

Akkuwartung

Der Akku liefert 12 kW an das Antriebssystem. Prüfen Sie den Akku vor jedem Wartungstermin.

Der Elektromotor muss stillstehen, solange das Akkukabel getrennt ist. Bestromen Sie den Elektromotor niemals

während der Inspektion.

Messen Sie die Spannung, bevor Sie die Abdeckung schließen. Die Spannung muss während dieser Prüfung unter 72 V bleiben.

Der Strom ist der elektrische Strom durch das Kabel. Protokollieren Sie den Strom bei 15 A, bevor der Test endet.

Führen Sie alle 100 km eine Wartung des Antriebssystems durch. Der Antrieb bezeichnet in diesem Handbuch die Elektromotorbaugruppe.

Protokollieren Sie die Akkutemperatur vor dem Laden. Lassen Sie MODEL-X und <https://example.com/manual>

unverändert.