

Isolierte elektrische Rückleitung

Schließen Sie die Messleitung an Masse an, bevor Sie die Spannung messen. Trennen Sie die Leitung nach dem

Test.

Messen Sie 12 V gegen Masse. Masse ist das gemeinsame Bezugspotenzial der Rückleitung für diesen isolierten Batteriestromkreis.

Der Masseanschluss ist am Chassis befestigt. Er ist keine Schutzerdungsverbindung zum Erdreich.

Prüfen Sie die Messleitung vor dem Start des Motors auf Beschädigungen. Die Messleitung ist ein isoliertes elektrisches Kabel, nicht das

Metall Blei.

Halten Sie den Strom unter 15 A. Protokollieren Sie die Spannung und prüfen Sie die Batterie nach dem Test.

Verwechseln Sie Masse nicht mit Erde. Der Stromkreis bleibt während der Wartung elektrisch isoliert.