

Inspektionsetikett

Das Sicherheitssiegel muss nach jeder Inspektion ersetzt werden. Fotografieren Sie das Sicherheitssiegel, bevor Sie es entfernen.

Dokumentieren Sie Inspektionsschritt 3 und das Datum vor Arbeitsbeginn. Der Motor muss getrennt bleiben.

Bringen Sie das neue Sicherheitssiegel über der Deckelfuge an. Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitssiegel beim Öffnen des Deckels reißt.

Diese Inspektion wird alle 100 km durchgeführt. Behalten Sie MODEL-X im Wartungsnachweis bei.

Das Sicherheitssiegel ist ein selbstklebendes Sicherheitsetikett, das Manipulationen erkennbar macht. Es ist keine Gummidichtung und hat keine flüssigkeitsabdichtende

Funktion.

Ein fehlendes Sicherheitssiegel deutet darauf hin, dass der Deckel möglicherweise geöffnet wurde. Ersetzen Sie das Sicherheitssiegel nach Abschluss der

Wartung.