AR マーカを用いたパレタイジングデモ用 RTC

ScaraRobotArRTC

解説マニュアル

(第1.2.0版)

埼玉大学 設計工学研究室 2015 年 11 月 27 日

【改版履歴】

日付	版番号	改版ページ	改版内容
2015.10.31	1.0	全ページ	新規作成
2015.11.2	1.0.1	p.9	「6. ソースコード,ライブラリの引用・
			参照箇所」追加,雑多な修正
2015.11.6	1.1.0	pp.4-6, pp.8-10	OpenRTM-aist C++ 1.1.1-RELEASE へバ
			ージョンアップ,RTC の仕様を詳細化,コ
			ンフィギュレーションの誤り修正, RT
			System Editor上での外観,および接続例
			の追加,InPort を SI 単位系に統一,雑多
			な修正
2015.11.27	1.2.0	pp.3-11	OpenRTM Tutorial との互換性を保つため
			OpenRTM-aist C++ 1.1.0-RELEASE ヘダ
			ウングレード、三菱電機株式会社製
			MELFA RV-3SD への対応,雑多な修正

【目次】

[]	ע版履歴】	1
1.	はじめに	. 3
	1.1 概略	. 3
	1.2 本書を読むに当たって	. 3
	1.3 関連文書	. 3
	1.4 関連リンク	. 3
	1.5 動作環境	. 4
	1.6 開発環境	. 4
	1.7 ライセンス	. 4
2.	RTC の仕様	. 5
	2.1 データポート	. 5
	2.1.1 InPort	. 5
	2.1.2 OutPort	. 5
	2.2 サービスポート	. 5
	2.2.1 プロバイダ	. 5
	2.2.2 コンシューマ	. 5
	2.3 コンフィギュレーション	. 6
	2.4 RT System Editor 上での外観	. 6
	2.5 RTC の接続例	. 7
3.	オペレーションファイル・コマンド一覧	. 8
	3.1 低・中レベル共通インタフェースコマンド	. 8
	3.2 中レベルモーションコマンドインタフェースコマンド	. 8
4.	RTC の作成手順	. 9
5.	操作手順	10
6.	ソースコード, ライブラリの引用・参照箇所	11

1. はじめに

1.1 概略

本書では、AR マーカを用いたパレタイジングデモをヴイストン株式会社製アカデミックスカラロボット、および三菱電機株式会社製 MELFA RV-3SD で実現する RTC である ScaraRobotArRTC の詳細について述べる.

1.2 本書を読むに当たって

本書はRTミドルウエアに関する基礎知識を有した利用者を対象としている.

1.3 関連文書

本書に関連する文書を以下に示す.

No.	文書名	発行元	版数	備考
1	ロボットアーム制御 機能共通インタフェ ース仕様書	JARA,埼玉大学 設計工学研究室	SI 単位系準 拠 1.0 版	NEDO で規定されたロボットアーム制御機能共通インタフェースの仕様を拡張したもの.

1.4 関連リンク

本書に関連するリンクを以下に示す.

No.	リンク名	著作元	URL
1	アカデミック スカ	ヴイストン株式	(https://www.vstone.co.jp/products/sca
1	ラロボット	会社	ra_robot/)
2	MELFA RV-3SD	三菱電機株式会 社	(http://mitsubishielectric.co.jp/fa/prod ucts/faspec/detail.do?kisyu=/robot&for mNm=RV-3SD)

1.5 動作環境

OS	Windows7 SP1
RTミドルウエア	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASE
ランタイムライブラリ	Visual C++ 2010 ランタイム

1.6 開発環境

os	Windows7 SP1
RTミドルウエア	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASE
RTCBuilder	OpenRTP 1.1.0-RC4
開発言語	C++
コンパイラ	Visual C++ 2010 Professional

1.7 ライセンス

本書,並びに本RTCは,MITライセンスのもとに提供される.

2. RTC の仕様

2.1 データポート

2.1.1 InPort

ポート名	データ型	データ長	説明
Coord	TimedDouleSeg	9	AR マーカの座標データを格納
Coord	TimeaDouleSeq	9	(x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3) [m]

2.1.2 OutPort

ポート名	データ型	データ長	説明
			ロボットハンド指令値を格納
DigitalOutPut	TimedBooleanSeq	2	(RV-3SD の場合のみ)
			(Off[0]/On[1], Open[0]/Close[1])

2.2 サービスポート

2.2.1 プロバイダ

ポート名	インタフェース型	説明
-	-	プロバイダなし

2.2.2 コンシューマ

ポート名	インタフェース型	説明
ManipulatorCommon	JARA_ARM::Manipulator	低・中レベル共通コマンドイン
Interface_Common	CommonInterface_Common	タフェース
ManipulatorCommon	JARA_ARM::Manipulator	中レベル・モーションコマンド
Interface_Middle	CommonInterface_Middle	共通インタフェース

2.3 コンフィギュレーション

名称	データ型	デフォルト値	説明
BaseOffsetX	double	0.0	ベースオフセットのX軸方向の値
BaseOffsetA	double	0.0	単位:[m]
BaseOffsetY	double	0.0	ベースオフセットのY軸方向の値
BaseOffset I	double	0.0	単位:[m]
BaseOffsetZ	double	0.0	ベースオフセットの Z 軸方向の値
BaseOffsetZ	double	0.0	単位:[m]
			作業座標系のX軸方向最大値(絶
CoordMaxX	double	0.04	対値)
			単位:[m]
		0.07	作業座標系のY軸方向最大値(絶
CoordMaxY	double		対値)
			単位:[m]
		ROBOT_NAME	対象ロボット名(アカデミックス
RobotName	string		カラロボットの場合「SCARA」,
			RV-3SD の場合「MITSUBISHI」)
Speed	int	30	ロボットの動作速度
Speed	IIIt	30	(整数値,0~100 [%])

2.4 RT System Editor 上での外観



図 2.1 ScaraRobotArRTC

2.5 RTC の接続例

1) VS_ASR_RTC および DetectArMarkerRTC に接続




図 2.2 VS_ASR_RTC および DetectArMarkerRTC に接続した ScaraRobotArRTC

2) RobotArmCommonInterfaceConvertRTC, DIOInterfaceModuleRTC および DetectArMarkerRTC に接続




図 2.3 RobotArmCommonInterfaceConvertRTC, DIOInterfaceModuleRTC および DetectArMarkerRTC に接続した ScaraRobotArRTC

3. オペレーションファイル・コマンド一覧

本RTCは、ScaraRobotControlRTCを再利用しているため、プログラム記述の際にオペレーションコマンドを使用している.

3.1 低・中レベル共通インタフェースコマンド

No.	コマンド	書式	説明
101	SERVO_OFF		全軸サーボを OFF にする.
102	SERVO_ON		全軸サーボを ON にする.

3.2 中レベルモーションコマンドインタフェースコマンド

No.	コマンド	書式	説明
201	HAND_CLOSE		ハンドを完全に閉じる.
202	HAND_OPEN		ハンドを完全に開く.
203	HAND_MOV	Rate 単位:[%]	ハンドを指定した開閉角度とする.
204	CMVS	X, Y, Z, Rz	ロボット座標系の絶対値で指定され
		単位: X, Y, Z [m],	た目標位置に対し、直交空間における
		Rz [rad]	直線補間で動作させる.
205	CMOV	X, Y, Z, Rz	ロボット座標系の絶対値で指定され
		単位: X, Y, Z [m],	た目標位置に対し、関節空間における
		Rz [rad]	直線補間で動作させる.
206	JMOV	J1, J2, J3, J4	関節座標系の絶対値で指定された目
		単位:J1, J2, J4 [rad],	標位置に対し、関節空間における直線
		J3 [m]	補間で動作させる.

4. RTC の作成手順




図 4.1 Cmake によるソリューションのビルド

- 2) 生成された sln ファイルからプロジェクトを開く.
- 3) ツールバーにおいて、「Debug」モードから「Release」モードへ切り替える.




図 4.2 「Debug」モードと「Release」モードの切り替え

- 4) ソリューションのビルドを行う.メニューにおいて、「ビルド」、「ソリューションのビルド」の順に 選択する.
- - · scararobotarrtc.dll
 - · scararobotarrtc.exp
 - · scararobotarrtc.lib
 - ・ scararobotarrtccomp.exe (実行ファイル)
- 6) 実行ファイルが生成されたディレクトリに対し, "rtc.conf" を追加する. "rtc.conf" は以下に示すディレクトリに存在する.
 - $.. \\ \verb|XRTC| \\ \verb|Scara| \\ Robot \\ ArRTC \\ \verb|Ysrc| \\$

5. 操作手順

操作手順については"01_Control_AcademicScaraRobot_by_RTC.pdf"を参照してください.

6. ソースコード、ライブラリの引用・参照箇所

ScaraRobotArRTC を作成するに当たって引用したソースコード,ライブラリを以下に示す.

■ 新たに作成したソースコード内で引用・参照

ScaraRobotArRTC.cpp

From: 「12.連立1次方程式」

(http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expII/Old/expII3/exII3_4.html)

・ void Gauss(void){} (部分ピボット選択を加えた Gauss の消去法)

From:「最小二乗法で平面を求める」

(http://oz-log.blogspot.jp/2010/10/blog-post.html)

- · 最小二乗法での平面導出手順
- ソースコード・ライブラリそのものを引用
- $\cdot \\ \qquad \lceil ManipulatorCommonInterface_DataTypes.idl \rfloor, \\ \lceil ManipulatorCommonInterface_Common.idl \rfloor, \\ \lceil ManipulatorCommonInterface_MiddleLevel.idl \rfloor$

From: 「ロボットアーム制御機能共通インタフェース仕様書_20120224.pdf」(pp.19-22) (http://openrtm.org/openrtm/sites/default/files/RobotArm_Interface1.0.zip)

■ DLLファイル等

None

■ その他

None