

C64uRemote für M5Dial

Kurzanleitung – in zehn Minuten einsatzbereit

Firmware 1.3.1

Was du brauchst

- den M5Dial mit eingesteckter microSD-Karte und die NFC-Karten aus dem Paket
- einen **Commodore 64 Ultimate (c64u)** oder Ultimate64 Elite-II
- dein WLAN: Name und Passwort. Der M5Dial funkt **nur im 2,4-GHz-Band** – ein reines 5-GHz-Netz sieht er nicht.
- ein Handy oder einen Laptop mit Browser für die Einrichtung

Der M5Dial und der c64u müssen im **selben Netz** hängen. Ein Gäste-WLAN geht meist nicht, weil der Router die Geräte darin voneinander abschottet.

Schritt 1: Den c64u ins Netz bringen

Das machst du einmal am C64 selbst, im **Ultimate-Menü**. Du öffnest es mit der Menütaste am Gerät oder mit **C= und RESTORE** gleichzeitig.

1. **Netzwerk verbinden.** *Per WLAN:* **Wi-Fi Network Setup** öffnen, die Liste der Netze anzeigen lassen, dein Netz wählen und das Passwort eingeben. *Per Kabel:* Netzwerkkabel einstecken, **Wired Network Setup** öffnen.
2. **IP-Adresse notieren.** Im selben Menü steht nach dem Verbinden die aktive IP-Adresse, zum Beispiel 192.168.178.47. **Diese Adresse brauchst du in Schritt 3.**
3. **Fernsteuerung einschalten.** Unter **Network Services & Timezone** den Eintrag **Web Remote Control Service** auf **Enabled** stellen. Ohne diesen Dienst kann der M5Dial den c64u nicht erreichen.
4. **Netzwerkpasswort (optional).** Hast du in den Einstellungen des c64u ein *Network Password* vergeben, notiere es ebenfalls. Ohne Passwort bleibt das Feld in Schritt 3 einfach leer.

Je nach Firmware-Stand des c64u können die Menüpunkte leicht anders heißen – im Zweifel hilft Kapitel 11 („Networking and Wi-Fi“) im Handbuch des c64u.

Tipp: feste Adresse im Router. Damit der c64u nicht irgendwann eine neue Adresse bekommt und der M5Dial ihn nicht mehr findet, lege sie im Router fest. Bei einer FRITZ!Box: *Heimnetz* → *Netzwerk* → beim c64u auf *Bearbeiten* → „**Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen**“.

Schritt 2: M5Dial einschalten

USB-C-Kabel anstecken oder – mit Akku – auf den Drehring drücken. Beim ersten Start meldet das Gerät **SETTINGS > WLAN**: Es kennt noch kein Netz. Der kleine Punkt ganz oben im Display ist rot.

Kurz zur Bedienung: **Drehen** bewegt die Auswahl, **Drücken** auf den Ring wählt aus, **lang drücken** geht eine Ebene zurück.

Schritt 3: M5Dial einrichten (Setup-Portal)

1. Am Drehring drehen – das Ring-Menü öffnet sich. **Settings** auswählen, dann weiterdrehen bis **WLAN** und drücken.
2. **Setup-Portal** wählen und drücken. Das Display zeigt jetzt:

Netzname	C64uRemote-Setup
Passwort	c64ultimate
Adresse	192.168.4.1

3. Mit dem Handy oder Laptop in dieses Netz **C64uRemote-Setup** gehen. Meist öffnet sich die Einrichtungsseite von selbst; sonst im Browser **http://192.168.4.1** aufrufen.
4. Auf der Seite ausfüllen:
 - **Gefundene Netze:** dein WLAN auswählen (oder den Namen von Hand eintragen)
 - **WLAN-Passwort:** das Passwort deines WLANs
 - **c64u-Adresse:** die IP-Adresse aus Schritt 1, z. B. 192.168.178.47
 - **c64u-Passwort:** nur, wenn du am c64u eines vergeben hast
5. **Speichern und verbinden** antippen. Der M5Dial beendet das Setup-Netz und verbindet sich mit deinem WLAN. Dass das Handy dabei die Verbindung verliert, ist normal – es geht von selbst zurück in dein eigenes WLAN.

Das Setup-Portal schaltet sich nach fünf Minuten ohne Benutzung von selbst ab. Dann einfach erneut starten.

Schritt 4: Prüfen

Nach ein paar Sekunden zeigt der Punkt oben im Display die Verbindung an:

Punkt	Bedeutung	Was tun?
grün	alles verbunden	fertig!
blau	WLAN steht, der c64u antwortet nicht	c64u an? Adresse richtig? <i>Web Remote Control Service</i> eingeschaltet?
gelb	c64u erreichbar, Passwort falsch	c64u-Passwort im Setup-Portal korrigieren
rot	kein WLAN	WLAN-Passwort prüfen, 2,4 GHz eingeschaltet?

Im Ring-Menü zeigt das Symbol **Status (i)** dieselbe Farbe. Auf der Seite *Status* stehen alle Einzelheiten: WLAN, IP-Adresse, eingetragene c64u-Adresse, Erreichbarkeit – und ganz unten die Firmware-Version.

Losspielen

Eine NFC-Karte flach auf den M5Dial legen, solange das Startbild oder das Ring-Menü zu sehen ist. Das Spiel wird von der microSD-Karte zum c64u übertragen und startet von selbst. Die Befehlskarten lösen Reset, Ultimate-Menü und Co. aus.

Alles Weitere – Karten selbst beschreiben, Einstellungen, Ausschalten, Akku – steht im ausführlichen **Benutzerhandbuch**.

Andere Wege ins WLAN

Statt des Setup-Portals geht es auch so:

- **Datei auf der microSD:** eine Textdatei `wifi.txt` ins Hauptverzeichnis der Karte legen und den M5Dial neu starten (oder *Settings* → *WLAN* → *Von SD laden*):

```
ssid      = MeinWLAN  
pass      = MeinWlanPasswort  
host      = 192.168.178.47  
hostpass =
```
- **NFC-Karte:** mit einer Handy-App wie *NFC Tools* einen Text `WIFI:S:MeinWLAN;T:WPA;P:MeinPasswort;;` auf eine freie Karte schreiben und auflegen. Die c64u-Adresse muss dann noch über das Setup-Portal oder die `wifi.txt` eingetragen werden.

Ohne Router: Direktmodus

Auf einem Treffen ohne WLAN spannt der M5Dial selbst ein Netz auf: *Settings* → *WLAN* → *Direktmodus*. Am c64u trägst du einmal das WLAN C64uRemote-Direct mit dem Passwort c64ultimate ein; er bekommt dann die Adresse 192.168.4.64. Ausführlich steht das im **Benutzerhandbuch**, Kapitel *Direktmodus*.