## Veepai 配网信息和设备连接

1.设备二维码信息 (针对 wifi 设备) 机身二维码内容: {"ACT":"Add","ID":"ZYLX0092354DSTM","WiFi":"15","S":"0"} ACT: 忽略 ID: 设备 vuid wifi: 设备网络类型 15, 20:4g 设备 18,19:声波 21, 22: 二维码配网 23、24:二维码配网或者蓝牙 25, 26:4g 设备(暂定义) S: 二维码是否静态 (存在 S 就要轮播) 二维码配网信息, 想要手机生成二维码内容 1.静态二维码 {"BS":"e0d462e663b0","P":"11111111111","U":"12965091","RS":"vstarcam123"} BS: 路由器 mac 地址 (想要手机定位权限, 非必要) P: 路由器密码 u: 账号的唯一标识, 可填'' RS: 路由器 ssid, 必要 (如果没定位权限, 可让客户手动输入) A: 大区信息 (1 大陆, 2 亚洲 3 美洲 4 欧洲, 注册账号用户决定) 2. 动态二维码 '{"BS":"\$bssid","P":"\$pwd","U":"\$userId","S":"\$ssid"}'; 展示 2s '{"BS":"\$bssid","U":"\$userId","A":"\${A}"}'; 展示 0.5s '{"S":"\$ssid","A":"\${A}"}'; 展示 0.5s '{"P":"\$pwd","A":"\${A}"}'; 展示 0.5s 2. 设备连接过程 2.1 创建对象: CameraDevice mDevice = CameraDevice(String id, String name, String username, String password, String model) id: 机身标签上的设备 id name: 设备名称 username: 登录设备的用户名: (admin 不能修改) password: 设备密码 (出厂默认 888888, 在线后可以修改密码) model: 机型 (4g/wifi) 2.2 连接设备 var connectState = await mDevice.connect(); 结果: CameraConnectState { connecting, //连接中 logging, //登录中 connected, //在线 timeout, //连接超时 disconnect, //连接中断

password, //密码错误

```
maxUser, //观看人数过多
offline, //离线
illegal, //非法的
none,
}
2.3 读写数据
bool ret = await writeCgi(get_status.cgi?, timeout: timeout);
if (ret) {
CommandResult result = await waitCommandResult((int cmd, Uint8List data) {
return cmd == 24577;
}, timeout);
if (result.isSuccess) {
statusResult = StatusResult.form(result);
return statusResult;
}
通过 writeCgi 发送 cgi, 通过 waitCommandResult 接收对应的数据
具体请参阅相关文档
2.4 视频请求
发送视频请求.mDevice.startStream
创建播放器 AppPlayerController (参考 demo)
修改密码逻辑特别注意: 摄像机出厂默认密码是 888888, app 第一次连接后可以修改密码
 /*if(password == '888888')
     {
       ///修改密码
       String deviceName ='网络摄像机';
       String area = '1';
       String json =
      '{"authkey":"SDK","security":"SDK","A":"${area}","D":"1","U":"10000","name":$deviceName';
       password = "123456789acb";///修改摄像机随机密码
        await updateAdminPassword(password, userid: 10000);
        await set_ipc_binding(json);
     }*/
2.5 请求接口的秘钥
///请使用自己的 AccessKey
options.headers!["AccessKey"] = "6pCr********;
/// 请使用自己的 SecretKey
options.headers!["SecretKey"] = "P1fyT*****";
请联系 veepai 业务或者技术支持咨询获取
3.0 android 混淆文件配置如下:
-keep class com.vstarcam.**{*;}
-keep class com.veepai.**{*;}
```

4.0 注意事项:

demo 提供一种实现方式,可以依赖库和 dart 文件,自行实现功能另外: 定位,相机,存储,麦克风,通知等权限,自行通过第三方插件实现

## 摄像机机身二维码格式说明:

机身二维码格式(旧):

旧: {"ACT":"Add","ID":"XXXXXXXXXXXX","DT":"XXX","WiFi":"XX","S":""}

机身二维码格式 (新):

https://sj.qq.com/appdetail/com.okcam.ookcam?&ACT=Add&ID=VELX0449757RZKU&WiFi=15&

已存在的"WiFi"Tepy 值

- 0: 声波+MTK, 产品带网口。失败了提示用网线进行配置。
- 1: 声波+博通,产品带网口。失败了提示用网线进行配置。
- 2: AP 配网, 有无网观看模式, 产品不带网口。 具有无网模式的机型, 有选择是否路由器的界面。C90S, C18S
- 3: 网线连接, 局域网搜索。室外枪机, 球机这类。
- 4: WiFi 单品的 AP。 插座
- 5: 手动输入 UID;
- 6: 通用, 声波+MTK+博通+RK
- 7: zigbee 单品的配对
- 8: AP 配网。没有无网观看模式。当前有网口,无网口的是在使用。G19S, O11
- 9: IPC 的蓝牙配网方式
- A: WiFi 单品的蓝牙配网方式
- 11: 声波+MTK, 无网口。CS22S。为了兼容当前的 CS22S 的二维码, 对 DT 段进行判断。
- 12: 具有无网观看模式,有网口。3 种工作模式。 C18S 这类
- 13: AP 配网。没有无网观看模式。有网口,失败了提示用网线连接。8 的保持不动。
- 14: 声波+hisi 的 Smartlink
- 15: 长电 4G 摄像机直接添加
- 16: 声波+RTL, 无网口
- 17: 声波+博通, 有网口
- 18: 新声波, 无网口机型。
- 19: 新声波, 有网口机型, 提示网线连接
- 20: 低功耗 4G 摄像机直接添加
- 21: 长供电 Wi-Fi 设备扫手机二维码
- 22: 低功耗 Wi-Fi 设备扫手机二维码 23: 长供电 Wi-Fi, 手机扫设备机身二维码, 跳转蓝牙搜索添加
- 24: 低功耗 Wi-Fi, 手机扫设备机身二维码, 跳转蓝牙搜索添加
- 25:长供电 4G, 手机扫设备机身二维码, 跳转蓝牙搜索添加 (4G 设备当面没有蓝牙模块, 现直接添加绑定)
- 26: 低功耗 4G, 手机扫设备机身二维码, 跳转蓝牙搜索添加 (4G 设备当面没有蓝牙模块, 现直接添加绑定)
- 27: 4G 拍照门铃 GD1--用于小鹰叮咚, MQTT 通讯方式

应产品研发的需求,针对设备机身二维码配网的"WiFi"Tepy 值,现新增以下"WiFi"Tepy 值:

28: NVR, APP 扫 NVR 机身码,识别判断进行添加