IoT Lab - 04.06.2019



ESPbase & Lichtmessung

ESPbase library


Warum das Rad neu erfinden?



ESPbase - ease up your life

Bibliothek mit Basis-Funktionalitäten für ESP8266 & ESP32

- Integrierter Web-Server
- Konfiguration perm. im EEPROM
- NTP-Client
- OTA Updates
- GNU GPL v3.0





ESPbase - Wifi Setup

Einfache Konfiguration des WLAN-Clients

- Erster Start als AP
- IP = 192.168.4.1
- Einfache Konfiguration
- Ausgabe der neuen IP über serielle Schnittstelle

nnection State: ONNECTED			Network Configuration					
tworks: ound 2 Networks			Cor	nect to SSID:	Rout	er with	n these	settings:
a m e	Quality	Enc	Pas	ssword:				
<u>irwana</u>	78%	*		DHCP:				
an Francisco	14%	*		IP:				
RE	FRESH		Ne	etmask:				
			Gá	ateway:		-		



ESPbase - Installation

Einbindung der Bibliothek in ArduinoCC durch Ablage der Dateien unter \$INSTALLPATH\Arduino\libraries

https://github.com/Pedroalbuquerque/ESPBASE



Im Code einbinden

```
#include <ESPBASE.h>
                         // ESP Bibliothek einbinden
                         // Im globalen Bereich Objekt "Esp" anlegen
ESPBASE Esp;
void loop(){
 Esp.initialize();
                        // init ESPbase
// your code here
void loop(){
                         // Diese drei Zeilen MÜSSEN eingebunden werden:
 ArduinoOTA.handle();
                         // OTA request handling
 customWatchdog = millis(); // init watchdog
 // your code here
```



Eigene Web-Handler integrieren

```
void setup{
                                                  // wie gewohnt:
 server.on ( "/fnord", send fnord html );
                                                  // handler in setup() hinzufügen
void loop() { ... }
                                                  // Funktion für handler definieren
void send fnord html() {
  String myhtml = "<html><body>Don't see the <i>fnord</i>!</body></html>";
  server.send( 200, "text/html", myhtml);
 Serial.println("Fnord!");
```




ESPbase - nicht ESPfullservice

Zu klärende Punkte:

- Setup auf /setup statt /
- Absichern des Setup nach Konfiguration
- Rücksetzen auf AP

2 — Es werde Licht

Widerstand ist zwecklos





Lichtmessung per Fotowiderstand


Messung über ADC

- Analog-Digital-Converter
- Pin AO
- 10bit Register, int(), 0-1023
- Dev-Boards OV 3.3V
- Prod-Boards OV 1.0V






- Mit Pull-Up-Widerstand als Spannungsteiler
- Gemessene Spannung gibt Rückschluß auf Widerstand bzw. hier Lichteinfall
- Achtung: Bei Versorgung über USB hat Vcc (5V) keine Spannung
 3,3V verwenden





Wozu der Pull-Up-Widerstand?

- Feste Referenz
- Begrenzung des Stromflusses
 - Einige LDR reduzieren bei Licht auf wenige Ohm ⇔ Fast-Kurzschluss
 - Akku-Laufzeiten!
- Vor allem aber: Ohne Pull-Up würden immer 3.3V anliegen
 - ⇔ A0 würde immer 1023 liefern






Warum keine direkte Messung?

Das wäre Messung von Strom

- Bei niederohmiger Last könnte Stromfluss hoch werden
- ESP-eigener Widerstand würde Messung beeinflussen



Code (part 1)

```
// configuration for wired setup
int sensorPin = A0;  // ADR-Pin
float resistance_ref = 10000.0;  // Ohm
float voltage_in = 3300.0;  // mV

// global vars for measuring
int raw_value = 0;
float voltage_over_ldr = 0.0;
float voltage_over_ref = 0.0;
float resistance ldr = 0.0;
```

Code (part 2)

```
void loop{
// Aktueller Spannungswert wird gemessen...
raw value = analogRead(sensorPin);
// Spannungen und Widerstände berechnen
voltage over ldr = raw value * voltage in / 1023; // mV
voltage over ref = voltage in - voltage over ldr;
resistance ldr = resistance ref / voltage over ref * voltage over ldr;
```

Code (part 2)

```
//---- function: write data to web ----
void send_data_text() {
   String my_str = "";
   my_str += "\nraw: "; my_str += raw_value;
   my_str += "\n mV: "; my_str += voltage_over_ldr;
   my_str += "\nOhm: "; my_str += resistance_ldr;
   server.send( 200, "text/plain", my_str);
   Serial.println("data to web");
```

Danke für Eure Aufmerksamkeit und viel Spaß am Gerät

