第十四章 NTP 和时钟

14.1. 路由器日志显示时间戳

提问 在路由器 的日志和排错信息里面显示时间

回答

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

Router(config) #service timestamps log datetime localtime

Router(config)#service timestamps debug datetime localtime

Router(config)#end

Router#

注释 还可以在命令后面加上 show-timezone, msec 等参数让时间戳包含时区信息和毫秒级

14.2. 设置时间

提问 设置路由器时间

回答

内部时钟

Router#clock set 14:27:22 January 29 2006

Router#

高端路由器使用电池保存时间

Router#calendar set 14:34:39 January 29 2006

Router#

注释 如果没有电池保护路由器重启时间配置消失, show calendar 一方面可以显示目前时钟, 也可以用来验证是否有电池保护, 内部时钟和 calendar 时钟不一致时可以使用 clock update-calendar 或者 clock read-calendar 来互相同步

14.3. 设置时区

提问 设置路由器时区 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#clock timezone EST 5 Router(config)#end Router# 注释 缺省路由器使用 UTC 就是以前的 GMT 14.4. 夏时制调整 提问 路由器自动对时钟进行夏时制调整 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#clock summer-time EDT date 26 oct 2003 02:00 6 apr 2003 02:00或者 Router(config)#clock summer-time AEDT recurring last sun oct 02:00 last sun mar 02:00 Router(config)#end Router# 注释 缺省是没有夏时制的, 启用后可以使用 show clock detail 来验证 14.5. 时钟同步(NTP) 提问 路由器自动同步网络时间 回答

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#clock timezone EST -5 Router(config) #clock summer-time EDT recurring Router(config)#ntp server 172.25.1.1 Router(config)#end Router# 对于不支持 NTP 的路由器,使用 SNTP Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#clock timezone EST -5 Router(config) #clock summer-time EDT recurring Router(config)#sntp server 172.25.1.1 Router(config)#end Router# 注释 可以使用 ntp source loopback0 或者 ntp server 10.1.1.1 source Serial 0/0 命令来指定 NTP 发 送的源地址。由于 NTP 同步的是内部时钟,所以需要配置 ntp update-calendar 来同时同步其 calendar 时钟 14.6. 配置 NTP 冗余 提问 配置多个 NTP 服务器的方式来提供冗余 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#clock timezone EST -5

Router(config) #clock summer-time EDT recurring

Router(config)#ntp server 172.25.1.1

Router(config)#ntp server 10.121.33.231

Router(config)#ntp peer 192.168.12.12

Router(config)#end

Router#

注释 无

14.7. 设置路由器为网络 NTP 服务器

提问设置路由器为网络 NTP 服务器,成为网络的主时钟源

回答

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

Router(config)#clock timezone EST 5

Router(config)#clock summer-time EDT recurring

Router(config)#clock calendar-valid

Router(config)#ntp master 8

Router(config)#end

Router#

注释 这里设置 ntp master 8 使其成为 Stratum level 8, 尽量不要配置其为 1

14.8. 调整 NTP 同步周期

提问 调整多久路由器发送 NTP 数据包来验证同步

回答

NTP 不允许手动修改同步频率,但是内置的算法可以自动调整此频率

注释 开始为64秒一个周期,如果网络足够稳定此周期会逐渐增加,最长到1024秒,如下例

Router>show ntp associations

address ref clock st when poll reach delay offset disp

*~172. 25. 1. 1 130. 207. 244. 240 2 440 1024 377 1. 6 -3. 23 5. 6

+~172. 25. 1. 3 204. 152. 184. 72 2 829 1024 377 1. 7 8. 06 0. 9

* master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, \sim configured

Router>

14.9. NTP 发送周期性广播包保持更新

提问 工作于广播模式下,不需要周期性去查询

回答

服务器端

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#clock timezone EST -5

 ${\tt Router1(config)\#clock\ summer-time\ EDT\ recurring}$

Router1(config)#ntp server 172.25.1.1

Router1(config)#ntp server 172.25.1.2

Router1(config)#interface FastEthernet0/0

 $Router1(config-if) \# ntp\ broadcast$

Router1(config-if)#end

Router1#

客户端

Router2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router2(config)#clock timezone EST -5

Router2(config)#clock summer-time EDT recurring

Router2(config)#ntp broadcastdelay 4 Router2(config)#interface Ethernet0 Router2(config-if)#ntp broadcast client Router2(config-if)#end Router2# 注释 工作于广播模式时间数据包是单方向的,通过 broadcastdelay 来控制周期,广播模式不妨碍客户端 工作于服务器客户端模式 14.10. NTP 发送周期性组播包保持更新 提问 工作于组播模式下,不需要周期性去查询 回答 服务器端 Router1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router1(config)#clock timezone EST -5Router1(config)#clock summer-time EDT recurring Router1(config)#ntp server 172.25.1.1 Router1(config)#ntp server 172.25.1.3 Router1(config)#interface FastEthernet 0/0 Router1(config-if) #ntp multicast 224.0.1.1 ttl 1 Router1(config-if)#end Router1# 客户端

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#clock timezone EST -5 Router1(config) #clock summer-time EDT recurring Router1(config)#ntp server 172.25.1.1 Router1(config)#ntp server 172.25.1.3 Router1(config)#interface FastEthernet 0/0 Router1(config-if) #ntp multicast 224.0.1.1 ttl 1 Router1(config-if)#end Router1# 注释 组播相对于广播的好处不用多说了,并且在这个模式的初始客户端会先发送一些单播包来测量延迟, 以使时间更准确,需要注意的是不是所有的设备都支持这种组播模式 14.11. 基于接口开启 NTP 提问 路由器配置为 NTP 服务器,但是某些端口禁止 NTP 服务 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface Serial0/1 Router(config-if)#ntp disable Router(config-if)#end Router# 或者 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config) #access-list 107 deny udp any eq 123 any eq 123 Router(config) #access-list 107 permit ip any any

```
{\tt Router(config)\#interface\ Serial0/1}
Router(config-if)#ip access-group 107 in
Router(config-if)#end
Router#
注释 控制列表的方式更严格,第一种只是阻止了相应的 associations,但阻止不了 NTP 数据包
14.12. NTP 认证
提问 鉴权 NTP 数据包保证安全
回答
服务器端
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with \mbox{CNTL}/\mbox{Z}.
Router1(config) #ntp authentication-key 2 md5 neoshi
Router1(config)#ntp authenticate
Router1(config)#ntp trusted-key 2
Router1(config)#end
Router1#
客户端
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with \mbox{CNTL}/\mbox{Z}.
Router2(config)#ntp authentication-key 2 md5 neoshi
Router2(config)#ntp authenticate
Router2(config)#ntp trusted-key 2
```

Router2(config)#ntp server 172.25.1.5 key 2

Router2(config)#end Router2# 注释 对于广播或者组播模式 key 配置为 ntp broadcast key 2 和 ntp multicast key 2 14.13. 限制 NTP Peers 数目 提问 限制路由器可以接受的 NTP Peers 的数目 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$ Router(config) #ntp max-associations 30 Router(config)#end Router# 注释 无 14.14. 限制 Peers 提问 对 NTP 服务进行更好粒度的控制 回答 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router (config) #access-list 88 permit host 172.25.1.1 Router(config) #access-list 88 permit host 10.1.1.1 Router(config) #access-list 99 permit 172.25.0.0 0.0.255.255 Router(config) #access-list 99 permit 10.2.0.0 0.0.255.255

Router(config)#clock timezone EST -5

Router(config)#clock summer-time EDT recurring

Router(config) #ntp server 172.25.1.1 version 3

Router(config)#ntp server 10.1.1.1 version 3 Router(config) #ntp access-group peer 88 Router(config) #ntp access-group serve-only 99 Router(config)#end Router# 注释 路由器只允许内部时钟从 ACL88 定义的两个服务器中获得同步,同时只有 ACL99 定义的两个网段的客 户端可以从本设备请求时间信息 14.15. 设定时钟周期 1">提问 希望调整自动生成的 ntp clock-period xxxxxx 数值 回答 路由器在重启之后会自动生成一个时钟周期来加速再同步,不建议删除或者修改 Router#show running-config | include clock-period ntp clock-period 17180200 Router# 注释 无 14.16. 检查 NTP 状态 提问 查看当前 NTP 状态 回答 Router>show clock detail Router>show ntp status Router>show ntp associations Router>show ntp associations detail

注释 Router>show clock detail

.15:54:33.079 EST Sun Jan 29 2006

Time source is NTP

此输出前面有个. 代表此时钟没有同步

14.17. NTP 排错

提问 解决 NTP 出错的问题

回答

NTP 非常稳定, 出问题很大可能性就是连接性的问题

Router#debug ntp packets

注释 Router#debug ntp packet

NTP packets debugging is on

.Mar 21 02:39:18: NTP: xmit packet to 172.25.1.5:

.Mar 21 02:39:18: leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

.Mar 21 02:39:18: rtdel 28C7 (159.286), rtdsp 2444 (141.663), refid AC190101

.Mar 21 02:39:18: ref C043C43F.47A9CD5C (21:30:23.279 EST Wed Mar 20 2003)

.Mar 21 02:39:18: org 00000000.00000000 (19:00:00.000 EST Thu Dec 31 1899)

.Mar 21 02:39:18: rec 00000000.00000000 (19:00:00.000 EST Thu Dec 31 1899)

 $. \, \text{Mar} \,\, 21 \,\, 02 \colon\! 39 \colon\! 18 \colon \quad \text{xmt} \,\, \text{C043C656.4DFC7394} \,\,\, (21 \colon\! 39 \colon\! 18.304 \,\,\, \text{EST Wed Mar} \,\, 20 \,\, 2003)$

.Mar 21 02:39:25: NTP: rcv packet from 172.25.1.5 to 172.16.2.2 on Fa0/0.1:

.Mar 21 02:39:25: leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

.Mar 21 02:39:25: rtdel 286E (157.928), rtdsp 0EC6 (57.709), refid AC190101

.Mar 21 02:39:25: ref C043C4D7.1D633CDE (21:32:55.114 EST Wed Mar 20 2003)

.Mar 21 02:39:25: org 00000000.00000000 (19:00:00.000 EST Thu Dec 31 1899)

.Mar 21 02:39:25: rec 000000000.00000000 (19:00:00.000 EST Thu Dec 31 1899)

.Mar 21 02:39:25: xmt C043C65D.1D0A6CBC (21:39:25.113 EST Wed Mar 20 2003)

.Mar 21 02:39:25: inp C043C65D.1296E3C7 (21:39:25.072 EST Wed Mar 20 2003)

上面是一个 debug 的输出,从中看到了来自 server 的数据包显示为 stratum 0,代表服务器没有同步,既 然上游服务器没有同步,本地服务器就更不能同步了

14.18. NTP 日志

提问 记录重要的 NTP 事件

回答

Router2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router2(config)#ntp logging

Router2(config)#end

Router2#

注释 此命令来自 12.3(7)T, 下面是一个日志记录

Router2#show logging | include NTP

000019: Jan 29 10:57:52.633 EST: %NTP-5-PEERSYNC: NTP synced to peer 172.25.1.5

000020: Jan 29 10:57:52.637 EST: %NTP-6-PEERREACH: Peer 172.25.1.5 is reachable

000024: Jan 29 11:01:20.653 EST: %NTP-4-PEERUNREACH: Peer 172.25.1.5 is unreachable

000026: Jan 29 11:15:11.985 EST: %NTP-4-UNSYNC: NTP sync is lost

14.19. Extended Daylight Saving Time

注释 美国为了节省能源从 2007 年开始调整了夏时制的设置, 此略去

<!--[if !supportLists]-->14.20. <!--[endif]-->NTP 服务器配置

注释 主机配置暂略去