

Relay Endurance Tester – Sterowanie

UART: 115200 baud, 8N1, LF

Komendy

Komenda	Opis
PING	Test komunikacji → OK
STATUS	Wyświetl status systemu
CONFIG	Wyświetl konfigurację
START	Uruchom/wznów test
STOP	Zatrzymaj test
TEST	Tryb pomiarowy (wszystkie ON)
RELEASE	Wyłącz tryb pomiarowy
RESET	Zeruj liczniki (zachowaj config)
FACTORY_RESET	Przywróć ustawienia fabryczne
SET_DELAY <ms>	Ustaw opóźnienie kroku (domyślnie 1000)
SET_TARGET <n>	Ustaw docelową liczbę cykli (domyślnie 100000)
SET_INTERVAL <n>	Ustaw interwał pomiarowy (domyślnie 20000)

Uruchomienie testu

PING	← test komunikacji
STATUS	← sprawdź stan
START	← uruchom test

Pomiar rezystancji

TEST	← włącz tryb pomiarowy (wszystkie przekaźniki ON)
RELEASE	← wyłącz tryb pomiarowy
START	← wznów test