```
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("hello, world");
LoRa.endPacket();
```

```
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
  Serial.print(LoRa.readString());
}
```