제품보증서

MERITZ 가스사고



제품명	가스락플러스	무상 보증 기간	구입일로부터 1년	
모델명	NGT-002			
구입일	201년 월 일	제품 교환	구입/ 판매점	

본 제품은 철저한 품질캠리와 검사를 거쳐서 생산된 제품입니다. 연약 보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생 하였을 때는 제품의 고환을 무상으로 하어드릴 것을 보증합니다.

고객	주소				
	성명	A	전화		
판매점	주소				
	성명	님	전화		

- 1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용대로 보증혜택을 받습니다. 2, 무삼보증기간은 구입일로부터 산정되며 구입일자 확인이 안될검우의 보증기간은
- 제조일로부터 산정하므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 3. 제품교환 및 환불은 구입일로 부터 7일이내 (영수증 동봉) 당사로 연락바랍니다. 해피를 000-330-5500 상담시간 오전 9시~오후 6시
- 4. 상품의 교환 및 환불에 대한 보상기준은 경제기획원 고시 소비자 피해규정에 따릅니다.
- 5, 이 보증서는 재발행 되지 많으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

인증서







사용시 주의사항





본 제품은 가스사용 시 발생할 수 있는 건망증이 의한 과열사고를 예방하고 가스사용 후 반드시 잠가 놓아야하는 가스중간밷브를 자동으로 차단 하는 가스안전보조기기입니다.

본 기기는 엄격한 품질관리를 거쳐 출고되고 있으 나 설치 전 또는 설치 후라도 예기치 않은 고장을 일으킬 수 있으므로 가스불을 켜둔 채 고의적인 외출은 삼가해 주십시오.

- 가스중간밸브에 장착하기 전 타이머 작동시험을 하지 말 것. (중간밸브 장착전 원터치 버튼의 과도한 사용은 기기파손의 원인이 됩니다.)
- 2. 원터치 장금버튼은 될수 있는한 20분이내 시간일 경우 사용할 것.
- 가스레인지의 화로로부터 안전한 거리에 설치할 것. (권장 이격 50cm 이상)
- 4. 타이머 설치 후 가스불을 켜둔 체 고의적인 외출을 하지 말 것.
- 5. 가스레인지의 요리시간을 설정하는 타이머 장치로 이용하지 말 것.
- 6. 제품을 임의로 분해하지 말 것.(분해시 a/s 불가)
- 7. 가정용 가스 중간밸브 외에 기타용도로 사용하지 말 것.
- 8. 규격밸브 및 밸브의 이상 시 설치하지 말 것.
- 9. 기계식 타이머는 계절 및 실내온도에 따라 시간오차가 발생합니다. (ks 규격 ±15%)

We are making happy to the world











해피콜 080-330-5500

광주광역시 광산구 사암로 118번길 77-9 전화:(062)682-4518 / 팩스:(062)443-5004 http://www.gastimer.com

가스락플러스 사용설명서

본 설명서를 끝까지 읽고 완전히 숙지하신 다음에 사용하십시오.

We are making happy to the world



M Nurian 판매원:(주)우성전자통신

Producted color for |

제품 특징

가스락플러스는 사용이 편리합니다.

가스 사용을 위해 중간밸브를 돌림과 동시에 사용 시간이 설정됨으로 따로 시간을 설정하는 번거로운 일이 없습니다.

또한 가스안전을 위해 반드시 잠가 놓아야 하는 중간밸브를 원터치 방식으로 쉽게 잠글 수 있습니다.

가스락플러스는 순수한 비 전기식 장치입니다.

가스주위에 위험한 전기를 설치하지 않으며 별도의 구동장치가 필요 없는 순수한 기계식으로 만들어져 전기에 안전하고 추가 부담 비용이 없는 반영구적인 제품입니다.

가스락플러스는 가스의 누설을 예방합니다.

가스 중간벨브가 설정시간 경과 후 항상 자동으로 잠기게 되므로 가스호스의 이음매나 가스레인지등에서 발생할 수 있는 가스 누설을 원천적으로 예방합니다.

누구나 손쉽게 설치가 가능합니다.

기존 사용하는 가스 중간밸브에 덧 씌우는 방법으로 누구나 쉽게 설치 및 해체가 가능합니다.

제품 구성











브라켓

고정불트 2개 사용설명서

설치전 확인사항



가스 중간밸브 확인

- 신형 숫나사용 중간밸브에만 설치가능(밸브 손잡이가 둥근 모양)
- 암나사용 중간밸브 및 구형 중간밸브 설치불가

중간밸브 숫나사, 암나사 확인방법

숫나사용 : 중간밸브 상단의 의 6각 머리가 배관 몸체와 크기가 거의 동일하여 가스배관 안쪽으로 체결됨. (대부분 해당)

암나사용 : 중간밸브 상단의 6각 또는 8각 머리가 몸체보다 훨씬 크고 가스배관 밖같쪽으로 체결됨. (설치 불가)

*신형 중간밸브라 할지라도 밸브제조사에 따라 밸브를 교체하여야 할 수도 있습니다.(밸브 교체: 도시가스 지역관리소/가스설비업체)

가스렌지 확인 - 가스렌지는 잠김상태







설치 방법



소형(숫나사) 퓨즈콕밸브인 경우 출하된 상태로 설치하시면 됩니다.

암나사형 퓨즈콕 설치불가



중간밸브 뒷쪽에 브라켓을 받침.

본체를 중간밸브 앞쪽에 덮어 씌움 고정나사를 이용하여 본체와 브라켓을 결합한









- 1. 중간밸브(퓨즈록))의 육각머리 뒷면에 브라켓을 받칩니다.
- 2, 타이머 본체의 뒷면 흠이 중간밸브 손잡이 정 중앙에 맞춰 덮어씌웁니다. 3. 고정나사로 타이머와 브라켓을 연결, 좌우 번갈아 균형을 맞추면서 고정시킵니다.
- 🖈 고정나사를 2/3정도 조이고 몸새를 잡고 손잡이를 열림과 닫힘사이로 몇번 돌려보면서 닫힘 위치로 잘 돌아가면 나사를 조이고 그렇지 않으면 타이머 본체를 아래 또는 약간 위로 위치를 옮기면서 잘 닫히는 지점을 찾은 다음 나사를 고정한다.

설치 후 점검방법

설치의 이상유무 확인

타이머의 핸들을 열림 위치에 맞춘 후 손을 떼면 핸들이 자연스럽게 잠김 위치로 돌아갈 경우 정상설치.

✓ 원터치 장금버튼 시험

시간설정을 10~20분에 맞춘 후 원터치버튼을 눌러 밸브가 정확히 닫히는지의 여부를 2~3회 시험.

타임코크의 설정시간을 5분에 맞춘 후 설정시간 경과 후 가스 불꽃이 꺼지고 밸브가 정확히 닫히는지 여부를 확인.

설치 후 점검방법

〈타이머의 손잡이가 열림과 잠김사이에서 멈춰 별브가 완전히 닫히지 않을 경우〉

- 1) 설치가 잘 못된 경우-타임코크의 뒷면 소켓홈이 가스밸브의 정중앙에 오도록 한 후 상하좌우 치우치지 않도록 하여 다시 고정시킬 것.
- 2) 고정나사를 너무 과도하게 조였을 경우-좌우 균형을 맞추어 약간씩 풀어준다.
- 3) 가스중간밸브가 타이머와 호환되지 않는 밸브일 경우-밸브교체
- 4) 가스중간벌브의 손잡이가 빡빡하여 타이머 스프링 힘이 약한 경우~밸브교체
- 5) 가스중간밸브가 불량인 경우-밸브교체

타이머 사용방법







- 1. 가스를 사용하고자 할 경우 먼저 타이머의 핸들을 "열림" 위치 이상까지 몰려 가스사용시간을 설정합니다. (10분 단위로 표시)
- 2. 설정된 시간이 지나면 가스중간밸브가 닫힙니다.
- 3. 설정시간 전이라도 가스벌브를 닫고자 할 경우에는 원터치 잠금버튼을 누르면 밸브는 닫힌니다.

본 타이머는 고압의 스프링이 압축되어 있습니다. 타이머의 오랜 사용을 위해서는 원터치버튼은 되도록 설정시간이 20분 이내 일 때 사용하여 주십시오.

4 .타이머의 고장 및 타이머 사용을 중단하고자 할 경우에는 설치와 반대로 두개의 고정나사를 풀면 기존의 가스중간별보를 그대로 사용할 수 있습니다.