



Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, Fiscalización, Contratación y Ejecución de Obras

Manual del

Módulo de Obras

TEDEIN S.A. 2012 - 2014



Índice de contenido

Ingreso al Sistema	3
Registro de Obras	5
Lista	6
Nuevo	7
Grabar	7
Cancelar	7
Eliminar la Obra	7
Imprimir	7
Cambiar de Estado	
Copiar Obra	8
Copiar Obra a Oferentes	8
Registro de datos de la obra	8
Registro de obras – Barra de botones inferior	10
Variables	10
Volúmenes de Obra	13
Matriz de la Fórmula Polinómica	18
Fórmula polinómica	20
Trabajando en la composición de la fórmula polinómica	21
Rubros de la obra	24
Cronograma	26
Composición de la Obra	
Documentos de la obra	31
Presupuesto	31
Memorando	33
Fórmula Polinómica	34
Administración Directa	35
Textos Fijos	35
Biblioteca de la Obra	
Mapa de localización de la obra	
Precios no actualizados	



Ingreso al Sistema

El sistema funciona en la plataforma web, de modo que puede ser accedido desde dentro del GADPP utilizando una intranet o desde el Internet.

Para poder ingresar al sistema colocamos el nombre de usuario y password en los campos solicitados, a continuación damos clic en "Continuar".



Si el usuario ha olvidado su contraseña es posible solicitar una nueva contraseña al hacer clic en la parte inferior "Olvidó su contraseña?"; ingrese su correo electrónico y haga clic en el botón "Aceptar". El sistema responderá enviando a su correo una nueva contraseña para que pueda ingresar.



Una vez que ha ingresado en el sistema este le pedirá que escoja su perfil de usuario. Los perfiles se definen en el módulo de administración del sistema y generalmente existe un único perfil para cada usuario, con excepción de aquellos que pueden hacer tareas de administración en el sistema. Seleccione su perfil haga clic en "Entrar" para continuar.





La pantalla de bienvenida presenta está formada por un menú donde aparece como título el módulo o sección en la que se halla trabajando, varias opciones de menú y el tiempo de sesión que le resta para que el sistema responda a los comandos ingresados sin necesidad de volver a conectar.


El tiempo de la sesión se define por cuestiones de seguridad de modo que si se abandona el computador por alguna razón, no hayan intromisiones ni accesos no autorizados. El sistema por defecto fija en 20 minutos el tiempo de sesión, y corresponde al período luego del cual el sistema expulsa al usuario del sistema si no existe actividad usuario-sistema. Este tiempo puede ser modificado por el administrador del sistema.





Registro de Obras

El ingreso de las Obras al sistema, es el primer paso para poder realizar todos los procesos referentes a la Obra, sean estos ingresos de volúmenes de obra, cálculo de presupuesto, fórmula polinómica, concursos, contratación, garantías, etc.



La parte superior de esta pantalla presenta un conjunto de comandos que permiten controlar el ingreso de datos de la obra. Además una vez que exista la obra, se presenta en la zona inferior y superior otros comandos que ayudan a ejecutar procesos relativos al registro y administración de la obra, como la generación de documentos, cálculos de la fórmula polinómica, composición, cronograma, biblioteca, administración directa y otros.



Y en la zona inferior:



La presencia de los botones superiores se basa en los permisos que posee el usuario que se halla conectado al sistema, pudiendo este se el "dueño" de la obra o simplemente alguien que desea consultar los datos ingresados de una obra determinada. En el caso de que el usuario conectado al sistema pueda sólo leer datos de la obra, la barra de botones superiores asoma como:






A continuación se irán explicando cada una de las funcionalidades de los botones de las barras.


Lista

Muestra una pantalla donde se puede listar las obras que se encuentran ingresadas en el sistema, conforme a criterios de búsqueda que ayudan a localizarlas rápidamente.

Con esta pantalla se pueden ubicar obras aplicando varios criterios de búsqueda como son: código, nombre, descripción, memorando de ingreso, memorando de salida, sitio, plazo, parroquia y comunidad.



Para cada criterio de búsqueda se pueden aplicar operaciones como contiene, empieza o igual. Estas operaciones se aplican al texto de los datos de la obra, así, si se selecciona en "Buscar por" nombre, se aplica "Contiene" y se ingresa un criterio como calles, se listarán toas las obras que contengan la palabra calles como nombre de la obra.



Para seleccionar una de las obras se debe hacer un clic en el botón de la obra deseada.




El botón reporte permite obtener un reporte en formato pdf que contiene el listado de todas las obras que coinciden con el criterio de búsqueda aplicado, es decir, de las obras listas en pantalla. Si la búsqueda retorna más de 12 obras, estas se organizan en varias páginas de 12 registros cada una.

Nuevo

Limpia la pantalla para el registro de una nueva obra.

Grabar

Guarda los cambios realizados en la pantalla de registro de obras.



Una vez que existe una obra en pantalla aparece la barra de botones de la parte superior.

Cancelar

Deshace cualquier cambio realizado en la pantalla de registro de obra.

Eliminar la Obra

Luego de confirmar la orden y si la obra no posee información asociada, elimina la obra en pantalla del sistema.

Imprimir

Imprime los datos en pantalla.



Cambiar de Estado

Permite cambiar el estado de la obra de "No Registrado" a "Registrado", o viceversa.

Copiar Obra

Permite copiar la obra con un nuevo código.

Copiar Obra a Oferentes

Esta opción está disponible sólo para usuarios con perfil de contrataciones. Permite copiar la obra al módulo de oferentes, verificando si esta no ha sido ya copiada; además de que exista un oferente para dicha obra.



Registro de datos de la obra


El registro de datos de la obra consta de 3 partes principales: datos de ingreso, datos de la obra, y datos de salida.

Datos de ingreso: Donde se registra los datos referentes al trámite previo al registro de la obra.

El primer dato a registrar es el requirente de la obra. La UTFPU recibirá los requerimientos de varias Direcciones para el registro de obras y la elaboración de su presupuesto.



Estado, solo puede ser cambiado mediante el botón **Cambiar de Estado**, que se encuentra en la parte superior derecha; se pedirá confirmación antes de cambiar el estado.






Datos de la Obra: Contiene datos como el código, nombre, descripción; localización geográfica, responsables, plazo y porcentaje del anticipo, entre los más importantes.



Cantón, Parroquia y Comunidad, permite colocar los datos referentes al lugar en el que se realizará la obra, para lo cual debemos dar clic en el botón Buscar; se desplegará la siguiente pantalla de búsqueda.



Mediante los diferentes filtros podemos buscar el ubicación geográfica de la obra, clic en **Consultar** para desplegar la tabla con los resultados.

Una vez se ha elegido la ubicación procedemos a dar clic en el botón "visto" para agregar la parroquia y comunidad a la pantalla de registro.



Lista de Precios: registra el lugar y la fecha de referencia con la que ha de calcularse el presupuesto de la obra. Por defecto el sistema presenta la fecha más reciente de actualización de precios del cemento.



Datos de Salida: Registra los datos de los oficios y memorando con los que se envía los datos de presupuesto de la obra.




Registro de obras – Barra de botones inferior




Variables

Esta sección permite el registro de las variables asociadas a la obra, estas son las de transporte, factores que se aplican y costos indirectos.






EL grupo de variables se refiere a los valores que se fijan para el cálculo del valor del transporte:




Los costos indirectos muestra los valores en forma detallada, organizado por gastos generales, utilidad, timbres y el total de costos indirectos.




Desglose de equipos y fórmula polinómica, presenta los valores del detalle del desglose de



los equipos y el valor de transporte en los distintos elementos que pueden componer la fórmula polinómica.




Finalmente se halla la sección de transporte especial en donde se puede añadir al presupuesto de la obra los costos por transporte en camioneta o acémila en los casos en que el volquete no pueda llegar al sitio de la obra.






Volúmenes de Obra

Este botón nos lleva al registro de los volúmenes de obra. Esta pantalla presenta dos secciones, una destinada al ingreso de datos del rubro dentro de un subpresupuesto y la otra, denominada composición, que muestra una lista de los rubros.



Al presionar el botón "Calcular" se presentan los valores o se quitan los mismos.





El botón **Regresar** sirve para volver a la pantalla de registro de obras.


El botón **Reporte Grupos/Subgrupos**, permite imprimir en formato PDF el conjunto de rubros con el respectivo grupo y subgrupo al que pertenecen, así como también el subpresupuesto del que forman parte.

G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

REPORTE GRUPOS Y SUBGRUPOS OBRA: PRESUPUESTO BASICO EMPEDRADO L=1 KM. FECHA: 05 de Junio de 2014

Subpresup	ouesto	Solicitante	Grupo	Subgrupo	Item	Cantidad
EMPEDRADO		OBRAS CIVILES	ENCOFRADOS	ENCOFRADOS	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLERO Y APUNTALAMIENTO	76.500
EMPEDRADO		OBRAS CIVILES	MOVIMIENTOS DE TIERRA	MOVIMIENTOS DE TIERRA	EXCAVACION MANUAL DEL SUELO DE 0M <= H <= 2M - INC. NIVELACION	300.000
EMPEDRADO		OBRAS CIVILES	PRELIMINARES	PRELIMINARES	DES ALOJO DE MATERIALES CON VOLQUETA D=5KM INC/CARGADA	3905.000
EMPEDRADO		OBRAS CIVILES	PRELIMINARES	PRELIMINARES	REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	1000.000
EMPEDRADO		OBRAS VIALES	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	EMPEDRADO COLOCADO A MANO INC. CAPA ASIENTO - COMPACTADO	1,0300.000
EMPEDRADO		OBRAS VIALES	ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS	CUNETAS H.S. 210 KG/CM2 - S/ELEVADOR Y S/ENCOFRADO	103.000
EMPEDRADO		OBRAS VIALES	INSTALACIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INSTALACIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	TUBERIA D=0.40M H. CENTRIFUGADO CLASE III	70.000
EMPEDRADO		OBRAS VIALES	MOVIMIENTO DE TIERRAS	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	ACABADO DE OBRA BASICA EXISTENTE < 10.000 M2	1,0300.000
EMPEDRADO		OBRAS VIALES	MOVIMIENTO DE TIERRAS	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON EXCAVADORA	3605.000

Cada línea de los rubros que conforman el volumen de obra, posee un menú de se muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón, tal como se ve en la siguiente ilustración.





La opción Editar, copia los datos del rubro en la zona de edición:



Al hacer clic en Editar se copian los datos a los casilleros (campos) respectivos :



Luego de hacer los cambios deseados se guardan los datos haciendo un clic en el botón "+".

La otra opción, "Imprimir" presenta un reporte pdf del análisis de precios unitarios del rubro seleccionado. Este reporte se hace para un sólo rubro.

Además el sistema nos permite imprimir el reporte incluyendo un desglose en los valores de transporte o caso contrario sin desglose de transporte.

Si se dese reportar todos los análisis de precios de la obra, se debe ingresar mediante el menu superior APU, y posteriormente usar el botón "Rubros".

En la zona superior de la sección de Composición de se halla un combo que permite seleccionar el subpresupuesto a visualizarse, también se halla el botón "Ver todos" que sirve para desplegar los rubros de todos los subpresupuestos.

A continuación se encuentra el botón "Copiar Rubros" el mismo que nos redireccionará a la siguiente pantalla.



Esta pantalla nos permite copiar rubros desde un subpresupuesto a otro, ya sea solo los rubros seleccionados o todos los rubros pertenecientes a un subpresupuesto a la vez.



Para poder copiar los rubros es mandatorio seleccionar tanto un subpresupuesto de origen como uno de destino.




Si se desea copiar solo los rubros seleccionados, marcamos los mismos usando las casillas de selección que se encuentra en la parte izquierda de cada registro; posteriormente procedemos a dar clic en el botón "Copiar rubros seleccionado".

Si se desea copiar todos los rubros, elegimos solo los subpresupuestos de origen, destino y procedemos a dar clic en "Copiar todos los Rubros", No es necesario marcar todos los rubros usando las casillas de selección correspondientes.

El botón "Regresar" nos permite volver a la pantalla de Volúmenes de Obra.


Finalmente, el botón Imprimir subpresupuesto genera un reporte en formato pdf del presupuesto de la obra, incluyendo todos sus rubros.



Para el registro de un nuevo rubro se debe empezar por seleccionar el subpresupuesto, para lo cual se puede ayudar presionando la primera letra de su nombre o digitar parte del nombre, el sistema ayuda a ubicar los supresupuestos que tienen esas letras. Luego se debe seleccionar el rubro, para esto se debe hacer doble clic en el casillero de código para que se despliegue una



ventana de búsqueda de rubros.




Desde esta pantalla se selecciona el rubro deseado y se retorna a la anterior presionando el botón "visto" junto al rubro en cuestión.

Finalmente, se ingresa la cantidad, el orden en que debe aparecer este rubro dentro del subpresupuesto y se hace un clic en el botón "Agregar"



Para gestionar los subpresupuestos el sistema dispone de grupos de subpresupuestos o tipos de obra, dentro los cuales figuran los diferentes subpresupuestos.



Dentro de cada tipo se manejan los subprespuestos:



Use los botones "+" para crear nuevos subpresupuestos, "-" para eliminar y editar los subpresupuestos.




Matriz de la Fórmula Polinómica

El botón Matriz FP, nos lleva a ejecutar un proceso de cálculo de la matriz de la fórmula polinómica. Como prerrequisitos, se debe contar con:

- 1. Que se hallen ingresados los volúmenes de Obra
- 2. Que se halle definida la lista precios para esta Obra
- 3. Que se hayan ingresado todas las distancias al Peso y al Volumen, en el caso de manejarse una sola distancia al peso o al volumen, este valor se debe repetir en las otras distancias.
- 4. Todos los rubros de volúmenes de obras deben tener cantidades positivas y mayores que cero.
- 5. Todos los ítems que componen los rubros deben contar con nombres cortos únicos y sin caracteres especiales.

Al presionar el botón Matriz FP se presenta una ventana de confirmación de la orden:



Si ya ha generado la matriz y desea conservar los valores en el caso de que no se hayan cambiado los volúmenes de obra ni actualizado precios, conteste "No" a esta pregunta, caso contrario haga un clic en "Si". Seguidamente aparecerá:



Si se desea hacer una matriz de un subpresupuesto específico, selecciónelo desde el combo, caso contrario, sólo verifique que la casilla de "Generar con transporte" esté de acuerdo a lo que requiera, es decir, con un visto si si desea hacer el desglose de transporte o sin el visto si no. Presione Generar para iniciar el proceso.



Esta ventana se mantendrá mientras se realizan los cálculos de la fórmula polinómica y se despliega la matriz. Luego de completado el proceso, se despliega la matriz:



+	Regresar	⊞ Fórmula polinómica 🔒 Imprimir A	3 €	Imprimir A	14	Q Buscar	& Limpiar sele	cción 🖨 a Excel	➡ Imprimir Des	sglose
	Código	Rubro	Unidad	Cantidad			AYUDANTE DE CARPINTERO (PEON) Unitario	AYUDANTE DE CARPINTERO (PEON) Total	AYUDANTE MAQUINARIA Unitario	AYUDANTE MAQUINARIA Total
1	V-300-024	ACABADO DE OBRA BASICA EXISTENTE < 10.000 M2	m2	10300.000					0.015050	155.015
2	V-400-002	EMPEDRADO COLOCADO A MANO INC. CAPA ASIENTO - COMPACTADO	m2	10300.000	1.083600	11161.080000			0.009030	93.009
3	V-500-011	CUNETAS H.S. 210 KG/CM2 - S/ELEVADOR Y S/ENCOFRADO	m3	103.000	15.351000	1581.153000				
4	C-003-001	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLERO Y APUNTALAMIENTO	m2	76.500	1.204000	92.106000	0.602000	46.053000		
5	V-300-001	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON EXCAVADORA	m3	3605.000					0.063240	227.980
6	C-002-005	EXCAVACION MANUAL DEL SUELO DE 0M <= $H \le 2M - INC$. NIVELACI	m3	300.000	5.418000	1625.400000				
7	C-001-004	DESALOJO DE MATERIALES CON VOLQUETA D≈5KM INC/CARGADA	m3	3905.000					0.041388	161.620
3	V-600-006	TUBERIA D=0.40M H. CENTRIFUGADO CLASE	m	70.000	4.334400	303.408000				
9	C-001-002	REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m	1000.000						
10	sS1	SUMAN				14763.147000		46.053000		637.624
11	sS2	TOTALES				14763.147000		46.053000		637.624
12	sS3	COEFICIENTES DE LA FORMULA								
13	sS4	TARIFA HORARIA				3.010000		3.010000		3.010
14	sS6	HORAS HOMBRE POR COMPONENTE				4904.700000		15.300000		211.835
15	sS5	COEFICIENTES DE LA CUADRILLA TIPO				0.345360		0.001077		0.014

En esta pantalla existen varios botones en la zona superior: **Regresar**: sirve para volver a la pantalla de la obra. **Fórmula polinómica**: invoca a la pantalla de definición de la fórmula polinómica.

Imprimir en A3 o A4: genera un reporte en pdf de la matriz, este halla organizado en forma primero vertical y luego horizontal.

				G.A.D. 1	PROVINCE	A DE I	ICH	IINCI	HA				
				DIRECC	ION DE GES	TIÓN I	VE V	IATID	AD.				
			MATRIZ DI		ULA POLIN					Tran	sporte)		
OBRA CÓDOGO			PRESUPERTORAN	COMPEDRADO Las	KM.								
COBBG O MEMO CAN	VT. O.BRA		OT-OH-UT FPU-14 BAS-KIN-IMPED										
DOC. REFE			BAS-EN-IMPED										
FECHA ACT	T. PRECIOS		OS DE JUNEO DE 2014 OS DE JUNEO DE 2014										
ORDEN	copego	_		RUBRO		UNDAD	CAN	TIDAD	PRONU	itario	PRONTA	4 ANDANTE D	6 AYUDANTE I
	V-300008		ORRA BAGICA EXIST				103400.00		0.00		0.00	CARPINTERO (PRON) Unitari	CARPINTER (PRON) Total
	Y-100-00E		OLOCADO A MANO		COMPACT ARC	m2 m2	E3-00-00		1.065600	_	11161.00000	0.00	0.00
	V-400-011		10 KGCM2 - SVILEY			m2 m3	E3.000		15.351000		1581.153000	0.00	0.00
\rightarrow	Cont-mi		DESERVOER ADOLT			m2	26.500		1204000	-	92 1060m	050700	45.057000
	V-300-001	mocornius i	IN CLASIFICAR CON	and the contra		m)	3605 (B)	0	000	$\overline{}$	000	0.00	000
$\overline{}$	cons-ms	_	MANUAL DEL SUELO		INC NIVELACE	nu3	X0.00		5.4 8.000		1625.400000	0.00	0.00
7	C-001-004	DESALO(ODE)	MATERIALES CON VI	DEQUETA DISKNEN	CCARGADA	m2	3005 000	0	0.00	\neg	0.00	0.00	0.00
k '	V-600-006	TUBERIA Dud 4	OM H. CENTREPUGAL	OC.ASEIII		in .	20.000		4334400		303.406000	0.00	0.00
0	C-001-002	REPLANTED CO	ON EQUIPO TOPOGE/	UFICO COSTA		0	1000 000	0	000		0.00	0.00	0.00
	651	SUMAN				93.9	6.00		93.9		14%3.147000	oxe	4.053000
	652	TOTALES				93.9	6.00		93.9		14%3.147000	020	4.053000
	633		S DE LA PORMELA			03.0	0.00		93.9		93.9	0.00	6.00
	Ø4	TARIFA HORA	HORARIA.										
		_				020	600		93.9		3,010000	0.00	хиожо
	456		RE POR COMPONEN			03.0	6.00		93.9		4964.T00000	0.00	15.36mee
	66 65												
is	es.	CONTRIBUTE	RE POR COMPONEN	1 TIPO		exe	6.00		one one		4966,700000 0.345940	exe	E.36000 6.001077
AYUDA MAQUIN Unau	OSTE MARIE MARIE	COURT CHENTE	BE POR COMPONENT SOR LA CUMPRILLA ALBASEL CORRES	ALBAÑE, Trei	DESERVACION DE DOCUMENTO CONTRA DE C	COSTRADO	6 00 6 00	Ch.	93.9	CARPE	4964.T00000	ESE	E-360000 6:001077
ATUDA MAQUAL 0012050	ONTE MARIE MARIE	AYUDANTE QUINKIA Toda	BE POR COMPONENT SHE LA CUMPRILLA AL BASSL USE and	ALRAÑE, Togi	EQUIPOLIVIANO EMBRO EDE	OFFRADE EQUIPOLITIES	6 00 6 00	0.00	exe exe	CARPE	4966,700000 0.345940	DECEMBERO CHARICO	EJEGGE GGETT FLOMESO Tra
ATUDA MAQUAL 0012040	NTE BARR MARIE	ATUDANTE QUINGIA TIGO 01200 D/000	RE POR COMPONENT S DE LA CUMPRELI AL BASIL CORRES 0.00 0.54000	ALBAÑE, Teol 000 9654 20000	EQUIPOLIVIANO EDE	OFFRADE EQUIPOLITIES	6 00 6 00	0.00	exe exe	CARPE 0.00	4966,700000 0.345940	PLOMIRO Usara:	E.36660 6.001677 PLOMESSO Tot 0.00 0.00
ATUDA MAQUN- Disc 0013050 0009030	NTE BARR MARIE	ANUDANIE OUTONO DOGO	ALBASIL COMPANIO ALBASIL COMP	ALBAÑE, Tou I 000 9054 T0000 2003 21720	0.00 0.00 5.793000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00	exe exe	CARPE 0.00 0.00	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	FLONIERO UNENIO	PLOMERO Tol
ATUDA MAQUAL 0012040	2005 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	ANUDANIE OUTONO DOGO	RE POR COMPONENT S DE LA CUMPRELI AL BASIL CORRES 0.00 0.54000	ALBAÑE, Teol 000 9654 20000	EQUIPOLIVIANO EDE	OFFRADE EQUIPOLITIES	6 00 6 00	0.00	exe exe	CARPE 0.00	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	PLOMIRO Usara:	E.36660 6.001677 PLOMESSO Tot 0.00 0.00
ATUDA MAQUIN ODISHO 0.009030 0.000	2005 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	CO ESP CHEMIE: AYUDANTE (A STRAIGH TO GO DO GO	AL BASIL Control AL BASIL Control 0.00 0.549000 0.00	ALRAÑE, Toul 000 9644 76000 9600	800 EVENTO EVENTO E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 1.220000	exe exe	CHRPE 600 600 600 600 633300 600	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	8.00 8.00 9E.ONERO Unturio 0.00 0.00	ELEMENT PLOMERO Tra 0.00 0.00 0.00 0.00
ATUDA MAQUING 0.013050 0.009000 0.009000	ONTE. MARIN. MARIN. 155 004 005 005 005 005 005 005 005 005 0	CO ESP CHEMIE: AYUDANTE (A STRAIGH TO GO DO GO	AL BASIL COMPANIA AL BASIL COMP	ALPAÑE, TOGI 000 9654 76000 360 87900 000	0.00 0.00 5.792000 0.00	0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 0.00 1.22000 0.00	exe exe	CARPO 000 000 000 933300	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	6.00 0.00 PLOMERO Usturio 0.00 0.00 0.00	FLORERO Tre 0.00 PLORERO Tre 0.00 0.00 0.00 0.00
ATUDA MAQUIN Disse 0.0000010 0.000	ONTE. MARIN. MARIN. 155 004 005 005 005 005 005 005 005 005 0	CO EFF CHENTE: AYUEDANTE OCCUPANDA TO GLO DEGGO)) 620140	ALBASIL CRAWGE LA ALBASIL CRAWGE 650 6546000 650 650	ALB ASL Total 0.00 3664 30000 0.00 0.00 0.00	000 000 5.79000 000 0.00 0.00	COURADO E COURADO E COURA DO C	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 1.220000 0.00	exe exe	CARPE 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	PLOMERO UNIGA PROMERO UNIGA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	FLORESCO Tr. 0 000 000 000 000 000 000 000 000
ATUDA MAQUIN- China 0.012040 0.0000000 0.000 0.000 0.000 0.000	NTE BARIA MANUEL 155 000 000 000 000 000 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	CO EPP CHENTE: A PLEDANTE QUENTIALIA TUGI DI SEGO DI SISEEDO)) 6518 40	ALBASE CHEROLOGIA ALBASE CHEROLOGIA ALBASE CHEROLOGIA DIO DIAMOND DIO DIO DIO DIO DIO	ALBAÑE, Tou I 000 9054 70000 200 200 2000 000 000	000 000 5.79500 000 000 000 000	0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 1.22000 0.00 0.00	exe exe	CARPE 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00	4904.700000 0.345540 NY 132 O Total	PEOMBRO Ununa PEOMBRO Ununa DESCRIPTION D	FLONEIRO T-4 PECNEIRO T-4 DEG DEG DEG DEG DEG DEG DEG DE
ATUDA. MAQUAN.	CATE: MARIA MARIA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	AYLEANTE CANTROL OF THE CONTROL OF T	ALBASE CHARGE AL	ALBAÑE, Troat 000 3405, 347800 000 000 000 000 000 000 000	000 CV0040 000 000 000 000 000 000 000 000	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 12.2000 0.00 0.00 0.00 0.	exe exe	CARPE 000 000 000 000 000 000 000	4964, Teatree 6.3455460 NY 13RO Teatl	PLOMING Chara- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	FLONEIRO TA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ATUDA. MAQUAN.	ONTE. M.A. M.A. M.A. M.A. M.A. M.A. M.A. M.	ANUDANTE ANUDANTE OCCUPARIA TOLI OCCUPARIA OCC	ALBOSE CORPORAD ALBOSE CORRELA ALBOSE CORRELA ALBOSE CORRE BOD BOD BOD BOD BOD BOD BOD BO	ALBANE TO 61 OD OD OD OD OD OD OD OD OD O	DOCUMENTO CHARACO CHAR	CONTRACTOR CONTRA	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 1.22000 0.00 0.00 0.00 0.	exe exe	CARPE 000 000 000 000 000 000 000 000	4964, Teatree 6.3455460 NY 13RO Teatl	PLOMISCO CWO-rio DECO DECO DECO DECO DECO DECO DECO DEC	E.Jeeke B.
ATTENAMAGENA (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENAMAGENA (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA) (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA) (ANTENAMAGENA (ANTENAMAGENA) (ANTENAMAGENAMAGENA) (ANTENAMAGENAMAGENA) (ANTENAMAGENAMAGENAMAGENA) (ANTENAMAGENAMAGENAMAGENAMAGENAMAGENAMAGENAMAGENA) (ANTENAMAGEN	2NTE AARR. M.A. 125 (100) 125 (100) 125 (100) 125 (100) 126 (1	AYLDANTE AYLDANTE OCCUPACIA Tool 01500 01000 01000 01000 010000 010000 010000	ALBASEL CHEATE ALBASEL CHEATE ALBASEL CHEATE BLO BLO BLO BLO BLO BLO BLO BL	ALB ASE, Total GOD ALB ASE, Total GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GO	DOCUMENTO CONTROL CONT	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 123000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	exe exe	CARPE 000 000 000 000 000 000 000 933300 933300 600	4964, Teatre 6,345546 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34556 6,34566 6	SECHERO Unavi-	E.Sence 6.001817 FLOMERO Y.4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50
ATUDA. MAQUAN.	DATE MARIA MARIA 155 MARIA	ANUDANTE ANUDANTE OCCUPARIA TOLI OCCUPARIA OCC	ALBOSE CORPORAD ALBOSE CORRELA ALBOSE CORRELA ALBOSE CORRE BOD BOD BOD BOD BOD BOD BOD BO	ALBANE TO 61 OD OD OD OD OD OD OD OD OD O	DOCUMENTO CHARACO CHAR	CONTRACTOR CONTRA	6 00 6 00	0.00 0.00 0.00 1.22000 0.00 0.00 0.00 0.	exe exe	CARPE 000 000 000 000 000 000 000 000	6964,768060 6.345566 NYERO Treat	PLOMISCO CWO-rio DECO DECO DECO DECO DECO DECO DECO DEC	FLONISCO Trade PECNISCO Trade

Un buscador para poder ubicar fácilmente las columnas de los distintos ítems, para ello, escriba parte del nombre del ítem en la casilla de búsqueda y haga un clic en el botón




Buscar. La siguiente ilustración muestra el resultado de buscar la columna de transporte.



Finalmente, el botón "limpiar selección" sirve para desmarcar las columnas que han sido resaltadas como resultado de la búsqueda.

Fórmula polinómica

Para acceder a los ajustes de la fórmula polinómica use el botón "Coeficientes Fórmula Polinómica", una vez que se haya corrido el proceso de cálculo de la matriz.





Esta pantalla sirve para componer la fórmula polinómica en función de los distintos aportes de materiales obtenidos de la matriz de la fórmula.

En la parte superior de esta pantalla figuran 3 botones, Regresar para volver a la pantalla de obras, Fórmula polinómica y Cuadrilla tipo.

Por defecto la pantalla que se muestra corresponde a la de la fórmula polinómica, lo que equivale a presionar el botón Fórmula polinómica, al presionar el botón Cuadrilla tipo, se muestra la pantalla para trabajar en la composición de la cuadrilla tipo.



Trabajando en la composición de la fórmula polinómica

Para incluir varios materiales en un coeficiente, siga el siguiente proceso:

- 1. Haga clic en el coeficiente al cual desea añadir la participación del o de los materiales. Con esto queda señalado el coeficiente.
- 2. Haga clic sobre los materiales que desea adicionar o incluir en el coeficiente.
- 3. Haga un clic en el botón verde Agregar a ... que aparece sobre la columna de materiales.





Como resultado de este proceso, se reestructura la composición de los coeficientes, recalculándose el valor del coeficiente.

Si se desea ajustar el valor del coeficiente o cambiar la descripción o material del índice, haga clic derecho sobre el ícono del coeficiente y seleccione Editar.



Al seleccionar editar aparecerá la pantalla ilustrada a continuación en la cual se podrá cambiar el material y ajustar el valor del coeficiente.



Para quitar un material de un coeficiente se debe seguir el siguiente proceso:

- 1. Haga clic derecho en el material a eliminar, y seleccione Eliminar.
- 2. Confirme la orden dada.






Tan sólo el concepto de p01 no puede se ajustado, todos los valores de los coeficientes se pueden ajustar para que no haya descuadre en los decimales.



En el caso de que la pantalla no muestre todos los datos, se debe presionar F5 o refrescarla para que se desplieguen todos los datos.

Si desea retorna a la pantalla de la obra, use el botón "Regresar", si aún no ha cuadrado a 1.000 tanto la fórmula polinómica, como la cuadrilla tipo el sistema despliega el mensaje:



El botón "Borrar la fórmula polinómica" permite volver a hacer la fórmula, con ello se eliminan los coeficientes y agrupaciones realizadas y se vuelve a empezar con sólo el valor de p01 fijado.


El botón Imprimir permite crear un listado de todos los ítemes que pueden formar parte de la fórmula separados por mano de obra y, materiales y otros.

COLLICI	ENTES DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE LA OBRA PRESUPUESTO E EMPEDRADO L=1 KM.	
Item	Descripción	Aporte
	MANO DE OBRA	
002.001	ALBAÑIL	0.18850
001.005	AYUDANTE DE CARPINTERO (PEON)	0.0010
001.006	AYUDANTE MAQUINARIA	0.0149
002.013	CADENERO	0.0051
002.006	CARPINTERO	0.0021
015.005	CHOFER TANQUEROS (EO C1)	0.0052
015.004	CHOFER VOLQUETAS (EO C1)	0.2379
003.001	MAESTRO MAYOR EN EJCUCION DE OBRAS CIVILES	0.0646
009.001	MECANICO DE MANTENIMIENTO	0.0952
010.010	OPERADOR CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER SOBRE RUEDAS U ORUGAS)	0.0042
002.002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	0.01396
010.001	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	0.0040
011.005	OPERADOR DE RODILLO AUTOPROPULSADO	0.0061
010.002	OPERADOR EXCAVADORA	0.0059
001.001	PEON	0.3453
002.009	PLOMERO	0.0024
008.001	TOPOGRAFO 2: TITULO EXPERIENCIA MAYOR A 5 AÑOS (EO C1)	0.0028
	MATERIALES	
003.001.001	ADITIVO PLASTIFICANTE	0.0010
015.001.001	AGUA	0.0052
004.005.002	ALFAJIA EUCALIPTO 2.40*0.04*0.04(RIEL)	0.0002
004.005.001	ALFAJIA EUCALIPTO 2.40*0.06*0.06 M (RIEL)	0.0004
002.001.001	ARENA HORMIGONES	0.0028
001.001.001	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0587
005.001.001	CLAVOS DE 1/2, 2, 21/2, 3 Y 4 PULG.	0.0006
COMB	COMBUSTIBLE	0.0295
003.001.007	DESENCOFRANTE	0.0001
EQPO	EQUIPO	0.1922
103.001.009	HERRAMIENTAS	0.0094
002.002.004	LASTRE	0.0551
002.002.002	PIEDRA BOLA	0.0937

Finalmente, use el botón "Crear Índices" para añadir índices a los registrados en el sistema, el sistema despliega un mensaje de advertencia, indicando que se deberá luego solicitar al INEC su calificación.



La pantalla para crear nuevos índices es la siguiente:



Debido a que se debería usar solamente los índices proporcionados por el INEC, se reproduce el artículo 83 de la LOCP como advertencia.


Rubros de la obra

Haciendo un clic en el botón Rubros podemos imprimir el todos los rubros de la obra con o sin desglose de transporte.




De acuerdo como se desee, se generará un reporte en formato pdf con los análisis de precios de todos los rubros que se hallan en la obra, en hojas separadas. El reporte es extenso y puede tomar unos pocos minutos su generación.





Se puede imprimir con y sin desglose de transporte, y exportar a excel los análisis de precios de todos los rubros que figuran en la obra.





También es posible obtener un sólo pdf con el compendio de todas las ilustraciones y especificaciones de los rubros de la obra.


Cronograma

El cronograma de la obra se lo puede trabajar en base a las cantidades de obra o en base a porcentajes de avance.

Para acceder a la pantalla del cronograma en el botón "Cronograma". Al abrirla por primera vez, se muestra la tabla vacía. Las columnas "Mes #" se generan automáticamente según el plazo asignado a la obra.

El botón + Regresar permite regresar a la pantalla de registro de la obra.

Al hacer clic en una fila, se marcan en azul las 3 filas correspondientes al rubro correspondiente. Este es el rubro seleccionado.




Las celdas de los meses es donde se deben ingresar los datos de la planificación. Para hacer esto, se da doble clic en cualquiera de las tres celdas que corresponden a los períodos mensuales "Mes #", ya sea \$, % o F. Esto abre una ventana que muestra los datos del rubro y un formulario para asignar un valor.






Si Se marcan varios rubros, la pantalla de registro de los calores del cronograma cambia a:




El área de períodos permite seleccionar un periodo, o un rango de periodos. Al seleccionar un rango se dividirá lo asignado entre el número de periodos que contenga el rango; por ejemplo, al asignar 50% a los periodos del 1 al 2 asignará 25% al periodo 1 y 25% al periodo 2. Se puede ingresar la cantidad en cualquiera de los campos de cantidad, porcentaje o precio, y los otros campos se calcularán de acuerdo al rango de períodos especificado. El sistema valida los valores que ya estén ingresados y no permite ingresar valores superiores al total. Al hacer clic en el botón Aceptar se guardan los valores y se actualiza la tabla del cronograma.






El botón limpia los campos del rubro seleccionado, después de mostrar una pantalla de confirmación de la orden.



Esta modificación es solo visual, es decir, los datos existentes no se eliminan, sólo se limpian los casilleros. Los valores serán modificados sólo si se ingresan nuevos datos en estos casilleros. Esto quiere decir que si no se ingresa ningún dato que sobreescriba los limpiados, la siguiente vez que se abra el cronograma volverán a aparecer.

El botón limpia los campos de todos los rubros de la tabla, después de mostrar una notificación.




Al igual que la opción anterior, esta modificación es solo visual, es decir, los datos existentes solo se reemplazarán si se ingresan nuevos datos. Esto quiere decir que si no se ingresa ningún dato que sobreescriba los limpiados, la siguiente vez que se abra el cronograma



volverán a aparecer.

Esta modificación es inmediata, es decir, al dar clic en Aceptar se eliminarán los valores de la base de datos y no hay manera de recuperarlos.

El botón Gráficos de avance permite ver los gráficos de avance económico y físico de la obra.



El botón cronograma permite regresar a la pantalla del cronograma.

Composición de la Obra

Los ítems que componen la obra se muestra al hacer un clic en el botón "Composición", con ello, se muestra la pantalla de composición organizada por grupos de ítems, es decir, por materiales, mano de obra y equipos.

Este es básicamente un reporte de la obra y puede ser obtenido en pdf o exportado a excel.



Los comandos de esta pantalla son:

Regresar: que sirve para regresar a la pantalla de la obra.

Adm. Directa: Se refiere a la composición de la obra para usarse en administración directa y cogestión. Ver manual de Administración Directa.

Todos: muestra todos los ítems de la obra: materiales, mano de obra y equipos.




Materiales: muestra sólo los materiales que componen la obra.

Mano de obra: muestra los ítems de mano de obra.

Equipos: muestra los ítems de equipos


Todos los subpresupuestos: por defecto se presenta todos los rubros de todos los subpresupuestos, pero también se puede selección un subpresupuesto específico. Haga clic sobre este botón para seleccionar el subpresupuesto deseado.



Pdf: genera un reporte en formato pdf de los ítems mostrados en pantalla.

Excel: genera un archivo de hoja de cálculo xls, de los ítems mostrados en pantalla.

Adm. Directa: genera un archivo en formato xls de los ítemes de la obra en el formato requerido para Administración directa, esto es con la columna "C. Redondeada" para que en ella se ingrese el resultado de los cálculos de redondeo de las cantidades de materiales a ser adquirida para determinar el presupuesto de la obra. Ver manual de Administración Directa.






Documentos de la obra

Genera los documentos precontractuales técnicos que sirven para establecer los elementos necesarios para la formulación del proceso de contratación.

La pantalla está dividida en cinco secciones (tabs): Presupuesto, Memorando, Fórmula Polinómica, Administración Directa y Textos Fijos.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones Regresar e Imprimir.



Regresar, retorna a la pantalla de registro de obra.

Imprimir, imprimirá un documento diferente, dependiendo del tab que se encuentre seleccionado en ese momento.

Presupuesto

La presente pantalla esta dividida en tres partes, las mismas que son: Tipo de Reporte, Pie de Página, y Set de Firmas



Tipo de Reporte

En esta sección debemos obligatoriamente seleccionar una de los dos tipos de reporte que se presentan.

Tipo de Reporte	
Base de Contrato	O Presupuesto Referencial

Pie de Página

Permite seleccionar el pie de página a ser agregado en nuestro documento, asi también podemos crear, editar o eliminar un pie de pagina ya existente.



Firmas

Son el conjunto de firmas que se colocarán al final del documento.



Si se desea cambiar el coordinador es necesario contar con un perfil de administración y acceder a Administración → Usuarios y en dicha pantalla seleccionar el botón Asignar Coordinador.





Memorando


Consta de cuatro partes, las mismas que son: Tipo de Reporte, Cabecera, Texto y Set de Firmas.

Tipo de Reporte



Cabecera

Muestra los datos a imprimir en la cabecera.



Texto

Nos presenta los textos a ser colocados en el documento impreso.

El primero corresponde a texto que se colocará en la parte superior del documento después de los datos de la cabecera. El segundo texto se colocará después de los valores calculados.

Se puede seleccionar textos prefijados desde el combo marcado como "seleccione una nota".






Si se desea crear una nueva nota, presiones "Nuevo", redacte la nota y luego presione "Grabar".

Firmas del Memorando


Son el conjunto de firmas que se colocarán al final del documento.



Fórmula Polinómica

Datos

Presenta un conjunto de datos registrados en Obra referentes a la fórmula polinómica.



Nota

Este texto se colocará luego de la tabla con los coeficientes de los componentes. Existe texto pregrabado que se los puede seleccionar desde "Seleccione una nota..". Si desea añadir textos presione Nuevo y luego de llenar tanto el nombre como el texto de la nota haga clic en "Grabar". Eliminar sirve para borrar del sistema notas que ya se vayan a utilizar, para ello selecciónela y haga clic en "Eliminar".





Firmas de la Fórmula polinómica

Son el conjunto de firmas que se colocaran al final del documento.



En esta sección existe la posibilidad de expotar a excel la fórmula polinómica y por ello aparece el botón Excel junto al de Imprimir.

Administración Directa

Muestra un conjunto de datos y textos pertenecientes a la administración directa de la obra. Ver manual de Administración Directa.

Textos Fijos

Muestra un conjunto de textos que se colocarán en los diferentes documentos a ser impresos. Consta de dos partes principales, Cabecera y Pie de Página.

Cabecera

Aquellos textos que se colocarán en la parte superior de los documentos a ser impresos. Los textos son editables, al dar clic en el botón Editar se habilitará los campos de texto para la edición; posteriormente al dar clic en Aceptar se guardarán los cambios.

cera	
Título	G.A.D. PROVINCIA PICHINCHA
General	
Sr. Eco GUSTAVO BA PREFECTO PE Presente.	ROJA N. ROVINCIAL DE PICHINCHA
Sr. Prefecto.	
Base de Contr	
lengo a bien	solicitar a Usted, se digne en autorizar la elaboración de un Contrato para:
Presupuesto F	eferencial
Tengo a bien	presentar a Usted, el siguiente Presupuesto Referencial y adjunto la Fórmula cronograma para la construcción de:



Pie de Página

Este texto se colocará en la parte correspondiente a condiciones del contrato, en el documento correspondiente a Presupuesto.

Igualmente el texto es editable al hacer clic en el botón Editar se habilitarán las cajas de texto, posteriormente se pueden guardar los cambios al hacer clic en el botón Aceptar.



A continuación se muestra el documento de memorando generado desde el sistema.





Biblioteca de la Obra

Para cada obra el sistema crea un biblioteca en la cual se pueden almacenar documentos en formato pdf, jpg y otros. El contenido de la biblioteca debe ser lo que sea definido como de interés para su ejecución y administración.

Inicialmente el sistema muestra la pantalla de la biblioteca con un mensaje de alerta para indicar que por lo menos debe registrarse para cada obra el plano y el justificativo de cantidades de obra.



Esta pantalla cuenta con un buscador para poder localizar los documentos en forma ágil, en el se puede ingresar parte de una palabra clave del documento y el resultado aparecerá en la zona inferior.

Para crear un docuemnto en la biblioteca presione "Nuevo Documento".



Presione seleccionar para ubicar el documento a cargar a la biblioteca, ingrese el nombre del documento, el resumen del contenido, la descripción del documento y las palabras



clave separadas con espacios en blanco. Seguidamente presione Guardar para que el documento sea incorporado a la biblioteca de la obra.

Una vez ingresado el documento de planos el sistema valida el contenido de la biblioteca y mantiene tan solo el mensaje de los documentos obligatorios restantes.



Ingresados los todos documentos obligatorios el sistema elimina el mensaje de documentos faltantes.



Los botones que aparecen en la columna Acciones sirven para visualizar los datos registrados, editarlos, descargar el documento o eliminarlos en el caso de ser necesario.




Recuerde que una vez eliminado un documento de la biblioteca, este no podrá ser recuperado.



Mapa de localización de la obra

El sistema permite ubicar geográficamente las obras y para ello cuenta con un mapa dinámico que puede ser ampliado para mayor precisión.



Para ampliar el mapa use el botón + de la zona izquierda del mapa la rueda de desplazamiento poniendo el ratón sobre el mapa.






Para imprimir el mapa siga las instrucciones señaladas al costado derecho de la pantalla.

Si dese reposicionar la marca de la localización de la obra, haga clic sobre la marca y arrástrela hasta la posición deseada. Las coordenadas se ponen automáticamente y corresponden al centro de la señan en cruz que aparece bajo la marca.

Para aceptar las nuevas coordenadas y guardarlas en el sistema como la nueva posición de la obra, haga clic sobre el botón Guardar. Use el botón Regresar para retornar a la obra.

Precios no actualizados

Esta pantalla nos permite visualizar los ítemes cuyos precios no hayan sido actualizados al al fecha señala en la obra para tomarse como referencia del presupuesto.



Al presionar en el botón precios no actualizados se muestra la pantalla:



En este caso solamente el ítem "Camión cisterna" no cuenta con precios actualizados a la fecha de referencia de precios de la obra, en nuestro caso 2 de junio de 2014.

La pantalla se extenderá tanto como sea necesario para mostrar todos los casos en los que no se cuente con precios actualizados a la fecha en cuestión.