راهنمای کاربر



Xiffects Live

مولتی‌افکت ساکسوفون و صدا

نسخه فارسی • ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶

بازبینی رابط: 90b6ecf

با صدای خودتان شروع کنید

این پلاگین یک پردازشگر زنده صداست، نه تولیدکننده صوت. نه ماژول افکت، اصلاح کوک تک‌صدایی، ۵۰ پریست کامل، انتخاب نت‌های مجاز، دیلی هماهنگ با تمپو و چهار نوع ریورب الگوریتمی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

شروع سریع

پلاگین را روی ترک صوتی قرار دهید. گزینه Clean - No effects را انتخاب کنید، مانیتورینگ ورودی را در میزبان فعال کنید و با صدای کم شروع کنید. هر بار یک افکت را روشن کنید. پیش از مقایسه دو صدا، بلندی آن‌ها را با OUTPUT نزدیک کنید.

فهرست راهنما

۲ نصب و مسیر صدا
۳ پریست‌ها و رابط
۴ داینامیک، رنگ صدا و هارمونی
۵ ریورب، دیلی و حرکت
۶ اصلاح کوک و نت‌های مجاز
۷ رفع اشکال، محدودیت‌ها و تماس

نصب و مسیر صدا

ویندوز؛ VST3

پیش از جایگزینی نسخه، میزبان صوتی را ببندید و از پروژه‌ها نسخه پشتیبان بگیرید. بسته را استخراج کنید و کل پوشه Xiffects Live.vst3 را همراه زیرپوشه‌های آن در مسیر استاندارد زیر کپی کنید. سپس میزبان را باز کنید، اسکن پلاگین‌ها را اجرا کنید و پلاگین را به‌عنوان افکت صوتی اضافه کنید.

C:\Program Files\Common Files\VST3

مک؛ VST3 یا AU

کل بسته .vst3 را در مسیر نخست یا بسته .component را در مسیر دوم قرار دهید و میزبان را دوباره اسکن کنید. بسته‌های فعلی مک بدون امضا هستند؛ ممکن است بررسی امنیتی سیستم مانع بارگذاری شود. فقط از خروجی مورد اعتماد استفاده کنید و برای یک پلاگین، امنیت کل سیستم را خاموش نکنید.

~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3

~/Library/Audio/Plug-Ins/Components

نسخه مستقل و موبایل

در نسخه مستقل، دستگاه صوتی و ورودی و خروجی را از کنترل‌های دستگاه انتخاب کنید. مجوز میکروفون را در صورت درخواست بدهید. نسخه Android یک برنامه آزمایشی ARM64 است، نه VST دسکتاپ. خروجی iOS و iPadOS شامل برنامه و افزونه AUv3 است، اما بدون امضاست و IPA قابل نصب محسوب نمی‌شود؛ امضا و پرووِیژنینگ لازم است. سازگاری واقعی دستگاه و GarageBand باید روی سخت‌افزار بررسی شود.

مانیتورینگ و تأخیر

از ترک مونو یا استریو استفاده کنید. شنیدن هم‌زمان ورودی مستقیم و خروجی تأخیردار پلاگین می‌تواند رنگ صدا را تغییر دهد. از بازخورد بلندگو به میکروفون جلوگیری کنید. تأخیر نرم‌افزاری گزارش‌شده در نرخ‌های ۴۴٫۱، ۴۸ و ۹۶ کیلوهرتز به‌ترتیب ۵۳۱، ۵۷۸ و ۱۱۵۴ نمونه، حدود ۱۲ میلی‌ثانیه است. این اعداد تأخیر رفت‌وبرگشت سخت‌افزار نیستند؛ بافر و کارت صدا و زمان تشخیص نت جدا هستند.

پریست‌ها و رابط

نقطه شروع خنثی

در نمونه تازه Live، افکت‌ها خاموش، EQ تخت و OUTPUT روی صفر دسی‌بل است. گزینه No - Clean effects پارامترها را به نقطه شروع خنثی برمی‌گرداند. پروژه‌های قبلی عمدا تنظیمات ذخیره‌شده خود را حفظ می‌کنند. بازنشانی پارامترها به معنی پاک‌شدن فوری بافر افکت‌ها نیست؛ کمی برای گذار نرم تنظیمات صبر کنید.

بانک ۵۰ پریست

از منوی بالایی یک پریست انتخاب کنید. دکمه‌های < و > میان پریست‌های کارخانه حرکت می‌کنند و در دو انتها به سمت دیگر فهرست می‌روند. پریست کامل می‌تواند سطح خروجی، گام و نت‌های مجاز را هم تغییر دهد. گزینه Clean جدا از ۵۰ پریست کارخانه است.

ذخیره و بازیابی

SAVE یک فایل تنظیمات با پسوند .xiffects ذخیره می‌کند و LOAD آن را بازیابی می‌کند. میزبان نیز پارامترها را داخل پروژه نگه می‌دارد. این فایل‌ها صدا یا دنباله منجمد ریورب نیستند. قبل از تغییر صدای محبوبتان یک کپی ذخیره کنید. لغو پنجره انتخاب فایل نباید صدا را عوض کند.

روشن و خاموش کردن

دکمه کوچک هر ماژول همان افکت را روشن یا بایپس می‌کند. دکمه ON در بالا پردازش کلی را کنترل می‌کند؛ در بایپس، جبران تأخیر باقی می‌ماند. دامنه OUTPUT از منفی ۲۴ تا مثبت ۱۲ دسی‌بل است. مترهای IN و OUT سطح پیک را نشان می‌دهند؛ نارنجی هشدار سطح بالاست. پارامترها اتومیشن میزبان دارند و تغییراتشان نرم می‌شود.

تنظیمات و صفحات موبایل

منوی سه‌نقطه اندازه‌های ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد دسکتاپ و About را دارد. توضیح محصول و آیدی‌ها در About هستند. در موبایل، صفحه‌های لمسی و انتخاب ماژول دسترسی به کنترل‌ها را فراهم می‌کنند. صفحه‌کلید نت برای اجازه‌دادن یا حذف نت‌هاست، نه نواختن ساز MIDI.

داینامیک، رنگ صدا و هارمونی

کمپرسور؛ Compressor

THRESHOLD از منفی ۶۰ تا صفر دسی‌بل، RATIO از ۱:۱ تا ۲۰:۱ و MAKEUP از صفر تا ۱۸ دسی‌بل است. کمپرسور سطح بالاتر از آستانه را کاهش می‌دهد؛ جبران بلندی را با احتیاط زیاد کنید. حمله و رهاسازی داخلی و ثابت‌اند و کنترل جداگانه ندارند. در Live تشخیص کمپرسور با سیگنال خروجی بخش Pitch هم‌زمان است.

اکولایزر؛ EQ

چهار باند LOW، MID، HIGH و AIR هرکدام از منفی ۱۲ تا مثبت ۱۲ دسی‌بل تغییر می‌کنند. این باندها ثابت‌اند؛ فرکانس مرکزی یا Q قابل تنظیم ندارند. با تغییرات کم شروع کنید و صداها را با بلندی مشابه مقایسه کنید. یک پریست ذخیره‌شده می‌تواند EQ را روشن کند، حتی اگر پیش‌فرض نمونه تازه خاموش باشد.

دیستورشن؛ Distortion

DRIVE، TONE و MIX بین صفر تا صد درصد هستند. DRIVE اشباع، TONE رنگ و MIX سهم افکت را تغییر می‌دهد. برای ساکس آکوستیک با Drive و Mix کم شروع کنید. اضافه‌شدن هارمونیک و تغییر رنگ صدا بخشی از عملکرد افکت است؛ این بخش شفاف نیست.

اکتاور؛ Octaver

SHIFT از منفی دو تا مثبت دو اکتاو، با گام‌های یک اکتاو، و MIX از صفر تا صد درصد است. برای حمایت ملایم از صدا، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد میکس نقطه شروع مناسبی است. نت‌های پایین یا انتقال شدید ممکن است بافت پردازش Pitch را آشکار کنند. در Live صداهای هارمونی ورودی را موازی می‌خوانند.

انتقال کوک؛ Pitch Shifter

SHIFT از منفی ۱۲ تا مثبت ۱۲ نیم‌پرده و MIX از صفر تا صد درصد است. برای ساخت لایه اکتاو یا فاصله ثابت استفاده کنید. این بخش هارمونایزر هوشمند دنبال‌کننده آکورد نیست. انتقال زیاد می‌تواند شخصیت نی یا صدای انسان را عوض کند؛ فرمنت حفظ نمی‌شود.

فضا و حرکت

ریورب؛ Reverb

انتخابگر کوچک چهار حالت Room، Hall، Plate و Chamber دارد. این‌ها الگوریتمی‌اند، نه نمونه ضبط‌شده اتاق یا فایل پاسخ ضربه. MIX و SIZE از صفر تا صد درصد و DECAY از ۰٫۱ تا ۱۰ ثانیه است. برای ساکس طبیعی از میکس کم شروع کنید. تغییر حالت با گذار نرم انجام می‌شود، اما رنگ دنباله در حال پخش ممکن است عوض شود.

دیلی با زمان دستی

وقتی SYNC خاموش است، TIME زمان را از ۰٫۰۱ تا ۲ ثانیه تنظیم می‌کند. MIX از صفر تا صد درصد و FEEDBACK از صفر تا ۹۵ درصد است. فیدبک زیاد تکرارها را تقویت می‌کند و می‌تواند انرژی صدا را بالا ببرد؛ در صورت شدت زیاد، فیدبک و خروجی را کم کنید.

دیلی هماهنگ با میزبان

با روشن‌شدن SYNC، تقسیم زمانی و تمپوی میزبان جای کنترل دستی TIME را می‌گیرند. هشت تقسیم زیر موجود است؛ T یعنی تریوله و D یعنی نقطه‌دار. اگر میزبان تمپوی معتبر ندهد، ۱۲۰ BPM جایگزین می‌شود و نمایشگر حالت fallback را نشان می‌دهد.

1/16, 1/8 T, 1/8, 1/8 D, 1/4 T, 1/4, 1/4 D, 1/2

رفتار تمپو

تمپو برای محاسبه در محدوده ۳۰ تا ۳۰۰ BPM نگه داشته می‌شود و طولانی‌ترین فاصله همگام ۴ ثانیه است. همگامی با تمپو، تضمین قفل فاز با حرکت ترنسپورت نیست. تغییر زمان نرم می‌شود و ممکن است کوک اکوهای موجود را بلغزاند؛ این رفتار را قبل از اجرا با یک نت کشیده امتحان کنید.

فیزر؛ Phaser

RATE از ۰٫۰۵ تا ۸ هرتز و DEPTH و FEEDBACK از صفر تا صد درصد است. نرخ کم حرکت آهسته می‌دهد؛ عمق و فیدبک بیشتر افکت را برجسته‌تر می‌کند. این بخش عمدا فاز و رنگ صدا را تغییر می‌دهد. برای بررسی شفافیت صدای خشک، آن را خاموش کنید.

اصلاح کوک و نت‌های مجاز

پردازش تک‌صدایی

Auto Tune برای یک نت روشن در هر لحظه طراحی شده است. محدوده تحلیل تقریبا ۱۰۰ تا ۱۶۰۰ هرتز است. آکورد، چندصدایی ساز، صدای نفس و شروع ناپایدار نت می‌تواند تشخیص را دشوار کند. نمودار کوک یک تخمین است، نه تیونر کالیبره یا مدرک کیفیت شنیداری.

کلید، گام و اجازه نت

KEY و SCALE مناسب را انتخاب کنید و با دکمه‌های نت، نت‌های مجاز را مشخص کنید. ۴۴ انتخاب از نقشه‌های دوازده‌نتی معتدل مساوی، حالت دستی و نام‌های هم‌معنا تشکیل شده‌اند. نام گام‌های فرهنگی به معنی کوک میکروتونال نیست؛ تنظیم دلخواه سنت در این نسخه وجود ندارد. دست‌کم یک نت مناسب را مجاز نگه دارید.

شدت و سرعت

STRENGTH از صفر تا صد درصد مقدار حرکت به‌سوی نت هدف را کنترل می‌کند؛ مقدارهای میانی اصلاح جزئی می‌دهند. RETUNE از ۱ تا ۱۰۰ میلی‌ثانیه است؛ مقدار کم سریع‌تر و گاهی مصنوعی‌تر شنیده می‌شود. این عدد نه تأخیر گزارش‌شده پلاگین است و نه کل زمان تشخیص نت تازه.

تفاوت Mix و Strength

برای یک صدای اصلاح‌شده، ابتدا MIX را روی صد درصد بگذارید و مقدار اصلاح را با STRENGTH تعیین کنید. میکس میانی صدای خشک و منتقل‌شده را ترکیب می‌کند و ممکن است ضربان یا دوبل‌شدن ایجاد کند. در نمونه تازه Live، میکس صد درصد است ولی Auto Tune تا روشنش نکنید فعال نیست؛ پریست‌های قبلی ممکن است مقدار دیگری داشته باشند.

پیشنهاد شروع طبیعی

با یک نت کشیده تمیز، کلید و گام درست، شدت ۲۰ تا ۴۰ درصد و زمان ۳۰ تا ۶۰ میلی‌ثانیه شروع کنید. این‌ها پیشنهادند، نه پیش‌فرض تازه کارخانه. به شروع نت‌ها و ویبراتو گوش دهید و اصلاح را تدریجی زیاد کنید. پردازش گرانولار است؛ حفظ فرمنت و بی‌نقص‌بودن انتقال‌های شدید تضمین نمی‌شود.

رفع اشکال و تماس

صدا ندارید یا پلاگین پیدا نمی‌شود؟

ورودی ترک، مانیتورینگ، مسیر خروجی، mute و solo، انتخاب دستگاه و مجوز میکروفون را بررسی کنید. قالب و معماری باید با میزبان سازگار باشد. بسته را کامل کپی و دوباره اسکن کنید. پیش از تغییر پروژه اصلی، یک پروژه تازه را امتحان کنید. خروجی موبایل بدون امضا، یک AUv3 نصب‌شده نیست.

تغییر رنگ، کلیپ یا صدای دوبل

Clean - No effects را انتخاب کنید و پس از گذار نرم، با بلندی مشابه مقایسه کنید. فقط یک مسیر مانیتورینگ فعال باشد. برای تشخیص، افکت‌های دیگر ترک را خاموش کنید. در پیک زیاد، ورودی، خروجی یا makeup را کم کنید. مسیر پردازش سقف ایمنی دارد؛ شفافیت بالاتر از صفر dBFS تضمین نشده است. برای اصلاح بدون دوبل‌شدن، Tune Mix را صد درصد و Strength را کمتر کنید.

نت اشتباه یا اکوهای غیرمنتظره

کلید، گام، اجازه نت، وضوح ورودی و محدوده ساز را بررسی کنید. اصلاح چندصدایی پشتیبانی نمی‌شود. برای دیلی، SYNC، تقسیم زمانی و نمایش BPM یا fallback را ببینید. میزبان بدون تمپو از ۱۲۰ BPM استفاده می‌کند. پروژه‌های قدیمی تنظیمات ذخیره‌شده را نگه می‌دارند، نه پیش‌فرض نمونه تازه را.

آزمون و محدودیت

آزمون‌های خودکار پردازش، وضعیت میزبان، پریست، کوک، اختلاف ورودی و خروجی با جبران تأخیر و رابط به یافتن رگرسیون کمک می‌کنند. قبولی آن‌ها اثبات نبود هیچ باگ یا سازگاری با همه میزبان‌ها و دستگاه‌ها نیست. داوری نهایی کیفیت به شنیدن ضبط واقعی ساز و صدا و آزمون روی سیستم مقصد نیاز دارد. پیش از ارتقا پشتیبان بگیرید.

درباره و تماس

Artist IG @Xivan_original

Programmer IG @Daniyal_azimi

برای گزارش مشکل، بازبینی ساخت، پلتفرم، میزبان، نرخ نمونه‌برداری، پریست و مراحل تکرار را بنویسید. در صورت امکان نمونه کوتاه خشک و پردازش‌شده‌ای بفرستید که اجازه اشتراک آن را دارید.