

Secret Status: Top Secret ( ) Secret ( ) Restrict ( ) Public (  $\sqrt{\ }$  )

## RKNanoC VR SDK User Manual (Version 1.0)

# Product R&D Dept.III Rockchip Electronics Co.,Ltd www.rock-chips.com

Status:	File Tag:	RKNanoC VR SDK User Manual	
[ ] development	Version:	1.0	
[√] public	Author:	Wang Ruoming 2016年6月21日	
[ ] modify	Data:		
	Verify:		



### Version History

Version	Author	Date	Remarks
1.0	Wang Ruoming	2016-06-21	Original



## 目录

1	SDK	概要	4
	1.1	SDK 概述	
	1.2	设计目标	
2	SDK	文件目录	4
	2.1	总目录组织结构	4
	2.2	子目录具体结构	5
		2.2.1 Common 目录	5
		2.2.2 SDK 目录	5
3	SDK	系统	6
	3.1	系统框图	6
4	SDK	编译与固件下载	7
	4.1	SDK 编译	7
	4.2	固件生成	8
	4.3	固件下载	9



## 1 SDK 概要

### 1.1 SDK 概述

RKNanoC VR SDK 是一款基于 ARM Cortex-M3 为内核的软件开发环境,目前软件开发包支持 USB 音频输出、MPU6500 传感器数据采集以及 USB HID 设备数据上报、 SPI flash 等等。

KEIL 是 Windows 系统的开发工具,Nanoc SDK 必须在 Windows 下面开发。可以在 windows 系统上安装 git 工具,下载客户自己服务器上 nanoc 的代码到 pc 本地目录,然后进行编译。

#### 1.2 设计目标

RKNanoC VR SDK 提供一个独立的 Sensor 数据采集方案,可用作主控的协处理器功能并且可通过 USB hid 传送数据给主控处理,具备 USB Audio 功能,可以帮助主控进行音频输出。

## 2 SDK 文件目录

#### 2.1 总目录组织结构

RKNanoC VR SDK, 其文件结构如下:

RKNanoC_VR_SDK		文件说明
RKNanoC_VR_SDK	Common	系统程序相关代码
	SDK	资源目录,包括编译、下载
	Document	文档资源



## 2.2 子目录具体结构

#### 2.2.1 Common 目录

Common 目录		文件说明
Common	BootLoader	启动代码
	Codec	解码相关
	Driver	驱动代码
	FileSys	文件系统
	Include	头文件


### 2.2.2 SDK 目录

SDK 目录		文件说明
SDK	Build	工程文件目录
	Development	固件生成、下载目录
	Firmware	固件存放目录
	Resource	资源目录
	Scatter	脚本目录
	UI	APP 目录
	Main.c	Main 程序入口
	Main.h	Main 头文件
	SysConfig.h	系统配置文件



## 3 SDK 系统

#### 3.1 系统框图



#### 由上图可知:

- 1.RKNanoc\_VR\_SDK 是一个专门用于音频输出和 Sensor 数据采集的 SDK,并不会包含其他太过复杂的东西,让开发者能够快速上手;
- 2.本软件开发环境实现和主机的数据交互都是通过 USB 传输方式;
- 3.目前 USB Device 只复合了 USB Audio 和 USB HID;




## 4 SDK 编译与固件下载

#### 4.1 SDK 编译

RKNanoC VR SDK 支持 KEIL3 编译, 打开工程目录下的 SDK\Build\ RkNano.Uv2, 编译工程,

如图:






#### 4.2 固件生成

RKNanoC VR SDK 的固件打包生成,需要使用 Rockchip 开发的固件打包生成工具,路径在: SDK\Development\firmware\_generate\_SPI\RKnanoTool.exe;

打开以后如下图所示:






#### 4.3 固件下载

RKNanoC VR SDK 的固件下载需要使用 Rockchip 开发的固件下载工具进行升级,目前仅支持 USB 升级模式,固件下载工具为:

 $SDK \setminus Development \setminus firmware\_upgrade \setminus RKDevelopTool.exe$ 

操作方式如下图:



注意:一定要在 MASKROM 模式下烧写固件,不然会烧写失败

进入 Masrom 的方法:

1.短接 flash 后上电,进入 Maskrom,如下图:



