

MANUAL DEL USUARIO

Ardena T3

Bicicleta de cicloturismo · tallas de 50 a 60 cm

2.ª EDICIÓN · LÉELO ANTES DE LA PRIMERA SALIDA

Este manual trata la T3 tal como sale de la tienda: cuadro de acero para cicloturismo, ruedas de 700C, frenos de disco de cable y transmisión de 2 × 10. Lee el **apartado 1** antes de montar. El resto del manual sigue las partes de la bicicleta, y cada remisión a otro apartado indica su página.

- **1 Antes de la primera salida**, página 2
- **2 Ruedas y cubiertas**, página 2
- **3 Frenos**, página 3
- **4 Cambio y cadena**, página 4
- **5 Calendario de mantenimiento**, página 4

1 Antes de la primera salida

1.1 Comprobaciones antes de cada salida

Levanta cada extremo de la bicicleta y gira la rueda: debe girar recta y pararse despacio, sin rozar. Aprieta cada maneta de freno; debe detenerse bastante antes del manillar. Si una maneta llega al manillar, no salgas: consulta el **apartado 3.2**, en la **página 3**.

Aprieta con fuerza cada cubierta con el pulgar. Si cede con facilidad, le falta aire; las presiones están en el **apartado 2.1, página 2**. Por último, comprueba que las dos palancas de cierre rápido están cerradas y apuntan hacia atrás, como explica el paso «**cierra la palanca de modo que apunte hacia atrás**» del **apartado 2.2**.

1.2 Altura del sillín

- 1 Siéntate con un talón sobre el pedal, en lo más bajo de su recorrido.
- 2 Sube o baja el sillín hasta que esa pierna quede recta.
- 3 Aprieta el tornillo de la tija a 5 N·m con una llave dinamométrica. No subas nunca el sillín por encima de la marca **MIN INSERT** de la tija.

2 Ruedas y cubiertas

2.1 Presión de las cubiertas

Las cubiertas son de 700 × 38 mm. Úsalas entre 3,5 y 5 bar: la cifra baja para un ciclista de menos de 70 kg o para pistas de tierra, la alta para una bicicleta cargada sobre asfalto. Comprueba la presión una vez por semana con un manómetro: una cubierta pierde medio bar por semana.

No inflas nunca una cubierta por encima de 5 bar. La llanta y la cubierta están homologadas juntas para esa presión, y una cubierta que se sale de la llanta en marcha tira al ciclista.

2.2 Desmontar y montar la rueda delantera

- 1 Pasa al piñón más pequeño, por si luego desmontas la rueda trasera.
- 2 Abre la palanca de cierre rápido, sin herramientas, y afloja tres vueltas la tuerca del otro lado.
- 3 Levanta la bicicleta por delante y deja caer la rueda.

Para montarla, asienta bien el eje en las dos punteras, aprieta la tuerca hasta que la palanca encuentre resistencia a mitad de su recorrido y cierra la palanca de modo que apunte hacia atrás. Con la rueda puesta, aprieta dos veces el freno delantero; si la maneta va blanda, puede que las pastillas se hayan movido, y el **apartado 3.3**, en la **página 4**, explica cómo ajustarlas de nuevo.

3 Frenos

3.1 Cómo funcionan los frenos

La T3 lleva frenos de disco mecánicos. Cada maneta tira de un cable que empuja una pastilla contra un disco de acero; la otra pastilla es fija, y el disco se flexiona hacia ella. Las pastillas nuevas necesitan asentarse: rueda al paso y frena con firmeza hasta parar, diez veces con cada rueda.

CON LLUVIA

Los frenos de disco frenan con lluvia, pero la primera vuelta de la rueda solo quita el agua del disco. Frena un poco antes de lo habitual y mantén el aceite y el lubricante de cadena lejos de los discos: una pastilla contaminada no se puede limpiar y hay que cambiarla.

3.2 Desgaste de las pastillas

Mira la pinza desde arriba con una linterna. Cada pastilla tiene una placa de acero y una capa de material de frenado. Cambia las dos pastillas de una rueda cuando el material mida menos de 1 mm, o cuando un chirrido metálico te diga que la placa ha llegado al disco. La T3 usa pastillas de resina AR-P2.

Después de cambiarlas, ajusta el cable como indica el **apartado 3.3** y asíéntalas como se explica en la **página 3**.

3.3 Ajuste del cable

A medida que las pastillas se gastan, la maneta recorre más. Gira el tensor de la maneta en sentido contrario a las agujas del reloj, media vuelta cada vez, hasta que la maneta se pare a unos 2 cm del manillar. Si el tensor se queda sin rosca, vuelve a enroscarlo, afloja el tornillo que sujeta el cable en la pinza, tira de 2 mm de cable y aprieta el tornillo a 6 N·m. Después aprieta la maneta con fuerza diez veces y vuelve a comprobar su recorrido.

4 Cambio y cadena

4.1 Limpiar y engrasar la cadena

Cada 500 km, o después de una salida con lluvia, pasa un trapo seco por la cadena mientras giras los pedales hacia atrás. Pon una gota de aceite en cada rodillo, gira los pedales un minuto y retira lo que quede por fuera. Mantén el aceite lejos de los discos, como explica el recuadro «**Con lluvia**» de la **página 3**.

5 Calendario de mantenimiento

- **Antes de cada salida:** las comprobaciones del **apartado 1.1**, **página 2**.
- **Cada semana:** presión de las cubiertas, **página 2**.
- **Cada 500 km:** limpiar y engrasar la cadena, **página 4**.
- **Cada 1000 km:** desgaste de pastillas y recorrido del cable, **apartado 3** desde la **página 3**; el tornillo de la tija, **página 2**.
- **Cada 3000 km:** desgaste de la cadena y revisión completa en un distribuidor de Ardena.

El aviso sobre la presión de la **página 2** vale también para las cubiertas de recambio.