
-weishaupt-

manual

Notice de montage et de mise en service



Une version allemande de cette notice de montage et de mise en service est disponible et peut être obtenue sur simple demande.

Déclaration de conformité selon le Guide ISO/IEC 22

Fabricant: Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi

Adresse: S.A. Weishaupt N.V.

Bld. Paepsemlaan, 7 B-1070 Anderlecht

Produit: Brûleur gaz Type: WG 30...

WG 40...

Le produit décrit ci-dessus est conforme à:

Document No. EN 292 EN 61 000-6-1 A.R. 8/1/2004 - BE

EN 676 EN 61 000-6-4 LRV 92: 2005

EN 60 335

conformément aux dispositions des directives

GAD 90 / 396 / CEE Appareils à Gaz
MD 98 / 37 / CEE Directive machine
PED 97 / 23 / CEE Directive pression
LVD 73 / 23 / CEE Directive basse tension

EMC 89 / 336 / CEE Compatibilité électromagnétique

EED 92 / 42 / CEE Directive rendement

approuve par TÜV SÜD München

GE 2739, GE 2740 (pour WG30) Valeurs limites d'emissions selon classe 3

GE 2626, GE 2676 (pour WG40)

ce produit sera défini comme suit

CE - 0085 AU 0064 (pour WG30) **CE - 0085 AS 0311** (pour WG40)

Schwendi, 09.12.2004

ppa. ppa. ppa. Dr. Lück Denkinger

L'assurance qualité est contrôlée par la certification de notre système qualité selon EN ISO 9001.

Sommaire

1	Généralités	5
2	Conseils de sécurité	6
3	Description technique 3.1 Utilisation 3.2 Fonction 3.3 Affichage et utilisation des touches	8 8 8 10
4	Montage 4.1 Conseils de sécurité pour le montage 4.2 Livraison, Transport, Stockage 4.3 Préparation pour le montage 4.4 Montage du brûleur 4.5 Montage des rampes 4.6 Contrôle d'étanchéité des rampes 4.7 Raccordement électrique	11 11 11 12 13 16 17

5	Mise	e en service et raccordement	18
	5.1	Conseils de sécurité pour la	
		première mise en service	18
	5.2	Mesures avant la première	
		mise en service	18
	5.3	Mise en service et réglage	20
	5.4	Déroulement du cycle	30
	5.5	Modes affichages et utilisation	32
	5.6	Mise hors service	33

6	Causes et remèdes aux pannes	34

7	Entre	etien	36
_	7.1	Conseils de sécurité pour l'entretien	36
	7.2	Plan d'entretien	36
	7.3		
		chambre de mélange	37
	7.4	Réglage de la chambre de mélange	37
	7.5	Réglage et contrôle des électrodes	
		d'allumage	38
	7.6	Position d'entretien	38
	7.7	Démontage et remontage	
		de la turbine et du moteur	39
	7.8	Démontage et remontage du	
		servo-moteur du volet d'air	39
	7.9	Démontage et remontage de	
		l'entraînement du volet d'air	40
	7.10	Démontage et remontage	
		du servo-moteur du clapet gaz	40
	7.11	Remplacement de la bobine sur	
		le W-MF / DMV	41
	7.12	Démontage et remontage du filtre	42
	7.13	Démontage et remontage du ressort	
		sur le régulateur de pression	43
	7.14	Démontage et remontage	
		du manager de combustion	43

8	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	actéristiques techniques Equipement du brûleur Plage de fonctionnement Combustibles admissibles Caractéristiques techniques Conditions ambiantes admissibles Dimensions Rampes Poids	44 44 45 45 45 45 46 47

Α	Annexe	48
	Détermination des débits gaz	48
	Contrôle de combustion	49
	Index alphabétique	50

-

Cette notice de montage et de mise en service

- fait partie du brûleur et doit toujours être conservée sur l'installation.
- est essentiellement destinée à du personnel qualifié.
- comporte des informations importantes concernant la sécurité de montage, de mise en service et d'entretien du brûleur.
- doit être prise en compte par toutes les personnes intervenant sur le brûleur.

Explication de symboles et renseignements



Ce symbole caractérise des consignes dont le non respect peut avoir des conséquences très graves voire la mort.



Ce symbole caractérise des consignes pour se prémunir des risques d'électrocution.



Ce symbole caractérise des consignes dont le non respect peut entraîner la détérioration ou la destruction de l'appareil ou dégrader l'environnement.

Ce symbole représente les opérations devant être effectuées.

 Une suite d'opérations avec plusieurs pas est numérotée.

2.

3.

☐ Ce symbole conduit à un contrôle.

Ce symbole correspond à des énumérations.

Abréviatons

Tab. Tableau Chap. Chapitre

Réception d'installation et notice technique

Le concepteur de l'installation doit remettre la notice de montage au plus tard lors de la réception en indiquant que ce document doit être conservé dans la chaufferie. Le document doit mentionner l'adresse et le numéro du SAV le plus proche. Informer l'utilisateur que toute l'installation doit être vérifiée au moins une fois par an. Pour un contrôle régulier, nous conseillons un contrat d'entretien.

L'utilisateur doit être informé sur le fonctionnement du brûleur lors de la réception et informé des éventuels travaux ou réceptions complémentaires nécessaires.

Garantie et responsabilité

De manière générale, il convient de se reporter à nos conditions générales de vente et de livraison. Des demandes en garantie et responsabilité lors de dommages corporels ou de dégâts matériels ne sont pas couvertes lorsqu'elles se rapportent à l'une ou plusieurs des causes ci-après.

- · Mauvaise utilisation du brûleur.
- Montage, mise en service, utilisation et entretien du brûleur non conformes.
- Utilisation du brûleur avec des sécurités défectueuses ou équipements de sécurité et de protection non conformes ou mal positionnés.
- Non respect des conseils de la notice de montage et de mise en service.
- Modifications effectuées sur le brûleur par l'utilisateur.
- Montage d'éléments complémentaires qui n'ont pas été contrôlés en même temps que le brûleur.
- Modification du brûleur par l'utilisateur (par exemple modification du rapport air/gaz : puissance et vitesse variable).
- Modification du foyer par des inserts qui empêchent la bonne formation de la flamme.
- · Organes de surveillance défectueux
- Mauvaises réparations.
- Mauvaises manipulations.
- Dommages survenus par maintien en utilisation alors qu'un défaut est présent.
- Combustibles non agréés.
- Défauts dans les canalisations gaz ou l'alimentation électrique.
- Non utilisation de pièces d'origine Weishaupt.

Conseils de sécurité

Dangers liés à l'utilisation d'un brûleur

Les produits Weishaupt sont construits selon les normes et directives en vigueur ainsi que les règles de sécurité. Néanmoins, il est possible que leur utilisation entraîne des dangers corporels pour l'utilisateur ou une tierce personne resp. des préjudices au brûleur ou à d'autres éléments.

Le brûleur doit être uniquement utilisé

- pour les usages auxquels il est destiné,
- dans une configuration sûre et en bon état,
- conformément aux conseils de la notice de montage et de mise en service,
- dans le respect des contrôles et de l'entretien nécessaires.

Les défauts pouvant porter atteinte à la sécurité de l'installation doivent être supprimés immédiatement.

Formation du personnel

Seul le personnel qualifié est habilité à travailler sur le brûleur. Le personnel qualifié, dans l'esprit de cette notice, est du personnel ayant compétence et qualification pour intervenir dans le montage, le réglage et la mise en service des produits correspondants, par exemple :

- Formation, instruction, resp. autorisation pour intervenir sur des appareillages électriques selon les règles de sécurité.
- Formation, instruction, resp. autorisation pour intervenir en réalisation, modification d'installations gaz dans des immeubles.

Mesures organisationnelles

- L'intervenant doit être équipé de tous les équipements de protection nécessaires.
- Contrôler régulièrement tous les organes de sécurité.

Mesure de sécurité à caractère informel

- En plus de la notice de montage et de mise en service, il convient de se conformer aux prescriptions locales en vigueur ainsi qu'aux normes de construction et de sécurité (par ex. EN, DIN, VDE, etc.).
- Tous les conseils de sécurité et de danger liés au brûleur doivent être toujours lisibles.

Mesures de sécurité en fonctionnement normal

- Ne faire fonctionner le brûleur que lorsque tous les organes de sécurité sont fonctionnels.
 Ne pas toucher les éléments mobiles pendant le fonctionnement du brûleur.
- Contrôler au moins une fois par an l'état du brûleur pour détecter d'éventuels dégâts ainsi que l'état de ses sécurités.
- Selon les installations, des contrôles complémentaires sont nécessaires.

Conduite à tenir en cas d'odeur de gaz

- Eviter les feux ouverts et les étincelles (par ex. allumer/éteindre des lumières et appareils électriques, y compris les téléphones portables).
- Ouvrir les portes et les fenêtres.
- Fermer impérativement le robinet d'arrêt.
- Prévenir les personnes et quitter l'immeuble.
- Prévenir le distributeur de gaz.

Dangers liés à l'énergie électrique

- Avant le début des travaux, mettre hors tension et consigner l'équipement pour l'assurer contre tout risque de ré enclenchement, vérifier la mise hors tension, court-circuiter avec mise à la terre, se protéger des éléments à proximité sous tension.
- Les travaux sur l'alimentation électrique doivent être réalisés par du personnel qualifié.
- Contrôler l'équipement électrique du brûleur lors de l'entretien. Rétablir les liaisons et supprimer les câbles endommagés.
- L'armoire doit toujours être fermée. Seul le personnel possédant une clé ou des outils adaptés est autorisé à intervenir sur l'armoire.
- Si des travaux doivent être effectués à proximité d'éléments sous tension, il faut respecter les consignes préventives en cas d'accident UVV VBG4 resp. les autres normes locales ainsi qu'utiliser les outils adaptés selon EN 60900. Il faut prévoir la présence d'une deuxième personne pouvant en cas de besoin couper l'interrupteur général.

Entretien et suppression de défauts

- Respecter les délais pour les travaux de réglage, d'entretien et d'inspection.
- Informer l'utilisateur avant le début des travaux d'entretien
- Lors de travaux d'entretien, d'inspection et de réparation mettre l'installation hors tension, sécuriser l'interrupteur général contre des réenclenchements intempestifs et couper l'arrivée de combustible.
- Si des raccords doivent être ouverts lors de travaux d'entretien et de contrôle, il convient de les nettoyer et de vérifier leur étanchéité lors du remontage.
- Les interventions sur le contrôle de la flamme et plus généralement les organes de sécurité doivent uniquement être entreprises par le constructeur ou par un mandataire.
- Vérifier le bon remontage des éléments vissés.
- Après avoir terminé les travaux d'entretien, vérifier le fonctionnement des sécurités.

Modifications sur le brûleur

- Il est interdit de procéder à des travaux ou des modifications sur l'appareil sans autorisation préalable du constructeur.
 - Toutes les opérations de modification doivent être confirmées par la Max Weishaupt GmbH.
- Remplacer immédiatement toutes les pièces défectueuses du brûleur.
- Il est interdit de monter des composants supplémentaires qui n'ont pas été certifiés avec l'appareil.
- Utiliser uniquement des pièces détachées Weishaupt. En utilisant des pièces autres, il n'est pas sûr que celles-ci soient construites et réalisées conformément aux normes de sécurité.

Modification du foyer

 Il est interdit d'entraver la bonne formation de la flamme.

Nettoyage du brûleur

 Les produits utilisés doivent être éliminés en respectant la réglementation.

Généralités pour un fonctionnement en gaz

- Une installation gaz doit être conforme aux prescriptions en vigueur.
- Les installateurs ont pour devoir de respecter toutes les prescriptions et normes pour les installations alimentées en gaz, telles que NBN D 30-001, D 30-002, D 30-003, D 51-001, D 51-003 (4ème édition 2004), D 51-004, et D 51-005, la norme pour les chaufferies et cheminées NBN B 61-001 (>70 kW), le projet de normes NBN B 61-002 (<70 kW), la norme NBN I 01-002 pour l'équipement des générateurs à vapeur, ainsi que le Règlement Général pour Installations Electriques (R.G.I.E.).</p>
- Pour les installations et modifications d'équipement gaz, l'installateur devra fournir au distributeur de gaz un descriptif complet des travaux à effectuer. L'installateur doit s'assurer auprès du distributeur que l'installation est bien approvisionnée.
- Les installations, les modifications et l'entretien de brûleurs gaz doivent être réalisés par du personnel compétent.
- Conduites gaz
 Avant l'application d'une couche de protection éventuelle, l'installation interne (y compris les compteurs gaz de passage) jusqu'au robinet d'arrêt brûleur fermé, doit être testée par l'installateur suivant la procédure décrite au paragraphe 3.6 de la norme NBN D 51-003.
- L'air ou le gaz inerte présent dans la conduite doit être évacué.

Caractéristiques du gaz

Se faire communiquer par la Société de Distribution du gaz :

- la nature du gaz,
- sa provenance, son PCI (en kWh/m³),
- le CO₂ maxi des fumées,
- la pression d'écoulement au robinet d'arrêt

Raccord fileté

 Les tuyaux véhiculant du gaz doivent être exclusivement en acier ou en cuivre et conformes à la réglementation en vigueur.

Contrôle d'étanchéité

 Vérifier à l'aide d'une solution savonneuse les différents raccords, joints, robinets ... de l'installation interne jusqu'à la fin de l'essai sous une pression de 100 mbar (voir NBN D 51-003, par. 3.6).

Interchangeabilité des gaz

 Lors d'une conversion de gaz, il est nécessaire de procéder au remplacement de certains organes tels que rampe ou/et chambre de mélange et de reprendre le réglage du brûleur.

Description technique

3.1 Utilisation


Les brûleurs gaz WG30 et WG40 sont adaptés :

- pour le montage sur des générateurs selon EN303-3 resp. DIN4702-1
- pour chaudière à fonctionnement intermittent et continu (W-FM20: Manager de combustion commute une fois toutes les 24h).
- pour des installations eau chaude et à vapeur (W-FM21: Manager de combustion avec contrôle)
- Le brûleur doit uniquement fonctionner avec du gaz conforme aux spécifications administratives et se trouvant sur la plaque signalétique.
- Le brûleur doit uniquement fonctionner dans des conditions ambiantes admissibles (voir chap. 8.5). Le brûleur ne doit pas fonctionner à l'extérieur. Il est uniquement adapté pour fonctionner dans un local.
- Le brûleur ne doit pas fonctionner en dehors de sa plage (voir plages de fonctionnement chap.8.2).
- La pression de raccordement gaz ne doit pas dépasser la pression gaz conformément aux spécifications se trouvant sur la plaque signalétique.

D'autres applications ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de la société Max Weishaupt GmbH.

Le temps d'intervalle se réduit en fonction des conditions d'intervention

Codification:



Brûleur Weishaupt type W

Remarque: Le brûleur n'est pas préréglé.

3.2 Fonctions de base

Type de brûleur

Brûleur gaz à air soufflé avec fonctionnement deux allures ou modulant.

Pour le fonctionnement modulant, un régulateur pas à pas est nécessaire (disponible en accessoire).

Manager de combustion

- Commande le déroulement du cycle.
- Surveille la flamme.
- Communique avec les servo-moteurs.
- Réalise le contrôle d'étanchéité des vannes gaz.
- Est équipe en option :
 - d'un régulateur de puissance intégré
 - d'une régulation O₂
 - d'une régulation de vitesse

Cellule

Surveille le signal de flamme à chaque phase de fonctionnement. Si le signal de flamme ne correspond pas au déroulement du cycle, il y a un arrêt par sécurité.

Servo-moteurs

Le volet d'air et le clapet gaz sont commandés par des servo-moteurs séparés. On obtient ainsi sur toute la plage de puissance, une adaptation du débit d'air comburant au débit de gaz.

Surveillance de la flamme

Surveille le signal de flamme à chaque phase de fonctionnement. Si le signal de flamme ne correspond pas au déroulement du cycle, il y a un arrêt par sécurité.

Multibloc W-MF (diamètre $^{3}/_{4}$ " à $^{1}/_{2}$ ")

avec les différentes fonctions :

- Régulateur de pression Il compense d'éventuels écarts de pression du réseau de distribution, assure une pression constante et un débit régulier. La pression de réglage peut être déterminée par une vis de réglage.
- 2 vannes magnétiques (classe A)
- Filtre gaz
- Pressostat gaz Le programme de manque gaz démarre lorsque

la pression est trop faible. Le pressostat gaz sert également au contrôle automatique d'étanchéité.

Régulateur de pression FRS (diamètre 2" à DN 80)

Cet appareil permet de régler la pression de fonctionnement.

Vanne magnétique double DMV

Libération automatique ou coupure de l'amenée gaz. A l'aide d'une vis de réglage, il est possible de limiter l'ouverture ainsi que la perte de charge.

Pressostat gaz

Le programme de manque gaz démarre lorsque la pression est trop faible.

Pressostat d'air

Le pressostat d'air provoque une mise en sécurité du manager de combustion lorsque l'alimentation en air comburant est interrompue.

Fonction complémentaire lors du démarrage brûleur

Si lors du démarrage, le contrôle des servo-moteurs montre un écart par rapport aux positions programmées, il y a un arrêt du cycle et essai d'un 2ème démarrage. De même, en cas de défaut du pressostat d'air entre le démarrage du moteur et le pas de programme 4, il y a une nouvelle tentative de démarrage. Il peut y avoir jusqu'à 5 tentatives successives.

Programme de manque gaz

Le pressostat gaz, servant à contrôler la pression gaz mini, est monté entre les deux vannes du W-MF resp. de la DMV. De ce fait, lors du démarrage du brûleur, la première vanne est ouverte une seconde avant le deuxième et le pressostat gaz est alors actionné. Si le pressostat gaz n'est pas actionné à cause d'une pression trop basse, le démarrage du brûleur est interrompu. Après un temps d'attente de 2 minutes, le brûleur tente un nouveau démarrage. S'il y a toujours un problème de manque gaz, le brûleur tente un 3ème démarrage au bout de 2 minutes. Après le 3ème essai infructueux, un nouveau démarrage ne peut se reproduire qu'après 1 heure d'attente. Par une coupure et une réinitialisation de l'alimentation, le programme manque gaz peut être interrompu.

Contrôle d'étanchéité

Après un arrêt par régulation du brûleur, il y a un contrôle d'étanchéité automatique. Le manager de combustion surveille une montée ou une perte de pression de la zone contrôlée.

S'il n'y a pas d'augmentation ou de perte de pression, le brûleur se met en position "Standby" avec l'indication OFF.

Si le brûleur est mis hors service lors d'un arrêt par sécurité ou par une panne de réseau, le contrôle d'étanchéité s'effectue au prochain démarrage du brûleur.

- Le brûleur s'arrête lors de la phase d'allumage.
- Contrôle d'étanchéité.
- · Redémarrage automatique.

Contrôle de la tension réseau

Durant le fonctionnement du brûleur, le manager de combustion contrôle la tension réseau. Si la limite de tension dépasse - 15 % le brûleur s'arrête avec l'indication DFF U.

Déroulement du cycle


Demande de chaleur par le thermostat de chaudière :


- Initialisation (contrôle) des servo-moteurs
- Démarrage du ventilateur Préventilation du foyer
- Allumage
- Les vannes magnétiques s'ouvrent Libération du combustible
- Formation de la flamme
- Selon la demande de chaleur, le volet d'air et le clapet gaz s'ouvrent
- Åprès 24 heures de fonctionnement ininterrompu, il y a un arrêt par régulation forcé.


Température atteinte :

- · Les vannes magnétiques se ferment
- Post-ventilation du foyer
- Le ventilateur est arrêté
- Contrôle d'étanchéité des vannes magnétiques
- Le brûleur s'arrête Standby

Schéma de fonctionnement








- Robinet d'arrêt avec
 TAS*
- ② Multibloc
- 3 Clapet gaz
- (4) Brûleur

- (5) Pressostat gaz
- 6 Filtre
- 7 Vanne magnétique double DMV
- 8 Régulateur de pression FRS
- à partir de DN65 en option


3.3 Affichage et utilisation des touches

Panneau de commande et afficheur LCD

Panneau de commande



Affichage LCD



Touche



Touche de déverrouillage Touche info



Volet d'air



Clapet gaz



Modification des paramètres



Fonction

supprime le défaut brûleur, sert à la consultation des informations

modifie la position du volet d'air au niveau de réglage à l'aide des touches ou • ou

modifie la position du clapet gaz à l'aide des touches ou ①

la position du volet d'air et du clapet gaz est réduite ou augmentée d, permet également d'accéder aux différents points

Symbole

Р

S

i

-

×

Signification

Niveau de réglage actif

Brûleur démarre

Mode info actif

Mode service actif

Mouvement du servo-moteur

Fonctionnement brûleur (avec signal de flamme)

Défaut

Remarque

Le chapitre 5.3 explique l'utilisation de l'affichage lors des réglages et du fonctionnement.

4 Montage 4

4.1 Conseils de sécurité pour la mise en service

Mettre l'installation hors service



Avant de débuter les travaux de montage, couper l'interrupteur général.

Le non-respect de ces instructions peut conduire à des décharges électriques. Il peut s'ensuivre des blessures voir même la mort.

Uniquement valable à la Suisse

Lors du montage et de la mise en service de brûleurs gaz Weishaupt en Suisse, il convient de respecter les recommandations du SVGW et du VKF ainsi que les règles locales et cantonales.

De plus, il faut tenir compte de la directive EKAS (directive pour les GPL partie 2).

4.2 Livraison, transport, stockage

Contrôler la livraison

Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels dégâts dus au transport. Si la livraison est incomplète ou dégradée, il convient de le signaler au transporteur.

Transport

Pour le poids au transport du brûleur et de la rampe, voir chapitre 8.8.

Stockage

Tenir compte de la température ambiante admissible lors du stockage (voir chap. 8.5).

4.3 Préparation pour le montage

Contrôler la plaque signalétique

□ La puissance du brûleur doit se trouver dans la plage de puissance du générateur de chaleur. Les indications de puissance sur la plaque signalétique se rapportent à une puissance foyer minimale et maximale du brûleur; voir plage de fonctionnement chap. 8.2.

Encombrement

Cotes du brûleur et de la rampe, voir chap. 8.6

4.4 Montage du brûleur

Préparation du générateur de chaleur

Le schéma montre la réalisation du briquetage d'une façade non refroidie. Le briquetage ne doit pas dépasser l'extrémité de la tête de combustion. Le briquetage peut avoir une forme conique à partir de la tête du brûleur (60°). Pour les chaudières à eau chaude à façade refroidie, le briquetage n'est pas nécessaire pour autant que le constructeur de la chaudière ne l'impose pas. La fixation du brûleur sur le générateur se fait selon les cotes ci-dessous.

Tête type	Cotes d1	s en mr d2	n d3	d4	d ₅	l ₁
WG30/1	127	M8	170 186	130	170	166
WG40/1	154	M10	186 200	160	170	235

* Selon la construction du générateur de chaleur. Tenir compte des indications du constructeur!

Montage du brûleur

- 1. Déposer la chambre de mélange ⑤ (voir chap. 7.3).
- 2. Desserrer les vis 4.
- Séparer la bride brûleur avec tête de combustion ② de la carcasse brûleur.
- Fixer la bride brûleur à l'aide des vis sur la platine chaudière 3.
- 5. Mettre le brûleur en place sur la bride en se servant des goujons ⑥.
- 6. Remettre les vis 4 et serrer.
- 7. Vérifier le réglage de l'électrode d'allumage (voir chap. 7.5).
- 8. Remonter la chambre de mélange (voir chap. 7.3). Vérifier le contact des joints.

Montage du brûleur tourné de 180°


Procéder au montage comme cité ci-dessus. Des opérations complémentaires sont néanmoins nécessaires :

- Monter la bride brûleur ① tournée de 180°.
- Mettre la carcasse brûleur tournée de 180° sur les goujons.
- Démonter l'équerre de fixation 3 du capot brûleur.
- Déposer l'afficheur ② et sa platine de l'autre côté du brûleur.
- Fixer l'équerre de fixation sur la partie inférieure du capot.




Le montage de la bride doit être réalisé dans les règles de l'art pour éviter tout risque de brûlure lors de température élevées.

Briquetage et cotes de perçages




Montage du brûleur



- ① Join
- ② Bride brûleur
- 3 Vis 6 pans creux
- 4 Vis 6 pans creux
- ⑤ Chambre de mélange
- 6 Goujons

Montage du brûleur tourné de 180°



- ① Bride brûleur
- ② Afficheur
- 3 Equerre de fixation

4.5 Montage des rampes



Danger d'explosion!

Lors d'une fuite de gaz, le mélange gaz/air peut s'enflammer. La présence d'un arc d'allumage peut conduire à une explosion.

Pour éviter des accidents, il est nécessaire de respecter les conseils de sécurité lors du montage de la rampe.

- Avant de commencer les travaux, fermer le robinet d'arrêt et sécuriser contre l'ouverture par des tiers.
- Veiller au bon montage et à la propreté des surfaces d'étanchéité.

- Les joints toriques doivent être placés correctement dans leurs logements.
- Serrer les vis en croix et progressivement sans tension mécanique.
- Installer les rampes.

Il **n'est pas** admissible de compenser une mauvaise étanchéité par un resserrage excessif.

Pour **ne pas** abîmer les portées, les étanchéités des filets doivent se faire avant montage sur le brûleur.

- Monter les rampes sans vibrations. Pendant le fonctionnement, les rampes ne doivent pas être soumises à des vibrations; un soutien de l'alimentation gaz peut être nécessaire.
- Utiliser uniquement des matériaux étanches et certifiés.

Montage de la rampe par la droite


- 1. Retirer la protection de la bride de raccordement gaz.
- 2. Monter les composants de la rampe gaz dans l'ordre indiqué sur le schéma ci-dessous.

Montage


Accessoires

W-MF / DMV: bobine verticale jusqu'à l'horizontale. FRS: ressort vertical jusqu'à l'horizontale.


Exemple d'installation en DN 3/4" jusqu'à 1 1/2"



Exemple d'installation d'accessoires (en option)




Exemple d'installation en DN 2"




Exemple d'installation d'accessoires (en option)

Accessoires

- 7 Pressostat min. type NB avec butée mécanique 8 Pressostat max. type ÜB avec butée mécanique 9 Brûleur test



Exemple d'installation en DN65 et DN80




Montage des rampes par la gauche

Lors du montage "tourné de 180°", il est possible d'installer les rampes par la gauche comme indiqué ci-dessus. D'autres modifications sont néanmoins nécessaires.

- Avant montage du multibloc W-MF resp. de la vanne magnétique double DMV : Démonter le pressostat gaz 3.
- 2. Enlever le bouchon (1).
- Monter le pressostat sur le côté opposé. Faire attention au joint torique ②! Pour W-MF 507 SE et DMV-D 520/11 : prise de mesure 2
 - Pour DMV-D 5065/11 et 5080/11 : prise de mesure 3

4. Mettre le bouchon sur le côté opposé.

Démontage du pressostat gaz en cas de montage par la gauche



4.6 Contrôle d'étanchéité

☐ Pour le contrôle d'étanchéité des rampes, le robinet d'arrêt et l'électrovanne doivent être fermés.

Pression d'épreuve : _______100-150 mbar
Temps d'attente pour équilibrage
de la pression : _______5 minutes
Temps de contrôle : ______5 minutes
Chute de pression admissible : ______1 mbar
(Résistance à la pression des rampes ______500 mbar)

1ère phase:

Du robinet d'arrêt jusqu'à la vanne 1

- 1. Raccorder l'ensemble de contrôle au filtre.
- 2. Ouvrir le raccord situé entre V1 et V2.

$2^{\text{\tiny ème}}$ phase :

Zone située entre les deux vannes

- Raccorder l'ensemble de contrôle à la prise située entre les deux vannes.
- 2. Ouvrir la prise après V2.

3^{ème} phase:

Raccordement de la rampe et clapet gaz

- 1. Placer la tôle d'obturation. (voir chapitre 7.3).
- Raccorder l'ensemble de contrôle après V2 et raccorder à la bride du clapet gaz.
- Après le contrôle d'étanchéité, retirer la tôle d'obturation.
- 4. Resserrer les vis Torx de la chambre de mélange.

Remarque: N'utiliser que des produits moussants pour la recherche de fuites éventuelles (voir DVGW-TRGI 1986, paragraphe 7).

Après le contrôle d'étanchéité, fermer toutes les prises de mesure!

Rapport d'intervention

Consigner les résultats du contrôle d'étanchéité sur le rapport d'intervention.

Prise de mesure

W-MF: Pour procéder au contrôle d'étanchéité, il est

nécessaire d'ouvrir les prises de mesure en


desserrant les vis.

DMV: Pour procéder au contrôle d'étanchéité, il est


nécessaire de remplacer les bouchons par

des prises de mesure.

Bouchon sur W-MF 507 SE




Contrôle d'étanchéité



- 1) Tôle d'obturation
- 2 Manomètre ou tube U
- ③ Pompe
- Pincette

Prise de mesure au W-MF 507 SE



Prise de mesure 1: Pression avant le filtre (entrée)


Prise de mesure 2 :Pression entre V1 et V2

Prise de mesure 3 :Pression de réglage gaz

Prise de mesure sur DMV-D 520/11

Prise de mesure 1 et 4 : Pression avant V1 Prise de mesure 2 : Pression entre V1 et V2 Prise de mesure 3 : Pression après V2

Prise de mesure sur DMV-D 5065/11 jusqu'à 5080/11



Prise de mesure 1,2 et 6 : Prise de mesure 3 : Prise de mesure 4: Prise de mesure 5 et 7: Pression avant V1 Pression entre V1 et V2 Pression allumage gaz Pression après V2

4.7 Raccordement électrique

- 1. Vérifier la polarité des connecteurs ② et ①. Voir schéma chap. 5.4.
- 2. Brancher le connecteur 4 pôles ① de la régulation de puissance au manager de combustion.
- 3. Brancher le connecteur 7 pôles 2 de la chaudière.
- 4. Raccorder les connecteurs ③ et ④ par la carcasse brûleur sur le pressostat gaz et la vanne magnétique (les prises sont codées) et resserrer les vis.

L'alimentation électrique se fait conformément au schéma de raccordement de l'appareil.


Remarque concernant l'Autriche:

Un appareil de séparation doit être installé avant le brûleur avec au minimum 3 mm d'écartement des contacts et qui agit sur tous les pôles.

Eléments possibles:


- Interrupteur (sans microcontact); avec pouvoir de coupure
- Disjoncteur
- Protection
- · Raccordement par vis sécurisée et repérée

Raccordement électrique



- (1) Connecteur 4 pôles pour régulation de la puissance
- (2) Connecteur 7 pôles pour commande chaudière
- 3 Raccordement pressostat gaz
- A Raccordement multibloc (W-MF) resp. vanne magnétique double (DMV)

Alimentation séparée pour le moteur brûleur





ATTENTION

Pour le WG40:

L'alimentation secteur par le connecteur 7 pôles doit être protégée au minimum avec 10 A

Pour d'éventuels panneaux de commande chaudière qui ne seraient protégés qu'avec des fusibles de 6,3 A, il convient d'alimenter la puissance moteur au travers d'un relais et d'une alimentation séparée (relais disponible en accessoire).

Protection de l'alimentation : min. 10 A aM max. 16 A aM

5

5.1 Conseils de sécurité pour la mise en service

La première mise en service de l'installation doit être effectuée par le constructeur ou des techniciens formés. Il convient alors de contrôler le fonctionnement et le réglage des organes de régulation, de commande et de sécurité. De plus, on contrôlera la protection des circuits électriques et les protections contre le contact des éléments sous tension ainsi que les connexions et le câblage.

• Le brûleur n'est pas préréglé.

5.2 Précautions avant la première mise en service

Purge des canalisations

La purge de la conduite gaz doit uniquement être effectuée par le distributeur de gaz. Les conduites gaz doivent être purgées jusqu'à ce que l'air ou le gaz inerte qu'elles contiennent soit totalement évacué.

Remarque:

Lorsque des travaux sont réalisés sur la conduite gaz ou sur le compteur, une mise en service du brûleur ne peut être effectuée qu'après qu'une purge ait été convenablement réalisée ainsi qu'un contrôle d'étanchéité.

Contrôler la pression de raccordement



Danger d'explosion!

Une pression de gaz anormalement élevée peut détériorer la rampe.


La pression de raccordement ne doit pas être supérieure à la pression maximale admissible indiquée sur la plaque signalétique des différents éléments de la rampe.

Vérifier la pression avant la première mise en service.

- 1. Raccorder l'appareil de prise de mesure au filtre à l'entrée du multibloc resp. DMV.
- 2. Ouvrir lentement le robinet d'arrêt et observer l'appareil de mesure.
- 3. Fermer le robinet si la pression de raccordement est supérieure à la pression maximale admissible (500 mbar).

Le brûleur **ne doit pas** être mis en service! Informer l'utilisateur.

Contrôler la pression de raccordement




Purge de la rampe

- ☐ La pression de raccordement gaz doit être correcte.
- A la prise de mesure avant V1 de la vanne magnétique, brancher un tube caoutchouc qui doit être conduit à l'air libre.
- Ouvrir le robinet.
 Le gaz de la rampe est évacué à l'air libre par le tuyau de purge.

Pour des débits plus faibles, le gaz peut être évacué à l'aide d'un brûleur test.


Purger les rampes



Raccorder l'appareil de mesure

Pour mesurer la pression gaz pendant le réglage.

Raccordement appareil de mesure pour gaz



Contrôles pour la première mise en service

- ☐ Le générateur de chaleur est-il prêt à démarrer ?
- Respecter les consignes de fonctionnement du générateur de chaleur.
- ☐ L'installation est-elle correctement câblée ?
- ☐ L'installation est-elle correctement remplie?
- ☐ La vacuité des fumées est-elle assurée ?
- ☐ Le ventilateur des générateurs à air chaud tourne dans le bon sens ?
- ☐ L'amenée d'air extérieur est-elle suffisante ?
- ☐ Y a t'il une prise de mesure des fumées?
- Veiller à ce que l'échangeur et les parcours de fumées jusqu'à l'orifice de prise de mesure soient étanches afin de ne pas perturber les mesures par l'influence d'air extérieur.
- La sécurité manque d'eau est-elle réglée correctement ?

- ☐ Les régulations, thermostats, limiteurs, etc... sont-ils en position correcte ?
- ☐ Y a t'il demande de chaleur?
- ☐ Les conduites de gaz sont-elles purgées ?
- ☐ Le contrôle d'étanchéité des rampes a t'il été effectué?
- ☐ La pression de raccordement gaz doit être correcte.
- ☐ Le robinet gaz est-il fermé?

Remarque: D'autres contrôles liés à l'installation

peuvent être nécessaires.

Pour cela, se référer aux différentes notices des composants de l'installation.

5.3 Mise en service et réglage

Détermination des valeurs de réglage

- Sélectionner la valeur de réglage du volet d'air et du déflecteur et la noter.
- 2. Sélectionner la valeur de réglage de la pression gaz (réglage s'effectue pendant le fonctionnement).
- 3. Déterminer le débit gaz en grand débit et petit débit (voir annexe).
 - Tenir compte des indications du constructeur de chaudières.

Ces valeurs ont été établies sur tube foyer dans des conditions idéales (EN 676). De faibles écarts peuvent apparaître lors du réglage sur site.

Avec ces valeurs, on obtient un facteur d'air de $\lambda \approx 1,15$.

Exemple de lecture 1

Puissance	300kW	
Pression fo	oyer	4,5 mbar
Résultat :	Position déflecteur	0 mm
	Position volet d'air	49°

Ablesebeispiel 2

Puissance	brûleur	440kW
Pression fo	oyer	3,5mbar
Résultat :	Position déflecteur	7 mm
	Position volet d'air	80°

Diagramme de réglage du volet d'air et du déflecteur WG30





Diagramme de réglage du volet d'air et du déflecteur WG40





Le diagramme de réglage est divisé en deux parties :

- Position déflecteur 0
- Angle d'ouverture du volet d'air selon la puissance — — — —
- Position volet d'air 80°
- Position déflecteur selon la puissance


Réglage du déflecteur

Tourner la vis de réglage jusqu'à ce que l'échelle de l'indicateur de position affiche la valeur préréglée.

Valeur de réglage d'usine : 0

Remarque Lorsque le déflecteur est sur 0, l'indicateur de position est à ras de la carcasse (échelle non visible).

Indicateur de position pour position déflecteur



Pression de réglage et de raccordement pour WG30

Puissance brûleur	Pression de réglage après régulateur	Pression de raccordement mini (pression en mbar avant robinet d'arrêt p _{emax}) Diamètre des rampes sans TAE				
EL VA (I		3/4"	1"	1 1/2"		
[kW]	[mbar]	W-MF 507	W-MF 512	W-MF 512		
Gaz naturel E			$(10,35 \text{ kWh/m}^3), d = 0,606, W$	$_{\rm i}$ = 47,84 MJ/m ³		
130	11,2	15	13	13		
140	11,6	16	14	13		
150	11,7	17	14	13		
160	11,7	17	14	13		
170	11,6	18	14	13		
180	11,4	18	14	13		
190	11,2	18	14	13		
200 220	11,0	19 19	14 14	13 13		
250	10,5 10,1	21	14	13		
270	10,1	23	14	13		
290	10,1	25	15	14		
310	11,0	27	16	14		
330	11,7	30	17	15		
350	12,4	33	19	16		
	, -					
Gaz naturel LI			$(8,83 \text{ kWh/m}^3), d = 0,641, W_i = 0,641$			
130	12,4	18	15	14		
140	12,7	19	15	15		
150	12,9	19	16	15		
160	12,9	20	16	15		
170	12,8	21	16	15		
180	12,6	21	16 16	15		
190	12,4	22		15 15		
200 220	12,2	23 24	16 16	15 15		
250	11,8 11,6	27	16	15		
270	11,8	30	17	15		
290	12,4	33	18	16		
310	13,2	36	20	18		
330	14,3	40	22	19		
350	15,4	44	24	21		
	,					
GPL B/P			3 (25,89 kWh/ m^{3}), d = 1,555, V	$I_{\rm i} = 74,73 {\rm MJ/m^3}$		
130	7,8	10	10	-		
140	7,8	11	10	-		
150	7,8	11	10	-		
160	7,8	11	10	_		
170	7,8	11	10	_		
180	7,8	11	10	_		
190	7,8	12	10	_		
200 220	7,7 7,7	12 12	10 10			
250	7,7 7,7	13	10	_		
270	7,7 7,7	14	10	_		
290	7,7 7,7	15	11	_		
310	7,7 7,9	15	11	_		
330	8,1	16	11	_		
	-, -	18	12			

Les valeurs pour le PCI et l'indice de Wobbe se rapportent à 0°C et 1013,25 mbar

Les résultats du tableau ont été obtenus sur un tube foyer idéal ($p_F = 0$ mbar). Les valeurs sont donc des valeurs de référence pour un réglage de base général. De faibles écarts peuvent apparaître lors du réglage sur site.

Remarque La pression foyer en mbar doit être rajoutée à la pression mini de raccordement.

La pression de raccordement min. ne doit pas être inférieure à 15 mbar.

Pression de réglage et de raccordement pour WG40

Pression de raccordement mini (pression en mbar avant robinet d'arrêt p _{emax}) Diamètre des rampes sans TAE (seulement pour rampes ; 3/4" à 2")						Pression de réglage après régulateur	Puissance brûleur
DN 80 DMV 5080	DN 65 DMV 5065	2" DMV 520	1 1/2" W-MF 512	1" W-MF 512	3/4" W-MF 507	[mbar]	[kW]
	84 MJ/m ³	$0,606, W_i = 47,$	$(Wh/m^3), d = 0$	MJ/m³ (10,35 k	PCI = 37,26 M		Gaz naturel E
11	11	11	12	13	19	9,0	240
11	11	12	12	13	21	9,1	260
11	11	12	12	14	23	9,1	280
11	11	12	13	14	25	9,2	300
11	11	12	13	15	27	9,2	320
11	12	12	13	15	29	9,3	340
11	12	13	13	16	31	9,3	360
11	12	13	14	16	33	9,4	380
11	12	13	14	17	36	9,4	400
11	12	14	15	18	39	9,5	425
12 13	12	14 16	15	19 21	42 48	9,5	450 475
14	14 15	17	17 18	23	52	11,3 11,7	500
15	16	18	20	24	57	12,5	525
15	16	19	21	26	61	13,0	550
Gaz naturel LL $PCI = 31,79 \text{ MJ/m}^3 (8,83 \text{ kWh/m}^3), d = 0,641, W_i = 39,67 \text{ MJ/m}^3$							
13	13	$041, W_1 = 33, 0$	15	16	26	11,3	240
13	13	14	15	16	28	11,2	260
13	13	14	15	17	30	11,1	280
13	13	14	15	17	33	10,9	300
13	13	15	15	18	35	10,8	320
13	13	15	16	18	38	10,7	340
13	13	15	16	19	41	10,7	360
13	14	16	17	21	45	11,2	380
14	15	17	18	22	49	11,7	400
15	16	18	19	24	54	12,4	425
15	16	19	21	25	60	13,0	450
16	17	20	22	27	66	13,6	475
17	18	21	23	29	72	14,3	500
18	20	23	25	32	79	15,5	525
19	21	25	27	35	86	16,8	550
	I,73 MJ/m³	$1,555, W_i = 74$	kWh/m^3), $d =$	MJ/m ³ (25,89			GPL B/P
	-	_	-	8	11	5,7	240
		_	_	8 9	11 12	5,7 6,0	260 280
	_	_	_	9	13	6,0 6,2	300
		_		10	14	6,5	320
	_	_	_	10	16	6,7	340
	_	_	_				
	_	_	_				
	-	_	_				
-	_	_	_				
	-	_	_	13			450
-	-	_	_	13	24		475
	-	_	-	14	26		500
	-	_	-	15	28	9,0	525
-	-	-	-	15	30	9,3	550
	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	10 11 11 12 13 13 14	17 18 19 21 22 24 26 28	6,9 7,2 7,4 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0	360 380 400 425 450 475 500 525

Les valeurs pour le PCI et l'indice de Wobbe se rapportent à 0°C et 1013,25 mbar

Les résultats du tableau ont été obtenus sur un tube foyer idéal (p_F = 0 mbar). Les valeurs sont donc des valeurs de référence pour un réglage de base général. De faibles écarts peuvent apparaître lors du réglage sur site.

Remarque La pression foyer en mbar doit être rajoutée à la pression mini de raccordement.

> La pression de raccordement min. ne doit pas être inférieure à 15 mbar.

Réglage du régulateur de pression

W-MF (de 3/4" à 11/2") Vis de réglage et échelle


Réglage d'usine : 7 mbar


FRS (de 2" à DN80) :

- 1. Déposer le bouchon ①.
- 2. Tourner la vis ② vers la gauche. Le régulateur est détendu.

Augmenter la pression : tourner à droite Diminuer la pression : tourner à gauche

Réglage du régulateur de pression





Remarque La plage de puissance est toujours représentée par 10 points de fonctionnement (P0...P9). Chaque point de fonctionnement est défini par une position du clapet gaz et du volet d'air.

*) bu \(\text{Limite basse de fonctionnement} \(\text{ Petit d\(\text{bit} \)} \)

Petit débit

Respecter la puissance la plus faible du générateur de chaleur ainsi que la puissance mini du brûleur.

Description des points de fonctionnement			Réglage Clapet gaz	d'usine Volet d'air
P0		Allumage	11.0°	11.0°
P1	A	Puissance mini	10.0°	10.0°
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	bu*)	Points intermédiaires	Sont répartis par pas identiques par le manager de combustion	
P9	Grand débit		80.0°	80.0°

Opération Réaction du manager Indication à l'affichage Préréglage du manager de combustion 1. Débrancher la prise 7 du manager de combustion. 2. Mettre le brûleur sous tension. Le manager va en position Interrupteur général sur MARCHE. "Standby". 3. Appuyer simultanément sur les touches (G) et (Q) . Le manager passe en mode réglage. 4. Appuyer sur la touche . L'affichage indique le réglage d'usine en grand débit P9. 5. Maintenir la touche (et en appuyant sur la touche (ou 🕀 , régler la position du volet d'air (valeur diagramme). 6. Maintenir la touche G et en appuyant sur la touche ou), régler la position du clapet gaz à la même valeur. 7. Appuyer sur la touche L'affichage indique le réglage d'usine en petit débit P1. L'affichage indique le réglage 8. Appuyer sur la touche pour confirmer la valeur préréglée. d'usine en position d'allumage P0 9. Appuyer sur la touche pour confirmer Le brûleur est prêt à fonctionner. la valeur préréglée. Contrôle de fonctionnement (robinet fermé) ☐ La chaîne de régulation T1-T2 doit être fermée. 1. Ouvrir un court instant le robinet d'arrêt puis le refermer. 2. Brancher la prise 7 au manager de combustion. Le brûleur effectue son cycle de démarrage. Le pressostat gaz détecte un manque de gaz. Le brûleur tente un nouveau démarrage. Après le 2ème ou le 3ème essai de démarrage, le manager de combustion doit se mettre en position d'attente en raison du manque de gaz (programme 0:59 manque gaz). Attention! Continuer uniquement lorsque la réaction de l'appareil et l'affichage correspondent aux indications notées à côté. 3. Retirer le connecteur 7 pôles et le rebrancher pour interrompre le programme de manque gaz.

Remarque S'il y a un arrêt du brûleur lors des opérations de réglage :

- 1. Appuyer simultanément sur les touches et .
- 2. Appuyer sur la touche pour rappeler le dernier point de charge réglé.

Noter pour chaque point de réglage les valeurs affichées ainsi que les réglages correspondants. Ceci vous aidera lors du réglage du petit débit.



Danger d'explosion!

Formation de CO par mauvais réglage du brûleur.

Vérifier la teneur en CO à chaque point de fonctionnement.

Optimiser les valeurs de combustion lors d'une formation de CO. La teneur en de CO ne doit pas être supérieur à 50 ppm.

Opération Réaction du manager Indication à l'affichage Mise en service 1. Ouvrir le robinet d'arrêt. 2. Appuyer simultanément sur les touches — et 🕕 . Le brûleur effectue son cycle (voir chap. 5.4) et passe en position d'allumage P0. 3. Régler la pression gaz au régulateur (valeur du tableau + pression foyer). Réglage du grand débit 1. Maintenir la touche pendant 1 seconde. Le brûleur passe à P1. 2. En appuyant sur la touche appeler chaque point de charge jusqu'au grand débit P9. Pour chaque point, vérifier la valeur de CO des fumées. Régler éventuellement les valeurs de combustion en appuyant sur les touches G + ou G -3. Mesurer le débit gaz en grand débit (déterminer la puissance brûleur) voir annexe. 4. Optimiser la puissance brûleur en modifiant la pression gaz resp. le clapet gaz (maintenir la touche G et en appuyant ou , optimiser la combustion). 5. Maintenir la touche et en appuyant sur les touches ou optimiser la combustion (voir annexe). Si la puissance souhaitée n'est pas atteinte, se référer aux remarques ci-dessous. Réglage des points intermédiaires 1. Appuyer sur la touche (Les valeurs pour P9 sont enregistrées. Le brûleur passe à P8. 2. Maintenir la touche G et appuyer sur et 🕀 pour optimiser les valeurs de combustion. 3. Appuyer sur la touche (). Les valeurs pour P8 sont enregistrées. Le brûleur passe à P7. 4. Pour les points P7 à P1, procéder de la même manière que pour P8. 5. Après avoir réglé P1, appuyer sur la touche Le brûleur passe à P2. pour enregistrer les valeurs

Problèmes lors de l'adaptation de la puissance ?

Le volet d'air et le clapet gaz ne peuvent pas être modifiés indifféremment. S'il n'est pas possible d'obtenir une adaptation exacte de la puissance, il faut modifier la position du déflecteur. Si la puissance est trop élevée en position déflecteur 0, corriger le préréglage de P9 :

- 1. Débrancher la prise n° 7 du manager de combustion. Le brûleur est en position "Standby".
- Procéder de la même manière comme décrit au point "Préréglages du manager de combustion".
 Déterminer à nouveau la position P9 du volet d'air.

Opération	Réaction du manager	Indication à l'affichage
Préréglage de la position d'allumage 1. Débrancher la prise 7 du manager de combustion.	Le brûleur s'arrête. Le manager de combustion passe en "Standby".	OFFUPr
2. Appuyer simultanément sur les touches 🕘 🕒.	Le manager de combustion passe au mode réglage.	685J-F
3. Brancher la prise n°7.	Le brûleur démarre et reste en position d'allumage P0.	
4. Maintenir la touche et en appuyant sur les touches ou , régler le clapet gaz de manière à ce que la valeur O ₂ dans les fumées soit de 45 %.		
Remarque: Ne pas modifier la pression gaz!		
5. Appuyer 1 sec. sur la touche pour enregistrer les valeurs.	Le brûleur passe à P1.	P G L/A
Réglage du petit débit 1. En appuyant sur la touche sélectionner tous les points jusqu'à P9.		
2. Appuyer simultanément sur les touches G et .	Le brûleur passe en petit débit (bu).	bu 88.8
3. Maintenir la touche et en appuyant sur la touche ou , régler le petit débit.		P ~L/A →
Remarque : Se conformer aux indications du constructeur de chaudières.		
4. Appuyer simultanément sur les touches © et .	Les valeurs pour le petit débit	
Attention : Le fonctionnement du brûleur n'est possible qu'après la réussite de l'étape 4.	sont enregistrées. Le manager de combustion passe du mode réglage au mode fonctionnemer Le brûleur est réglé.	nt. 🔃 🙃

Démarrage de contrôle

- 1. Interrompre l'alimentation du brûleur et la rétablir (par exemple débrancher et rebrancher la prise n°7).
- 2. Reporter les nouvelles valeurs sur un autocollant et le coller sur l'arrière de la chambre de mélange.

- Démarre en mode fonctionnement
- Interrompt le démarrage
- Effectue le contrôle d'étanchéité
- Effectue un nouveau démarrage
- Démarre en petit débit ou en grand débit

Correction ultérieure des réglages

- 1. Le brûleur est en mode fonctionnement. Débrancher la prise n°7 du manager de combustion. Le brûleur est en position "Standby". 2. Appuyer simultanément sur les touches et 🕒 .
- Le manager de combustion passe au mode réglage.
- 3. Brancher la prise n°7. Le brûleur effectue son cycle de démarrage et reste en
- position d'allumage P0.

 4. A l'aide de la touche resp. de , il est possible de sélectionner les points P1...P9.

 5. Appuyer simultanément sur

 G et

 , le brûleur passe
- en petit débit.
- 6. Appuyer simultanément sur et , le brûleur passe en mode fonctionnement.
- 7. Reporter les nouvelles valeurs sur un autocollant et le coller par-dessus l'ancien.

Remarque Si une modification ultérieure de la pression gaz ou de la position du déflecteur devait être nécessaire, reprendre le réglage du brûleur depuis le début.

Réglage du pressostat gaz

Réglage d'usine : 12 mbar

Le point de commutation doit être contrôlé resp. corrigé lors du réglage.

- 1. Raccorder un tube U à la prise de mesure entre V1 et V2 du W-MF resp. de la DMV.
- 2. Mettre le brûleur en service (grand débit).
- 3. Fermer lentement le robinet pour que la pression chute de moitié. Mesurer la valeur de CO (≤ 1 000 ppm) et vérifier la stabilité de flamme.
- 4. Tourner la vis de réglage vers la droite jusqu'à ce que le manager de combustion démarre le programme de manque gaz.

Valeur minimale: 12 mbar

- 5. Ouvrir le robinet d'arrêt.
- 6. Débrancher et rebrancher le connecteur 7 pôles. Le brûleur ne doit pas se mettre en sécurité.

Réglage du pressostat d'air

Réglage d'usine : 5 mbar (WG30) 6 mbar (WG40)

Le point de commutation doit être vérifié, le cas échéant modifié, lors de la mise en service. Pour cela, mesurer la pression différentielle entre les points (1) et (2).

- 1. Raccorder le tube U comme indiqué sur l'image.
- 2. Mettre le brûleur en service.
- 3. Faire fonctionner le brûleur sur toute sa plage de réglage.

Surveiller le comportement de la pression au tube U.

- 4. Déterminer la plus petite différence de pression.
- 5. Régler 80% de la pression différentielle la plus basse au disque de réglage.


Exemple:

Pression différentielle minimale : Point de réglage du pressostat d'air : 7,4 x 0,8 = 6,0 mbar


Remarque:

Les conditions de l'installation et notamment les variations au niveau de l'évacuation des fumées du générateur ou de l'arrivée d'air du local peuvent rendre nécessaire une modification du pressostat d'air.


Pressostat gaz



Pressostat air



Mesure de pression différentielle



Mesure du courant d'ionisation

S'il y a présence de flamme, le courant d'ionisation s'établit

Sensibilité du détecteur :	1 μA
Courant d'ionisation minimal conseillé :	5 µA

Appareil de mesure :


Multimètre avec calibre adapté

Au mode service 16, la qualité de contrôle est indiquée en 3 étapes sur le display.

Raccordement:

Sur la prise du brûleur

Mesure du courant d'ionisation



Derniers travaux


- 1. Consigner les résultats de combustion sur la carte d'inspection.
- 2. Reporter les valeurs de réglage sur l'autocollant.
- 3. Retirer les appareils de mesure et remettre le capot en place.
- 4. Informer l'utilisateur sur le fonctionnement du brûleur.

Autocollant pour le réglage du brûleur

-weishaupt- Réglage du brûleur			
Date:			
Réglage déflecteur:		mm	
Pression de en grand de		mbar	
	lages du ma		
Pré	réglage vole	t d'air	
en grand débit (P9)			
Point	G	L/A	
P0			
P1			
P2			
P3			
•		•	

5.4 Déroulement du cycle et schéma électrique

Déroulement du cycle




Temps de commutation

Temps d'attente dén Temps de préventilat Temps de sécurité Temps de préallumat Temps de stabilisatio Temps de post-venti	tion ge on	3 sec. 20 sec. 3 sec. 2 sec. 2 sec. 2 sec.
Temps de contrôle d'étanchéité	Vanne 1 Vanne 2	16 sec. Phase 1 8 sec. Phase 2
Temps de marche se	ervo-moteur	

en fonctionnement

Pleine plage maxi. 40 sec. Plage réduite mini. 25 sec.

Schéma électrique




5.5 Mode affichage et utilisation

Le manager de combustion MPA 20.02 dispose, en plus de son mode réglage, de plusieurs modes d'affichage :

- mode fonctionnement (voir chap. 5.4)
- mode info
- · mode service
- · mode paramètrage
- indication de défaut

Panneau d'affichage et d'utilisation




Mode Info

Le mode info peut uniquement être appelé dans le mode fonctionnement à n'importe quel état du brûleur.

Pour atteindre l'information suivante:

Appuyer env. 0,2 sec. sur la touche .



Après l'info n° 10 ou après un temps d'attente de 20 sec., on retourne à l'affichage du mode de fonctionnement.

Mode Service


Le mode service peut uniquement être appelé dans le mode fonctionnement à n'importe quel état du brûleur.

Appuyer env. 2 sec. sur la touche

En premier lieu s'affiche pendant env. 1,5 sec. le symbole i puis le symbole ...

Pour atteindre l'information suivante:

Appuyer env. 0,2 sec. sur la touche .



Après l'info n° 16 ou après un temps d'attente de 20 sec., on retourne à l'affichage du mode fonctionnement.

Mode paramétrage (uniquement pour l'installateur)

Peut uniquement être appelé lorsque l'affichage indique OFF.


- 1. Déposer le capot.
- 2. Retirer la prise nº 7.

Le brûleur passe en "Standby" avec l'affichage OFF.

- 3. Appuyer simultanément sur les touches et et pendant env. 2 secondes. L'affichage indique Pour modifier les valeurs :
- Appuyer sur la touche O ou 1.

Pour atteindre le prochain paramètre :

♣ Appuyer sur la touche



Exemple: Temps de post-ventilation 28 sec..

Indication sur le niveau paramétrage (ne peut pas être déréglé)

7 03H, 13H, 33H 73K, F3K Indication de l'adresse du BUS 2 0 à 25.5 pos. du volet d'air en Standby Position en degrés: 0...25,5 < Ч 0 à 240 Temps de post-ventilation en sec. 5

0 ou 1 D = Mémoire défaut vide

1 = Mémoire défaut contient des données. Pour effacer la mémoire défaut :

Appuyer simultanément sur et pendant 2 sec.

8 1 à 255 Facteur pour la détermination du débit.

> Régler en fonction du taux d'impulsions du compteur. Réglage d'usine 200.

Taux d'impulsions : impulsions du compteur/m3. (valable uniquement pour sortie basse fréquence NF).

8 10H, 17H, 30H Adresse régulateur eBus 37K, 70K, 77K FOH, FTH

0 à 100 Vitesse de rotation turbine en % pour moteur marche continue en fonctionnement Standby

10¹ Choix de la rampe gaz ΩN DMV - VEF (2 pressostats gaz) OFF W-MF - VEF (1 pressostat gaz)

(1) Uniquement pour brûleur avec variateur de vitesse


Après le paramètre n° 8 ou après un temps d'attente de 20 sec., on retourne à l'affichage du mode de fonctionnement.

Indication de défaut

Le manager de combustion MPA 20.02 est équipé d'un système de défaut qui indique par un code la fonction ayant conduit à un arrêt du brûleur.

Pour déverrouiller le brûleur:

Appuyer sur la touche (I) (pour réarmement à distance touche S2).



Exemple: le pressostat gaz n'a pas basculé

(l'affichage clignote)

Nr. Indication de défaut

- 01...15 Défaut interne à l'appareil (Test RAM / ROM et contrôle du temps)
- 28...32 Défaut interne à l'appareil (en modules de programmation)
- 70...79 Défaut interne à l'appareil (test par circuit, sous-tension, etc...)
- 45...50 Défaut interne à l'appareil(lors du calcul des courbes)
- 20 Pressostat air au démarrage n'est pas au repos 21 Le pressostat d'air ne s'est pas enclenché
- 22 Le pressostat gaz ne s'est pas enclenché
- 25 Pas de signal de flamme après le temps de
- 26 Défaut lumière étrangère
- 27 Disparition de flamme en fonctionnement
- 42 Arrêt par prise n° 7
- Vanne 1 non étanche lors du contrôle 43 d'étanchéité resp. le pressostat gaz reste enclenché
- 44 Vanne 2 non étanche lors du contrôle d'étanchéité
- Servo-moteur air n'atteint pas correctement le 60 point de référence 0
- Servo-moteur gaz n'atteint pas correctement le 61 point de référence 0
- Défaut temps de marche servo-moteur air a été 63 dépassé
- 64 Défaut temps de marche moteur clapet gaz a été dépassé
- 65 Type de brûleur non reconnu au démarrage 88 Raccordement moteur clapet gaz incorrect
- 67 Défaut général de la commande moteur 88 Retour d'information servo-moteur volet d'air
- incorrect 69 Retour d'information servo-moteur clapet gaz
- **6**8 Erreur de tolérance au servo-moteur volet d'air Erreur de tolérance au servo-moteur clapet gaz 88
- Commande servo-moteur volet d'air БΕ
 - défectueux
- 80 Commande servo-moteur clapet gaz défectueux
- БΕ Inversion prises servo-moteur
- SE Défaut lors de la reconnaissance du brûleur

5.6 Mise hors service

Pour des interruptions de courte durée (par ex. nettoyage de la chaudière, ...):

Mettre l'interrupteur général du brûleur sur arrêt.

Pour des interruptions de longue durée:

- 1. Mettre l'interrupteur général du brûleur sur arrêt.
- 2. Fermer la vanne gaz.

6

Causes et remèdes aux pannes

Le brûleur est trouvé hors service (en dérangement). L'affichage clignote avec le code défaut. Lors d'une panne, il faut s'assurer que les conditions de fonctionnement sont réunies.

☐ S'il y a présence de courant électrique.

☐ Si le gaz est disponible et si le robinet d'arrêt est ouvert.

☐ Si tous les organes de régulation tels que thermostat d'ambiance, thermostat de chaudière, contrôleur de niveau d'eau, fin de course sont correctement branchés et réglés.

Si la panne ne provient pas des causes définies ci-dessus, il y a lieu de vérifier le fonctionnement de chaque élément du brûleur.

Déverrouillage : appuyer sur ②. (pour réarmement à distance touche S2).



Pour éviter des dégâts, ne pas déverrouiller plus de deux fois de suite l'installation. Si le brûleur se met une 3ème fois en sécurité, prévenir le service après-vente.



Le défaut doit uniquement être supprimé par du personnel qualifié.

Remarque:

Le tableau ci-dessous n'est qu'un extrait des défauts possibles. Pour d'autres codes de défaut, voir le chap. 5.5.

Observations	Causes	Remèdes
Pas d'indication à l'affichage Brûleur non fonctionnel	Pas de tension réseau	Vérifier la tension et les fusibles
	Fusible défectueux	Remplacer le fusible (10A)
	Contact d'asservissement de L1 du connecteur 7 pôles ouvert hat abgeschaltet	Vérifier et modifier
Présence de tension à la borne L1 du connecteur 7 pôles et cependant pas d'affichage	Neutre interrompu	Rétablir
	Connecteur 7 pôles mal raccordé au manager de combustion	Supprimer le défaut
	Manager de combustion défectueux	Remplacer (voir chap. 7.14)
Le brûleur fonctionne mais pas d'indication à l'affichage	Liaison du manager de combustion mal branchée	Supprimer le défaut
	Affichage défectueux	Remplacer
Affichage permanent de l'indication OF	F Chaîne thermostatique non fermée	Vérifier pourquoi le régulateur entre le contact T1/T2 au connecteur 7 pôles est ouvert
	Prise 7 mal branchée	Vérifier la connexion et corriger
Affichage de l'indication OFFUPr	Programmation non terminée	Terminer la programmation
Surveillance du courant d'ionisation Le moteur brûleur ne démarre pas, l'arc électrique est audible, formation de flamme normale puis arrêt par sécurité	Courant d'ionisation variable ou trop faible	Modifier la position de la sonde, vérifier une éventuelle résistance des contacts (connexions)
	Pas de courant d'ionisation ou trop faible	Vérifier la présence d'un neutre TT, le cas échéant poser un transformateur d'isolement
	Mélange gaz/air incorrect	Modifier le réglage (voir mise en service)
Indication F 26H	Lumière étrangère pendant la préventilation	Supprimer la lumière étrangère
	Sonde défectueuse	Remplacer
Indication F 28H	Court-circuit de la sonde	Supprimer le défaut

Observations	Causes	Remèdes
Moteur brûleur Le moteur ne démarre pas Défaut : <i>F ≥ 1 H</i>	Condensateur défectueux	Vérifier le condensateur, évtl. remplacer
	Moteur brûleur défectueux	Vérifier le moteur brûleur, évtl. remplacer (voir chap. 7.7)
Moteur ne démarre plus Indication 2 affichée pendant 30 sec., puis nouveau démarrage, après 5 tentatives mise en sécurité Indication de défaut : F 20H	Pressostat d'air fermé en	Remplacer
Moteur tourne en continu Arrêt par sécurité	Relais moteur défectueux	Remplacer
Indication de défaut : F 20H	Manager de combustion	Remplacer (voir chap. 7.14)
Servo-moteurs Servo-moteurs mis plusieurs fois	Vis de fixation du servo-moteur	Desserrer légèrement les vis
sur 0, puis mise en sécurité Indication : F 60H, F 61H, F 68H, F 69H, F 6FH	trop serrées Servo-moteur pour volet d'air ou clapet gaz défectueux	Remplacer le servo-moteur (voir chap. 7.8 et 7.10)
F 66H	Renvoi d'angle avec point dur	Remplacer le renvoi d'angle
Manque d'air 5 essais de démarrage Indication : F 21H	Conctact pressostat tombe par insuffisance de pression	Régler correctement le pressostat, évtl. le remplacer
	Tuyau de raccordement pression ou dépression défectueux	Remplacer les tuyaux
	Ventilateur encrassé	Nettoyer la turbine et les canalisations (voir chap. 7.6/7.7)
	Pressostat d'air défectueux	Remplacer le pressostat d'air
Manque gaz Démarrage du brûleur interrompu après ouverture. 1ère vanne, programme manque gaz débute Affichage: 16 01 59 16 00 00 Brûleur redémarre	Pas de pression gaz, par ex. robinet fermé	Ouvrir le robinet. En cas d'absence prolongée de gaz sur le réseau, prévenir le distributeur. Pour interrompre le programme de manque gaz : Retirer le connecteur 7 pôles et le rebrancher. Le brûleur tente de redémarrer.
	Le pressostat gaz ne commute pas	Remplacer le pressostat gaz
Démarrage brûleur interrompu après ouverture 2 ^{ème} vanne, programme manque gaz débute	Chute de pression à l'ouverture de la 2 ^{ème} vanne par obstruction du filtre gaz	Nettoyer le filtre, évtl. le remplacer ggf. Austauschen (siehe Kap. 7.12)
Vanne magnétique La LED clignote : Vanne ne s'ouvre pas	La bobine est interrompue	Remplacer la bobine (voir chap. 7.11)
Allumage L'arc électrique est audible Mise en sécurité par défaut Indication: F 25H	Ecart d'électrode d'allumage trop grand	Reprendre le réglage de l'électrode (voir chap. 7.5)
	Electrode d'allumage ou câble d'allumage à la masse	Remplacer les éléments à la masse
	Transfo d'allumage défectueux	Remplacer le transfo
Pas de tension à la prise du manager de combustion	Manager de combustion défectueux	Remplacer le manager de combustion (voir chap. 7.14)

7.1 Conseils de sécurité pour l'entretien



Les travaux d'entretien et de mise en service qui ne sont pas effectués dans les règles peuvent conduire à de graves accidents. Les personnes peuvent être grièvement blessées ou être tuées.

Il est nécessaire de suivre les consignes de sécurité ci-après.

Formation du personnel

Les travaux d'entretien et de mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Avant tous travaux d'entretien et de mise en service :

- 1. Mettre l'interrupteur général de l'installation sur "Arrêt".
- 2. Fermer le robinet d'arrêt.
- 3. Débrancher le connecteur 7 pôles pour la commande chaudière.

Après les travaux d'entretien et de mise en service :

- 1. Procéder à un contrôle des fonctions.
- 2. Contrôler les pertes par les fumées ainsi que les valeurs de CO₂/O₂/CO.
- 3. Consigner les résultats sur le rapport d'intervention.

Risques liés à la sécurité de fonctionnement

Les travaux de mise en service sur les organes ci-dessous ne doivent être entrepris que par le constructeur ou un mandataire

- · Servo-moteur du volet d'air
- Servo-moteur du clapet gaz
- Cellule de flamme
- Manager de combustion avec clavier et afficheur
- Pressostat gaz
- Pressostat air

Danger d'explosion lors d'émanations de gaz

Lors du montage ou du démontage des éléments de la rampe, contrôler la bonne tenue, la propreté et l'état des joints ainsi que le serrage correct des vis de fixation.



Risque de brûlures!

Certains éléments du brûleur (par ex. tête de combustion, bride brûleur, etc...) se réchauffent pendant le fonctionnement. Eviter tout contact avec ces éléments. Laisser refroidir avant toute manipulation ou travaux d'entretien.

7.2 Plan d'entretien

Intervalle d'entretien

L'utilisateur doit faire entretenir ou contrôler son installation au moins

- une fois par an -

par le constructeur ou par un mandataire.

Contrôle et nettoyage

- Turbine et amenée d'air (voir chap. 7.6)
- Allumage (voir chap. 7.5)
- Tête de combustion et déflecteur (voir chap. 7.4)
- Cartouche filtrante (voir chap. 7.12)
- Volet d'air (voir chap. 7.6)
- Servo-moteur / Liaison (voir chap. 7.8 et 7.10)
- Contrôle de flamme

Contrôle de fonctionnement

- Mise en service du brûleur avec déroulement du cycle (voir chap. 5.4)
- Allumage
- · Pressostat air
- Pressostat gaz
- Surveillance de flamme
- Contrôle d'étanchéité de la rampe gaz (voir chap. 4.6)
- Purger la rampe (lors d'un remplacement, voir chap. 5.2)

7.3 Démontage et remontage de la chambre de mélange

Démontage

- 1. Retirer la cellule ou la sonde 3.
- 2. Retirer le câble d'allumage ① du transformateur.
- 3. Desserrer les vis 4.
- Retirer la chambre de mélange ② de son support. (légère rotation).

Montage



Danger d'explosion!


Du gaz peut s'échapper lors du fonctionnement du brûleur lorsque l'étanchéité est mal réalisée.

Lors du montage de la chambre de mélange, vérifier la bonne tenue et la propreté des joints évtl. les remplacer.

Lors de la mise en service, utiliser un spray et vérifier l'étanchéité.

Le montage s'effectue dans le sens inverse.

Démontage et remontage de la chambre de mélange



- ① Câble d'allumage
- ② Chambre de mélange
- 3 Sonde

0 mm

- 4 Vis Torx mixte
- ⑤ Joint

7.4 Réglage de la chambre de mélange

L'écart entre déflecteur et tête de combustion (cote S1) ne peut pas être mesuré en position montée. Pour contrôler, démonter la chambre de mélange et mesurer la cote L.

- 1. Démonter la chambre de mélange (voir chap. 7.3).
- Tourner la vis de réglage jusqu'à ce que l'indicateur de position ② soit en face de ① (échelle de réglage "0").


Réglages WG30: Cote X

Cote L	400 mm
Cote S ₁	20 mm
Réglages WG40:	
Cote X	0 mm
Cote L	508 mm
Cote S ₁	25 mm

Remarque Vérifier la position des électrodes et des orifices de sortie de gaz (cote K).

Cote K WG30	63
	 03
mm	
WG40	70
mm	

Réglage de la chambre de mélange




- ① Indicateur visuel
- ② Vis de réglage
- ③ Vis de fixation
- 4 Entraînement
- ⑤ Déflecteur
- 6 Tête de combustion

7.5 Réglage de l'électrode d'allumage

Démonter la chambre de mélange (voir chap. 7.3). Voir schéma pour les cotes de réglage.

Le réglage de l'électrode d'allumage peut être en cas de besoin changer en fonction des conditions de l'installation.

Cotes de réglage de l'électrode d'allumage



- 1 Electrode d'allumage avec connecteur 4,0 mm
- 2 Electrode d'allumage avec connecteur 6,3 mm

7.6 Position d'entretien

La position d'entretien permet :


- Le nettoyage de l'arrivée d'air et de la turbine
- L'accès au volet d'air
- Le montage et le démontage de la turbine

Remarque Si le brûleur est monté tourné de 180°, la position d'entretien n'est pas utilisable.

- 1. Démonter la chambre de mélange (voir chap. 7.3).
- 2. Retirer le câble n°4 (transformateur d'allumage).
- 3. Retirer le couvercle (1) et enlever tous les câbles.
- 4. Retirer les câbles de liaison (3).
- 5. Desserrer les vis 2 en tenant le couvercle.
- 6. Mettre le couvercle sur le support 4).

Le montage du couvercle s'effectue dans le sens inverse.

Position d'entretien



- 1 Protection
- Vis Torx mixte
- (3) Câbles de liaison
- (4) Support

7.7 Démontage et remontage du moteur et de la turbine

Démontage


- 1. Mettre le couvercle en position d'entretien (voir chap. 7.6).
- 2. Desserrer la vis (3)...
- 3. Retirer la turbine.
- 4. Retirer la prise n°3.
- 5. Desserrer les vis (1) en tenant le moteur.
- 6. Déposer le moteur.

Montage

Le montage s'effectue dans le sens inverse.

- Faire attention à la clavette (2)!
- Contrôler le bon mouvement de la turbine en la tournant manuellement.

Démontage et remontage moteur et turbine



- 1 Vis 6 pans creux
- 2 Clavette
- ③ Vis sans tête

7.8 Démontage et remontage du servo-moteur du volet d'air

Démontage

- 1. Retirer la prise 5 du manager de combustion.
- 2. Desserrer la vis (1).
- 3. Retirer le servo-moteur avec platine ② et axe ③. Le volet d'air s'ouvre avec la force du ressort.

Montage




Risque dégradation du servo-moteur ! L'axe du servo-moteur ne doit être tourné ni manuellement ni à l'aide d'outils.

- 1. Retirer la prise n° 7.
- 2. Brancher la prise (5) sur le manager de combustion.
- 3. Mettre le brûleur sous tension. Le manager de combustion contrôle le servo-moteur et passe au point de référence.
- 4. Mettre le brûleur hors tension.
- 5. Mettre l'axe 3 dans le servo-moteur.
- 6. Mettre l'indicateur de position ④ sur "0" à l'aide d'un tournevis (rainure de l'indicateur !) et le laisser à cette position.
- 7. Placer l'axe dans le moyeu de l'indicateur.
- 8. Fixer le servo-moteur.
- 9. Rebrancher le prise n°7.

Remarque En changant le servo-moteur, utiliser le servomoteur "Air".

Démontage et remontage du servo-moteur du volet d'air



- 1) Vis Torx mixte
- ② Platine
- (3) Axe

- 4 Indicateur
- (5) Prise

7.9 Démontage et remontage de l'entraînement du volet d'air


Démontage

- 1. Démonter le servo-moteur du volet d'air (voir chap. 7.8)
- 2. Desserrer les vis (1).
- 3. Retirer le renvoi d'angle (3).

Montage

- Tourner l'axe ② dans le sens horaire jusqu'en butée et maintenir.
- 2. Poser le renvoi d'angle en y plaçant l'axe.
- 3. Mettre les vis (1) et serrer.

Démontage et remontage du renvoi d'angle



- 1 Vis Torx mixte
- ② Axe
- Renvoi d'angle

7.10 Démontage et remontage du servo-moteur du clapet gaz,

Démontage

- 1. Retirer la prise ① du manager de combustion.
- 2. Desserrer les vis (2).
- 3. Sortir le servo-moteur.

Montage




Dégradation du servo-moteur ! L'axe du servo-moteur ne doit être tourné ni manuellement ni à l'aide d'outils.

- 1. Retirer la prise n° 7.
- 2. Brancher la prise (1) sur le manager de combustion.
- Mettre le brûleur sous tension.
 Le manager de combustion contrôle le servo-moteur et passe au point de référence.
- 4. Mettre le brûleur hors tension.
- 5. Mettre le servo-moteur tourné à gauche d'environ 15° pour placer l'axe (3) sur le clapet.
- 6. Mettre la vis 2 et serrer.
- 7. Rebrancher le prise n°7.

Remarque En changeant le servo-moteur, utiliser le servo-moteur "Gaz".

Démontage et remontage du servo-moteur du clapet gaz



- 1) Prise
- Vis Torx mixte
- (3) Axe

7.11 Remplacement de la bobine sur le W-MF / DMV

Remplacement de la bobine sur le W-MF

Démontage

- 1. Dévisser le bouchon.
- 2. Remplacer la bobine. Vérifier le numéro de la bobine et la tension!


Montage

Le montage s'effectue dans le sens inverse.

Pour cela:

Procéder à un test fonctionnel avant la remise en service.

Remplacement de la bobine sur le W-MF



Remplacement de la bobine sur la DMV

Démontage

- 1. Déplomber la vis ① et la retirer.
- 2. Déposer la vis 2.
- 3. Retirer le bouchon (3), la plaque métallique (4).
- 4. Echanger la bobine magnétique ⑤. Vérifier le numéro de la bobine et la tension!


Montage

Le montage s'effectue dans le sens inverse.

Pour cela:

Procéder à un test fonctionnel avant la remise en service.

Remplacement de la bobine sur la DMV



- 1) Vis à tête conique
- ② Vis
- (3) Bouchon
- 4 Plaque métallique
- (5) Bobine

7.12 Démontage et remontage de la cartouche du filtre

Démontage et remontage de la cartouche du filtre sur le W-MF


Démontage

- 1. Fermer le robinet gaz.
- 2. Desserrer les vis.
- 3. Enlever le couvercle.
- 4. Retirer la cartouche chauffante.
- Contrôler le joint torique dans le couvercle et évtl. le remplacer.

Montage

- 1. Placer la cartouche avec précaution.
- 2. Remettre le joint torique du bon côté.
- 3. Remettre le couvercle.
- 4. Mettre les vis en place et les serrer.
- 5. Faire un contrôle d'étanchéité (voir chap. 4.6).
- 6. Purger la rampe (chap. 5.2).

Démontage et remontage de la cartouche du filtre sur le W-MF



Démontage et remontage de la cartouche filtrante

Démontage et remontage de la cartouche filtrante

Démontage

- 1. Desserrer les vis (1).
- 2. Enlever le couvercle (2).
- 3. Retirer la cartouche chauffante 3.
- 4. Contrôler le joint torique ④ dans le couvercle et évtl. le remplacer.

Remarque Il est possible de nettoyer la cartouche avec de l'eau (maxi. 40°C).




Risque d'incendie!

Ne pas nettoyer la cartouche filtrante avec un aspirateur. Le gaz présent dans la rampe peut être aspiré et s'enflammer.

Montage

- 1. Placer la cartouche avec précaution.
- 2. Remettre le joint torique du bon côté.
- 3. Remettre le couvercle.
- 4. Mettre les vis en place et les serrer.
- 5. Faire un contrôle d'étanchéité (voir chap. 4.6).
- 6. Purger la rampe (chap. 5.2).



- 1) Vis 6 pans creux
- (2) Couvercle
- ③ Cartouche filtrante
- 4 Joint torique

7.13 Démontage et remontage du ressort du régulateur

Démontage


- 1. Déposer le bouchon 1.
- 2. Détendre le ressort en tournant vers la gauche la vis 2). Tourner jusqu'à la butée.
- 3. Démonter l'ensemble de commande (3).
- 4. Placer le nouveau ressort (4).

Montage

Le montage s'effectue dans le sens contraire.

Mettre l'autocollant du nouveau ressort en place.

Démontage et remontage du ressort du régulateur



- 1 Bouchon ② Vis
- 3 Ensemble de commande
- (4) Ressort

7.14 Démontage et remontage du manager de combustion.


Démontage

- 1. Enlever les prises du manager de combustion.
- 2. Desserrer les vis 1.
- 3. Pousser le manager de combustion vers le haut et l'enlever du couvercle.


Montage

Le montage s'effectue dans le sens inverse.

Remarque Si le manager de combustion est remplacé, le brûleur doit à nouveau être réglé. Lors du préréglage, se référer à l'angle d'ouverture du clapet gaz en grand débit marqué sur l'autocollant. On obtient ainsi un préréglage correct.



Démontage et remontage du manager de combustion.



(1) Vis Torx mixte


Caractéristiques techniques

8.1 Equipement du brûleur


Brûleur type	Manager de combustion	Moteur	Servo-moteur Air / Gaz	Transfo d'allumage	Pressostat gaz	Pressostat air	Afficheur	Contrôle de flamme
WG30/1-C Exéc. ZM-LN	W-FM20	ECK05/F-2 230V, 50Hz 2880¹/min 0,42kW, 2,6A Cond. 12µF	STE 4,5 Air / Gaz	W-ZG 01	GW50 A5/1	LGW 10 A2	AM20.02	Ionisation
WG40/1-A Exéc. ZM-LN	W-FM20	ECK 06/F-2 230V, 50Hz 2900¹/min 0,62kW, 4,0A Cond. 16µF	STE 4,5 Air / Gaz	W-ZG01	GW50 A5/1	LGW 10 A2	AM20.02	Ionisation

8.2 Plage de fonctionnement







WG30F/1-C, Exéc. ZM-LN WG30/1-LN 60...350 kW



Brûleur type Tête de comb. Puissance **WG40N/1-A, Exéc. ZM-LN** WG40/1-LN 55...550 kW







Plage de fonctionnement déterminée selon EN676. Les indications de puissance se rapportent à 0 m d'altitude.

La puissance est réduite d'env. 1 % pour 100 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

8.3 Combustibles admissibles

Gaz naturel E Gaz naturel LL Butane / Propane

8.4 Caractéristiques électriques

WG30	
Tension réseau	230 V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Puissance au démarrage	720 VA
en fonctionnement	550 VA
Consommation	2,8 A
Protection externe	6,3 A maxi. 10 A aM


WG40	
Tension réseau	230 V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Puissance au démarrage	1050 VA
en fonctionnement _	950 VA
Consommation	4,2 A
Protection externe	10 A aM
	maxi, 16 A aM pour relais

8.5 Conditions ambiantes admissibles

Température	Humidité de l'air	Compatibilité électromagn.	Directive Basse Pression
En fonctionnement : -15°C+40°C Transport / Stockage : -20+70°C	maxi 80% humidité relative Eviter toute forme de condensation	Directive 89/336/CEE EN 50081-1 EN 50082-1	Directive 73/23/CEE EN 60335


8.6 Dimensions


Туре	Cote	s en n	nm Iз	l 4	b ₁	b ₂	Ьз	h ₁	h ₂	hз	h4	d1	d ₂	dз	d4	Rp	α°
WG30	166	480	62	197	420	226	196	460	112	226	342	127	M8	170 - 186	130	1 1/2"	45°
WG40	235	577	72	235	450	245	207	480	120	245	360	154	M10	186 - 200	160	1 1/2"	45°



8.7 Rampes

Rampes en diamètre 3/4" à 1 1/2" avec multibloc W-MF





- a Bride de la rampe
- Mamelon double b
- c₁ Bride vanne magnétique double
 c₂ Bride vanne magnétique double
 d Multibloc

- Mamelon double
- Coude
- Mamelon double Robinet d'arrêt

Rampes (cotes env. en mm)


R	1	2	3	4	5
1" =	254	88	200 / 188* 223 / 203* 297 / 265*	138	173 / 153*

^{*} sans TAE

Rampes R	Eléments a	b	c ₁	C ₂	d	е	f
3/4"	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ " x 80	507-1 ¹ / ₂ "	507-3/4"	W-MF 507	3/4" x 50	3/4"
1"	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ " x 80	512-1 ¹ / ₂ "	512-1"	W-MF 512	1" x 50	1"
1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ " x 80	520-1 ¹ / ₂ "	520-1 ¹ / ₂ "	W-MF 512	1 1/2" x 80	1

Rampes R	Eléments g	h
3/4"	3/4" x 100	3/4"
1"	1" x 100	1"
1 ¹ / ₂ "	1 1/2" x 120	1 1/ ₂ "

Rampes en diamètre 2" avec vanne magnétique double DMV



- Bride de rampe
- b Mamelon
- b_1 Manchon
- С Régulateur
- Mamelon d
- Bride vanne magnétique double

- Vanne magnétique double
- Mamelon
- Coude Mamelon
- Filtre
- Robinet d'arrêt

Rampes (cotes env. en mm)

R	1	2	3	4	5
2"	= 532	138	648 / 600*	218	568 / 520*

^{*} sans TAE

Rampes R	Eléments a	b	b ₁	c	d	e ₁
2"	1 1/2"	1 ¹ / ₂ " x 80	2" 1 1/2"	FRS 520	2" x 80	520-2"
Rampes R	Eléments f	g	h	i	k	1
2"	520/11	2" x 80	2"	2" x 160	WF 520/1	2"

Remarque Les rampes en DN65 et DN80 sont livrées en pièces détachées. Se référer aux fiches techniques pour les dimensions.

8.8 Poids

Brûleur WG30 Brûleur WG40 Couvercle avec moteur (position d'entretien)	env. 28 kg env. 35 kg env. 13,6 kg	Rampes	(3/4") (1") (1 1/2") (2")	env. 6,0 kg env. 9,0 kg env. 11,5 kg env. 17,5 kg
(position a entretien)			DN65 et DN80	voir fiches techniques

Détermination du débit de gaz

Le débit de gaz admissible doit être déterminé au préalable suivant les caractéristiques de la chaudière.

Conversion des volumes normaux en volumes réels Le pouvoir calorifique (PCI) d'un gaz est donné en règle générale par rapport aux conditions normales (0°C, 1013 mbar).

Exemple:

500 m Hauteur Pression barométrique $P_{\text{Baro.}}$ cf tabl. 953 mbar Pression gaz P_G au compteur Somme P_{atmo} + P_G Température gaz t_G 20 mbar 973 mbar 10 °C Facteur de correction f cf. tabl. 0.9266 Puissance chaudière Q_N 450 kW Rendement donné n 90 % 10,35 kWh/m³ PCI du gaz

Volumes normaux:

$$V_N = \frac{Q_N}{\eta \cdot H_i}$$

$$V_N = \frac{450}{0,90 \cdot 10,35}$$
 $\rightarrow V_N \approx 48,3 \text{ m}^3/\text{h}$

Volumes réels :

$$V_B = \frac{V_N}{f}$$

ou
$$V_B = \frac{Q_N}{\eta \cdot H_{i,B}}$$

$$V_{B} = \frac{48,3}{0,9266}$$

$$\rightarrow$$
 V_B \approx 52,1 m³/h

Mesure en secondes pour un débit de 1 m³:

Temps [s] =
$$\frac{3600 \cdot 1 \text{ [m}^3\text{]}}{V_R \text{ [m}^3\text{/h]}}$$

Temps pour lire 10 m³ au compteur :

Temps =
$$\frac{3600}{52,1}$$
 \rightarrow Temps $\approx 69 \text{ s}$

Détermination du facteur de correction f

														Pression	on totale P	Baro. + P _G [mbar] →
		950	956	962	967	973	979	985	991	997	1003	1009	1015	1021	1027	1033	1036
	0	0,9378	0,9437	0,9497	0,9546	0,9605	0,9664	0,9724	0,9783	0,9842	0,9901	0,9961	1,0020	1,0079	1,0138	1,0197	1,0227
	2	0,9310	0,9369	0,9427	0,9476	0,9535	0,9594	0,9653	0,9712	0,9770	0,9829	0,9888	0,9947	1,0006	1,0064	1,0123	1,0153
	4	0,9243	0,9301	0,9359	0,9408	0,9466	0,9525	0,9583	0,9642	0,9700	0,9758	0,9817	0,9875	0,9933	0,9992	1,0050	1,0079
_	6	0,9176	0,9234	0,9292	0,9341	0,9399	0,9457	0,9514	0,9572	0,9630	0,9688	0,9746	0,9804	0,9862	0,9920	0,9978	1,0007
္ပြ	8	0,9111	0,9169	0,9226	0,9274	0,9332	0,9389	0,9447	0,9504	0,9562	0,9619	0,9677	0,9734	0,9792	0,9850	0,9907	0,9936
ļ.	10	0,9047	0,9104	0,9161	0,9209	0,9266	0,9323	0,9380	0,9437	0,9494	0,9551	0,9609	0,9666	0,9723	0,9780	0,9837	0,9866
az .	12	0,8983	0,9040	0,9097	0,9144	0,9201	0,9257	0,9314	0,9371	0,9428	0,9484	0,9541	0,9598	0,9655	0,9711	0,9768	0,9796
o O	14	0,8921	0,8977	0,9033	0,9080	0,9137	0,9193	0,9249	0,9306	0,9362	0,9418	0,9475	0,9531	0,9587	0,9644	0,9700	0,9728
ţ	16	0,8859	0,8915	0,8971	0,9017	0,9073	0,9129	0,9185	0,9241	0,9297	0,9353	0,9409	0,9465	0,9521	0,9577	0,9633	0,9661
ératur	18	0,8798	0,8854	0,8909	0,8955	0,9011	0,9067	0,9122	0,9178	0,9233	0,9289	0,9344	0,9400	0,9456	0,9511	0,9567	0,9594
dμ	20	0,8738	0,8793	0,8848	0,8894	0,8949	0,9005	0,9060	0,9115	0,9170	0,9225	0,9281	0,9336	0,9391	0,9446	0,9501	0,9529
<u>1</u>	22	0,8679	0,8734	0,8788	0,8834	0,8889	0,8944	0,8998	0,9053	0,9108	0,9163	0,9218	0,9273	0,9327	0,9382	0,9437	0,9464
<u></u>	24	0,8620	0,8675	0,8729	0,8775	0,8829	0,8883	0,8938	0,8992	0,9047	0,9101	0,9156	0,9210	0,9265	0,9319	0,9373	0,9401

Le tableau ci-dessous donne les valeurs f données par la formule:

1 mbar = 1 hPa = 10,20 mm WS

$$f = \frac{P_{Baro} + P_{G}}{1013} \cdot \frac{273}{273 + t_{G}}$$

L'humidité du gaz est négligeable et ne figure donc pas dans le tableau. Le tableau donne les facteurs de correction à appliquer pour des pressions gaz allant jusqu'à 100 mbar. Pour des valeurs plus élevées, le facteur peut être déterminé à l'aide de la formule.

1 mm WS = 0.0981 mbar = 0.0981 hPa

Valeur moyenne de la pression atmosphérique

Altitude moyenne	de		1	51	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651	701
du lieu	à	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Pression atmosphérique moyenne	mbar	1016	1013	1007	1001	995	989	983	977	971	965	959	953	947	942	936	930

Légende:

 Q_N = Puissance chaudière [kW]

= Rendement [%]

= Pouvoir calorifique inférieur normal [kWh/m³]

H_{i,B} = Pouvoir calorifique inférieur réel [kWh/m³]

= Facteur de conversion

P_{Baro.} = Pression atmosphérique [mbar] = Pression gaz au compteur [mbar]

= Température du gaz au compteur [°C]



Contrôle de combustion

Pour que l'installation fonctionne de façon économique, écologique et fiable, il est nécessaire d'effectuer des mesures de combustion lors de la mise en service.

Exemple Réglage de la valeur CO₂

Pour :
$$CO_{2 \text{ max.}} = 12\%$$

Pour limite CO (= 100 ppm) mesurée : CO_2 mes. = 11, 5

donne un excès
$$\lambda = \frac{CO_{2 \text{ max.}}}{CO_{2 \text{ mes.}}} = \frac{12}{11,5} = 1,04$$

Pour obtenir un excès d'air suffisant, augmenter l'air de 15%:1,04+0,15=1,19

Valeur CO_2 à régler pour un excès d'air = 1,19 et 12 % CO_2 max. :

$$CO_2 = \frac{CO_{2 \text{ max.}}}{\lambda} = \frac{12}{1.19} \approx 10,08 \%$$

La teneur en CO doit être inférieure à 0,005 % soit 50 ppm.

Tenir compte des températures de fumées

La température des fumées en grand débit dépend des réglages de brûleur au débit nominal.

Pour le petit débit la température dépend de la plage de modulation projetée. Dans le cas des chaudières eau chaude, les indications du constructeur doivent être respectées. En général le petit débit sera d'environ 50 à 65 % du débit nominal. (les valeurs figurent parfois sur les plaques signalétiques)

Dans le cas de générateur d'air chaud, le petit débit est généralement encore plus important. Là aussi, il convient de respecter les prescriptions des constructeurs.

De plus, la fumisterie devra être exécutée de façon à éviter les condensations (hormis pour les conduits prévus à cet effet).

Détermination des pertes de fumées

Il convient de mesurer la teneur en O_2 ou en CO_2 des fumées ainsi que leur température. L'ensemble doit être fait au même point de mesure. La température d'air comburant doit être mesurée à l'aspiration du brûleur. Les pertes de fumées sont calculées en fonction des mesures de combustion par la formule suivante:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot (A_2 + B)$$

Si l'on mesure le CO₂ au lieu de l'O₂, la formule ci-dessous est à utiliser:

$$\label{eq:qA} q_A = (t_A - t_L) \cdot (\begin{array}{cc} A_1 \\ CO_2 \end{array} + B)$$

Légende :

q_A = Pertes fumées en %

t_A = Température des fumées °C

t_L = Température de l'air comburant °C

 \bar{CO}_2 = Teneur en % de gaz carbonique dans les

fumées

O₂ = Teneur en % de l'oxygéne dans les fumées

	Gaz naturel	Gaz de ville	Gaz de cokerie	GPL
$A_2^{'} =$	0,37	0,35	0,29	0,42
	0,66	0,63	0,60	0,63
	0,009	0,011	0,011	0,08

PCI et CO_{2 max.} de différents gaz

Catégorie de gaz	PCI MJ/m³	kWh/m³	CO ₂ max. %
1ère famille de gaz Groupe A (gaz de ville) Groupe B (gaz manufacturé)	15,1217,64 15,9118,83	4,204,90 4,425,23	1213 10
2ème famille de gaz Groupe E (gaz naturel) Groupe LL (gaz naturel)	28,4836,40 33,9142,70	7,9110,11 9,4211,86	11,511,7 11,812,5
3ème famille de gaz Propane Butane	93,21 123,81	25,99 34,30	13,8 14,1

Les différentes valeurs de CO₂ maxi peuvent être demandées aux distributeurs.

A Index alphabétique

Α	Pages	Pression de réglage	22, 23
Allumeur électronique	44	Pression foyer	23, 44
Altitude	45	Pressostat air	8, 44
Appareil de mesure de pression	16, 17	Raccord	17, 31
, ipper on do modero do procesor.	,	Réglage	28
		Pressostat gaz	8, 44
С		Installation	
	0.17		13, 14, 15
Chambre de mélange	37	Raccord	17, 31
Checkliste	19	_ Réglage	28
Clapet gaz	40, 44	Procédure première mise en service	19
CO_2	49	Programme manque gaz	9
Combustible	45	Puissance	45
Conditions ambiantes admissibles	45	Purge	18
Conseils de sécurité	6, 11, 18, 34	0	
Contrôle de fonctionnement	25	R	
Contrôle d'étanchéité	9	Rampes	46, 47
		Contrôle d'étanchéité	•
Cotes	37, 45		16
Courant d'ionisation	29	Purge	18
		Installation	13, 14, 15
		Schéma de fonctionnement	9
D		Raccordement électrique	17
Débit gaz	48	Réglage volet d'air	20
Défauts	33		
Déflecteurs	21		
		S	
Déroulement du cycle contrôle d'étanchéité	16		2.5
Diagramme de réglage	20	Schéma de fonctionnement	38
Display	10	Servo-moteurs	8, 31, 39, 40, 44
E		T	
Electrodes d'allumage	38	Température des fumées	49
Entretien	36	Tension réseau	43
Excès d'air	49		
Exces a air	49	Tête de combustion	12, 44
		Type de gaz	49
		Test de démarrage	9
F			
Filtre gaz	42		
		V	
		Vanne magnétique double	13, 14, 15, 16, 17
G		Volet d'air	39, 40, 44
Grand débit	26	voict d'aii	00, 40, 44
Ciana debit	20		
M			
M	0.05.44		
Manager de combustion	8, 25, 44		
Mesure pression différentielle	28		
Montage	11		
Moteur	32, 38, 44		
Moteur brûleur	44		
Démontage	38		
Raccordement	31		
Montage du brûleur	12		
N			
Nettoyage	6, 34		
• -			
0			
O_2	49		
- 2	10		
Р			
	00 00 40		
PCI	22, 23, 49		
Pertes de charge	49		
Petit débit	24, 27, 49		
Plages de fonctionnement	44		
Poids	47		
Positions d'allumage	27		
Pression de raccordement	18, 22, 23		
i ression de raccordement	10, 22, 20		



Les produits et les services Weishaupt

Weishaupt s.a.
Boulevard Paepsem, 7,
1070 Bruxelles
Tél. 02/343.09.00
Téléfax 02/343.95.14
Impr. no 83048906, février 2005

Tous droits réservés Reproduction interdite

-weishaupt-

Brûleurs fioul, gaz et mixtes types W et WG/WGL - jusqu'à 570 kW

Ces brûleurs sont principalement utilisés pour le chauffage central de pavillons et de petits collectifs. Avantages : brûleurs entièrement automatiques, fonctionnement sûr et fiable, accessibilité facile à tous les composants, entretien réduit, fonctionnement silencieux et économique.



Brûleurs fioul, gaz et mixtes types Monarch, R, G, GL, RGL – jusqu'à 10 900 kW

Ces brûleurs équipent des centrales de chauffage de tous types et de toutes puissances. Depuis une vingtaine d'années, différentes versions ont été construites sur le modèle de base. Ces brûleurs sont à l'origine de l'excellente renommée des produits Weishaupt.



Brûleurs fioul, gaz et mixtes types WK - jusqu'à 17 500 kW

Les brûleurs WK sont destinés aux équipements industriels. Avantages : construction d'après le système modulaire, la chambre de mélange adapte une forme variable en fonction de la charge, fonctionnement à 2 allures progressives ou modulant.



Armoires et pupitres de commande électriques

Ces équipements sont le complément indispensable aux brûleurs Weishaupt. Votre agence régionale est à votre disposition pour étudier avec vous tout équipement spécial.



Weishaupt Thermo Unit / Weishaupt Thermo Gaz Weishaupt Thermo Condens / Weishaupt Systèmes Solaires

Ces produits, à la technologie éprouvée ont été mis en oeuvre à des millions d'exemplaires. Leur haute technicité et la multiplicité des combinaisons qu'ils offrent, permettent de répondre à toutes les attentes.

Des systèmes de chauffe de qualité pour maisons individuelles et petits collectifs.



Les produits et les services sont l'image de Weishaupt

Un grand nombre de points de service Après-Vente garantissent à nos clients une grande sécurité. De plus des professionnels du chauffage, partenaires de longue date de Weishaupt, assurent ce même service.

