CRC 计算工具使用说明

- 1、请按照此界面配置
- 2、MODBUS-RTU 选项内部设置为 CRC-16.



3、输入、显示、均设为 hex。



此软件功能是,帮助我们计算 CRC 结果。



例如设备波特率为 9600 设备地址为 0x01 (十六进制)根据说明书 读取温湿度数据的命令帧为 "01 03 00 00 00 02",点击 "发送"经过 commix 软件计算的 CRC 结果 01 03 00 00 00 02 C4 0B (此数据通过串口助手发给模块,,就可以获得设备的应答数据帧)