

GUIA TÉCNICO GERAL

1 GENERALIDADES

NOTA:

No caso de equipamentos adicionais que funcionem por alimentação com combustível, proveniente do veículo de base, é necessário assegurar a compatibilidade deste com os diferentes tipos de gasóleo autorizados para o veículo (estão colocadas etiquetas a nível da tampa do depósito de combustível).

Compete ao chapeiro suprimir na tampa a indicação relativa aos combustíveis incompatíveis com o equipamento adicionado.

1. 3: CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL

1.3.1 Ambiente dos tubos de combustível

São proibidos todos os contactos (folga = 0 mm), em especial com:

- fontes de calor como o escape ou os ecrãs térmicos.
- o veio de transmissão, o fole da transmissão e a junta de transmissão (mesmo em caso de rutura destes).

Respeitar uma distância mínima de 300 mm entre os tubos de plástico e o escape; caso contrário, acrescentar um ecrã térmico ou proteger do fluxo de gás com um elemento da carroçaria como as longarinas (ver a ficha relativa aos ecrãs térmicos).

Na ausência de proteção (junta rebordada, revestimento dos elementos vulneráveis, agramos de fixação), evitar qualquer contacto dos componentes do circuito de combustível com as arestas vivas em caso de choque e capotagem.

Os tubos de combustível devem estar ao abrigo das projeções das rodas; caso contrário, prever um ecrã de proteção.

Não deve ser instalada qualquer peça que permita a acumulação de fluido (peça plana, côncava, etc.) a menos de 10 mm por baixo dos tubos de combustível. Objetivo: evitar toda e qualquer estagnação do combustível, em caso de rutura, ou de outro fluido corrosivo.

1.3.2 Fixação dos tubos de combustível

Cada tubo deve ser fixado por 2 pontos de fixação no mínimo.

Prever no máximo 400 mm entre 2 fixações de conduta metálica.

Prever no máximo 250 mm entre 2 fixações de conduta plástica.

Deve bloquear pelo menos 2 das 3 direções (longitudinal, lateral e vertical) um agramo de tubo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/11/2018 - índice B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Deve existir uma fixação junto de cada ligação entre tubos (no máximo a 100 mm).

As fixações dos tubos devem suportar um esforço de extração igual ou superior a 5 daN.

Não fixar os tubos em componentes móveis.

Não fixar os tubos em conjunto com a placa da cablagem, o cabo da bateria e elementos cuja temperatura exceda 100 °C.

Travessia da divisória metálica: casquilho cerra-cabos obrigatório e, consoante o percurso, fixação nos 30 mm da travessia da divisória (frontal e/ou traseira).

1.3.3 Depósito do combustível

Evitar qualquer contacto dos componentes do circuito de combustível, incluindo o depósito e a conduta de combustível, com as arestas vivas em caso de choque ou capotagem. Se for caso disso, prever proteções do tipo de junta rebordada, revestimento dos elementos vulneráveis, agrafos de fixação.

Respeitar uma folga de 50 mm entre o depósito e as partes salientes + as arestas cortantes das peças circundantes. (Se for conhecido o valor de deslocamento da linha de choque, deve o mesmo permanecer superior à distância entre o braço de suporte ou uma peça agressiva do escape e do depósito).

O depósito deve ser instalado na parte frontal do trem traseiro ou, caso contrário, a respetiva parte traseira não deve ultrapassar o limite da jante.

É proibida a percussão de um cabo do travão de mão no depósito. Não é admissível nenhum sinal de desgaste; caso contrário, prender o cabo com agrafos ou prever uma distância suficiente ou um ecrã de proteção.

O módulo bomba/nível de combustível deve poder ser retirado sem remover o depósito.

A remoção e reposição do depósito deve ser possível sem abrir o circuito de travagem, o trem traseiro ou o diferencial traseiro, no caso dos 4x4, a linha de escape, as cablagens da bateria remota, o cabo do travão de mão.

É proibido perfurar o depósito de combustível.

É proibido desmontar a bolha do depósito de combustível.

As derivações do combustível devem ser realizadas no tubo de retorno da bomba de injeção ou numa derivação disponível no módulo do nível.

Qualquer alteração no depósito implica uma nova homologação por parte do transformador da carroçaria.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/11/2018 - índice B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -