

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.10 RALENTI ACELERADO

Para todos os veículos comerciais em que é possível ativar um ralenti acelerado.



A função de RALENTI ACELERADO está ativa enquanto o comando estiver presente e é proibido ter um comando permanente.

Cada vez que o motor arranca, a função RALENTI ACELERADO não deve ser ligada por defeito.

O funcionamento do RALENTI ACELERADO só deve estar ativo a pedido do sistema de transformação acrescentado pelo transformador.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C