

GUIA TÉCNICO GERAL

1_ GENERALIDADES

1.2 ACESSIBILIDADE PÓS-VENTA

De modo geral, a transformação não deve implicar o prolongamento das operações de manutenção. Respeitar em particular os seguintes pontos:

1.2.1 Caixa de velocidades

O acesso às tampas do orifício de esvaziamento e enchimento da caixa de velocidades deve ser possível pela parte inferior do compartimento do motor, sem a desmontagem de peças à exceção da proteção inferior do motor.

Deve ter-se o cuidado de manter o acesso (chaves e mãos), bem como o posicionamento de uma seringa ou pistola de enchimento.

De modo geral, deixar o acesso à tampa do orifício de esvaziamento e enchimento desimpedido.

1.2.2 Motor do limpa-vidros do óculo traseiro - Fechadura da porta traseira

A desmontagem e reposição do motor devem ser efetuadas apenas após a remoção não destrutiva da guarnição da porta traseira.

A fechadura da porta traseira ou da tampa do compartimento de bagagem deve estar acessível para a desmontagem/reposição/regulação apenas após a remoção de uma guarnição do espaço de carga.

1.2.3 Chapa da carroçaria

Sob a carroçaria, nos pontos de apoio do macaco, é necessário verificar se existe um espaço disponível com diâmetro de 150 mm para apoio dos tampões dos diferenciais no pós-venda.

Cada lado do veículo deve compreender dois apoios do macaco distantes entre si 1300 mm mínimo a 2000 mm máximo para a furgoneta e o furgão compactos (utilização dos diferenciais padrão).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 11 de março de 2016 - índice - -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.