ДВЕРИ СЕРИИ BMD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии ВМD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 4 ключа от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
Techno - 2050/880/104R	2126 – 1000 – 108	1948 – 762 – 108	2066 - 880 - 108	2	правая	62
Techno - 2050/880/104L	2126 – 1000 – 108	1948 – 762 – 108	2066 - 880 - 108	2	левая	62
Techno - 2050/980/104R	2126 – 1100 – 108	1948 – 862 – 108	2066 - 980 - 108	2	правая	68
Techno - 2050/980/104L	2126 - 1100 - 108	1948 – 862 – 108	2066 - 980 - 108	2	левая	68

⁻ допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFc меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества

ДВЕРИ СЕРИИ ВМD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 4 ключа от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
Techno - 2050/880/104R	2126 – 1000 – 108	1948 – 762 – 108	2066 - 880 - 108	2	правая	62
Techno - 2050/880/104L	2126 – 1000 – 108	1948 – 762 – 108	2066 - 880 - 108	2	левая	62
Techno - 2050/980/104R	2126 – 1100 – 108	1948 – 862 – 108	2066 - 980 - 108	2	правая	68
Techno - 2050/980/104L	2126 - 1100 - 108	1948 – 862 – 108	2066 - 980 - 108	2	левая	68

⁻ допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка	
изготовления:	службы качества	

редакция 2 от 20.07.15 редакция 2 от 20.07.15