# **ДВЕРИ СЕРИИ ВМD**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

#### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорт на замок; руководство по эксплуатации.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
СОЛО - 2050/880/80R	2105 – 985 – 90	1950 – 795 – 90	2050 - 880 - 80	1	правая	51
СОЛО - 2050/880/80L	2105 – 985 – 90	1950 – 795 – 90	2050 - 880 - 80	1	левая	51
СОЛО - 2050/950/80R	2105 – 1055 – 90	1950 – 865 – 90	2050 - 950 - 80	1	правая	54
СОЛО - 2050/950/80L	2105 – 1055 – 90	1950 – 865 – 90	2050 - 950 - 80	1	левая	54

допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

# 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

# 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

#### 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества

#### **ДВЕРИ СЕРИИ ВМ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

#### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорт на замок; руководство по эксплуатации.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
СОЛО - 2050/880/80R	2105 – 985 – 90	1950 – 795 – 90	2050 - 880 - 80	1	правая	51
СОЛО - 2050/880/80L	2105 – 985 – 90	1950 – 795 – 90	2050 - 880 - 80	1	левая	51
СОЛО - 2050/950/80R	2105 – 1055 – 90	1950 – 865 – 90	2050 - 950 - 80	1	правая	54
СОЛО - 2050/950/80L	2105 – 1055 – 90	1950 – 865 – 90	2050 - 950 - 80	1	левая	54

<sup>\* -</sup> допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

#### 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

# 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до  $40^{\circ}$ С и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

## 6. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

# 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <a href="http://www.safe.ru">http://www.safe.ru</a>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка	
изготовления:	службы качества	
	<u>D</u> Ì	

редакция 6 от 22.07.15