# Dobot 通讯协议

版本	日期	原因
V0.90	2016/2/26	创建文档

## 1 适用范围

本文档仅适用于 Dobot 产品上位机与机械臂命令/数据交互的通信协议。

## 2 通讯交互

接通电源后 Dobot 机械臂会读取传感器的角度并将舵机复位,并把当前状态通过串口发送到客户端。客户端发送动作指令后,Dobot 机械臂会执行动作完成后会把机械臂状态参数继续发送到客户端。

## 2.1 交互流程图

Dobot 机械臂上电后会不断发送当前状态到客户端。




图 2.1 客户端与机械臂交互流程图

## 3 通讯协议指令格式

1. 通信指令采用固定帧格式,帧长度为 42 字节,其中包头、包尾各占一字节,有效数据负载占用 40 个字节;

#### 2. 通信数据采用小端模式。

### 3.1 指令格式

#### 3.1.1 客户端下发指令的格式

每帧数据共(2+4\*10)=42个字节,其中包括包头(0xA5)、包尾(0x5A)和 10个参数,所有参数均为单精度浮点型(32 位 ),每个参数大小为 4个字节(除语音控制指令,语音控制指令的包头(0xB5)和包尾(0x5B))。

表 3.1 指令格式

包头	state	Axis	Χ	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5											0x5A

#### 3.1.2 Dobot 返回请求指令格式

每帧数据共(2+4\*10)=42个字节,其中包括包头(0xA5)、包尾(0x5A)和 10个参数,所有参数均为单精度浮点型(32位),每个参量大小为4个字节。返回参数说明如下:

表 3.2 返回参数说明

包头	Х	Y	Z	RHe ad	base Angl e	longAr mAngle	shortAr mAngl e	pawArm Angle	isGrab	Grippe rAngle	包尾
0xA5	X轴绝对	Y轴绝	Z轴	R轴	底座	大臂角	小臂角	舵机角	气泵或	爪子角	0x5A
	位置	对位置	绝对	绝对	角度	度	度	度	激光开	度	
			位置	位置					合状态		

## 3.2 数据指令

在数据帧中,配置 state 参数来选择客户端中不同的工作模式。具体的功能模式列表如下:

表 3.3 功能模式说明

State	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
运动模	鼠标控	单轴点	视觉控	写字和激	语音控	示教再	坐标系	体感控	参数配	示教参
式	制模式	动模式	制模式	光雕刻模	制模式	现模式	点动模	制模式	置模式	数配置
				式			式			

#### 3.2.1 鼠标控制模式

当 state 为 1 时 , 为启动客户端的鼠标控制模式。

表 3.4 鼠标模式说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	1	0	Y轴底座平 移增量	伸出增量	抬升 增量	舵机旋转绝 对量	吸盘开 合	0x00	0x00	0x00	0x5A

### 3.2.2 单轴及坐标系点动模式

当 state 为 2 和 7 时 , 为客户端控制机械臂进行单轴点动和坐标系点动。具体参数配置说明如下:

表 3.5 点动模式说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHea d	isGrab	StartVe	EndVel	MaxV e	包尾
0xA5	2或7	按键数 值	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	点动速度比例 1~100	0x00	0x00	0x5A

此时,通过 StartVe 控制速度比例,点动速度与最大点动速度的比值,数值范围为 1-100,可以用来调节点动速度的快慢。

单轴或者直线控制时, Axis 与各操作的对应关系:

表 3.6 Axis 与各操作的对应关系

State Axis	=2 单轴控制	=7 直线控制
0	按键抬起	按键抬起
1	底座 Axis1+(逆时针)	X 轴+
2	底座 Axis1-(顺时针)	X 轴-
3	大臂 Axis2+(逆时针)	Y 轴+
4	大臂 Axis2-(顺时针)	Y 轴-
5	小臂 Axis3+(逆时针)	Z 轴+
6	小臂 Axis3-(顺时针)	Z 轴-
7	舵机正转 (逆时针)	舵机正转
8	舵机反转 (顺时针)	舵机反转
9	吸盘或爪子抓起	吸盘或爪子抓起
10	吸盘或爪子放下	吸盘或爪子放下
11	手抓正转	手抓正转
12	手抓负转	手抓负转
13	激光打开	激光打开
14	激光闭合	激光闭合




图 3.1 机械臂对应坐标系示意图

当 state 为 3 时,启动客户端的视觉控制模式。具体参数配置说明如下:

表 3.7 视觉控制模式说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	3	0	X轴 绝对	Y轴 绝对	Z轴 绝对	R 轴绝对 位置	吸盘开 合	运动模式 0: Jump; 1:	爪子角 度	暂停时间 (s)	0x5A
			位置	位置	位置	, —		Movj; 2:Movl	,, ,		

#### 3.2.3 写字和激光雕刻控制模式

当 state 为 4 时,启动写字和激光雕刻模式。默认具体参数配置说明如下:

表 3.8 写字激光雕刻控制模式说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	4	0为写字; 1为	X轴	Y轴	Z轴	0	激光开	初始速	结束速	最大速	0x5A
		激光雕刻	增量	增量	增量		合	度	度	度	

#### 3.2.4 语音控制模式

当 state 为 5 时,启动语音控制模式。语音控制模式的的包头包尾与其他指令的包头包尾不同具体如下表,语音控制工作原理为语音引擎解析出语音字符串,然后再通过协议把字符串传送到 dobot 机械臂,机械臂的运动由不同的字符串触发。

表 3.9 语音控制模式说明

包头	数据	包尾
0xB5	40 个字节	0x5B

#### 3.2.5 示教再现模式

当 state 为 6 时, 启动示教再现模式。具体参数配置说明如下:

表 3.10 示教再现模式说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	6	0	底座 绝对	大臂 绝对	小臂 绝对	舵机旋转 绝对角度	吸盘开 合	运动模式 0: Jump; 1:	爪子角 度	暂停时间 (S)	0x5A
			角度	角度	角度	>U/1)/11/X	н	Movj; 2:Movl	/2	(5)	

示教再现有三种运动方式:门型轨迹、关节运动、直线运动。

JUMP: 门型轨迹,如图所示,由A点到B点的JUMP运动,先抬升高度Height,再平移到B点上方Height处,然后下降Height。




图 3.2 JUMP 模式

MOVJ: 关节运动,由 A 点运动到 B 点,各个关节从起始位置 A 对应的关节角运行到结束位置 B 的关节角,这个过程中要求各轴运行时间一致,同时到达终点,不存在有的轴停止了有的轴还在继续运动。

MOVL: 直线运动, A点到B点的路径是直线




图 3.3 MOVJ 和 MOVL 运动方式示意图

#### 3.2.6 体感控制模式

当 state 为 8 时, 启动体感控制模式, 此时爪子和吸盘会同步开合。具体参数配置说明如下:

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	8	0	X轴绝	Y轴绝	Z轴绝对	0	爪子或吸盘	0	0	0	0x5A
			44분	44 음	<b>是</b>		工人				

表 3.11 体感控制模式说明

#### 3.2.7 参数配置

在控制机械臂运动之前需要先发送配置指令,对运动参数进行配置,当 state 为 9 时,进行运动参数配置。

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	9	0	単轴点动 速度	単轴点 动加速 度	舵机点动 速度	舵机点 动加速 度	吸盘开合	坐标系点 动加速度	0	0	0x5A
0xA5	9	1	单轴运动 最大速度	单轴运 动最大 加速度	舵机运动 最大速度	舵机运 动最大 加速度	直线运 动最大 速度	直线运动 最大加速 度	暂停时 间 (s)	JUMP 抬升高 度	0x5A
0xA5	9	2	写字和雕 刻的加速 度	0	0	0	0	0	0	0	0x5A
0xA5	9	3	大臂角度	小臂角 度	0	0	0	0	0	0	0x5A
0xA5	9	4	0:吸盘 1: 手抓 2: 激光	0	0	0	0	0	0	0	0x5A

表 3.12 参数配置说明

- 1. Axis 参数为 2 时,通过配置参数 X 对写字和雕刻的加速度进行控制;
- 2. Axis 参数为 3 时,通过配置参数 X 和 Y,向 Dobot 机械臂下发大臂和小臂的自定义角度数值 (机械臂有软件限位);

3. Axis 参数为 4 时,通过配置参数 X 选择控制吸盘、抓手或激光(不同配件的尺寸不一因此运动范围都不一致,因此需要对其进行修正)。

### 3.2.8 示教参数配置

当 state 为 10 时 , 为示教参数配置模式。

表 3.13 示教参数配置说明

包头	state	Axis	Х	Y	Z	RHead	isGrab	StartVe	EndVel	MaxVe	包尾
0xA5	9	4	运动速度 百分比	运动加速度 百分比	点动速度 百分比	0	0	0	0	0	0x5A

# 附件 1 SDK 协议具体内容

控制方式	State	Axis	Х	Υ	Z	RHead	isGrab	StartVel	EndVel	MaxVel
鼠标控制	1		Y轴底座平移增量	伸出增量	抬升增量	舵机旋转绝对 量	吸盘开合			
单轴点动	2	1-14 代表不同按键按下 0 代 表按键抬起						速度比例 1~100		
视觉控制	3		X轴绝对位置	Y 轴绝对位 置	Z轴绝对位 置	R轴绝对位置	吸盘开合	运动模式 0: Jump; 1: Movj; 2:Movl	爪子角度	暂停时间 (s)
写字激光雕 刻	4	0: 写字 1: 激光雕刻	X轴增量	Y轴增量	Z轴增量		激光开合	起始速度	结束速度	最大速度
语音控制	5									
示教再现	6		底座绝对角度	大臂绝对角 度	小臂绝对角 度	舵机旋转绝对 角度	吸盘开合	运动模式 0: Jump; 1: Movj; 2:Movl	爪子角度	暂停时间(s)
坐标系点动	7	1-14 代表不同按键按下 0 代 表按键抬起						速度比例 1~100		
体感控制	8		X轴绝对量	Y轴绝对量	Z轴绝对量		爪子吸盘开合			
		0	单轴点动速度	单轴点动加 速度	舵机点动速 度	舵机点动加速 度	坐标系点动速 度	坐标系点动加速度		
		1	单轴运动速度	单轴运动加 速度	舵机运动速 度	舵机运动加速 度	直线运动速度	直线运动加速度	暂停时间 (s)	JUMP 抬升高 度
参数配置	9	2 写字激光	写字或雕刻加速度							
		3	大臂 <u>测量</u> 角度	小臂 <u>测量</u> 角 度						
	_	4	0:代表吸盘 1: 手抓 2: 激光							
示教参数配 置	10		运动速度百分比	运动加速度 百分比	点动速度百 分比					