CodeVisionAVR C Library Functions Reference

CodeVisionAVR C 库函数介绍

译自 CodeVisionAVR C Compiler Help

目录:

- 1. Character Type Functions 字符类型函数
- 2. Standard C Input/Output Functions 标准输入输出函数
- 3. Standard Library Functions 标准库和内存分配函数
- 4. Mathematical Functions 数学函数
- 5. String Functions 字符串函数
- 6. BCD Conversion Functions BCD 转换函数
- 7. Memory Access Functions 存储器访问函数
- 8. Delay Functions 延时函数
- 9. LCD Functions LCD 函数
- 10. LCD Functions for displays with 4x40 characters 4×40 字符型 LCD 函数
- 11. LCD Functions for displays connected in 8 bit memory mapped mode 一以 8 位外部存储器模式接口的 LCD 显示函数
- 12. I2C Bus Functions I2C 总线函数
- 13. National Semiconductor LM75 Temperature Sensor Functions LM75 温度传感器函数
- 14. Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat Functions DS1621 温度计函数
- 15. Philips PCF8563 Real Time Clock Functions PCF8563 实时时钟函数
- 16. Philips PCF8583 Real Time Clock Functions PCF8583 实时时钟函数
- 17. Dallas Semiconductor DS1302 Real Time Clock Functions DS1302 实时时钟函数
- 18. Dallas Semiconductor DS1307 Real Time Clock Functions DS1307 实时时钟函数
- 19. 1 Wire Protocol Functions 单线通讯协议函数
- 20. Dallas Semiconductor DS1820/DS1822 Temperature Sensors Functions DS1820/1822 温度传感器函数
- 21. SPI Functions SPI 函数
- 22. Power Management Functions 电源管理函数
- 23. Gray Code Conversion Functions 格雷码转换函数

前言:

```
如果你要使用库函数,就必须用 #include 包含相应的头文件。例子:
/* 使用库函数前要先包含头文件 */
#include <math.h> // 有 abs 函数
#include <stdio.h> // 有 putsf 函数
void main(void) {
int a,b;
a=-99;
/* 使用库函数 */
b=abs(a);
putsf("Hello world");
}
```

1. Character Type Functions - 字符类型函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"ctype.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

```
unsigned char isalnum(char c) — 如果 c 是数字或字母返回 1 。
unsigned char isalpha(char c) — 如果 c 是字母返回 1 。
unsigned char isascii(char c) — 如果 c 是 ASCII 码(0...127)返回 1 。
unsigned char iscntrl(char c) — 如果 c 是控制字符(0..31 或 127)返回 1 。
unsigned char isdigit(char c) — 如果 c 是数字返回 1 。
unsigned char islower(char c) — 如果 c 是数字返回 1 。
unsigned char isprint(char c) — 如果 c 是小写字母返回 1 。
unsigned char isprint(char c) — 如果c是一个可打印字符(32...127)返回 1 。
unsigned char ispunct(char c) — 如果c是一个除空格、数字或字母的可打印字符返回 1 。
unsigned char isspace(char c) — 如果 c 是空格返回 1 。
unsigned char isupper(char c) — 如果 c 是大写字母返回 1 。
unsigned char isxdigit(char c) — 如果 c 是 16 进制数字返回 1 。
char toascii(char c) — 返回 c 对应的 ASCII 。
unsigned char toint(char c) — 把 c 当做 16 进制字符并返回对应的 10 进制数(0...15)。
char tolower(char c) — 如果 c 是大写字母返回对应的小写字母。
char toupper(char c) — 如果 c 是小写字母返回对应的大写字母。
```

2. Standard C Input/Output Functions — 标准输入输出函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"stdio.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

```
char getchar(void) — 使用查询方式返回由 UART 接收的一个字符。void putchar(char c) — 使用查询方式由 UART 发送一个字符 c。 使用这些函数之前,你必须: 设置 UART 的波特率,设置接收允许,设置发送允许。
```

```
例子:
#include < 90s8515.h >
#include <stdio.h>
/* 晶振频率 [Hz] */
#define xtal 4000000L
/* 波特率 */
#define baud 9600
void main(void) {
char k:
/* 设置波特率 */
UBRR=xtal/16/baud-1;
/* 设置 UART 控制寄存器, RX & TX 允许, 不使用中断, 8 位数据模式 */
UCR=0x18;
while (1) {
       /* 接收 */
       k=getchar();
       /* 发送 */
       putchar(k);
       };
你也可以使用 Project|Configure|C Compiler 菜单选项设置波特率。
```

如果你使用其它的输入输出外设,你必须根据你的外设修改 getchar 和 putchar 函数。 这些函数的源代码在 stdio.h 文件里。所有高级别的输入输出函数都使用 getchar 和 putchar。

void puts(char *str) - 使用 putchar 把 SRAM 中的以空字符结束的字符串输出,并在后 面加换行符。

void putsf(char flash *str) 一使用 putchar 把 FLASH 中的以空字符结束的字符串输出, 并在后面加换行符。

void printf(char flash *fmtstr [, arg1, arg2, ...]) 一 使用 putchar 按格式说明符输出格式化 文本 fmtstr 字符串。

格式化文本 fmtstr 字符串是常量,必须放在 FLASH 中。

printf 执行的是标准 C 的一个子集。

下面是格式化说明符:

```
%c 输出一个 ASCII 字符
```

%d 输出有符号十进制整数

%i 输出有符号十进制整数

%u 输出无符号十进制整数

%x 输出小写字母的十六进制整数

%X 输出大写字母的十六进制整数

%s 输出 SRAM 中的以空字符结束的字符串

%% 输出 % 字符

所有输出的数都是右对齐的,并在左侧加空格补齐。

如果在 % 和 d 、i 、u 、x 或 X 之间加入一个字符 0 , 那么输出的数的左侧加 0 补

如果在 % 和 $d \times i \times u \times x$ 或 X 之间加入一个字符 - , 那么输出的数左对齐。

如果在 % 和 $d \times i \times u \times x$ 或 X 之间加入宽度限制符 (0...9),可以指定输出的数的最小宽度。如果在宽度限制符前加入字符 - ,输出的数左对齐。

void sprintf(char *str, char flash *fmtstr [, arg1, arg2, ...])

这个函数与 printf 类似,只是它的格式化字符放在以空字符结尾的字符串 str 中。

char *gets(char *str, unsigned char len) — 使用 getchar 接收以换行符结束的字符串 str。 换行符会被 0 替换。

字符串的最大长度是 len。如果已经收到了 len 个字符后还没有收到换行符,那么字符串就以 0 结束,函数停止执行并退出。

函数的返回值是指向 str 的指针。

signed char scanf(char flash *fmtstr [, arg1 address, arg2 address, ...]) 一 使用 getchar 按格式说明符接收格式化文本 fmtstr 字符串。

格式化文本 fmtstr 字符串是常量,必须放在 FLASH 中。

scanf 执行的是标准 C 的一个子集。

下面是格式化说明符:

- %c 接收一个 ASCII 字符
- %d 接收有符号十进制整数
- %i 接收有符号十进制整数
- %u 接收无符号十进制整数
- %x 接收无符号十六进制整数
- %s 接收以空字符结束的字符串

函数返回成功接收的个数,如果返回-1表示接收出错。

signed char sscanf(char *str, char flash *fmtstr [, arg1 address, arg2 address, ...])

这个函数与 scanf 类似, 只是它的格式化字符放在 SRAM 中的以空字符结尾的字符串 str中。

3. Standard Library Functions - 标准库和内存分配函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"stdlib.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

int atoi(char *str) — 转换字符串 str 为整型数并返回它的值,字符串 str 起始必须是十进制数字的字符,否则返回 0。当碰到字符串中第一个非十进制数字的字符时,转换结束。

long int atol(char *str)) - 转换字符串 str 为长整型数并返回它的值,字符串 str 起始必须是长整型数形式字符,否则返回 0。

void itoa(int n, char *str) - 转换整型数 n 为字符串 str。

void ltoa(long int n, char *str) — 转换长整型数 n 为字符串 str。

void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str) — 转换浮点数 n 为字符串 str。

由 decimals 指定四舍五入保留小数位(最多五位)。

例子:

char *pi;

ftoa(3.1415926,3,pi);//pi[]="3.142"

void ftoe(float n, unsigned char decimals, char *str) — 转换浮点数 n 为字符串 str。

字符串表示为科学计数法形式,由 decimals 指定四舍五入保留小数位(最多五位)。

例子:

char *pi10;

ftoe(3.1415926*10,4,pi10);//pi10[]="3.1416e1"

float atof(char *str) 一转换字符串 str 为浮点数并返回它的值,字符串 str 起始必须是数字字符或小数点,否则返回 0。当碰到字符串中第一个十进制数字和小数点以外的字符时,转换结束。

int rand (void) 一 产生一个 0 到 32767 之间的伪随机数。 void srand(int seed) 一 设置伪随机数发生器的种子数。

4. Mathematical Functions - 数学函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"math.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

unsigned char cabs(signed char x) — 返回 x 的绝对值。

unsigned int abs(int x) - 返回 x 的绝对值。

unsigned long labs(long int x) — 返回 x 的绝对值。

float fabs(float x) — 返回 x 的绝对值。

signed char cmax(signed char a, signed char b) — 返回 a 和 b 的最大值。

int max(int a, int b) - 返回 a 和 b 的最大值。

long int lmax(long int a, long int b) — 返回 a 和 b 的最大值。

float fmax(float a, float b) 一 返回 a 和 b 的最大值。

signed char cmin(signed char a, signed char b) — 返回 a 和 b 的最小值。

int min(int a, int b) 一 返回 a 和 b 的最小值。

long int lmin(long int a, long int b) — 返回 a 和 b 的最小值。

float fmin(float a, float b) 一 返回 a 和 b 的最小值。

signed char csign(signed char x) — 当 x 分别为负数、0、正数时,返回 -1、0、1。

signed char sign(int x) — 当 x 分别为负数、0、正数时,返回 -1、0、1。

signed char lsign(long int x) - 当 x 分别为负数、0、正数时,返回 -1、0、1。

signed char fsign(float x) - 当 x 分别为负数、0、正数时,返回 -1、0、1。

unsigned char isqrt(unsigned int x) - 返回无符号整数 x 的平方根。

unsigned int lsqrt(unsigned long x) - 返回无符号长整数 x 的平方根。

float sqrt(float x) 一 返回正浮点数 x 的平方根。

float floor(float x) - 返回不大于 x 的最大整数。

float ceil(float x) — 返回对应 x 的整数, 小数部分四舍五入。

float fmod(float x, float y) - 返回 x/y 的余数。

float modf(float x, float *ipart) — 把浮点数 x 分解成整数部分和小数部分。整数部分存放在 ipart 指向的变量中,小数部分应大于或等于 0 而小于 1 并作为函数的返回值。

float ldexp(float x, int expn) - 返回 x \times 2 $^{\text{expn}}$ 。

float frexp(float x, int *expn) — 把浮点数 x 分解成数字部分 y(尾数)和以 2 为底的指数 n 两个部分即 x=y × 2 n , y 要大于等于 0.5 小于 1,y 值被函数返回而 expn 值存放在 expn 指向的变量中。

float exp(float x) — 返回 e x 的值。

float log(float x) 一 返回 x 的自然对数。

float log10(float x) - 返回以 10 为底的 x 的对数。

float pow(float x, float y) — 返回 x y 的值。

float sin(float x) 一 返回 x 的正弦函数值, x 为弧度。

float cos(float x) 一 返回 x 的余弦函数值, x 为弧度。

float tan(float x) 一 返回 x 的正切函数值, x 为弧度。

float sinh(float x) 一 返回 x 的双曲正弦函数值, x 为弧度。

float cosh(float x) 一 返回 x 的双曲余弦函数值, x 为弧度。

float tanh(float x) 一 返回 x 的双曲正切函数值, x 为弧度。

float asin(float x) 一 返回 x 的反正弦函数值,返回值为弧度,范围在- π /2 到 π /2 之间,x 的值必须在-1 到 1 之间。

float $a\cos(float x)$ 一 返回 x 的反余弦函数值,返回值为弧度,范围在 0 到 π 之间,x 的值必须在-1 到 1 之间。

float atan(float x) 一 返回 x 的反正弦函数值,返回值为弧度,范围在- π /2 到 π /2 之间。 float atan2(float y, float x) 一 返回 y / x 的反正弦函数值,返回值为弧度,范围在- π 到 π 之间。

5. String Functions - 字符串函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"string.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

字符串函数用于 SRAM 和 FLASH 中的字符串的操作。

char *strcat(char *str1, char *str2) - 拷贝 str2 到 str1 的结尾,返回 str1 的指针。

char *strcatf(char *str1, char flash *str2) — 拷贝 FLASH 中的 str2 到 str1 的结尾,返回 str1 的指针。

char *strncat(char *str1, char *str2, unsigned char n) — 拷贝 str2 (不含结束符 NULL) 的 n 个字符到 str1 的结尾,如果 str2 的长度比 n 小,则只拷贝 str2,返回 str1 的指针。

char *strncatf(char *str1, char flash *str2, unsigned char n) 一 拷贝 FLASH 中的字符串 str2 (不含结束符 NULL) 的 n 个字符到 str1 的结尾,如果 str2 的长度比 n 小,则只拷贝 str2,返回 str1 的指针。

char *strchr(char *str, char c) — 在字符串 str 中搜索第一个出现的 c 。如果成功,返回 匹配字符的指针;如果没有搜索到匹配字符,返回 NULL。

char *strrchr(char *str, char c) — 在字符串 str 中搜索最后一个出现的 c 。如果成功,返回匹配字符的指针;如果没有搜索到匹配字符,返回 NULL。

signed char strpos(char *str, char c) - 在字符串 str 中搜索第一个出现的 c。如果成功,返回匹配字符在字符串中的位置,如果没有搜索到匹配字符,返回 -1。

signed char strrpos(char *str, char c) - 在字符串 str 中搜索最后一个出现的 c。如果成功,返回匹配字符在字符串中的位置,如果没有搜索到匹配字符,返回 -1。

signed char strcmp(char *str1, char *str2) — 比较两个字符串。如果相同,返回 0;如果 str1>str2,返回值>0;如果 str1<str2,返回值<0。

signed char strcmpf(char *str1, char flash *str2) — 比较 SRAM 中的字符串 str1 和 FLASH 中的字符串 str2。如果相同,返回 0;如果 str1>str2,返回值>0;如果 str1<str2,返回值<0。

signed char strncmp(char *str1, char *str2, unsigned char n) — 比较两个字符串的前 n 的字符。如果相同,返回 0; 如果 str1>str2, 返回值>0; 如果 str1<str2, 返回值<0。

signed char strncmpf(char *str1, char flash *str2, unsigned char n) — 比较 SRAM 中的字符串 str1 和 FLASH 中的字符串 str2 的前 n 个字符。如果相同,返回 0; 如果 str1>str2,返回值>0; 如果 str1<str2,返回值<0。

char *strcpy(char *dest, char *src) — 拷贝字符串 src 到字符串 dest, 返回 dest 的指针。

char *strcpyf(char *dest, char flash *src) — 拷贝 FLASH 中的字符串 src 到 SRAM 中的字符串 dest, 返回 dest 的指针。

char *strncpy(char *dest, char *src, unsigned char n) — 拷贝字符串 src 的前 n 个字符到字

符串 dest, 返回 dest 的指针。

char *strncpyf(char *dest, char flash *src, unsigned char n) — 拷贝 FLASH 中的字符串 src 的前 n 个字符到 SRAM 中的字符串 dest, 返回 dest 的指针。

unsigned char strspn(char *str, char *set) — 在字符串 str 中搜索与字符串 set 不匹配的第一个字符。如果搜索到不匹配,返回不匹配字符在 str 的位置;如果 set 的所有字符都匹配,返回字符串 str 的长度。

unsigned char strspnf(char *str, char flash *set) — 在 SRAM 中的字符串 str 中搜索与 FLASH 中的字符串 set 不匹配的第一个字符。如果搜索到不匹配,返回不匹配字符在 str 的位置:如果 set 的所有字符都匹配,返回字符串 str 的长度。

unsigned char strcspn(char *str, char *set) — 在字符串 str 中搜索与字符串 set 匹配的第一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符在 str 的位置;如果没有匹配字符,返回字符串 str 的长度。

unsigned char strcspnf(char *str, char flash *set) — 在字符串 str 中搜索与 FLASH 中的字符串 set 匹配的第一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符在 str 的位置;如果没有匹配字符,返回字符串 str 的长度。

char *strpbrk(char *str, char *set) — 在字符串 str 中搜索与字符串 set 匹配的第一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符的指针;如果没有匹配字符,返回 NULL。

char *strpbrkf(char *str, char flash *set) — 在字符串 str 中搜索与 FLASH 中的字符串 set 匹配的第一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符的指针;如果没有匹配字符,返回 NULL。

char *strrpbrk(char *str, char *set) — 在字符串 str 中搜索与字符串 set 匹配的最后一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符的指针,如果没有匹配字符,返回 NULL。

char *strrpbrkf(char *str, char flash *set) — 在 SRAM 中的字符串 str 中搜索与 FLASH 中的字符串 set 匹配的最后一个字符。如果搜索到匹配,返回匹配字符的指针;如果没有匹配字符,返回 NULL。

char *strstr(char *str1, char *str2) - 在字符串 str1 中搜索与字符串 str2 匹配的子字符串。如果找到匹配的子字符串,返回 str1 中的子字符串的起始地址指针,否则返回 NULL。

char *strstrf(char *str1, char flash *str2) — 在 SRAM 中的字符串 str1 中搜索与 FLASh 中的字符串 str2 匹配的子字符串。如果找到匹配的子字符串,返回 str1 中的子字符串的起始地址指针; 否则返回 NULL。

unsigned char strlen(char *str) — 返回字符串 str 的长度(范围 0...255)。

unsigned int _strlen(char *str) - 返回字符串 str 的长度(范围 0...65535)。这个函数只能用在 SMALL 模式下。

unsigned int strlenf(char flash *str) — 返回 FLASH 中的字符串 str 的长度。

void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned char n) — TINY 模式

void *memcpy(void *dest,void *src, unsigned int n) — SMALL 模式

拷贝 src 的 n 个字节到 dest。Dest 与 src 不能重叠。返回 dest 的指针。

void *memcpyf(void *dest,void flash *src, unsigned char n) — TINY 模式

void *memcpyf(void *dest,void flash *src, unsigned int n) — SMALL 模式

拷贝 FLASH 中的字符串 src 的 n 个字节到 dest。Dest 与 src 不能重叠。返回 dest 的指针。

void *memccpy(void *dest,void *src, char c, unsigned char n) — TINY 模式 void *memccpy(void *dest,void *src, char c, unsigned int n) — SMALL 模式

拷贝字符串 src 的 n 个字节到 dest,如果碰到字符 c 就停止。Dest 与 src 不能重叠。如

果最后一个拷贝的字符是 c 返回 NULL,否则返回指向 dest+n+1 的指针。

void *memmove(void *dest,void *src, unsigned char n) — TINY 模式

void *memmove(void *dest,void *src, unsigned int n) — SMALL 模式

拷贝 src 的 n 个字节到 dest。Dest 与 src 可以重叠。返回 dest 的指针。

void *memchr(void *buf, unsigned char c, unsigned char n) — TINY 模式

void *memchr(void *buf, unsigned char c, unsigned int n) — SMALL 模式

在 buf 的前 n 个字节中搜索字符 c。如果搜索到 c, 就返回指向 c 的指针; 否则返回 NULL。

signed char memcmp(void *buf1,void *buf2, unsigned char n) — TINY 模式

signed char memcmp(void *buf1,void *buf2, unsigned int n) — SMALL 模式

比较字符串 buf1 和 buf2 的前 n 个字节。当 buf1
buf2, buf1=buf2, buf1>buf2 时分别返回<0, 0, >0。

signed char memcmpf(void *buf1,void flash *buf2, unsigned char n) — TINY 模式 signed char memcmpf(void *buf1,void flash *buf2, unsigned int n) — SMALL 模式

比较 SRAM 中的字符串 buf1 和 FLASH 中的字符串 buf2, 最多比较前 n 的字节。当buf1
buf2, buf1=buf2, buf1>buf2 时分别返回<0, 0, >0。

void *memset(void *buf, unsigned char c, unsigned char n) — TINY 模式 void *memset(void *buf, unsigned char c, unsigned int n) — SMALL 模式 用字符 c 填充 buf 的前 n 个字节。返回指向 buf 的指针。

6. BCD Conversion Functions — BCD 转换函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"bcd.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

unsigned char bcd2bin(unsigned char n) — 把 BCD 码数 n 转换为二进制。

unsigned char bin2bcd(unsigned char n) — 把二进制数 n 转换为 BCD 码。n 必须为从 0 到 99。

7. Memory Access Functions - 存储器访问函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"mem.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

void pokeb(unsigned int addr, unsigned char data) — 把一个字节 data 写在 SRAM 中指定的 addr 地址。

void pokew(unsigned int addr, unsigned int data) - 把一个字 data 写在 SRAM 中指定的 addr 地址。低字节在 addr,高字节在 addr+1。

unsigned char peekb(unsigned int addr) 一在 SRAM 中指定的 addr 地址读一个字节。

unsigned int peekw (unsigned int addr) 一在 SRAM 中指定的 addr 地址读一个字节。低字节从 addr 读出,高字节从 addr+1 读出。

8. Delay Functions - 延时函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"delay.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

这些函数使用程序循环产生延时。

调用这些函数之前要关闭中断,否则会比预期的延时要长。

一定要在 <u>Project|Configure|C Compiler</u> 菜单中设定正确的时钟频率。

void delay_us(unsigned int n) - n 个微秒的延时。n 必须是常数表达式。

void delay_ms(unsigned int n) - n 个毫秒的延时。n 必须是常数表达式。这个函数会每一个毫秒清一次看门狗。

```
例子:
void main(void) {
/* 关闭中断 */
#asm("cli")
/* 100ms 延时 */
delay_us(100);
/* ......*/
/* 10ms 延时 */
delay_ms(10);
/* 打开中断 */
#asm("sei")
/* ......*/
```

9. LCD Functions — LCD 函数

LCD 函数针对由日立 HD44780 或兼容芯片控制的字符型 LCD 模块,支持以下类型: 1x8,2x12,3x12,1x16,2x16,2x20,4x20,2x24,2x40。

这些函数的原型放在"...\INC"目录的"lcd.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

在包含头文件前你必须声明哪一个口与 LCD 模块通讯。

例子:

}

/* 使用 PORTC 连接 LCD 模块 */

#asm

```
.equ __lcd_port=0x15
```

#endasm

/* 包含头文件 */

#include <lcd.h>

/* 可以使用 lcd 函数 */

LCD 模块与单片机口线连接方式如下:

```
[LCD]
                    [AVR Port]
RS (pin4) -----
                    bit 0
RD (pin 5) -----
                    bit 1
EN (pin 6) -----
                    bit 2
DB4 (pin 11) ---
                    bit 4
DB5 (pin 12) ---
                    bit 5
DB6 (pin 13) ---
                    bit 6
DB7 (pin 14) ---
                    bit 7
```

你还需要连接 LCD 的电源和亮度控制电压。

低级的 LCD 函数:

void _lcd_ready(void) - 等待,直到 LCD 模块准备好接收数据。

在使用_lcd_write_data 函数向 LCD 模块写数据前必须调用此函数。

void _lcd_write_data(unsigned char data) 一 向 LCD 模块的命令寄存器写一个字节 data。

```
这个函数可以用来修改 LCD 的配置。
   例子:
   /* 显示光标 */
   _lcd_ready();
   _lcd_write_data(0xe);
   void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data) 一 向 LCD 模块的字符发生器
或显存写一个字节 data。
   例子:
   /* LCD 用户定义
     芯片类型: AT90S8515
      内存模式: SMALL
     数据堆栈: 128 字节
     2x16 字符 LCD
     连接 PORTC
     [LCD]
                [ PORTC]
     1 GND -
                GND
     2 +5V -
                VCC
     3 VLC -
                 LCD HEADER Vo
     4 RS -
                 PC0
     5 RD -
                 PC1
     6 EN -
                 PC2
     11 D4 -
                 PC4
     12 D5 -
                 PC5
     13 D6 -
                 PC6
     14 D7 -
                 PC7
   /* LCD 连接 PORTC */
   #asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
   #endasm
   /* 包含头文件 */
   #include <lcd.h>
   typedef unsigned char byte;
   /* 自定义字符的点阵数据,一个指向右上角的箭头 */
   flash byte char0[8]={
   0b0000000,
   0b0001111,
   0b0000011,
   0b0000101,
   0b0001001,
   0b0010000,
   0b0100000,
   0b1000000};
   /* 定义自定义字符 */
```

```
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
   byte i,a;
   a=(char code << 3) \mid 0x40;
   for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
   void main(void)
   /* 初始化 2 行 16 列 LCD */
   lcd_init(16);
   /* 定义自定义字符 0 */
   define_char(char0,0);
   /* 写显存 */
   lcd gotoxy(0,0);
   lcd_putsf("User char 0:");
   /* 显示自定义字符 0 */
   lcd_putchar(0);
   while (1); /* 死循环 */
   unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr) - 从LCD 模块的字符发生器或显存读
出一个字节。
   高级 LCD 函数:
   void lcd init(unsigned char lcd columns) - 初始化 LCD 模块,清屏并把显示坐标设定
在 0 列 0 行。LCD 模块的列必须指定(例如: 16)。这时不显示光标。在使用其它高级 LCD
函数前,必须先调用此函数。
   void lcd_clear(void) 一 清屏并把显示坐标设定在 0 列 0 行。
   void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) — 设定显示坐标在 x 列 y 行。列、行
由0开始。
   void lcd_putchar(char c) 一 在当前坐标显示字符 c。
   void lcd puts(char*str) - 在当前坐标显示 SRAM 中的字符串 str。
   void lcd_putsf(char flash *str) — 在当前坐标显示 FLASH 中的字符串 str 。
10. LCD Functions for displays with 4x40 characters — 4×40 字符型 LCD 函数
   只有商业版的 Code Vision AVR C Compiler 才有这部分功能。
   LCD 函数针对由目立 HD44780 或兼容芯片控制的字符型 4x40 LCD 模块。
   这些函数的原型放在"...\INC"目录的"lcd4x40.h"头文件中。使用这些之前必须用
"#include"包含头文件。
   在包含头文件前你必须声明哪一个口与 LCD 模块通讯。
   例子:
   /*使用 PORTC 连接 LCD 模块*/
   #asm
      .equ __lcd_port=0x15
   #endasm
   /* 包含头文件 */
```

#include <lcd4x40.h>

LCD 模块与单片机口线连接方式如下:

[LCD] [AVR Port] RS (pin 11) --bit 0 RD (pin 10) --bit 1 EN1 (pin 9) ---bit 2 EN2 (pin 15) -bit 3 DB4 (pin 4) ---bit 4 DB5 (pin 3) ---bit 5 DB6 (pin 2) ---bit 6

bit 7 你还需要连接 LCD 的电源和亮度控制电压。

低级的 LCD 函数:

DB7 (pin 1) ----

void _lcd_ready(void) - 等待,直到 LCD 模块准备好接收数据。

在使用 lcd write data 函数向 LCD 模块写数据前必须调用此函数。

void _lcd_write_data(unsigned char data) — 向 LCD 模块的命令寄存器写一个字节 data。 这个函数可以用来修改 LCD 的配置。

在调用_lcd_ready 和_lcd_write_data 函数之前,全局变量_en1_msk 必须设为 LCD_EN1 (LCD_EN2),以选择使用上半部(下半部)的LCD控制器。

例子:

/* 使用上半部 LCD */

en1 msk=LCD EN1;

_lcd_ready();

_lcd_write_data(0xe);

void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data) - 向 LCD 模块的字符发生器 或显存写一个字节 data。

unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr) - 从LCD 模块的字符发生器或显存读 出一个字节。

高级 LCD 函数:

void lcd_init(void) - 初始化 LCD 模块,清屏并把显示坐标设定在 0 列 0 行。LCD 模 块的列必须指定(例如: 16)。这时不显示光标。在使用其它高级 LCD 函数前,必须先调 用此函数。

void lcd_clear(void) — 清屏并把显示坐标设定在 0 列 0 行。

void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) — 设定显示坐标在 x 列 y 行。列、行 由0开始。

void lcd_putchar(char c) - 在当前坐标显示字符 c。

void lcd_puts(char *str) — 在当前坐标显示 SRAM 中的字符串 str。

void lcd_putsf(char flash *str) - 在当前坐标显示 FLASH 中的字符串 str 。

11. LCD Functions for displays connected in 8 bit memory mapped mode — 以 8 位外部存储 器模式接口的 LCD 显示函数

LCD 函数针对由目立 HD44780 或兼容芯片控制的字符型 LCD 模块。

LCD 作为一个 8 位的外设接在 AVR 的外部数据地址总线上。

这种接口方式可以用在 STK200 和 STK300 开发板上。LCD 的连接方式参考开发板的 说明。

这些函数只能用于能外扩存储器的 AVR 芯片: AT90S4414, AT90S8515, ATmega603, ATmega103 和 ATmega161。

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"lcdstk.h"头文件中。使用这些之前必须用 "#include"包含头文件。

在 lcdstk.h 中支持以下类型的字符行 LCD 模块: 1x8, 2x12, 3x12, 1x16, 2x16, 2x20, 4x20, 2x24, 2x40 .

void lcd ready(void) — 等待,直到LCD 模块准备好接收数据。 在使用宏_LCD_RS0 和_LCD_RS1_向 LCD 模块写数据前必须调用此函数。 例子: /* 允许显示光标 */ _lcd_ready(); _LCD_RS0=0xe;

宏 LCD RS0 (或 LCD RS1) 用来设 RS=0 (或 RS=1) 并访问 LCD 指令寄存器。 void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data) - 向 LCD 的字符发生器或显 存写一个字节。

例子:

```
/* LCD 用户定义
   芯片类型: AT90S8515
   内存模式: SMALL
   数据堆栈: 128 字节
   2x16 字符 LCD
   LCD 接在 STK200 的 LCD 接口 */
/* 包含头文件 */
#include <lcdstk.h>
typedef unsigned char byte;
/* 自定义字符的点阵数据,一个指向右上角的箭头 */
flash byte char0[8]={
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000};
/* 定义自定义字符 */
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char code << 3) \mid 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
```

```
}
void main(void)
{
/* 初始化 2 行 16 列 LCD */
lcd_init(16);
/* 定义自定义字符 0 */
define_char(char0,0);
/* 写显存 */
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("User char 0:");
/* 显示自定义字符 0 */
lcd_putchar(0);
while (1); /* 死循环 */
}
```

unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr) — 从 LCD 模块的字符发生器或显存读出一个字节。

高级 LCD 函数:

void lcd_init(unsigned char lcd_columns) — 初始化 LCD 模块,清屏并把显示坐标设定在 0 列 0 行。LCD 模块的列必须指定(例如:16)。这时不显示光标。在使用其它高级 LCD 函数前,必须先调用此函数。

void lcd_clear(void) - 清屏并把显示坐标设定在 0 列 0 行。

void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) — 设定显示坐标在 x 列 y 行。列、行由 0 开始。

```
void lcd_putchar(char c) — 在当前坐标显示字符 c 。
void lcd_puts(char *str) — 在当前坐标显示 SRAM 中的字符串 str 。
void lcd_puts(char flash *str) — 在当前坐标显示 FLASH 中的字符串 str 。
```

12. I2C Bus Functions — I2C 总线函数

这些函数的原型放在"...\INC"目录的"i2c.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

利用这些函数可以把单片机作为主机或从机。

包含头文件之前,你必须先声明那些口线用于 I2C 总线。

例子:

```
void i2c_init(void) - 初始化 I2C 总线。调用其它 I2C 函数之前必须先调用此函数。
   unsigned char i2c_start(void) - 发送 START 信号。如果总线空闲,返回 1;如果总线
忙,返回0。
   void i2c stop(void) - 发送 STOP 信号。
   unsigned char i2c_read(unsigned char ack) — 读一个字节。
   The ack parameter specifies if an acknowledgement is to be issued after the byte was read.
   Set ack to 0 for no acknowledgement or 1 for acknowledgement.
   unsigned char i2c_write(unsigned char data) — 写一个字节。如果从机有应答,返回 1;
如果从机不应答,返回0。
   一个访问 Atmel 24C02-256 字节 EEPROM 的例子:
   /* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */
   /* SDA 为 PB3 */
   /* SCL 为 PB4 */
   #asm
       .equ __i2c_port=0x18
       .equ __sda_bit=3
       .equ __scl_bit=4
   #endasm
   /* 包含头文件 */
   #include <i2c.h>
   #include <delay.h>
   #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
   /* 从 EEPROM 读一个字节 */
   unsigned char eeprom_read(unsigned char address) {
   unsigned char data;
   i2c_start();
   i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
   i2c_write(address);
   i2c_start();
   i2c write(EEPROM BUS ADDRESS | 1);
   data=i2c_read(0);
   i2c_stop();
   return data;
   /* 向 EEPROM 写一个字节 */
   void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) {
   i2c start();
   i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
   i2c_write(address);
   i2c_write(data);
   i2c_stop();
   /* 10 延时等待写操作完成 */
   delay_ms(10);
```

```
void main(void) {
unsigned char i;
/* 初始化 I2C 总线 */
i2c_init();
/* 在地址 AAh 写入 55h */
eeprom_write(0xaa,0x55);
/* 从地址 AAh 读一个字节 */
i=eeprom_read(0xaa);
while (1); /* 死循环 */
}
```

13. National Semiconductor LM75 Temperature Sensor Functions — LM75 温度传感器函数 这些函数的原型放在"...\INC"目录的"lm75.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include" 包含头文件。

I2C 总线函数原型在 lm75.h 中自动包含。

包含头文件之前, 你必须先声明那些口线通过 I2C 总线与 LM75 通讯。

例子:

void lm75_init(unsigned char chip, signed char thyst, signed char tos, unsigned char pol) 一初始化LM75。

调用这个函数之前,必须调用函数 i2c_init 初始化 I2C 总线。

调用其它的 LM75 函数之前,必须先调用此函数。

如果有多个 LM75 接在同一个 I2C 总线上,则每个 LM75 都要作初始化。

最多8只LM75可以接在同一个I2C总线上,地址为0到7。

LM75 被设置为比较模式,就象一个恒温器。

O.S.输出脚在温度高于 tos 时激活,低于 thyst 时恢复高阻。

thyst 和 tos 都是摄氏度。

#include <lm75.h>

pol 设置 LM75 的 O.S. 输出脚在激活时的极性。如果 pol 是 0,输出激活时为低;如果 pol 是 1,输出激活时为高。

int lm75_temperature_10(unsigned char chip) — 读地址为 chip 的 LM75 的温度。温度是摄氏度,其值为返回值除以 10。

下面是如何显示地址分别为 0 和 1 的两个 LM75 的温度的例子:

```
/* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */
/* SDA 为 PB3 */
```

/* SCL 为 PB4 */

```
#asm
    .equ __i2c_port=0x18
    .equ __sda_bit=3
    .equ __scl_bit=4
#endasm
/* 包含 LM75 头文件 */
#include <lm75.h>
/* LCD 模块在 PORTC */
#asm
    .equ __lcd_port=0x15
#endasm
/* 包含 LCD 头文件 */
#include <lcd.h>
/* 包含 sprintf 的函数原型*/
#include <stdio.h>
/*包含 abs 的函数原型*/
#include <math.h>
char display_buffer[33];
void main(void) {
int t0,t1;
/* 初始化 LCD, 2 行 16 列 */
lcd_init(16);
/* 初始化 I2C 总线 */
i2c_init();
/* 初始化地址 0 的 LM75 */
/* thyst=20 度 tos=25 度 */
lm75_init(0,20,25,0);
/* 初始化地址 1 的 LM75 */
/* thyst=30 度 tos=35 度 */
lm75 init(1,30,35,0);
/* 循环显示温度 */
while (1)
{
/* 读地址 0 的温度 */
t0=lm75_temperature_10(0);
/* 读地址 1 的温度 */
t1=lm75_temperature_10(1);
/* 准备要显示的温度在 display_buffer */
sprintf(display_buffer,"t0=%-i.%-u%cC\nt1=%-i.%-u%cC",
t0/10, abs(t0\%10), 0xdf, t1/10, abs(t1\%10), 0xdf);
/* 显示温度 */
lcd_clear();
lcd_puts(display_buffer);
};
```

}

14. Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat Functions — DS1621 温度计函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"ds1621.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

I2C 总线函数原型在 ds1621.h 中自动包含。

包含头文件之前,你必须先声明那些口线通过 I2C 总线与 ds1621 通讯。

例子:

/* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */

/* SDA 为 PB3 */

/* SCL 为 PB4 */

#asm

.equ i2c port=0x18

.equ __sda_bit=3

.equ __scl_bit=4

#endasm

/* 包含 DS1621 头文件 */

#include <ds1621.h>

void ds1621_init(unsigned char chip, signed char tlow, signed char thigh, unsigned char pol) — 初始化 DS1621。

调用这个函数之前,必须调用函数 i2c init 初始化 I2C 总线。

调用其它的 DS1621 函数之前,必须先调用此函数。

如果有多个 DS1621 接在同一个 I2C 总线上,则每个 DS1621 都要作初始化。

最多8只DS1621可以接在同一个I2C总线上,地址为0到7。

除了测量温度 DS1621 函数也可以象恒温器一样工作。

Tout 输出脚在温度高于 thigh 时激活,低于 tlow 时恢复高阻。

tlow 和 thigh 都是摄氏度。

pol 设置 DS1621 的 Tout 输出脚在激活时的极性。如果 pol 是 0,输出激活时为低;如果 pol 是 1,输出激活时为高。

unsigned char ds1621_get_status(unsigned char chip) — 读出对应地址 chip 的 DS1621 的配置/状态字节,其内容参看 DS1621 的数据手册。

void ds1621_set_status(unsigned char chip, unsigned char data) — 设置对应地址 chip 的 DS1621 的配置/状态字节,其内容参看 DS1621 的数据手册。

void ds1621_start(unsigned char chip) — 使地址为 chip 的 ds1621 从省电模式中退出, 开始温度测量和比较。

void ds1621_stop(unsigned char chip) — 使地址为 chip 的 DS1621 停止开始温度测量和, 并进入省电模式。

int ds1621_temperature_10(unsigned char chip) — 读地址为 chip 的 DS1621 的温度。温度是摄氏度,其值为返回值除以 10。

下面是如何显示地址分别为 0 和 1 的两个 DS1621 的温度的例子:

/* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */

/* SDA 为 PB3 */

```
/* SCL 为 PB4 */
#asm
    .equ __i2c_port=0x18
    .equ __sda_bit=3
    .equ __scl_bit=4
#endasm
/* 包含 DS1621 头文件 */
#include <ds1621.h>
/* LCD 模块在 PORTC */
#asm
    .equ __lcd_port=0x15
#endasm
/* 包含 LCD 头文件 */
#include <lcd.h>
/* 包含 sprintf 的函数原型*/
#include <stdio.h>
/*包含 abs 的函数原型*/
#include <math.h>
char display_buffer[33];
void main(void) {
int t0,t1;
/* 初始化 LCD, 2 行 16 列 */
lcd init(16);
/* 初始化 I2C 总线 */
i2c_init();
/* 初始化地址 0 的 DS1621 */
/* tlow=20 度 thigh=25 度 */
ds1621_init(0,20,25,0);
/* 初始化地址 1 的 DS1621 */
/* tlow=30 度 thigh=35 度 */
ds1621_init(1,30,35,0);
/* 循环显示温度 */
while (1)
/* 读地址 0 的温度 */
t0=ds1621_temperature_10(0);
/* 读地址 1 的温度 */
t1=ds1621\_temperature\_10(1);
/* 准备要显示的温度在 display_buffer */
sprintf(display_buffer,"t0=%-i.%-u%cC\nt1=%-i.%-u%cC",
t0/10, abs(t0\% 10), 0xdf, t1/10, abs(t1\% 10), 0xdf);
/* 显示温度 */
lcd_clear();
lcd_puts(display_buffer);
```

```
};
   }
15. Philips PCF8563 Real Time Clock Functions — PCF8563 实时时钟函数
  只有商业版的 Code Vision AVR C Compiler 才有这部分功能。
  这些函数的原型放在"..\INC"目录的"pcf8563.h"头文件中。使用这些之前必须用
"#include"包含头文件。
  I2C 总线函数原型在 pcf8563.h 中自动包含。
  包含头文件之前, 你必须先声明那些口线通过 I2C 总线与 PCF8563 通讯。
  例子:
  /* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */
  /* SDA 为 PB3 */
  /* SCL 为 PB4 */
  #asm
      .equ __i2c_port=0x18
      .equ __sda_bit=3
      .equ __scl_bit=4
  #endasm
  /* 包含 PCF8563 头文件 */
  #include <pcf8563.h>
  void rtc_init(unsigned char ctrl2, unsigned char clkout, unsigned char timer_ctrl) — 初始化
PCF8563。
  调用这个函数之前,必须调用函数 i2c_init 初始化 I2C 总线。
  调用其它的 PCF8563 函数之前,必须先调用此函数。
  I2C 总线只能接一个 PCF8583。
  参数 ctrl2 设定 PCF8563 的 Control/Status 2 (控制/状态 2) 寄存器的初值。
  pcf8563.h 头文件定义了以下一些宏,以便设置 ctrl2 参数。
  RTC TIE ON 置 Control/Status 2 寄存器的 TIE 位为 1
  RTC AIE ON 置 Control/Status 2 寄存器的 AIE 位为 1
  RTC_TP_ON 置 Control/Status 2 寄存器的 TI/TP 位为 1
  这些宏可以用 | 操作符连在一起使用以同时设置多个位为 1。
  参数 clkout 设定 PCF8563 CLKOUT Frequency (输出频率)寄存器的初值。
  pcf8563.h 头文件定义了以下一些宏,以便设置 clkout 参数:
  RTC CLKOUT OFF 关闭 PCF8563 的脉冲输出
  RTC_CLKOUT_1
                    1Hz 脉冲输出
  RTC CLKOUT 32
                    32Hz 脉冲输出
  RTC CLKOUT 1024 1024Hz 脉冲输出
  RTC_CLKOUT_32768 32768Hz 脉冲输出
  参数 timer ctrl 设定了 PCF8563 的 Timer Control (定时器控制) 寄存器的初值
  pcf8563.h 头文件定义了一些宏方便设置 the timer_ctrl 参数:
                       关闭 PCF8563 倒计数定时器
  RTC_TIMER_OFF
  RTC TIMER CLK 1 60
                       设置 PCF8563 倒计数定时器的时钟频率为 1/60Hz
```

设置 PCF8563 倒计数定时器的时钟频率为 1Hz

RTC TIMER CLK 1

RTC_TIMER_CLK_64 设置 PCF8563 倒计数定时器的时钟频率为 64Hz RTC_TIMER_CLK_4096 设置 PCF8563 倒计数定时器的时钟频率为 4096Hz.

unsigned char rtc_read(unsigned char address) — 从 PCF8563 的 address 地址的寄存器读出一个字节。

void rtc_write(unsigned char address, unsigned char data) — 写一个字节到 PCF8563 的 address 地址的寄存器。

unsigned char rtc_get_time(unsigned char *hour, unsigned char *min, unsigned char *sec) — 返回 RTC(实时时钟)的时间。

指针*hour、*min 和*sec 必须指向接收小时、分钟和秒的变量。

如果函数返回 1,说明读的时间正确。如果函数返回 0,说明供电电压太低,时间不正确。

```
例子:
#asm
    .equ i2c port=0x18
    .equ __sda_bit=3
    .equ scl bit=4
#endasm
#include <pcf8563.h>
void main(void) {
unsigned char ok,h,m,s;
/* 初始化 I2C 总线 */
i2c_init();
/* 初始化 RTC, 定时器中断允许, 闹铃中断允许,
 CLKOUT 频率=1Hz,定时器时钟频率=1Hz*/
rtc_init(RTC_TIE_ON | RTC_AIE_ON,RTC_CLKOUT_1,RTC_TIMER_CLK_1);
/* 从 RTC 读时间 */
ok=rtc_get_time(&h,&m,&s);
/* ..... */
}
```

void rtc_set_time(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec) — 设置 RTC 的时间。参数 hour,min 和 sec 对应时、分、秒。

void rtc_get_date(unsigned char *date, unsigned char *month, unsigned *year) — 读取 RTC 的日历。指针*date,*month 和*year 指向接收日、月、年的变量。

void rtc_set_date(unsigned char date, unsigned char month, unsigned year) — 设置 RTC 的 日历。

```
void rtc_alarm_off(void) — 关闭 RTC 的闹铃功能。
void rtc_alarm_on(void) — 打开 RTC 的闹铃功能。
```

void rtc_get_alarm(unsigned char *date, unsigned char *hour, unsigned char *min) 一 读取 RTC 的闹铃的日期和时间。指针*date, *hour 和*min 指向接收日期、小时、分钟的变量。

void rtc_set_alarm(unsigned char date, unsigned char hour, unsigned char min) 一 设置 RTC 的闹铃的日期和时间。参数 date, hour 和 min 对应日期、小时、分钟。如果 date 是 0, 这个参数将被忽略。调用这个函数后,闹铃被关闭。要调用 rtc_alarm_on 函数打开闹铃功能。

void rtc_set_timer(unsigned char val) — 设置 PCF8563 定时器的值。

16. Philips PCF8583 Real Time Clock Functions — PCF8583 实时时钟函数

只有商业版的 CodeVisionAVR C Compiler 才有这部分功能。

这些函数的原型放在"...\INC"目录的"pcf8583.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

I2C 总线函数原型在 pcf8583.h 中自动包含。

包含头文件之前,你必须先声明那些口线通过 I2C 总线与 PCF8583 通讯。

例子:

/* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */

/* SDA 为 PB3 */

/* SCL 为 PB4 */

#asm

.equ __i2c_port=0x18

.equ sda bit=3

.equ __scl_bit=4

#endasm

/* 包含 PCF8583 头文件 */

#include <pcf8583.h>

void rtc_init(unsigned char chip, unsigned char dated_alarm) — 初始化 PCF8563。

调用这个函数之前,必须调用函数 i2c_init 初始化 I2C 总线。

调用其它的 PCF8583 函数之前,必须先调用此函数。

如果 I2C 总线上接有多个 PCF8583,你必须通过参数 chip 对每一个 PCF8583 都初始化。 I2C 总线上最多可以接 2 个 PCF8583,它们的地址是 0 或 1。

参数 dated_alarm 设定 RTC 闹铃是日期和时间同时起作用(dated_alarm=1),还是只有时间起作用(dated_alarm=0)。

调用这个函数后 RTC 闹铃是关闭的。

unsigned char rtc_read(unsigned char chip, unsigned char address) - 读 PCF8583 的 SRAM 中的一个字节。

void rtc_write(unsigned char chip, unsigned char address, unsigned char data) — 向 PCF8583 的 SRAM 中写一个字节。

在向 SRAM 中写数据时,地址 10h 和 11h 存放的是年份的值。

unsigned char rtc_get_status(unsigned char chip) — 返回 PCF8583 的控制/状态寄存器的值。

调用这个函数时,全局变量__rtc_status 和__rtc_alarm 自动更新。变量__rtc_status 存放着控制/状态寄存器的值。

变量 rtc alarm 如果为 1 表示有闹铃。

void rtc_get_time(unsigned char chip, unsigned char *hour, unsigned char *min, unsigned char *sec, unsigned char *hsec) — 读出 RTC 的当前时间。

指针*hour, *min, *sec 和*hsec 指向接收小时、分钟、秒和百分之一秒的变量。例子:

#asm

.equ __i2c_port=0x18

.equ __sda_bit=3

```
.equ __scl_bit=4
#endasm
#include <pcf8583.h>
void main(void) {
    unsigned char h,m,s,hs;
    /* 初始化 I2C 总线 */
    i2c_init();
    /* 初始化 RTC 0,闹铃只有时间起作用 */
    rtc_init(0,0);
    /* 读 RTC 0 的时间*/
    rtc_get_time(0,&h,&m,&s,&hs);
    /* ....... */
}
```

void rtc_set_time(unsigned char chip, unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec, unsigned char hsec) — 设置 RTC 的时间。

参数 hour, min, sec 和 hsec 对应小时、分钟、秒和百分之一秒的值。

void rtc_get_date(unsigned char chip, unsigned char *date, unsigned char *month, unsigned *year) — 读出 RTC 的当前日期。

指针*date, *month, *year 指向接收日、月、年的变量。

void rtc_set_date(unsigned char chip, unsigned char date, unsigned char month, unsigned year) — 设置 RTC 的日期。

void rtc alarm off(unsigned char chip) — 关闭 RTC 的闹铃。

void rtc_alarm_on(unsigned char chip) - 打开 RTC 的闹铃。

void rtc_get_alarm_time(unsigned char chip, unsigned char *hour, unsigned char *min, unsigned char *sec, unsigned char *hsec) 一 读出 RTC 闹铃的时间设置值。

指针*hour, *min, *sec 和*hsec 指向接收小时、分钟、秒和百分之一秒的变量。

void rtc_set_alarm_time(unsigned char chip, unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec, unsigned char hsec) — 设置 RTC 的闹铃的时间值。

参数 hour, min, sec 和 hsec 对应小时、分钟、秒和百分之一秒的值。

void rtc_get_alarm_date(unsigned char chip, unsigned char *date, unsigned char *month) — 读出 RTC 的闹铃的日期设置值。

指针*date, *month, *year 指向接收日、月、年的变量。

void rtc_set_alarm_date(unsigned char chip, unsigned char date, unsigned char month) — 设置 RTC 的闹铃的日期值。

17. Dallas Semiconductor DS1302 Real Time Clock Functions — DS1302 实时时钟函数 只有商业版的 CodeVisionAVR C Compiler 才有这部分功能。

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"ds1302.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

包含头文件之前, 你必须先声明那些口线与 DS1302 通讯。例子:

```
/* DS1302 接在 PORTB */
/* IO — PB 3 */
```

```
/* SCLK - PB 4 */
   /* RST - PB 5 */
   #asm
       .equ __ds1302_port=0x18
       .equ __ds1302_io=3
       .equ __ds1302_sclk=4
       .equ ds1302 rst=5
   #endasm
   /* 包含 DS1302 头文件 */
   #include <ds1302.h>
   void rtc_init(unsigned char tc_on, unsigned char diodes, unsigned char res) — 初始化
DS1302。
   调用其它的 DS1302 函数之前必须先调用此函数。
   如果参数 tc_on 为 1 则打开涓流充电。
   参数 diodes 设定了涓流充电时使用二极管的个数,可以是1或2。
   参数 res 指明了涓流充电时的电阻值:
   0 - 没有电阻
   1 - 2K 欧
   2 - 4K 欧
   3 - 8K 欧
   unsigned char ds1302_read(unsigned char addr) — 在 DS1302 的 SRAM 中的地址 addr 处
读一个字节。
   void ds1302_write(unsigned char addr, unsigned char data) - 在 DS1302 的 SRAM 中的地
址 addr 处写一个字节 data。
   void rtc_get_time(unsigned char *hour, unsigned char *min, unsigned char *sec) 一 读出
RTC的时间。
   指针*hour, *min, *sec 指向接收小时、分钟、秒的变量。
   例子:
   #asm
       .equ __ds1302_port=0x18
       .equ __ds1302_io=3
       .equ __ds1302_sclk=4
       .equ __ds1302_rst=5
   #endasm
   #include <ds1302.h>
   void main(void) {
   unsigned char h,m,s;
   /* 初始化 DS1302: 使用涓流充电、一个二极管和 8K 的电阻 */
   rtc init(1,1,3);
   /* 读 DS1302 时间 */
   rtc_get_time(&h,&m,&s);
   /* ..... */
```

void rtc_set_time(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec) — 设置 RTC 的时间。

参数 hour, min, sec 对应小时、分钟、秒的值。

void rtc_get_date(unsigned char *date, unsigned char *month, unsigned char *year) — 读出 RTC 的当前日期。

指针*date, *month, *vear 指向接收日、月、年的变量。

void rtc_set_date(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year) — 设置RTC 的日期。

18. Dallas Semiconductor DS1307 Real Time Clock Functions — DS1307 实时时钟函数 只有商业版的 CodeVisionAVR C Compiler 才有这部分功能。

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"ds1302.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

I2C 总线函数原型在 ds1307.h 中自动包含。

包含头文件之前,你必须先声明那些口线通过 I2C 总线与 PCF8583 通讯。

例子:

/* 使用 PORTB 作 I2C 总线 */

/* SDA 为 PB3 */

/* SCL 为 PB4 */

#asm

.equ __i2c_port=0x18

.equ __sda_bit=3

.equ __scl_bit=4

#endasm

/* 包含 DS1307 头文件 */

#include <ds1307.h>

void rtc_init(unsigned char rs, unsigned char sqwe, unsigned char out) — 初始化 DS1307。

调用这个函数之前,必须调用函数 i2c_init 初始化 I2C 总线。

调用其它的 DS1307 函数之前,必须先调用此函数。

参数 rs 设定了 SQW/OUT 引脚上输出方波的频率:

0 - 1Hz

1 - 4096Hz

2 - 8192Hz

3 - 32768Hz.

如果参数 sqwe 设为 1 则允许 SOW/OUT 引脚上的方波输出。

参数 out 设定了禁止 SQW/OUT 引脚上的方波输出时(sqwe=0)引脚上的逻辑电平。

void rtc_get_time(unsigned char *hour, unsigned char *min, unsigned char *sec) — 读出RTC 的当前时间。

指针*hour, *min, *sec 指向接收小时、分钟、秒的变量。

例子:

/* I2C 总线接在 PORTB */

/* SDA — PB3 */

```
/* SCL - PB4 */
#asm
    .equ __i2c_port=0x18
    .equ __sda_bit=3
    .equ __scl_bit=4
#endasm
#include <ds1307.h>
void main(void) {
unsigned char h,m,s;
/* 初始化 I2C 总线 */
i2c init();
/* 初始化 DS1307 */
rtc_init(0,0,0);
/* 读 DS1307 时间 */
rtc_get_time(&h,&m,&s);
/* ..... */
}
```

void rtc_set_time(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec) — 设置 RTC 的时间。

参数 hour, min, sec 对应小时、分钟、秒的值。

void rtc_get_date(unsigned char *date, unsigned char *month, unsigned char *year) 一 读出 RTC 的当前日期。

指针*date, *month, *year 指向接收日、月、年的变量。

void rtc_set_date(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year) — 设置RTC 的日期。

19. 1 Wire Protocol Functions - 单线通讯协议函数

只有商业版的 CodeVisionAVR C Compiler 才有这部分功能。

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"1wire.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

这些函数以 MCU 为主机,外设(单线总线器件)为从机。

包含头文件之前,你必须先声明那些口线使用单线通讯协议与器件通讯。

例子:

#include <1wire.h>

由于单线协议函数使用时有严格的延时,所以操作期间要关闭中断。

一定要在 Project|Configure|C Compiler 菜单设定正确的晶振频率。

unsigned char w1_init(void) - 初始化总线上的器件。

如果有器件返回1,否则返回0。

unsigned char w1_read(void) - 从总线上读一个字节。

unsigned char w1_write(unsigned char data) - 在总线上写一个字节。

如果写过程正常完成返回1,否则返回0。

unsigned char w1_search(unsigned char cmd,void *p) - 返回总线上器件的个数。

如果没有器件,返回0。

参数 cmd 是发给器件的命令,如 DS1820/DS1822 的搜索 ROM(Search ROM)— F0h,报警搜索(Alarm Search)— Ech。

指针 p 指向存放器件返回的 8 字节 ROM 码的 SRAM 区域。8 字节后会存放某些器件的状态字节,如 DS2405。所以必须给每个器件开辟 9 个字节的 SRAM。

如果总线上有多个器件,那么首先要使用 w1_search 读出所有器件的 ROM 码,以便在后面的过程中对它们进行寻址。

例子:

#include <90s8515.h>

/* 指定用作单线总线的口和口线 */

#asm

.equ __w1_port=0x18 ;PORTB

.equ __w1_bit=2

#endasm

/* 包含单线总线的头文件 */

#include <1 wire.h>

/* 包含有 printf 函数原型的头文件 */

#include <stdio.h>

/* 单线总线上器件的最大个数*/

#define MAX DEVICES 8

/* 定义存放 ROM 码和状态字节的 SRAM 区域 */

unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES,9];

/* 晶振频率 Hz */

#define xtal 4000000L

/* 波特率 */

#define baud 9600

void main(void) {

unsigned char i,j,devices;

/* 初始化 UART 波特率 */

UBRR=xtal/16/baud-1;

/* 初始化 UART 控制寄存器 */

UCR=8:

/* 检测有多少个 DS1820/DS1822, 并存放它们的 ROM 码到 rom_codes 数组 */

devices=w1_search(0xf0,rom_codes);

/* 显示每一个器件的 ROM 码 */

printf("%-u DEVICE(S) DETECTED\n\r",devices);

unsigned char w1_crc8(void *p, unsigned char n) — 返回从地址 p 开始的 n 个字节的 8 位 CRC 校验。

20. Dallas Semiconductor DS1820/DS1822 Temperature Sensors Functions — DS1820/1822 温度传感器函数

只有商业版的 CodeVisionAVR C Compiler 才有这部分功能。

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"ds1820.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

单线总线的函数原型自动在 ds1820.h 中被包含。.

包含头文件之前,你必须先声明那些口线使用单线通讯协议与器件通讯。

例子:

/* 指定单线总线使用的口和口线 */

#asm

```
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=2
#endasm
```

/* 包含头文件 */ #include <ds1820.h>

int ds1820_temperature_10(unsigned char *addr) — 返回 ROM 码存在地址 addr 处的数组中的 DS1820/DS1822 的温度。

温度的值为 0.1 摄氏度。如果有错误,返回值为-9999。

如果只有 1 个 DS1820/DS1822, 就不需要 ROM 码, 指针 addr 要设为 NULL (0)。

如果有多个器件要首先读 ROM 码对每一个器件进行识别,然后才能在调用ds1820_temperature_10 时对需要的器件通过 ROM 码进行地址匹配。

```
例子:
```

```
/*包含有 abc 函数原型的头文件*/
   #include <math.h>
   /* 单线总线上 DS1820 的最大个数*/
   #define MAX DEVICES 8
   /* DS1820/DS1822 的 ROM 码存储区,每个器件 9 字节,前 8 字节是 ROM 码,一个字
节是 CRC */
   unsigned char rom codes[MAX DEVICES,9];
   main()
   {unsigned char i,j,devices;int temp;
   /* 初始化 UART 波特率 */
   UBRR=xtal/16/baud-1;
   /* 初始化 UART 控制寄存器 */
   UCR=8;
   /* 检测有多少个 DS1820/DS1822, 并存放它们的 ROM 码到 rom codes 数组 */
   devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
   /* 显示个数 */
   printf("%-u DEVICE(S) DETECTED\n\r",devices);
   /* 如果没有器件则系统挂起 */
   if (devices==0) while (1);
   /* 测量并显示温度 */
   while (1) { for (i=0;i<devices;)
           {temp=ds1820_temperature_10(&rom_codes[i,0]);
           printf("t%-u=%-i.%-u\xf8C\n\r",++i,temp/10,
            abs(temp%10));
           };
          };
   }
   unsigned char ds1820_set_alarm(unsigned char *addr,signed char temp_low,signed char
temp high) - 设置 DS1820/DS1822 的低温、高温报警温度。
   如果设置成功返回1,否则返回0。
   报警温度存在 DS1820/DS1822 的暂存器 SRAM 和 EEPROM 中。
   用来寻址器件的 ROM 码放在 addr 指向的数组。
   如果只有 1 个 DS1820/DS1822, 就不需要 ROM 码, 指针 addr 要设为 NULL (0)。
   DS1820/DS1822 的温度报警状态可以用 w1 search 函数发送报警搜索(Alarm Search)
- Ech 命令检测到。
   例子:
   #include < 90s8515.h>
   /* 指定用作单线总线的口和口线 */
   #asm
      .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
      .equ __w1_bit=2
   #endasm
   /* 包含单线总线的头文件 */
```

```
#include <ds1820.h>
   /* 包含有 printf 函数原型的头文件 */
   #include <stdio.h>
   /*包含有 abc 函数原型的头文件*/
   #include <math.h>
   /* 单线总线上 DS1820 的最大个数*/
   #define MAX DEVICES 8
   /* DS1820/DS1822 的 ROM 码存储区,每个器件 9 字节,前 8 字节是 ROM 码,一个字
节是 CRC */
   unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES,9];
   /* 给发生温度报警的器件分配 ROM 码存储空间*/
   unsigned char alarm_rom_codes[MAX_DEVICES,9];
   main()
   {unsigned char i,j,devices;
   int temp;
   /* 初始化 UART 波特率 */
   UBRR=xtal/16/baud-1;
   /* 初始化 UART 控制寄存器 */
   UCR=8;
   /* 检测有多少个 DS1820/DS1822, 并存放它们的 ROM 码到 rom_codes 数组 */
   devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
   /* 显示个数 */
   printf("%-u DEVICE(S) DETECTED\n\r",devices);
   /* 如果没有器件则系统挂起 */
   if (devices==0) while (1); /* loop forever */
   /* 设置所有器件低温报警 25 摄氏度, 高温报警 35 摄氏度*/
   for (i=0;i<devices;i++)
       {printf("INITIALIZING DEVICE #%-u ", i+1);
       if (ds1820_set_alarm(&rom_codes[i,0],25,35))
      putsf("OK"); else putsf("ERROR");
      };
   while (1)
         {/* 测量并显示温度 */
        for (i=0;i<devices;)
            {temp=ds1820_temperature_10(&rom_codes[i,0]);
            printf("t%-u=%-i.%-u\xf8C\n\r",++i,temp/10,
            abs(temp%10));
            };
        /* 显示发生温度报警的器件的号码*/
   printf("ALARM GENERATED BY %-u DEVICE(S)\n\r",
        w1_search(0xec,alarm_rom_codes));
        };
   }
```

21. SPI Functions — SPI 函数

这些函数的原型放在"...\INC"目录的"spi.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

unsigned char spi(unsigned char data) - 发送一个字节,同时接收一个字节。

调用 spi 函数之前要先设置 SPI 控制寄存器 SPCR。

spi 函数通讯使用查询方式,所以不需要设置 SPI 中断允许标志位 SPIE。

下面是一个使用 spi 函数与一个 AD7896 的接口示例:

/* AD 转换使用 AD7896 与 AT90S8515 使用 SPI 总线相连

MCU: AT90S8515

内存模式: SMALL

数据堆栈: 128 字节

晶振频率: 4MHz

AD7896与AT90S8515的连接:

[AD7896] — [AT9S8515 DIP40]

- 1 Vin
- 2 Vref=5V
- 3 AGND 20 GND
- 4 SCLK 8 SCK
- 5 SDATA 7 MISO
- $6 \, \mathrm{DGND} \quad \, 20 \, \mathrm{GND}$
- 7 CONVST 2 PB1
- 8 BUSY 1 PB0

2x16 的字符型 LCD 接在 PORTC:

[LCD] — [AT90S8515 DIP40]

- 1 GND 20 GND
- 2 + 5V 40 VCC
- 3 VLC
- 4 RS 21 PC0
- 5 RD 22 PC1
- 6 EN 23 PC2
- 11 D4 25 PC4
- 12 D5 26 PC5
- 13 D6 27 PC6
- 14 D7 28 PC7 */

#asm

.equ __lcd_port=0x15

#endasm

#include <lcd.h> // 包含 LCD 头文件

#include <spi.h> // 包含 SPI 头文件

#include <90s8515.h>

#include <stdio.h>

#include <delay.h>

// AD7896 参考电压[mV]

```
#define VREF 5000L
// AD7896 控制信号
#define ADC_BUSY PINB.0
#define NCONVST PORTB.1
// LCD 显示缓存
char lcd_buffer[33];
unsigned read_adc(void)
{unsigned result;
// 开启采样模式1(高速采样)
NCONVST=0;
NCONVST=1;
// 等待采样完成
while (ADC_BUSY);
// 通过 SPI 读 MSB
result=(unsigned) spi(0)<<8;
//通过 SPI 读 LSB 并与 MSB 合并
result = spi(0);
// 计算采样电压[mV]
result=(unsigned) (((unsigned long) result*VREF)/4096L);
// 返回测量值
return result;
}
void main(void)
{// 初始化 PORTB
// PB.0 输入,接 AD7896 忙信号(BUSY)
// PB.1 输出,接 AD7896 启动采样(/CONVST)
// PB.2 , PB.3 输入
// PB.4 输出(SPI/SS)
// PB.5 输入
// PB.6 输入(SPI MISO)
// PB.7 输出(SPI SCLK)
DDRB=0x92;
// 初始化 SPI 在主机模式
// 不需要中断, MSB 先发送, 时钟极性负, SCK 空闲时为低
// SCK=fxtal/4
SPCR=0x54;
// AD7896 工作在模式 1 (高速采样)
///CONVST=1, SCLK=0
PORTB=2:
// 初始化 LCD
lcd_init(16);
lcd_putsf("AD7896 SPI bus\nVoltmeter");
delay_ms(2000);
```

```
lcd_clear();

// 读并显示 ADC 输入电压

while (1)

{
    sprintf(lcd_buffer,"Uadc=%4umV",read_adc());
    lcd_clear();
    lcd_puts(lcd_buffer);
    delay_ms(100);
    };
}
```

22. Power Management Functions — 电源管理函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"sleep.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

```
void sleep_enable(void) — 允许进入低功耗模式。
void sleep_disable(void) — 禁止进入低功耗模式。
这可以防止意外进入低功耗模式。
void idle(void) — 进入空闲模式。
```

调用这个函数之前必须先调用 sleep_enable 函数,以允许进入低功耗模式。在这种模式下,CPU 停止工作,但定时器、看门狗和中断系统继续工作。MCU 可以由使能的中断唤醒。

void powerdown(void) - 进入掉电模式。

调用这个函数之前必须先调用 sleep_enable 函数,以允许进入低功耗模式。在这种模式下,外部晶振停振,看门狗和外部中断继续工作。只有外部复位、看门狗复位和外部中断可以唤醒 MCU。

void powersave(void) - 进入省电模式

调用这个函数之前必须先调用 sleep_enable 函数,以允许进入低功耗模式。这种模式与掉电模式类似,但略有不同,参考 Atmel 的数据手册。

23. Gray Code Conversion Functions — 格雷码转换函数

这些函数的原型放在"..\INC"目录的"gray.h"头文件中。使用这些之前必须用"#include"包含头文件。

```
unsigned char gray2binc(unsigned char n) unsigned char gray2bin(unsigned int n) unsigned char gray2binl(unsigned long n) — 将格雷码形式的 n 转换到二进制形式。unsigned char bin2grayc(unsigned char n) unsigned char bin2gray(unsigned int n) unsigned char bin2grayl(unsigned long n) — 将二进制形式的 n 转换到格雷码形式。
```