DMAVR-JTAG/BSL 型 JTAG 仿真器使用说明书 V2. 0



欣世纪电子科技

官方主站: www.avrgcc.com

技术支持: support@avrgcc.com

电话: 0574-87470625 QQ1: 624156969 QQ2: 1072969215

地址: 浙江宁波江北区环城北路东段 67 号日湖金论商务区 C 幢 220 室

使用必读

DMAVR-JTAG/BSL型 JTAG 仿真器是由<u>欣世纪电子科技</u>出品的超高性价比多功能单片机开发工具,具有应用丰富使用简单的特点,用户在使用前请务必认真阅读本手册,并进行测试,切勿在没有仔细浏览手册之前对产品进行相关操作,否则由此导致的一切问题由用户自行承担责任。

售后服务

请参考欣世纪电子科技官方网站相关介绍。

技术支持

技术支持由 DMAVR-JTAG/BSL 产品开发商欣世纪电子科技全权负责。

官方网站: http://www.avrgcc.com

公司地址:浙江宁波江北区环城北路东段 67 号日湖金论商务区 C 幢 220 室

联系电话: 0574-87470625

技术支持邮箱: support@avrgcc.com

产品询问邮箱: product@avrgcc.com

技术服务 QQ: 624156969 1072969215

第一章 概述


1.1 开发工具描述

AVR 单片机 JTAG ICE 仿真器是与 ATMEL 公司的 AVR Studio 软件平台相配合的一套完整的基于 JTAG 接口的片上调试工具,支持所有 AVR 的 8 位 RISC指令的带 JTAG 口的微处理器,如 ATmega16、ATmega32、ATmega64、ATmega128等。主要用于开发工程中的调试和程序下载等,如对程序单步执行、设置断点等硬件仿真操作,通过硬件仿真可以了解芯片里面程序的详细运行情况,同时可以实时查看运行结果。JTAG ICE 主要用来对芯片进行仿真操作,同时也可以通过JTAG 接口完成芯片编程与擦除,同时可以对 AVR 单片机熔丝位进行设置。


DMAVR-JTAG/BSL型JTAG 仿真器是欣世纪电子为AVR用户使用AVR单片机的在线调试功能推出的一款 USB型仿真器,该型仿真器支持在最新 AVR Studio 4.x 版中的下载和在线调试,同时还可以在 IAR for AVR 新版软件中进行在线调试(IAR中调试效果优于 AVR Studio)。

1.2 开发工具接口


该 USB 型仿真器支持最新操作系统 Windows 7, 并且支持在 AVR Studio 中进行升级。与 DMAVR-128 开发板连接实物图如下:




使用 AVR JTAG 连接示意图如下:




JTAG 口管脚分配如下图:



ATMEGA16单片机的连接如下图:



ATMEGA128 单片机的连接如下图:



1.3 支持芯片类型

目前该仿真器支持使用的 AVR 芯片如下:


ATmega16(L), ATmega32(L), ATmega323(L), ATmega64(L), ATmega128(L),ATmega162(L),ATmega169(L or V) 及其他具有 JTAG 口功能的 8 位 AVR 单片机。

第二章 设备使用与升级


2.1 JTAG 仿真器驱动

使用 DMAVR-JTAG/BSL 工具前,需要先驱动硬件。驱动前可不与目标板连接,直接将工具插入电脑 USB 口即可。

驱动程序位于光盘或邮箱(购买 DMAVR 系列开发板的用户提供的光盘中有此驱动程序,其他用户通过邮箱提供)中,设备插入 USB 口后,将提示发现新硬件,选择"取消",打开驱动程序文件夹,按照说明执行驱动安装程序(.exe 文件),USB 驱动程序为 CH341 接口芯片驱动。如下图所示:



安装完成以后,要查看接口信息,右击"我的电脑",选择属性中的"硬件",如下图:



打开设备管理器,可以在"端口"项看到接口信息,如显示 COM4,COM5 等。 若端口号在 COM1-COM6 之间,可以不执行下面的更改过程。

正常驱动安装完成以后,显示的可能是"COM11"或者其他端口号,此时,可以将端口号更改到COM1-COM6之间,便于后面的使用,一般笔记本电脑不存在COM口,可以更改,而台式机电脑可能有已经存在的COM口,他们一般是COM1和COM2,那么可以更改为COM3或者COM4。更改的方法是:

右击端口,选择"属性"中的端口设置,打开"高级"对话框:

规 端口设置 3	图动程序 详细信息	
	毎秒位数 (B): 9600	<u> </u>
	数据位 (0): 8	~
	奇偶校验(2): 无	~
	停止位 (S): 1	~
	流控制 (2): 无	~



设置端口号,在确定即可。可以在硬件中查看更新好的信息,这样我们就可以使用更改后的端口了。

浙江省宁波市江北区环城北路东段 67 号日湖金论商务区 C幢 220、222 室 电话: 0574-87470625 7

到这里驱动工作完毕,下面可以在AVR Studio中使用JTAGICE了。


2.2 JTAG 仿真器的连接

仿真器与目标板连接时,请一定按照如下顺序连接:先将仿真器与目标板相连,再将仿真器插入电脑USB口,等待仿真器上DS2闪烁结束后,可以执行软件上的连接操作,如果DS2没有闪烁完毕即进行操作,会导致操作失败,因为仿真器上DS2灯闪烁时,设备处于可升级状态。


2.3 JTAG 仿真器的升级

该USB型JTAGICE支持在AVR Studio里进行升级,在将设备连接到电脑的USB口后,指示灯DS2会闪烁,此时处于可以升级模式,如果不升级,需要等到DS2不再闪烁以后,再进行连接。

升级方法: 在将设备连接到电脑以后, DS2闪烁的时候, 点击tools->AVR Prog, 如下图:



出现升级对话框,如下图所示:




点击Browse,在AVR Studio安装路径下,找到JTAGICE的升级文件, Upgrade.ebn文件,点击program,直到结束,则升级成功,升<mark>级成功后,需要将</mark> 设备与电脑分开,重新插拔再使用。

在AVR Studio中可以使用下载模式和仿真调试模式。


2.4 JTAG 仿真器使用

2.4.1 下载模式

1、打开 AVR Studio 软件, 按下图操作。




2、在这里选择所用器件及连接端口,器件选择 JTAG ICE、端口选自动,点击 Connect 进入下一步。



3、在这里选择所用器件及连接端口,器件选择 JTAG ICE、端口选自动,点击 Connect 进入下一步。

4、正常会进入下面编程(Program)界面。主要包括有器件(Device)、编程模式(Programming mode)、Flash下载、EEPROM下载几个部分,最下面部分是信息窗口。



器件:用于选择器件和手工擦除器件。

编程模式: Erase Device Before 擦除器件,选中此项在每次下载前会对将器件擦除。需要同时烧写用户程序和引导程序时需要注意此处,正常情况下需选中此项。Verify Devic 写入校验,默认为选中。


Flash: 下载 Flash 文件,有选择文件(Input HEX File)、编程(Program)、校验(Verify)、读取(Read)。

EEPROM: 下载 EEPROM 文件,包含内容与上面相同。


如果你是初学者,并不要求对器件进行熔丝等复杂配置,由此窗口将 HEX 文件写入器件就可以实验了。其它系统时钟及看门狗等可先使用器件默认配置。

2.4.2 仿真模式


- 1、打开 AVR Studio 软件,新建项目,并成功通过编译。
- 2、点击菜单栏"debug"选项下的"Select device and debug platform",软件弹出设置器件及仿真模式窗口,此处是 AVR JTAG 硬件仿真所以下面分别选择:调试模式为 JTAG ICE、芯片型号为 mega16、端口用自动就可以了。点击"完成"。



3、单击"debug"菜单下的"Start Debugging"可以进入如下图所示的调试窗口界面。



如果出现提示升级界面,如下图所示:




一定要点击 Cancel,正常情况下就会进入到调试界面,一般下次不会再出现,这是因为 AVR Studio 软件版本问题,实际固件升级方法,前面已经有介绍(如果有时候提示没有发现 JTAGICE,请关掉软件,重新插拔 JTAGICE,可以排除连接问题),其他问题请见后 常见问题。

5、到这一步就可以进行程序调试了,再后面的详细操作方法可以参照 DMAVR-16型 AVR 单片机学习开发板使用说明书或者查看 AVR Studio 技术手册: AVR Studio 中文使用说明(光盘中提供)。

2.5 常见问题

1、AVR JTAG 仿真器工作在下载模式,重复出现下面窗口。




问题原因: PC 机与 AVR JTAG 仿真器连接不成功。问题出在 PC 与 AVR 仿真器之间, 查看串口连接是否正确、AVR 仿真器是否上电。

2、AVR JTAG 仿真器工作在仿真模式,重复出现下面窗口。PC 机与 AVR JTAG 仿真器连接不成功。



问题原因: PC 机与 AVR JTAG 仿真器连接不成功。问题出在 PC 与 AVR 仿真器之间,查看串口连接是否正确、AVR 仿真器是否上电,注意串口号必须是COM1 到 COM4 之间,在驱动后就应该改好。如果上述设置都正确,或者说前面正常连接,突然不能连接,请重启软件,重新插拔 JTAGICE,这是软件 bug 所致。如果要获得良好的调试速度,最好是在 IAR for AVR 软件中进行。

3、AVR JTAG 仿真器工作在仿真模式,重复出现下面窗口



问题原因: AVR JTAG 仿真器与目标芯片连接不成功。问题出在 AVR JTAG 仿 真器与目标芯片之间,查看 JTAG 接口是否正确、AVR 芯片是否打开 JTAGEN 熔丝位,目标板是否供电正确以及目标板是否正常。