Runbook ilustrado · Robot 3 cajas con el Unitree G1 (SONIC)

Versión 28/10/2026 · PC del laboratorio `5062robotika` + G1 de 29 GDL o simulador MuJoCo. El robot busca una caja roja, verde o azul, camina hasta ella y se detiene (`y_max = 0.93`). Se maneja con el panel web, el teclado, la voz («zuu») o los mandos de los lentes Pico 4.

Seguridad (siempre): robot de pie con los pies en el piso, espacio libre y una persona con el **mando Unitree** (o la tecla `0` del deploy) lista. La parada de emergencia real es el mando o `0`; **ESPACIO, la voz y el Pico solo detienen el planner**.

1. Cómo está armado




Figura 1. La cámara y el micrófono viven en el robot y llegan a la PC por el cable. El programa de cajas decide, SONIC camina y el panel web lanza y vigila todo.

2. Paso 1: comprobar la red




Figura 2. Si el panel muestra PC1, PC2 e Interfaz en rojo, nada de lo demás funciona.

Comprobación (en la PC)	Debe verse
Robot encendido y con cable (esperar 30–60 s)	—
`ip -br addr show enp131s0`	`UP` y `192.168.123.222/24`
`ping -c 3 192.168.123.161` y `ping -c 3 192.168.123.164`	respuesta
`ip route get 192.168.123.164`	`dev enp131s0`

Sin IP: `sudo ip addr add 192.168.123.222/24 dev enp131s0 && sudo ip link set enp131s0 up`. Cierra antes las terminales manuales viejas (ocupan el puerto 5556 y la cámara).

Si sale `No route to host` aunque el cable esté bien: el Wi-Fi de la PC (`wlp130s0f0`, `192.168.123.104`, la red de los lentes Pico) comparte la subred del robot y la ruta sale por ahí. Fuerza el cable:

```
sudo ip route replace 192.168.123.164 dev enp131s0
sudo ip route replace 192.168.123.161 dev enp131s0
```




Figura 3. Lo que se ve sin red: puntos rojos arriba y `ssh: ... No route to host` al pulsar «Preparar robot».

3. Paso 2: traer la última versión y abrir el panel

```
cd ~/tres-colores && git pull          # si pide: git stash, y repetir
cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python ~/tres-colores/deploy/deploy_sonic/panel_g1.py
```

Abre `http://127.0.0.1:8080` y deja esa terminal abierta. Escribe la contraseña del robot y pulsa **Guardar en memoria** (se repite cada vez que reinicias el panel). Los cambios de código y de ajustes se aplican al reiniciar el panel (Ctrl+C y volver a lanzar).




Figura 4. El panel en modo simulador, con cámara RGB + profundidad.

N.º	Zona	Para qué sirve
1	Modo	**Robot real** o **Simulador MuJoCo**
2	Luces de estado	Ping a PC1/PC2, interfaz, cámara, micrófono, deploy, programa de cajas, voz
3	Arrancar todo / Detener todo	Lanza en orden, o cierra todo en el orden seguro
4	EMERGENCIA	ESPACIO al programa de cajas y tecla `0` al deploy
5	Lo que ve el robot	Video con objetivo, `y_max`, error, velocidad y Hz
6	Cámara	**RGB**, **Profundidad**, **RGB + profundidad**, **Ocultar**; casilla «Simulador con profundidad»
7	Control	Inspeccionar, Rojo, Verde, Azul, Quieto, Prueba de marcha, Reenviar start, PARAR
8	Voz y micrófono	Activar el micrófono del robot, aceptar órdenes de voz, últimas frases oídas
9	Conexiones y procesos	Iniciar / Detener / Ver registro de cada terminal; contraseña; scp; liberar cámara y puerto 5556
10	Registro	Salida de la terminal seleccionada y casilla para enviar texto (`y`, `SI`…)
11	Ajustes	IPs, rutas, `stop-y`, velocidades, puertos, voz, micrófono, ventana de MuJoCo, Pico

4. Paso 3a: arrancar el robot real

1. Modo **Robot real** y contraseña guardada.
2. Primera vez o tras actualizar: **Preparar robot (scp)** (copia `mic_stream_g1.py`, `start_camera.sh`, `realsense_pub.py` al PC2).
3. «Servidor de cámara del robot»: **teleimager** (solo RGB, validado) o **RealSense propio** (RGB + profundidad; hay que reiniciar la cámara A).
4. PC1, PC2 e Interfaz en verde, casilla de seguridad marcada, robot de pie y mando a mano → **Arrancar todo**.




Figura 5. Cada terminal tiene una señal de «listo». El panel espera esa señal antes de lanzar la siguiente y responde `y` al deploy solo.

5. El `SI` lo confirmas tú con el botón del panel; en el deploy debe aparecer `Planner enabled`.

Cámara tras reiniciar el robot. El archivo `cam_config_server.yaml` del PC2 vuelve a los valores de fábrica al reiniciar el robot (síntoma: `Cannot find OpenCVCamera for left_wrist_camera`). `start_camera.sh` lo detecta y restaura la copia buena (`~/cam_config_server.good.yaml`) o genera una con la RealSense como cámara de cabeza y las de muñeca apagadas. No hay que hacer nada a mano.

Micrófono. `mic_stream_g1.py` usa **cualquier micrófono USB** conectado al PC2, de cualquier marca (se probó con un LARK M2; el Insta360 funciona igual). Si hay varios usa el primero; en Ajustes → «Micrófono: auto = cualquier USB (o parte del nombre)» se puede escribir parte del nombre para elegir otro. Si no hay ninguno, el registro lista las tarjetas de audio que ve el robot.

5. Paso 3b: arrancar el simulador MuJoCo

1. Modo **Simulador MuJoCo** y, si quieres esa cámara, la casilla «Simulador con profundidad».
2. **Arrancar todo**: simulador (1) → deploy (2) → programa de cajas (3). El simulador va siempre antes que el deploy.
3. En la ventana de MuJoCo suelta el robot: `7` dos veces y luego `9`.




Figura 6. El G1 en MuJoCo con una de las cajas (captura de una prueba real del simulador).

Ventana. Se abre de 1000×700 en (60, 60). Se cambia en Ajustes → «Ventana de MuJoCo» (`AnchoxAlto+X+Y`, p. ej. `800x600+100+80`; `off` deja el tamaño de MuJoCo) o a mano con `SIM_WIN=800x600+100+80`. Para poder moverla con el mouse el simulador intenta abrirse por XWayland; antes hace una prueba de 1 s y, si el equipo no puede, sigue sin cerrarse con la plataforma por defecto.




Figura 7. Cómo decide el simulador. El registro dice cuál camino tomó: `ventana: XWayland/X11 forzado` o `uso la plataforma por defecto`.

- Si la ventana queda sin barra y no se mueve: entra a la sesión con «Ubuntu on Xorg» (pantalla de login) o lanza con `SIM_X11=0`.
- **GPU.** `nvidia-smi` debe mostrar la RTX 5060 Ti. Con `Driver/library version mismatch` el driver quedó a medias tras una actualización: **reinicia el computador** (`systemctl reboot -i` si GNOME lo bloquea). Sin GPU, el log trae `libEGL warning: failed to create dri2 screen`, el render va por software y la cámara del simulador publica ~2,5 Hz en lugar de decenas de Hz; el robot reacciona tarde y parece «hacer cosas mal».

6. Paso 4: probar, de menos a más riesgo

1. **Calibrar colores** (no se envía nada al robot): las tres máscaras deben marcar cada caja.




Figura 8. Ventana de calibración con el robot real: cámara y máscaras de rojo, verde y azul.

2. **Prueba de marcha** `w`: camina recto 3 s sin visión. En el deploy debe salir `Replanning with mode: SLOW_WALK`.
3. **Giro en el sitio** (`s`, Inspeccionar).
4. **Caja a ~1.5 m**: Rojo / Verde / Azul.



Figura 9. «Lo que ve el robot» en ejecución real: objetivo AZUL, estado «avanzando». La línea blanca es el `y_max` actual.




Figura 10. Llegada con el robot real: `y_max = 0.93` (línea amarilla) → LLEGO y el planner vuelve a IDLE. La parada es igual para los tres colores.

7. Cámaras RGB y profundidad



Figura 11. Real y simulador publican los dos flujos; el panel los muestra con los botones de la fila Cámara.

	Robot real	**Simulador**
RGB	`head_camera` (`:55555`)	`head_camera` (`:5555`)
Profundidad	`realsense_pub.py` en el PC2 (`:55557`)	`sim_depth.py` (`:5567`), casilla «Simulador con profundidad»

La profundidad se muestra con mapa de color y la distancia en metros al centro. Formato: PNG de 16 bits en milímetros, 0 = sin dato. Visor suelto: `python depth_cam.py --host 192.168.123.164 --port 55557`.

8. Cómo camina el robot




Figura 12. Estados del programa. Girar en sitio usa IDLE con la dirección rotando; caminar usa SLOW_WALK (0.1–0.8 m/s).

El robot **camina sin parar** mientras la caja esté poco desviada y corrige el rumbo al avanzar. Solo se detiene a girar en sitio si la desviación supera `--turn-tol` (0.65) y reanuda la marcha cuando baja de `--center-tol` (0.2). Antes paraba con 0.35 y sin margen, y eso producía los saltos.




Figura 13. Ilustración del cambio (curva de ejemplo, no una medición). Si aún hay paradas, sube `--turn-tol` a 0.8.

Situación	Valor
Avance hacia la caja	**0.3 m/s**
Acercamiento (`y_max > 0.80`)	0.15 m/s
Prueba `w`	0.3 m/s durante 3 s
Giro al inspeccionar	0.3 rad/s
Tope en modo real	0.3 m/s (se sube en Ajustes o con `--max-walk`, máx. 0.8)

Subir por pasos, con el mando en la mano, probando cada paso primero con `w` y luego con la caja:

Paso	Avance (m/s)	`slow-y`	Acercamiento (m/s)
0 (actual)	0.3	0.80	0.15
1	0.4	0.75	0.20
2	0.5	0.70	0.20
3	0.6 o más	0.65	0.25

9. Voz




Figura 14. El audio viaja por UDP a la PC, que lo reconoce y lo convierte en la misma tecla que pulsarías.

- Frases: «zuu, busca el rojo / verde / azul», «zuu, inspecciona», «zuu, quieto». «Para» o «alto» = PARAR.
- El micrófono USB debe estar conectado al PC2 y encendido (si es inalámbrico, el receptor en el puerto); el reconocimiento necesita internet.
- No usar «Probar voz» a la vez que el programa de cajas con voz (comparten el puerto UDP 5600).

10. Lentes Pico 4 y mandos

Las gafas muestran lo mismo que el panel (el video del programa de cajas, o la cámara cruda que elijas) y los mandos eligen el destino del robot. El programa es `pico_visor.py`, en el entorno conda `tv`; envía las mismas teclas que el panel.

Una sola vez: entorno conda `tv` con `televuer`, certificado en `~/.config/xr_teleoperate/`, `sudo ufw allow 8012` y el Pico en la misma red que la PC. En Ajustes, «Pico: IP de esta PC en la red del visor» (por defecto `192.168.123.104`; cambia por DHCP, verifícala con `ip -4 addr show`).



Figura 15. Del visor a la orden. Cada vez: iniciar el visor en el panel, abrir la URL en el navegador del Pico, entrar a Virtual Reality, calibrar y apuntar.

1. Arranca todo (robot real o simulador + programa de cajas).
2. Panel → tarjeta **Lentes Pico 4 y mandos** → **Iniciar visor**.
3. En el navegador del Pico (barra de direcciones, no el buscador): `https://<IP>:8012/?ws=wss://<IP>:8012`, acepta el certificado («Avanzado» → «Continuar de todas formas») y pulsa **Virtual Reality**. El panel debe decir «Gafas conectadas».
4. Vista **ego** (recomendada) o **inmersiva**.

Mando	Orden
A (derecho)	Rojo
B (derecho)	Verde
X (izquierdo)	Azul
Y (izquierdo), mantener	Avanzar recto (al soltar: PARAR)
Gatillo derecho	Elegir la caja a la que apuntas
Clic corto joystick derecho / izquierdo	Inspeccionar / Quieto
Gatillo izquierdo	**PARAR** (siempre funciona)
Grip (lateral)	Seguro

Calibrar el puntero (cada vez que entras a las gafas). Apunta a la cruz amarilla del centro y usa **cualquiera** de estas formas:

1. **Gatillo derecho** mientras el estado dice «puntero SIN CALIBRAR».
2. **Mantener un clic de joystick 1 s**.
3. **Los dos clics a la vez**.
4. Automática: «Pico: calibrar el puntero solo a los N s de conectar» en Ajustes (`--cal-auto N`; 0 = desactivado).
5. Sin calibración: Puntero = **cursor con joystick izq.** (selector de la tarjeta Pico) (lo mueves con el joystick y eliges con el gatillo derecho).

Un clic corto de joystick actúa al soltarse; si lo mantienes para calibrar no dispara Inspeccionar ni Quieto.

Seguro (se elige en el panel): *habilitar* (por defecto) exige un grip apretado al dar la orden; *mantener* además manda PARAR si sueltas los dos grips; *sin grip* no se recomienda con el robot real. La parada de emergencia sigue siendo el mando Unitree o `0`.

Síntoma	Causa y solución
Solo se ve la cuadrícula azul y negra; el panel dice «Gafas sin conectar»	El certificado de `https://<IP>:8012` no se aceptó (el websocket no conecta) o hay otra pestaña de Vuer abierta en la PC. Abre la URL directa en las gafas, acepta el certificado, cierra la pestaña de Vuer y reinicia el visor
El Pico avisa «No translation found for RunCapture_RecoveringRoom»	Es un aviso del sistema del Pico (mapa de la sala/límites). No viene del programa: vuelve a configurar la sala y entra otra vez
`CondaError: Run 'conda init'` al iniciar el visor	Resuelto: el panel usa el python del entorno `tv` directamente. `git pull` y reiniciar el panel
`no encuentro 'televuer'`	Cambia el entorno en Ajustes («Pico: entorno conda»)
Puerto 8012 en uso	Otra copia del visor: ciérrala
«Mantén un grip apretado»	Aprieta un grip al dar la orden
El gatillo dice «Apunta a una caja» o «Calibra el puntero»	Calibra y apunta dentro del recuadro de una caja; el programa de cajas debe estar encendido
El cursor se desvía	Ajusta «Plano del video», el tamaño o el yaw/pitch en Ajustes, o usa el puntero con joystick
«Sin imagen del robot»	Inicia el programa de cajas o una cámara en el panel

11. Detener todo

1. **PARAR** (ESPACIO): robot quieto. Emergencia real: mando Unitree o tecla `0`.
2. **Detener todo** en el panel: cierra programa de cajas, deploy, micrófono y cámara en orden.
3. Robot sentado o en arnés.
4. Antes de relanzar: puerto 5556 libre (botón **Liberar puerto 5556**).

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
PC1/PC2/Interfaz en rojo; `No route to host`	Paso 1: red y rutas por `enp131s0` (figura 2)
El registro de A/M se queda sin avanzar	Guardar la contraseña del robot en el panel
`Device or resource busy` en la cámara	«¿Quién usa la cámara?»; `start_camera.sh` ya la libera
`Cannot find OpenCVCamera for left_wrist_camera`	Config de cámara de fábrica: `start_camera.sh` la restaura solo; vuelve a **Arrancar todo**
`No encuentro ningun microfono`	Enchufar el micrófono (o su receptor) al **PC2**, encenderlo, probar otro puerto; `ssh unitree@192.168.123.164 "arecord -l"`
`Address already in use` en 5556	**Liberar puerto 5556**
`Address already in use` en 5557	Resuelto: la profundidad del simulador usa 5567; con un `panel_config.json` viejo, pon 5567 en Ajustes
MuJoCo: `GLX: Failed to create context: BadValue` / `could not create window`	Resuelto: el simulador prueba XWayland antes de forzarlo y, si falla, usa la plataforma por defecto. `git pull` y reiniciar el panel. A mano: `SIM_X11=0`
Simulador lento, cámara a ~2,5 Hz, `libEGL warning`	Driver NVIDIA a medias: `nvidia-smi`; si dice `version mismatch`, reiniciar el computador (paso 5)
Simulador marcado ERROR pero abierto	Resuelto: `git pull` y reiniciar el panel (el aviso «Channel factory init error» es inofensivo)
`Lost LowState` en el deploy	Se perdió la red con el robot: Paso 1 y reiniciar el deploy
«No llega profundidad»	Real: «RealSense propio» y reiniciar A. Simulador: marcar la casilla y reiniciarlo
Dice `LLEGO` sin caminar	La caja ya está más cerca que la parada; alejarla
Dice «avanzando» pero el robot no se mueve	Ver `Planner enabled`, `SLOW_WALK` en el deploy, probar `w`, quitar «Dry-run»

13. Estado de la validación

Verificado: cámara RGB real (30 fps), detección de los 3 colores, llegada a `y_max = 0.93` con el robot real, panel con procesos simulados y con el simulador, `Planner enabled`, micrófono → UDP → reconocimiento (prueba aislada), pipeline de profundidad con RealSense simulada, visor del Pico con gafas simuladas, restauración de la config de cámara y detección de micrófono con simulacros, y la prueba de XWayland con y sin GLX. El driver NVIDIA quedó funcionando tras el reinicio del 28/10 (`nvidia-smi` correcto).

Pendiente: confirmar con el simulador que, con la GPU activa, la cámara sube de frecuencia y la ventana abre con barra; probar con el Pico real (nombres de botones, plano de imagen, precisión del puntero, latencia); marcha continua y distancia real de parada con cinta; voz integrada con el robot; profundidad con la RealSense real y con la escena completa del G1 en MuJoCo.

Repositorios: `tres-colores` y `MANIPULACION-UNITREE-G1` (carpeta `deploy/deploy_sonic/`).