기본 사용

전원 버튼을 누르면 제품이 켜진다. 자동 모드는 공기 오염도를 감지해 풍량을 스스로 조절한다. 수면 모드는 조명을 끄고 가장 약한 풍량으로 동작한다.

Wi-Fi 연결

앱에서 기기 추가를 누른 뒤 제품의 Wi-Fi 버튼을 3초간 누른다. 표시등이 파란색으로 깜빡이면 집의 Wi-Fi를 선택하고 비밀번호를 입력한다. 2.4GHz Wi-Fi만 지원한다.

초기화와 관리

제품 초기화는 전원을 켠 상태에서 전원 버튼과 모드 버튼을 동시에 5초간 누르면 된다. 초기화하면 Wi-Fi와 예약 설정이 지워진다. 필터는 6개월마다 교체하고, 앞면 커버는 마른 천으로 닦는다.

보증 안내

제품 보증 기간은 구입일로부터 1년이다. 필터 같은 소모품은 보증 대상이 아니다. 고객센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.