오류 코드

E1 오류는 필터가 제대로 장착되지 않았다는 뜻이다. 앞면 커버를 열고 필터를 다시 끼운 뒤 전원을 켠다. E2 오류는 먼지 센서 오염이다. 면봉으로 센서 창을 닦는다. E3 오류는 팬 모터 이상이다. 전원을 끄고 고객센터에 문의한다.

소음과 냄새

소음이 심하면 제품을 평평한 바닥에 두고 필터 포장 비닐이 제거되었는지 확인한다. 냄새가 나면 필터 교체 시기를 확인한다.

연결 문제

앱에 기기가 보이지 않으면 공유기가 2.4GHz인지 확인하고 제품과 공유기를 다시 켠다. 그래도 안 되면 제품 초기화 후 다시 등록한다.