

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ SMARTCHEF X

1. Giới thiệu chung về SmartChef X

Thiết bị SmartChef X là nồi đa năng thông minh tích hợp hơn 15 chế độ nấu tự động, màn hình cảm ứng OLED sắc nét và hỗ trợ kết nối Wifi băng tần 2.4GHz để điều khiển từ xa.

2. Hướng dẫn kết nối Wifi cho SmartChef X

Để kết nối SmartChef X với mạng Wifi, trước hết hãy nhấn giữ nút Wifi trên bảng điều khiển trong 5 giây cho đến khi đèn báo nháy nhanh. Tiếp theo, mở ứng dụng SmartLife trên điện thoại, chọn Thêm thiết bị và làm theo hướng dẫn kết nối trên ứng dụng.

3. Chế độ nấu áp suất an toàn

Khi sử dụng chế độ nấu áp suất của SmartChef X, van xả áp phải luôn ở vị trí đóng (Sealing). Tuyệt đối không cố gắng mở nắp nồi khi cột chỉ thị áp suất màu đỏ vẫn đang nổi lên. Hãy đợi nồi tự hạ áp suất hoặc nhấn nút xả áp thủ công trước khi mở.

4. Vệ sinh lòng nồi và khay nước ngưng tụ

Lòng nồi của SmartChef X được phủ lớp chống dính gốm cao cấp. Hãy vệ sinh lòng nồi bằng nước ấm, xà phòng dịu nhẹ và bọt biển mềm. Không dùng bụi sắt hoặc chất tẩy rửa mạnh. Khay chứa nước ngưng tụ ở mặt sau cần tháo và đổ nước sau mỗi lần nấu.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ SMARTCHEF X - PHẦN 2

5. Chính sách bảo hành chính hãng

Thiết bị SmartChef X được bảo hành chính hãng 24 tháng đối với các lỗi phần cứng phát sinh từ phía nhà sản xuất (như hỏng bảng điều khiển, lỗi cảm biến nhiệt). Các phụ kiện đi kèm như muỗng, xửng hấp được bảo hành 12 tháng.

6. Chính sách đổi trả sản phẩm

Khách hàng được quyền đổi mới sản phẩm SmartChef X miễn phí trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày mua nếu sản phẩm gặp lỗi phần cứng kỹ thuật được xác nhận bởi trung tâm bảo hành. Sản phẩm đổi trả phải đầy đủ hộp và phụ kiện đi kèm.

7. Mã lỗi E1 và cách khắc phục

Lỗi E1 hiển thị trên màn hình SmartChef X cảnh báo tình trạng nồi bị quá nhiệt (nhiệt độ lòng nồi vượt mức 200 độ C do thiếu nước hoặc bị cháy khét đáy). Cách xử lý: Rút phích cắm điện ngay lập tức, để nồi nguội hoàn toàn trong ít nhất 15 phút, thêm nước trước khi nấu tiếp.

8. Chế độ nấu chậm (Slow Cook)

Chế độ Slow Cook của SmartChef X duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 85-90 độ C trong thời gian dài (từ 2 đến 8 giờ tùy cài đặt). Chế độ này lý tưởng cho các món hầm xương, kho cá giúp giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất.

9. Tải thêm công thức nấu ăn mới

Bạn có thể tải thêm hàng trăm công thức nấu ăn miễn phí thông qua kho công thức trực tuyến trên ứng dụng SmartLife. Các công thức mới được cập nhật tự động định kỳ vào ngày 1 hàng tháng.

10. Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Mọi thắc mắc kỹ thuật về SmartChef X xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-8198 (hoạt động từ 8h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần) hoặc gửi email trực tiếp tới support@smartchef.vn.