



## TwinCAT System



Podstawy obsługi programów: TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control








## TwinCAT - Total Windows Control and Automation Technology

### TwinCAT System:

- ☐ TwinCAT System Manager
  - o TwinCAT CP
  - o TwinCAT I/O
  - o TwinCAT PLC
  - o TwinCAT NC PTP
  - o TwinCAT NC I
  - o TwinCAT CNC
- ☐ TwinCAT Supplement:
  - o PLC Libraries
  - o NC Libraries
  - o Systemsoftware









### TwinCAT System

#### TwinCAT System to:


- kompletny system automatyki dla komputerów PC
- zamiana komputera PC w kontroler czasu rzeczywistego
- uruchomienie wielu systemów PLC
- kontrola osi NC
- programowanie i obsługa urządzeń
- możliwość odseparowania programowania od run-time system
- praca w środowisku Windows (NT/2000/XP, NT/XP Embedded, CE)
- obsługa wszystkich standardów Fieldbus







## Koncepcja TwinCAT bazująca na ADS Interface









# TwinCAT System Manager – centralne narzędzie konfiguracyjne

TwinCAT System Manager to centralne narzędzie konfiguracyjne i organizujące TwinCAT System:

- konfiguracja systemów PLC
- konfiguracja osi oraz podłączonych kanałów we/wy i łączenie ich ze zmiennymi programowymi i zadaniami
- zarządzanie urządzeniami podłączonymi przez Fieldbus










# TwinCAT CP - sterowanie panelami kontrolnymi C6xxx i C7xxx

TwinCAT CP tworzy połączenie pomiędzy programami systemu Windows a funkcjami panelu kontrolnego, takimi jak:

- bezpośrednie przełączanie
- sygnalizacja diodowa
- wsparcie UPS










# TwinCAT I/O – sterowanie wejściami i wyjściami z poziomu systemu Windows

TwinCAT I/O - sterowanie w trybie rzeczywistym wejściami i wyjściami z poziomu systemu Windows NT/2000/XP/CE

- łączenie wejść i wyjść z zadaniami
- łączenie zadań z innymi zadaniami
- najmniejsza jednostka bit
- obsługa wszystkich standardów Fieldbus










#### TwinCAT PLC – tworzenie programów

#### TwinCAT PLC – tworzenie programów PLC

- standard IEC 61131-3 (IL, LD, FBD/CFC, SFC, ST)
- praca w środowisku Windows NT/2000/XP
- programowanie lokalne, przez TCP/IP, przez Fieldbus
- jedno narzędzie dla wszystkich platform (PC, BC, BX, CX)
- rozbudowane biblioteki
- wiele narzędzi pomocniczych









## TwinCAT NC PTP - sterowanie osiami w trybie point-to-point

TwinCAT NC PTP – sterowanie osiami w trybie point-to-point z pominięciem modułów pozycjonujących i kontrolerów NC

- obliczenia wykonane przez procesor PC
- połączenie z enkoderem, napędem i sterownikiem
- specjalna struktura osi
- zaawansowane algorytmy pozycjonowania









# TwinCAT NC I – system NC do interpolacji toru ruchu

TwinCAT NC I – system NC do interpolacji toru ruchu

- interpolacja 3D
- obsługa głównych standardów programowania CNC
- sterowanie osiami z poziomu Windows NT/2000/XP
- obliczenia wykonywane na procesorach PC
- sterowanie osiami przez Fieldbus









#### TwinCAT CNC – interpolacja osiowa

TwinCAT CNC – interpolacja osiowa w więcej niż 3 kierunkach

- pełna funkcjonalność CNC z poziomu PC
- praca w czasie rzeczywistym
- rozszerzenie TwinCAT NC I o cechy CNC
- obsługa do 32 osi
- komunikacja przez wszystkie standardy Fieldbus





### Konfiguracja urządzenia

## TwinCAT System Manager – centralne narzędzie konfiguracyjne







#### TwinCAT System Service – znaczenie ikon

TwinCAT System Service – stan Systemu TwinCAT



czerwony - TwinCAT jest zatrzymany



• niebieski - TwinCAT jest w trybie konfiguracji



żółty - TwinCAT startuje



zielony - TwinCAT jest w trybie pracy

Wszystkie skonfigurowane serwery są uruchamiane podczas startu TwinCAT System






### TwinCAT System Properties - General

TwinCAT System Properties – General

- wersja oprogramowania
- informacje o licencji







### TwinCAT System Properties – System

TwinCAT System Properties – System

 ustawienia uruchomienia/ zamknięcia systemu








#### TwinCAT System Properties – AMS Router

## TwinCAT System Properties – AMS Router

- ustawienia AMS Net Id lokalnego komputera
- ręczna konfiguracja połączeń ADS do sterowników








## TwinCAT System Properties – Add Remote Connection

TwinCAT System Properties – Add Remote Connection

- parametry komunikacji do zdalnego urządzenia
- nie mogą wystąpić dwa urządzenia o jednakowych parametrach



Address dla połączenia przez port COM:

Nr portu: prędkość transmisji, parzystość, ilość bitów, bit stopu






#### TwinCAT System Properties – PLC

TwinCAT System Properties – PLC

- ustalanie liczby Run-Time systemów
- wskazanie ścieżki projektu uruchamianego podczas startu Systemu TwinCAT
- przechowywanie zmiennych typu Retain







#### TwinCAT System Properties – Registration

#### TwinCAT System Properties

- Registration
- System ID z którego generowany jest klucz
- pole "Registration" w które wpisywany jest klucz



#### **BECKHOFF** New Automation Technology





## TwinCAT System Manager – podstawowe funkcje

#### TwinCAT System Manager – podstawowe funkcje

- \_\_\_
- otwarcie nowej konfiguracji
- otwarcie konfiguracji z pliku
- **\*\*\***
- pobranie konfiguracji ze sterownika
- H
- zapisanie zmian
- $\blacksquare$
- wybór obiektu
- mapowanie zmiennych
- •
- sprawdzenie konfiguracji
- aktywacja konfiguracji
- przełączenie systemu TwinCAT w tryb pracy
- **€**
- przełączenie systemu TwinCAT w tryb konfiguracji
- **\*** +
- odnowienie urządzeń wejścia/wyjścia
- **(5)**
- uruchomienie opcji "free run"





#### TwinCAT System Manager – tryb pracy

TwinCAT System Manager przesyła informacje o stanie systemu TwinCAT na wybranym urządzeniu,

**np.** Local (192.168.255.151.1.1) Config Mode

#### Możliwe tryby:

Config Mode

konfiguracji

RTime 0%

pracy

Stopped

zatrzymania

Free Run Config Mode "free run" (ikona Config Mode i Free Run migają na przemian)

Timeout

brak połączenia z urządzeniem








### Konfiguracja urządzenia – krok 1. Wybór obiektu

Wybór sterownika następuje w oknie Choose Target System

- Dostęp do okna wyboru sterownika:
- Ikona <a href="#">Ikona</a> na pasku narzędzi
- Actions\Choose Target
   System...
- Klawisz F8
- SYSTEM-Configuration =>
- General\Choose Target...
- Search (Ethernet) jeżeli nie ma szukanego sterownika




#### **BECKHOFF** New Automation Technology





#### Konfiguracja urządzenia – krok 1. Wybór obiektu – możliwe problemy

- Broadcast Search znalezienie w sieci wszystkich obiektów z uruchomionym systemem TwinCAT.
- wybieramy sterownik, z którym chcemy się połączyć.
- połączenie nawiązujemy komendą Add Route.
- nawiązanie połączenia sygnalizuje "X" w polu Connected.








### Konfiguracja urządzenia – krok 1. Wybór obiektu – możliwe problemy

Jeżeli w oknie wyboru nie ma urządzenia, z którym chcemy się połączyć przez port COM, należy sprawdzić kolejno:

- poprawność wpisu w polu TwinCAT System Properties Add Remote Connection
- czy nie ma dwóch urządzeń o identycznej konfiguracji
- czy port COM nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie bądź program

Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne, należy przełączyć TwinCAT w tryb konfiguracyjny 🎉 (jeżeli w takim się znajdował - przełączyć go ponownie)



👧 Start

🕵 Stopi






### Konfiguracja urządzenia – krok 1. Wybór obiektu – brak komunikacji

Brak komunikacji z urządzeniem można stwierdzić na dwa sposoby:

- po wybraniu go w oknie Coose Target System
- zostaje on przekreślony w następujący sposób



po połączeniu się widoczny jest napis Timeout (może on się pojawić również podczas pracy urządzenia)

W obu przypadkach należy sprawdzić: połączenie (również stan okablowania), adresy urządzeń (dla połączeń przez Ethernet adres IP obiektu), zasilanie itp.






#### Konfiguracja urządzenia – krok 2. Scan Devieces

#### Scan Devieces:


- wykrywa urządzenia połączone ze sterownikiem
- uruchamiana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na I/O Devieces
- aktywna w Config Mode







### Konfiguracja urządzenia - sterownik









### Konfiguracja urządzenia – krok 3. Dodanie projektu PLC

#### Append PLC Project:

 wywołanie kliknięciem prawym przyciskiem myszy na PLC – Configuration




 otwieramy plik z rozszerzeniem \*.tpy







## Konfiguracja urządzenia sterownik + program PLC








# Konfiguracja urządzenia – krok 4. linkowanie zmiennych


#### Linkowanie zmiennych:

 wywołanie 2-krotnym kliknięciem na zmienną we/wy w programie PLC lub kliknięcie prawym przyciskiem i wybranie opcji Change Link...

 linkowane mogą być zmienne tego samego typu

- linkowanie łączy zmienne programu PLC ze zmiennymi sprzętowymi
- zmienne zlinkowane mają symbol strzałki i są oznaczone "x"









# Konfiguracja urządzenia – krok 5. aktywacja konfiguracji

Zakończenie konfiguracji sterownika:

aktywowanie konfiguracji (Active configuration)



przejście w tryb pracy (Run Mode)



#### Tworzenie programu

## TwinCAT PLC Control


 narzędzie do tworzenia programów





### Tworzenie programu Krok 1. – wybór obiektu docelowego

Do wyboru jest sześć typów programów, zależnych od obiektu docelowego i sposobu komunikacji.




Podstawowe biblioteki zostaną dołączone automatycznie.





### Tworzenie programu Krok 2. – wybór języka programowania

Do wyboru jest sześć języków programowania, zgodnych ze standardem IEC 61131-3.



W oknie tym można wybrać również typ obiektu jaki zostanie stworzony: program, blok funkcyjny lub funkcja.





#### IL – Instruction List

IL – Instruction List to tekstowy język programowania składający się z serii instrukcji, z których każda zaczyna się z nowej linii i zawiera operator z jednym lub więcej argumentem (zależnie od funkcji).

Komentarze muszą być umieszczane na końcu linii.

#### Przykład:

```
ID
     17
ST
              (*komentarz *)
     lint
GE
     5
JMPC
     next
LD
     idword
EQ
     istruct.sdword
STN
     test
next:
```





### LD – Ladder Diagram

LD - Ladder Diagram jest graficznym językiem programowania, który swoją struktura przypomina obwód elektryczny. Doskonały do łączenia POUs. LD składa się z sieci cewek i styków ograniczonej przez linie prądowe. Linia z lewej strony przekazuje wartość logiczną TRUE, z tej strony zaczyna się też wykonywać linia pozioma.

#### Przykład:





## LD – Ladder Diagram Stycznik i cewka – podstawowe elementy

### Stycznik:

- transport wartości TRUE ze strony lewej na prawą obwodu
- nie przechowuje wartości
- wartość logiczna stycznika zależna od zmiennej do niego przypisanej
- niezanegowany symbol "| |" transportująca wartość logiczna TRUE
- zanegowany symbol "|/|" transportująca wartość logiczna FALSE

#### Cewka:

- położona z prawej strony obwodu, łączona z innymi tylko równolegie
- może pamiętać wartość (funcje Set i Reset) i przekazywać ją dalej
- kopiuje wartość podaną z lewej strony do zmiennej
- niezanegowana symbol ( ) kopiuje podaną wartość
- zanegowana symbol (/) kopiuje wartość zanegowaną






## LD – Ladder Diagram Łączenie bloków funkcyjnych

### Bloki funkcyjne w języku LD:

- zmienne wejściowe i wyjściowe typu Bool
- mogą być umieszczane w tych samych miejscach gdzie styczniki
- muszą posiadać wejście "EN" (Insert\Box with EN)

### Przykłady:






## FBD - Function Block Diagram

FBD – Function Block Diagram jest graficznym językiem programowania przypominającym sieć, której elementy to struktury reprezentujące funkcje logiczne bądź wyrażenia arytmetyczne, wywołania bloków funkcyjnych itp.


### Przykład:





## SFC - Sequential Function Chart

SFC - Sequential Function Chart to graficzny język programowania, w którym łatwo jest ukazać chronologię wykonywania przez program różnych procesów.







### ST – Struktured Text

ST – Struktured Text jest tekstowym językiem programowania, złożonym z serii instrukcji takich jak If..then lub For...do.

### Przykład:

```
IF value < 7 THEN
    WHILE value < 8 DO
        value := value + 1;
    END_WHILE;
END_IF;</pre>
```





### ST – Struktured Text Dostępne instrukcje

### Dostępne instrukcje:

- Przypisanie
- Wywołanie bloku funkcyjnego i wykorzystanie jego wyjść
- RETURN
- IF

- Przykład:
- A:=B;
- CMD\_TMR(IN := %IX5, PT := 300);

 $A:=CMD\_TMR.Q;$ 

- RETURN;
- IF D<0.0 THEN C:=A;
   ELSIF D=0.0
   THEN C:=B;
   ELSE C:=D;
   END\_IF;</li>





# ST – Struktured Text Dostępne instrukcje

• Dostępne instrukcje:

CASE

FOR

Przykład:

• CASE INT1 OF

1: BOOL1 := TRUE; 2: BOOL2 := TRUE;

**ELSE** 

BOOL1 := FALSE;

BOOL2 := FALSE;

END\_CASE;

• FOR I:=1 TO 100 BY 2 DO

ARR[I]:=J+I;

END\_FOR;





### ST – Struktured Text Dostępne instrukcje

• Dostępne instrukcje:

• WHILE

REPEAT

EXIT

Pusta instrukcja

• Przykład:

WHILE J<= 100 AND ARR[J] <> 70 DO
J:=J+2;
END\_WHILE;

REPEAT J:=J+2;
 UNTIL J= 101 OR ARR[J] = 70
 END\_REPEAT;

EXIT;

• ;






## CFC - Continuous Function Chart

CFC - Continuous Function Chart jest graficznym językiem programowania, który w przeciwieństwie do FBD nie działa w sieci, a w luźno położonej strukturze, co pozwala na np. stworzenie sprzężenia zwrotnego.


### Przykład:







## TwinCAT PLC Control - Okno główne







### TwinCAT PLC Control – Główne funkcje

















- Nowy projekt / otwórz z pliku / zapisz projekt
- Uruchom
- Stop
- Przejście
- Zatrzymanie programu w punkcie
- Zalogowanie / wylogowanie
- Przeszukiwanie projektu
- Wyszukiwanie
- Dostępne bloki (inne dla każdego języka programowania)





# TwinCAT PLC Control Obiekty w projekcie



#### **POUs**

(Program
Organization
Units)

Typy zmiennych Wizualizacje

Zasoby






# TwinCAT PLC Control POUs (Program Organization Units)

POUs (Progam Organization Units):

- struktura programu
- języki programowania
- typ obiektu
- na szaro oznaczone są obiekty, które nie są wykonywane








# TwinCAT PLC Control Obiekty

#### Program (PRG):

- wywołuje inne programy, funkcje i bloki funkcyjne
- wywoływany przez task
- przechowuje wartości zmiennych lokalnych do następnego cyklu PLC
- Function Block (FB):
- wywołuje inne bloki funkcyjne i funkcje
- wartości zmiennych lokalnych przechowywane do następnego cyklu
- może być wywołany wielokrotnie w jednym cyklu
- dla każdego wywołania przypisany jest inny obszar pamięci

### Function (FUN):

- nie przechowuje wartości zmiennych lokalnych
- dokładnie jedno wyjście





## BECKHOFF New Automation Technology TWINCAT PLC Control Przykładowe typy zmiennych i ich parametry

Тур	Lower limit	Upper limit	Disk space
ВҮТЕ	0	255	8 Bit
WORD	0	65535	16 Bit
DWORD	0	4294967295	32 Bit
SINT	- 128	127	8 Bit
USINT	0	255	8 Bit
INT	- 32768	32767	16 Bit
UINT	0	65535	16 Bit
DINT	- 2147483648	2147483647	32 Bit
UDINT	0	4294967295	32 Bit

15-12-2006





# TwinCAT PLC Control Zmienne definiowane przez użytkownika

### Tablica (Array)

- jedno-, dwu- lub trójwymiarowa
- deklaracja w POUs lub w zmiennych globalnych

### Ogólna deklaracja:

<Field\_Name>:ARRAY [<LowLim1>..<UpLim1>, <LowLim2>..<UpLim2>]
 OF <elem. Type>

### Przykład:

Card\_game: ARRAY [1..13, 1..4] OF INT;

#### Odwołanie do elementu:

Card\_Game[7,2]





# TwinCAT PLC Control Zmienne definiowane przez użytkownika

### Wskaźnik (Pointer)

- zapamiętuje podczas pracy zmienną lub adres bloku funkcyjnego
- może wskazywać na dowolny typ zmiennej

var\_int2:= pt^; (\* var\_int2 wynosi teraz 5 \*)

• funkcja ADR przypisuje wskaźnikowi adres zmiennej lub bloku funkcyjnego

```
Ogólna deklaracja:
  <Identifier>: POINTER TO <Datatype/Functionblock>;

Przykład:
  pt:POINTER TO INT;
  var_int1:INT := 5;
  var_int2:INT;

Odwołanie do elementu:
  pt := ADR(var_int1);
```





# TwinCAT PLC Control Zmienne definiowane przez użytkownika

### Struktury (Structure)

- tworzone w Data Types
- deklaracja rozpoczyna się słowem TYPE i kończy END\_TYPE

### Ogólna deklaracja:

#### Odwołanie do elementu:

<Structure\_Name>.<Componentname>





### TwinCAT PLC Control Zmienne lokalne

### Zmienne lokalne

- zadeklarowane wewnątrz funkcji, bloku funkcyjnego lub programu
- zasięg zmiennych ograniczony jest do funkcji, bloku funkcyjnego lub programu w którym są zadeklarowane i wywołane
- nie mogą być wywołane w funkcjach, blokach funkcyjnych i programach w których nie zostały zadeklarowane
- wartości mogą być przekazywane między blokami funkcyjnymi przez zmienne wejściowe i wyjściowe (VAR\_IN, VAR\_OUT)
- "zasłaniają" zmienne globalne





# TwinCAT PLC Control Zmienne globalne

## Zmienne globalne

- zadeklarowane w Global\_Variables w zakładce Resources
- nieograniczony zasięg
- mogą być wywołane wszędzie
- w programach, funkcjach i blokach funkcyjnych są "zasłaniane" przez zmienne lokalne






# TwinCAT PLC Control Zmienne Retain i Persistent

### Zmienne Retain

wartości przechowywane są po zaniku zasilania

### **Zmienne Persistent**


wartości przechowywane są po zaniku zasilania i po wgraniu nowego programu na sterownik







# TwinCAT PLC Control Deklaracja zmiennych adresowanych







# TwinCAT PLC Control Deklaracja zmiennych adresowanych

I - zmienna wejściowa

Q - zmienna wyjściowa

M – zmienna w przestrzeni flag (flag area)


#### Przypisanie obszaru pamięci:

- przez TwinCAT PLC Control: %I\* lub %Q\* (nie dotyczy zmiennych M)
- przez użytkownika:
  - zmiennym bitowym: np. X1.0, X10.7
  - zmiennym bajtowym: np. B0, B14





# TwinCAT PLC Control Deklaracja zmiennych nieadresowanych



Zmienne nieadresowane nie są widoczne w programie TwinCAT System Manager





# TwinCAT PLC Control Przypisanie wartości początkowej

Przypisanie wartości początkowej następuje w polu deklaracji zmiennej Przykład:

Enable: BOOL:=TRUE;
Poziom:INT:=3200;

Komunikat: STRING:='Uruchom piec';






# TwinCAT PLC Control Okno deklaracji

#### Okno deklaracji pozwala:

- wybrać rodzaj zmiennej (Var\_: INPUT, OUTPUT, IN\_OUT lub GLOBAL)
- przypisać nazwę zmiennej
- wybrać typ zmiennej
- nadać wartość startową
- przypisać adres
- wybrać opcję zmiennej typu CONSTANT, RETAIN, PERSISTENT
- dodać komentarz do zmiennej








# TwinCAT PLC Control Komentarze

#### Komentarze:

- ułatwiają zrozumienie działania programu
- w językach graficznych dodawane przez polecenie: Insert\Comment
- w językach tekstowych ograniczone znakami "(\*\*)" i zaznaczone na zielono, np.

```
(* Bramka AND w jezyku ST *)
```








# TwinCAT PLC Control Task configuration

### Task configuration:

- pozwala wykonywać programy z różną (konfigurowaną) częstotliwością cyklu
- ustala priorytety wykonywania programów
- nie dotyczy bloków funkcyjnych i funkcji








# TwinCAT PLC Control Tworzenie Function Block – krok 1.

#### Add Object... Rename Object... Edit Object Copy Object Delete Object Convert Object... Object Properties... Project database Add Action New Folder Expand Node Collapse Node View Instance... Show Call Tree Save as template... Exclude from build

#### Tworzenie Function Block:

- klikamy prawym przyciskiem myszy na okno POUs
- wybieramy opcję Add Object...
- zaznaczamy Type of POU => Function Block
- nadajemy nazwę
- wybieramy język w jakim chcemy pisać







# TwinCAT PLC Control Tworzenie Function Block – krok 2.

#### Tworzenie Function Block:

- deklarujemy zmienne wejściowe, wyjściowe i lokalne
- piszemy instrukcje wykonywane w bloku

```
0001 (*Funkcja skalowania zmiennej
POUs
                                0002 Wartosci wejsciowe X0, X1, Y0, Y1 --> real
                               0003 Wynik skalowania OUT --> real
Ė…⊜ Extras
                                0004×1
      Skalowanie (FB)
                               0005 FUNCTION BLOCK Skalowanie
 🚚🖹 MAIN (PRG)
                               0006 VAR_INPUT
                                        Value : REAL;
 💶🗐 SaveInFile (PRG)
                                              : REAL;
 🍞 🗐 SendToBX (PRG)
                                                  REAL:
                                              : REAL:
                                                  REAL:
                                0012 END VAR
                                                   REAL:
                                                  REAL:
                                0016 END VAR
                               0017VAR OUTPUT
                                        OUT: REAL:
                               0019 END_VAR
                                0001 IF (Value > X1) THEN
                                        OUT := Y1;
                                0003 ELSIF (Value <= X0) THEN
                                        OUT := Y0:
                                0005ELSE
                                        IF (((X1 - X0) < 0.01) AND ((X1 - X0) > -0.01)) THEN
                                            OUT := Y0:
                                        ELSE
                                            fA := (Y1 - Y0) / (X1 - X0);
                                           fB := Y1 - fA * X1:
                                           OUT := fA * Value + fB;
                                        END_IF:
```






# TwinCAT PLC Control Wywołanie bloku funkcyjnego

### Wywołanie Function Block:

- deklarujemy zmienną takiego typu jak Function Block (Skalowanie)
- deklarujemy zmienne wejściowe i wyjściowe
- pozostałe zmienne wpisujemy "na sztywno" bez możliwości zmian podczas działania programu







## TwinCAT PLC Control Kompilacja projektu

## W celu uruchomienia projektu na PLC:



- zapisujemy projekt
- kompilujemy go (Project\Rebuild All)
- dodajemy go do PLC Configuration w TwinCAT System Manager
- linkujemy zmienne wejścia i wyjścia
- logujemy się na sterowniku (i zapisujemy na nim projekt)







• w razie potrzeby tworzymy Bootproject





# TwinCAT PLC Control Zmiana konfiguracji

Zmiana konfiguracji (System Manager) jest konieczna, gdy:

- nastąpiła zmiana adresów zmiennych (%I, %Q)
- dodano zmienne wejściowe/wyjściowe (AT %I, AT %Q)
- nastąpiła zmiana konfiguracji sprzętowej (nowe moduły, usunięto moduły...)
- zmieniono mapowanie
- zmieniono Task Configuration lub Run-Time System

Zmiana konfiguracji nie jest konieczna, gdy:

- zmieniano niezaadresowane zmienne, wykonywane tylko w programie PLC
- zmieniano kod programu w PLC, dodawano nowe bloki funkcyjne...






# TwinCAT PLC Control Działanie bloku funkcyjnego

#### Działanie Function Block:

- zmienne zadeklarowane mogą być zmieniane podczas wykonywania programy (dokonanie wpisu – Ctrl + F7)
- możliwy podgląd aktualnych wejść i wyjść oraz zmiennych lokalnych w bloku
- możliwość nadpisywania zmiennych (podczas wpisu wciskamy F7) – zmienna podświetlona jest na czerwono

```
X_min = 40
X_min=40
```








## TwinCAT PLC Control Wejście do bloku funkcyjnego

### Wejście do Function Block:

- umożliwia podgląd wnętrza bloku funkcyjnego
- Instances pogląd konkretnego bloku, ze zmiennymi do niego wpisywanymi
- Implementation podgląd kodu programu w bloku, bez wartości zmiennych







# TwinCAT PLC Control Podgląd bloku funcyjnego

Podgląd Function Block w trybie Instances:

```
fA = 6.849315e-002
                                 0001
POUs
                                          fb = -2.739725
                                 0003
                                          Value = 500
Ė… 🔄 Extras
                                 0004
                                          \times 0 = 40
    Skalowanie (FB)
                                          X1 = 1500
   "

MAIN (PRG)
                                 0006
                                          Y0 = 0
   "∰ Main_2 (PRG)
                                          Y1 = 100
                                 0008
                                          OUT = 31.50685
   🗐 SaveInFile (PRG)
                                 0009
   · [and ToBX (PRG)
                                 0001 IF (Value > X1) THEN
                                                                                           Value = 500
                                                                                                                X1 = 1500
                                         OUT := Y1:
                                                                                           OUIT = 31.50685
                                                                                                                Y1 = 100
                                 0003 ELSIF (Value <= X0) THEN
                                                                                           Value = 500
                                                                                                                X0 = 40
                                 0004
                                         OUT := Y0;
                                                                                           OUT = 31.50685
                                                                                                                Y0 = 0
                                 0005ELSE
                                         IF (((X1 - X0) < 0.01) AND ((X1 - X0) > -0.01)) THEN
                                                                                           X1 = 1500
                                                                                                                X0 = 40
                                 0007
                                             OUT := Y0;
                                                                                           OUT = 31.50685
                                                                                                                Y0 = 0
                                          ELSE
                                             fA := (Y1 - Y0) / (X1 - X0);
                                                                                           fA = 6.849315e-002
                                                                                                               Y1 = 100
                                                                                                                                    Y0 = 0
                                                                                                                                                         X1 = 1500
                                 0010
                                             fB := Y1 - fA * X1;
                                                                                           fb = -2.739725
                                                                                                                Y1 = 100
                                                                                                                                     fA = 6.849315e-002
                                                                                                                                                         X1 = 1500
                                             OUT := fA * Value + fB;
                                                                                           OUT = 31.50685
                                                                                                                fA = 6.849315e-002 Value = 500
                                                                                                                                                         fb = -2.739725
                                          END IF:
```







# TwinCAT PLC Control Global Search

### Global Search:

- Project\Global Search...
- wyszukuje zmienną po nazwie
- przeszukuje tylko wybrane obiekty
- działa w trybie online i offline











# TwinCAT PLC Control Global Replace

### Global Replace:

- Project\Global Replace...
- zamienia nazwy zmiennej
- przeszukuje tylko wybrane obiekty i tam dokonuje zmian
- działa tylko w trybie offline










## TwinCAT PLC Control Show Call Tree

#### Show Call Tree:

- Project\Show Call Tree
- pokazuje kolejność wykonania bloków i podprogramów od zaznaczonego obiektu
- ułatwia organizację programu i usprawnia kontrolę nad nim
- dostępne po kompilacji programu








### TwinCAT PLC Control Show Cross Reference

#### Show Cross Reference:


- Project\ Show Cross Reference...
- pokazuje wywołanie zmiennych wraz z funkcją (zapis/odczyt)
- ułatwia kontrolę nad zmiennymi
- dostępne po kompilacji programu
- wyszukiwanie zmiennych, adresów i obiektów







### TwinCAT PLC Control Check...



#### Check:

- Project\Check\...
- Unused Variables sprawdza czy są nieużywane zmienne
- Overlapping Memory Areas sprawdza czy nie nakładają się obszary pamięci
- Concurrent Access sprawdza czy są nadpisywane zmienne
- Multilpe Write Acces on Output sprawdza czy są nadpisywane zmienne wyjściowe
- może być wywołany po kompilacji projektu






# TwinCAT PLC Control Export

### Export:

- Project\Export
- zapisuje wybrane obiekty w pliku\*.exp
- umożliwia import i wykorzystanie zapisanych obiektów w innych projektach








# TwinCAT PLC Control Import

### Import:

- Project\Import
- wczytuje dane z pliku \*.exp
- umożliwia dodanie i wykorzystanie zapisanych w pliku obiektów








### TwinCAT PLC Control Choose Run-Time System

Wybór Run-Time System, na który zostanie wgrany program:



Wywołanie okna: Online\Choose Run-Time System...





# TwinCAT PLC Control Simulation Mode

Tryb Symulacji (Simulation Mode):

• wywołanie: Online\Simulation Mode



• pozwala sprawdzić działanie programu bez sterownika PLC





## TwinCAT PLC Control Sourcecode download

#### Sourcecode download:

- wgrywa na sterownik program z kodem źródłowym
- jest tworzony ręcznie przez wybranie polecenia: Online\Sourcecode download
- możliwe jest późniejsze odtworzenie kodu programu, przez otwarcie programu ze sterownika
- (File\Open\Open project from PLC)

Online Window Help	
Login	F11
Logout	F12
Download	
Run	F5
Stop	Shift+F8
Reset	
Reset All	
Toggle Breakpoint	F9
Breakpoint Dialog	
Step over	F10
Step in	F8
Single Cycle	Ctrl+F5
Write Values	Ctrl+F7
Force Values	F7
Release Force	Shift+F7
Write/Force-Dialog	Ctrl+Shift+F7
Show Call Stack	
Display Flow Control	Ctrl+F11
Simulation Mode	
Communication Parameters	
Sourcecode download	
Choose Run-Time System	
Create Bootproject	
Create Bootproject (offline)	
Delete Bootproject	






# TwinCAT PLC Control Create Bootproject

### **Bootproject:**

- jest tworzony ręcznie przez wybranie polecenia: Online\Create Bootproject
- uruchamiany jest automatycznie po włączeniu sterownika








### Pomocne skróty

Auto-uzupełnianie zmiennych – Ctrl + Spacja



Dodawanie zmiennych, funkcji i bloków funkcyjnych - F2

