T5L51 工程规范参考

要求

后面所有的 T5L 51 相关的开发都以此为模板

增加或者删除 lib_projects 中的模块可以直接复制修改/lib_projects/template/工程(基本设置已经配置好)

增加或者删除 user_projects 中的模块可以直接复制修改/ user_projects/template/工程(基本设置已经配置好)

每次改完需要重新上传的时候请执行 clean.bat (自动清理所以中间非必要文件)

各级目录功能简介



docs:相关参考文档保存区域

lib:各个模块的 lib 文件保存区域

lib_projects:各个模块编译 lib 的 keil 工程及其源码 user_projects:各个项目的应用开发 demo keil 工程

各级目录详细介绍:

lib:

默认生成 模块名+.LIB, ALL.LIB 表示包含所有模块的总.LIB 文件

名称	修改日期	类型	大小
dgus_api.lib	2019/7/9 10:53	LIB 文件	6 KB
dwin.lib	2019/7/9 10:50	LIB 文件	121 KB
dwin_51.lib	2019/7/9 11:08	LIB 文件	3 KB
uart.lib	2019/7/9 11:06	LIB 文件	5 KB
usb.lib	2019/7/9 11:10	LIB 文件	107 KB

lib_projects:


/ALL 表示包含所有模块的编译 lib 的 keil 工程

/模块名 表示包含当前模块的编译 lib 的 keil 工程及其源码


/template 编译 lib 的 keil 工程模板


(所有工程默认是处于编译.LIB 模式, 生成的.LIB 文件会自动复制到 根/LIB 目录供


user_projects 调用,切换到生成.hex 模式并打开 main 文件包含,则自动生成 T5L51.BIN)



切换到.hex 模式操作如下:







user_projects:

/xxx_demo xxx 项目的应用开发 demo keil 工程 /template 项目的应用开发 demo keil 工程模板 (默认 KEIL 工程会加入所有.LIB 文件到工程中,只需要修改 lib.h 的头文件内容即可实现不同的.LIB 编译入工程)



修改 lib.h 内容参考:

```
main.c lib.h
 1 p#ifndef
              LIB H
 2
   #define __LIB_H_
 3
    #include "../../lib projects/dwin 51/src/t5los8051.h"
 5
    #include "../../lib projects/dwin 51/src/sys.h"
 7
 8
   #include "../../lib_projects/dgus_api/src/dgus.h"
 9
   #include "../../lib_projects/uart/src/uart.h"
10
11
12 | #include "../../lib projects/usb/src/app interface.h"
13 #include "../../lib_projects/usb/src/usb_dgus.h"
14 #include "../../lib projects/usb/src/para port.h"
15 | #include "../../lib_projects/usb/src/file_sys.h"
17 #endif
```

只需要删除或者增加不同/lib_projects;/xxx/src/xxxx.h 文件即可, 工程中的 xxx.lib 文件无需删除。

