Bootloader Introduction

QCE Automotive Seminar

Nanjing Apr. 10, 2008



Gao Lei
Senior Automotive Applications Engineer



什么是BootLoader

BootLoader的基本概念

一般来说, Boot Loader 可称作引导加载程序.

通常, Boot Loader 是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式系统中。在嵌入式系统中难以建立一个通用的 Boot Loader。

引导程序:就是在系统上电或复位后运行的一段小程序。这段程序将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,为最终调用应用程序准备好正确的环境。

- 初始化硬件设备
- 建立正确的内存空间映射
- 初始化栈
- 检测并初始化内存
- 初始化全局变量

加载程序:将非易失存储器中的特定软件组件拷贝到RAM中,并运行之.



汽车ECU中的BootLoader

在汽车ECU中BootLoader通常指代码更新程序:

ECU在一种特殊的工作模式下,通过某种通信接口与主机(Host)相连.主机将新的目标代码下载到ECU中,ECU的代码得以更新.下次上电或复位后即运行新的程序.

汽车ECU采用BootLoader的好处:


- 可以将软件开发的时间延长;
- 如果用户有若干产品使用同一款MCU,可以降低库存的种类;
- 即使在产品的生产阶段发现了Bug,也可能避免灾难性的返工;
- 最终用户也可受益于产品的功能及性能上的升级。



BootLoader的一般工作原理



主机端



引导程序主通信程序控目标文件解释程序程命令解释程序序NVM编程擦除程序

ECU 端



BootLoader的一般工作原理

如何进入Bootloader ?

- 复位时特定通信口的关键字检测(超时机制);
- 复位时特定硬件IO的检测;
- 运行时特定通信口的关键字检测(对最终产品性能有影响);

增量下载概念:

- 只更新部分功能代码(团队开发时使用);
- 只更新数据(如字库,标定数据);
- 只更新协处理器的代码或数据(XGATE) .

两次下载的概念:

- 接受Host传来的程序到RAM中并运行(其实是接受Bootloader);
- RAM中刚收到的Bootloader负责来更新代码或数据;
- 最小的Boot程序和最大的灵活性.



目标代码解释程序

作用:将Link后产生的可烧写的目标代码文件转换为需要编程的地 址和编程数据

目标代码解释程序即可以在主机端,也可以在 [50] 一端

常用的可烧写目标代码格式

- Intel十六进制目标文件格式
- Motorola S-Record文件格式



目标代码解释程序: Motorola S-Record文件格式

S-record目标文件格式是将目标代码及目标数据以16进制ASCII的方式表示;好处是使得目标文件在计算机系统和开发工具之间易于转换。

记录(Record)的格式

S0:为文件的开始,通常包含文件名

S1:16位地址 S2:24位地址 S3:32位地址

S7/S8/S9: 为文件的结束

\$0140000443A5C74656636C6F6E6550726F2E61627304
\$224FF8000CF24004A8044FE4A8000FE0002C011D2A70FE40000100F810002B200000000002
....
\$2 24 FE8000 C6205B0B4A8B78FEF62402874A8B8EFE4A8C34FECCC0AD3B4A80B5FECCC0FC6C D5
地址格式 Record长度 起始地址 Record数据 校验和(Checksum)

5224FE94204A8F10FE068F711BF0260AEC87EE854A8CE3FE3DEE87E6865B1018E6003DEC872D S903000FC

校验和:将长度/起始地址/数据相加,取和的低8位,按位取反;

S12/S12X: *.s19文件,逻辑地址(页面)格式. *.glo文件, 全局地址格式



通信程序

ECU的BootLoader常用通信接口

- 串口 (SCI), 可以使用一个LIN的接口
- CAN,可以采用标定用的接口

通信协议

- 波特率
- 帧结构
- 差错控制
- 握手及流量控制

以简单的串口为例

#define XON 0x11
#define XOFF 0x13



非易失存储器(NVM)的擦除及编程

MCU中Flash的编程和擦除

- S12/S12X中的Block对编程和擦除的影响
- 通常在RAM中运行 如何搬移代码到RAM中 Link规格文件的编写
- Flash保护功能的应用


将BootLoader在Flash中的映像保护起来,阻止对这部分空间的擦除和编程操作.好处是:一旦Bootloader运行出现异常(如异常断电),将不会产生难以恢复的后果。



非易失存储器(NVM)的擦除及编程:S12/S12X MCU的Flash保护功能

Flash的保护方案(已S12XE 为例)


- 阻止对特定地址范围的Flash的擦除和编程操作;若出现了异常的擦写和编程操作, 将产生Flash 出错中断。
- 通常有一个专用的寄存器FPROT来定义Flash的保护;在复位阶段从特定的Flash位置(如0x7F_FF0D, S12XE)load到FPROT中。



FPROT

Table 29-21. P-Flash Protection Higher Address Range

FPHS[1:0]	Global Address Range	Protected Size
00	0x7F_F800=0x7F_FFFF	2 Kbytes
01	0x7F_F000=0x7F_FFFF	4 Kbytes
10	0x7F_E000=0x7F_FFFF	8 Kbytes
11	0x7F_C000=0x7F_FFFF	16 Kbytes





Boot Loader 举例

目的:一个BootLoader的示例程序,可以此为基础开发自己的 BootLoader .

基本功能:主机(Host)可以通过CAN的适配板(Adaptor)对目标板(Target)进行Flash的编程

基于Freescale Demo9S12XDP512 演示板

IDE环境是CodeWarrior4.6

Flash的基本擦写及编程代码

串口通信代码

CAN通信代码


Demo板作为目标板

Demo板作为主机的CAN适配板

可以方便地移植到Freescale的S12 / S12X系列MCU上




Boot Loader 运行时框图





Boot Loader 运行时框图:主机端





Boot Loader 运行时框图:目标机端

右侧Demo板作为ECU目标板

目标板通过串口与主机相连


目标板上运行一个简单的串口监控程序


主机上的程序是简单的Windows自带的超级终端程序,可以实时显示目标板的运行结果;也可以主动查询目标板的状态

目标板收到CAN口的Flash命令后,可以检查命令的 有效性

若合法则执行Flash的编程及擦写命令

将命令的执行结果通过串口发送到主机








CAN cable

主机的命令及监控



主机命令:


E: Flash擦除命令

D: 读字命令

F: Flash字编程命令

T: 发送CAN命令帧

主机监控(信息显示): 成功擦除一个Sector 成功编程一个字(WORD) 收到的CAN帧内容 收到命令的错误信息



主机的命令及监控

演 示 (一)

Flash command via CAN

Flash Erase Command:

CANO CAN1 CAN2 CAN3

EE ADDW2 ADDW1 ADDW0

Exp:

T EE 7F C0 00

T EE 7F C4 00

Flash Program Command:


CANO CAN1 CAN2 CAN3 CAN4 CAN5

FF ADDW2 ADDW1 ADDW0 DH DL

Exp:

T FF 78 00 00 12 34

T FF 78 0C 00 AB CD





Boot Loader 软件介绍

CAN通信程序:

mscan.c/mscan.h

Flash的编程及擦除:

flash.c / flash.h

BootLoader的代码搬移:


P&E_Multilink_CyclonePro_linker.prm / startup.c

主控及串口通信程序:

main.c



Boot Loader 软件介绍: 空间分配



局部64K空间 没有采用Flash的保护



Boot Loader 软件介绍: BootLoader的代码搬移

```
SEGMENTS
                                 0x3C00 TO
                                              0x3EFF;
      RAM DEF
                  = READ_WRITE
      RAM CODE
                 = READ ONLY
                                 0x2000 TO
                                              0x3BFF;
                  = READ ONLY
      ROM
                                 0xE000 TO
                                              0xFEFF;
/* relocated memory */
      BOOTLOADER MEM
                         = READ ONLY 0xC000 TO 0xDBFF
                           RELOCATE TO 0x2000;
END
PLACEMENT
      NON_BANKED,
      COPY
                         INTO
                               ROM;
      BOOT SEG
                               BOOTLOADER MEM;
                         INTO
END
```

P&E_Multilink_CyclonePro_linker.prm

RELOCATE_TO 关键字

#pragma CODE_SEG BOOT_SEG

代码

#pragma CODE SEG DEFAULT ROM

代码 # pragma 关键字



Boot Loader 软件介绍: BootLoader的代码搬移

```
EXTERN C void Startup(void) {
  MoveBootLoader();
  main();
void MoveBootLoader(void)
    unsigned int *pRom, *pRam;
    int cnt=3584; //3.5K word, 7K byte
    pRom=(unsigned int*)0xC000;
    pRam=(unsigned int*)0x2000;
    while(cnt--)
        *pRam++ = *pRom++;
```

Startup.c



Boot Loader 软件介绍: CAN 通信程序

```
#pragma CODE_SEG BOOT_SEG
...
void MSCANOInit(void) {
...
}

void MSCANOTrans(byte * msgout)
{
...
}

void interrupt MSCANORec(void) {
...
ProcCanCmd();
}
```

Mscan.c

CANO初始化程序
CAN发送一个数据帧
CAN接受一个数据帧
这是一个中断服务程序
调用了执行CAN命令的函数



Boot Loader 软件介绍: CAN 通信程序

```
void ProcCanCmd(void)
    switch (msgin[0]) {
        case ERASE_CMD:
            err_code=Flash_Erase_Sector((unsigned int *far)addr32);
            break;
        case PROGRAM_CMD:
            err_code=Flash_Write_Word((unsigned int *far)addr32,value16);
            break;
        default:
            break;
```

Boot Loader 软件介绍: Flash编程函数

```
signed char Flash Write Word(unsigned int *far far address, unsigned int data)
// step1: test CBEIF flag to ensure that address/data/command buffers are empty.
   while ((FSTAT&0x80)!=0x80);
// step2: verify all ACCERR and PVIOL flag in the FSTAT are cleared.
   FSTAT = FSTAT_PVIOL_MASK | FSTAT_ACCERR_MASK;
// step3: write the PPAGE to select one of the page to be programmed
   PPAGE = page;
// step4: Dummy store to page to be erased
    *address = data:
// step5: store programming command in FCMD: FCMD CMDB5 MASK=0x20
   FCMD = FCMD CMDB5 MASK;
// step6: Clear CEBIF by writing "1" to it to launch the command.
   FSTAT = 0x80;
// step7: test CCIF
   while ((FSTAT&0x40)!=0x40);
```

Boot Loader 软件介绍: Flash擦除函数

```
signed char Flash Erase Sector (unsigned int *far far_address)
{ . . .
// step1: test CBEIF flag to ensure that address/data/command buffers are empty.
   while ((FSTAT&0x80)!=0x80);
// step2: verify all ACCERR and PVIOL flag in the FSTAT are cleared.
    FSTAT = FSTAT PVIOL MASK | FSTAT ACCERR MASK;
// step3: write the PPAGE to select one of the page to be programmed
   PPAGE = page;
// step4: Dummy store to page to be erased
    *address = 0xFFFF;
// step5: store programming command in FCMD: FCMD CMDB5 MASK=0x40
   FCMD = FCMD CMDB6 MASK;
// step6: Clear CEBIF by writing "1" to it to launch the command.
   FSTAT = 0x80;
// step7: test CCIF
   while ((FSTAT&0x40)!=0x40);
```

Boot Loader 软件介绍: Flash初始化函数

```
void Flash_Init(unsigned long oscclk)
{    unsigned char fclk_val;

// Next, initialize FCLKDIV register to ensure we can program/erase
    if (oscclk >= 12800) {
        fclk_val = oscclk/8/175 - 1; // FDIV8 set since above 12MHz clock
        FCLKDIV = FCLKDIV | fclk_val| FCLKDIV_PRDIV8_MASK;
    }
    else    {
        fclk_val = oscclk/175 - 1;
        FCLKDIV = FCLKDIV | fclk_val;
    }

    FPROT = 0xFF; // Disable all protection (only in special modes)
    FSTAT = FSTAT | (FSTAT_PVIOL_MASK|FSTAT_ACCERR_MASK); // Clear any errors
}
```

主要是正确设置Flash的时钟

在 main.c 中调用了 Flash_Init(4000);



printf("



default:

F --- Flash Word Prog\n\r");

printf(" T --- CAN sent frame\n\r");

主机的命令及监控

演 示 (二)

利用CAN的LOOP模式,一个Demo板也可 以工作

Flash command via CAN

Flash Erase Command:

CANO CAN1 CAN2 CAN3

EE ADDW2 ADDW1 ADDW0

Exp:

T EE 7F C0 00

T EE 7F C4 00

Flash Program Command:


CANO CAN1 CAN2 CAN3 CAN4 CAN5

FF ADDW2 ADDW1 ADDW0 DH DL

Exp:

T FF 78 00 00 12 34

T FF 78 0C 00 AB CD





Thank you!

Freescale Contacts:

Gao Lei <u>lei.gao@freescale.com</u>

