



在 Capture 中大家一定会经常遇到 Instance 与 Occurrence 这两个属性。但是这两个属性究竟是用来做什么用的? 今天和大家来讨论下这两个属性的用法。

一、Instance与Occurrence概念

通常我们在编辑元件属性的时候会看到这样的界面


	Α	В	
	EQU: 03 USB_USART_	/C48	
Color	Default	Default	
Designator			
Graphic	CAP NP.Normal	CAP NP.Normal	
ID		12196	
Implementation	<u></u>		
Implementation Path			
Implementation Type	<none></none>	///// <none>///</none>	
Location X-Coordinate	300	///////300/////	
Location Y-Coordinate	350	///////350////	
Name	INS15444432	////INS15444432//	
Part Reference	C48 C48		
PCB Footprint	cc0603	/////cc0603/////	
Power Pins Visible	П		
Primitive	DEFAULT	/////DEFAULT///	
Reference	C48	//////C48////	
Source Library	D:\PROGRAM FILES\C	D:\PROGRAM FILES\C	
Source Package	CAP NP	/////CAP NP///	
Source Part	CAP NP.Normal	/// CAP NP.Normal	
Value	0.1u	0.1u	

最直观的定义, 白色的是"Instance", 黄色的是"Occurrence"。如果在"Root Schematic"放置器件会自动带有一个"Instance"和一个"Occurrence",非"Root Schematic"放置器件只有Instance"。看到这您可能还是很困惑:为什么要分"Instance"、"Occurrence"?这种设置对设计是必要的吗?这个还要从Capture的层次式原理图设计说起

Capture 的原理图设计可分为两种,一种为平坦式设计,一种为层次式设计,

而层次式设计严格来说又可以分为两种, 一种为简单层次式

设计,一种为复杂层次式设计,平坦式设计是最简单的原理 图设计方法,页与页之间使用"off-page connector"相连,简 单层次式原理图是使用"Hierarchical block"进行设计,并且 每个"Hierarchical block"对应不同的 schematic。




对于以上两种原理图结构,其 instance 和 occurrence 都是一对一的,也就是说元件的属性有一个 instance 和一个 occurrence。这种情况,我们做 annotate 或者更改器件属性只需要更改 instance 就可以,因为 instance 更改以后 occurrence 会自动跟随更改。

P1/3

www.comtech.com.cn

	Α	В	
	□ Demo Root Schemati	/R5	
CLASS	DISCRETE	//// DISCRETE	
Color	Default	Default	
Designator			
Graphic	R.Normal	//// R.Normal ////	
ID		1026	
Implementation			
Implementation Path			
Implementation Type	<none></none>	///// <none>/////</none>	
Location X-Coordinate	410	//////410//////	
Location Y-Coordinate	530	//////530//////	
Name	INS361478	////INS361478////	
Part Reference	R5	//////R5/////	
PCB Footprint	SM_0805	//// SM_0805////	
Power Pins Visible			
Primitive	DEFAULT	/////DEFAULT/////	
Reference	R5	//////R5/////	
REUSE_ID		25	
Source Library	D:\CADENCE\SPB_15	D:\CADENCE\SPB_15,	
Source Package	R	//////R////////	
Source Part	R.Normal	//// R.Normal	
Value	2K	//////2K//////	

复杂层次式原理图也是使用"Hierarchical block"进行设计,但是一个"Hierarchical block"可以对应多个Schematic。 类似于下图中的两个"Hierarchical block"对应的是一个 Schematic,但是每个schematic的元件位号和value可以不一样。




复杂层次式原理图的设计方法其 instance 和 occurrence 不是一一对应的。对于上面的原理图,两个 Hierarchical block 对应同一个 Schematic,这样会产生两个 Occurrence 和一个 Instance,这样设置的好处是精简了原理图结构,方便模块化设计,坏处是你不了解这两个概念,你根本不知道是什么意思。这个页面可以单独对 occurrence 进行修改,修改了以后对应的 block 的数据也会修改,同时也破坏了 instance 与 occurrence 的天然链接,也就说你一旦修改了 occurrence,再去修改

instance, occurrence 不会再跟随 instance 变化。

	Α	В	С
	D/A AMP Circuit : D/A	/Data Schematic/D/A AMP1/	/Data Schematic/D/A AMP2/
CLASS	DISCRETE	DISCRETE	DISCRETE
Color	Default	Default	Default
Designator			
Graphic	R.Normal	//// R.Normal////	//// R.Normal ////
ID		4569	4572
Implementation			
Implementation Path			
Implementation Type	<none></none>	///// <none>/////</none>	///// <none>/////</none>
Location X-Coordinate	510	//////510//////	//////510/////
Location Y-Coordinate	160	//////160//////	//////160//////
Name	INS17013	////INS17013////	/////INS17013////
Part Reference	R15	//////R15/////	R17
PCB Footprint	SM_0805	SM_0805	SM_0805
Power Pins Visible			
Primitive	DEFAULT	////DEFAULT/////	/////DEFAULT////
Reference	R15	//////R15/////	R17
REUSE_ID		75	76
ROOM		CHAN1	CHAN2
Source Library	D:\CADENCE\SPB_15	D:\CADENCE\SPB_15,	D:\CADENCE\SPB_15
Source Package	R	//////////////////////////////////////	//////////////////////////////////////
Source Part	R.Normal	//// R.Normal ////	/////R.Normal////
Value	100	100	100

二、Instance与 Occurrence 的切换

如果你不小心修改了 occurrence 的数据, 首先对比你的 instance 与 occurrence 的数据是否一致, 确认 instance 数据无误后, 可以使用菜单 "Design-Remove Occurrence Properties" (选中 DSN, 这个菜单才是可选的)来恢复 occurrence 数据, 使其与 instance 保持一致。



全文完!

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队, 多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部: 深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理: 王其平

手机: 18049720018

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04

室

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04

室

华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址: 深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21