



Cadence Allegro 支持 Skill 语言的二次开发,用户可以通过编程自定义软件功能,而且可以把自己定义的功能嵌入到 Allegro 的菜单中,从而定制自己的专用界面。本方案主要介绍如何将编写好的 Skill 程序的功能集成到 Allegro 菜单中。

因为不同版本的 Allegro 其 SKILL 命令可能有更改,所以第一步是确认 skill 是否可以在当前版本的 Allegro 中运行,本例以"smd_pad_count.il"这样一个 Skill 来看下怎么实现标题所述的操作

1. Allegro 中手动 load SKILL 程序时软件会到指定目录下搜索, 其目录可以打开"user preference"在找到 "Skill/skill-old-ilinit",鼠标停留在

"skill-old-ilinit"上查看,


Summary description

Category: skill

This restores the old mode of loading the first limit file found. New mode is to load any limit file found in <cdsroot>/share/pcb/etc/skill,

\$ALLEGRO_SITE/skill, \$HOME/pcberry or starting directory.

从上图可以看到有三个路径其中"\$HOME/pcbenv"就是我们常用到"SPB_DATA/pcbenv",我们将 skill 程序拷贝到这个目录。



2. 在 allegro 中输入 skill 回车进入 skill 模式,然后输入命令"load("smd_pad_count.il")"回车,命令行返回"t"即表示命令执行为真,命令执行错误返回错误提示,

```
    Command > load("smd_pad_count.ii")
    E: Command not found: load(smd_pad_count.ii)
    Command > skill
    Command > skill > load("smd_pad_count.ii")
    Skill > load("smd_pad_count.ii")
    Skill > load("smd_pad_count.ii")
    Skill > load("smd_pad_count.ii")
```

3. 打开"smd_pad_count.il"文件看它的执行命令,下图中"axlcmdregister"后面字符既是执行命令,至此得到这个skill的执行命令为"smd count"。

```
; Date: June 20,20065
;
axlCmdRegister("smd_count" '_smd_pad_c
defun( _smd_pad_count ()
axlSetFindFilter(?enabled '(in
```

4. 在命令中输入 "exit" 返回正常命令行模式,在命令行中输入 "smd count" 回车返回计算结果

```
    Command > smd_count
    There are 0 SMD pins on the top of the board and 0 on the bottom.

Command > smd_count
    There are 1386 SMD pins on the top of the board and 542 on the bottom.

Command > 

Comman
```

注:这个 skill 计算表贴焊盘数量时是依据当前视图显示的焊盘数来计算的,也就是说计算焊盘时必须将pin显示开启。从上图中可以看到第一次执行"smd_pad"命令时返回值是 0 个 SMD pins,开启 pin 显示,计算得到预期计算结果。

至此 SKILL 程序验证完成,这个 SKILL 可以再当前版本的 Allegro 中运行。

P1/4

如何让软件自动加载并将 SKILL 命令加载到菜单中

1. Allegro 开启初始化时会自动加载一个叫"allegro.ilinit"的文件, 我们将 load 命令写入 ilinit 文件, 软件启动时会自动加载。ilinit 文件有全局与用户之分,全局文件不建议修改,此处以修改用户的 ilinit 文件为例来演示,在"SPB_DATA/pcbenv"目录先找到"allegro.ilinit"用记事本打开,找个空白位置输入"load("smd_pad_count.il")"保存退出,

load("smd pad count.il")

这一步只是实现软件自动加载这个 SKILL,并没有将这个 SKILL 加入菜单中,而且这个 SKILL 文件的源文件—— "smd_pad_count.il"必须防止在"\$HOME/pcbenv"才能实现自动加载。

2. Allegro 启动初始化时会配置菜单,菜单栏的创建也是引用一个文本文件,可以通过修改这个文本文件来加入我们想要的菜单,这个文本文件叫"allegro.men",同样这个文件也有 global 与 local(全局与用户)之分,global 的"allegro.men"文件的路径在

"\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\cuimenus",不建议修改这个文件,将这个文件拷贝到"/SPB_DATA/pcbenv",或者在"user-preference/paths/Editor/Mempaths"中配置一个新路径,将这个文件拷贝进去,然后再修改"allegro.men"文件。用记事本打开"allegro.men"文件,

如下图所示

前面是一些 license 管理的命令,后面才是菜单编辑的命令, 其基本语法及注解如下(红色字体为命令, #后面为注解,实际操作时无需输入):

POPUP "&MYAPP" #在主菜单上新建一个名为 "MYAPP" 的菜单

BEGIN # "MYAPP" 菜单命令的起始符

MENUITEM "&SMD_PAD_COUNT", "smd_count" #在"MYAPP"二级菜单下下新建一个名为 "SMD_PAD_COUNT"的菜单, 点击这个菜单时执行 "smd_count" 命令

MENUITEM SEPARATOR #上下菜单的分割线

POPUP "&TEST" #新建一个名为 "TEST" 二级菜

单

BEGIN #"TEST"二级菜单命令起始符


MENUITEM "&SUB_TEST", "NOP" #新建一个名为 "SUB_TEST" 的三级菜单,点击这个菜单执行命令为 "NOP"

END #二级菜单创建命令的截止符

END #一级菜单创建命令的截止符



3. 从上面可以但看,"MENITEM"只是创建了一个菜单,后面 执行的命令还是在初始化时 load 进来的 SKILL 程序。创建 菜单的效果如下:



4. 点击"SMD PAD COUNT",在命令行输出计算结果如下:

Opening existing design...
 Loading cmds.cxt
 Isat pick. Y00.00 2945 00
 No element found.
 There are 1386 SMD pins on the top of the board and 542 on the bottom.
 Command >

这个 SKILL 命令执行时没有图形界面,所以在命令行输出计算结果,如果有图形界面会有图形界面弹出来操作。

Tips: 因为 Allegro 启动初始化时自动 load 的文件很多,如果对 allegro 引导文件中的内容不是非常清楚,切勿随便更改或者删除 Allegro 引导文件,allegro. ilinit、allegro. men。如果要更改一定注意备份源文件。

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队,多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验

- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设 计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理: 王其平

手机: 18049720018

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04室

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室



华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址: 深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21