案例"beep"文档

2024年9月

PLAN:

使用 STM32cubeIDE 编程环境,在"正点原子 Nano STM32F411RCT6 开发板"上实现蜂鸣器控制。

DO:

1. 复制案例"led_v0.4"项目文件夹,并将文件夹重命名为"beep"。找到"beep"文件夹中的"led_v0.4.ioc" 文件,如图所示:




将该文件重命名为"beep.ioc",如图所示:




然后,再删除"beep"文件夹中"led_v0.4 Debug.launch"和"led_v0.4 Debug.cfg"两个文件;最后,使用文本编辑器打开".project"文件,将其中的第三行"<name> led_v0.4 </name>"改为"<name>beep</name>"。

2. 双击 ".project" 文件,在 STM32CubelDE 中打开该项目。双击 "beep.ioc" 文件,对该项目进行硬件配置,如图所示。




等待 IOC 文件加载。加载完成后,参考下图,在原有的硬件配置基础上,再将 PB8 引脚设置为 "GPIO_Output",并添加标签为"GPO_BEEP",使用 工具,重新生成代码。



3. 添加"beep.h"文件。将案例 beep 中"user_dev"文件夹下的"beep.h"文件,复制到目标路径,结果如下图。

Data (D:) > beep > user_dev			
名称	修改日期	类型	大小
🔼 beep	2021/8/23 20:24	H 文件	1 KB
Ied	2021/8/23 23:44	C 文件	4 KB
Ied	2021/8/23 16:29	H 文件	1 KB

然后回到 STM32CubeIDE, 重新编译。结果如下图所示, beep.h 文件就添加到该项目中了。



4. 打开"beep.h"文件,学习.h 文件的编写,HAL_GPIO_WritePin 函数的使用。


```
www beep.ioc
            la beep.h ⊠
      * @file beep.h
      * @brief 蜂鸣器驱动程序
* @author 王晓荣
         @version
       * @date 2020-08-21
9 #ifndef __BEEP_H
10 #define __BEEP_H
11
12
     #include "main.h"
                                  HAL_GPIO_WritePin(GPO_BEEP_GPIO_Port, GPO_BEEP_Pin, GPIO_PIN_RESET)
HAL_GPIO_WritePin(GPO_BEEP_GPIO_Port, GPO_BEEP_Pin, GPIO_PIN_SET)
14
     #define beep_on()
15
    #define beep_off()
16
```

5. 参考下图,对原来的"main.c"进行 2 处修改。**注释或取消注释语句的方法**:同时按住"crtl"和"/" 按键。


```
i main.c ⊠
                                        94
                                              /* USER CODE BEGIN WHILE */
                                        95
                                             led_off(LED_ALL);
                                             while (1)
                                        96
                                        97
                                                led_toggle(LED_0);
                                        98
                                        99
                                                beep_on();
                                       100
                                                HAL_Delay(1);
                                       101
                                                beep_off();
                                       102
                                                HAL Delay(1000);
                                       103
                                                /* USER CODE END WHILE */
25 /* USER CODE BEGIN Includes */
                                       104
26 #include "led.h"
27 #include "beep.h"
                                      105
                                                /* USER CODE BEGIN 3 */
28 /* USER CODE END Includes */
                                      106
```

6. 编译程序,查看编译结果,直至编译正确无误。

7. (1) 创建调试下载文件。如果已经存在 debug 配置文件,就先删除该文件,操作顺序如下图。然后再创建一个新的配置文件。




如果没有 debug 配置文件,就直接创建一个新的配置文件,创建方法如下图。




(2) 新的 beep Debug 中,"Main"选项卡,如果"C/C++ Application: "处为空的话,输入"Debug/beep.elf",如下图所示。




(3) 在"调试器"选项卡中,按照下图操作,生成配置文件。




(4)在 STM32CubeIDE 界面左侧,能看到刚刚生成的 beep Debug.cfg 调试器配置文件,存放位置如图所示。




(5) 在本项目的存放路径,找到 beep Debug.cfg。**复制或另存该文件,为一个新的**. cfg 文件,后缀保持不变,可在文件命名时加上 DAP 以示区分,如下图所示。切记一定要复制或另存! 否则无法烧录。



(6) 用 notepad++ 或者 vscode 等文本工具软件,打开刚刚复制并重命名的 beep Debug-DAP.cfg 文件,也可以双击打开"beep Debug-DAP.cfg"文件,按照下图所示,进行修改,然后保存退出,这样操作就可以支持 DAP 下载模式了。




(7) 然后,再次进入 debug Configurations 界面,按照下图中标注的顺序依次设置。**重点:把刚才修改的"beep Debug-DAP.cfg"文件添加进来**,整个设置工作就做完了。



(8)然后再点击 下载工具,OK,烧录成功,**板子上的蜂鸣器发出声音**。如果蜂鸣器发出短促的声音,尝试调整 beep_on()函数的延时时间,观察效果。

CHECK:

- 1. 按照"DO"中步骤1复制项目,否则会出错。
- 2. 如果不是新建案例,而是打开已经存在的"beep"案例,存在无法下载的情况,需要按照"DO"中步骤7进行操作。
- 3. 如果仍然无法正常下载,再点击一次工具栏上的运行按钮,如图所示。



ACTION:

1. 实际工程项目中,蜂鸣器一般只有 1 个,因此驱动模块仅用 1 个.h 文件,可以无需.c 文件。