7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De onderstaande veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen:

- De lift nooit zwaarder belasten dan staat aangegeven.
- De lift nooit gebruiken voor personenvervoer.
- Nooit onder de last gaan staan.
- Plaats geen ladder tegen lift.
- Verplaats de lift nooit met een last.
- Kijk uit voor obstakels recht boven de lift en/of last, zoals leidingen, spandraden, balkons etc.
- Houdt afstand van open elektriciteitsleidingen van minimaal 5 meter.
- Het zwaartepunt van de last ligt bij de L(M)(H)(C)(X) op 33 cm van de mast, deze nooit overschrijden bij maximale belasting. Het zwaartepunt bij type LMS ligt op 23 cm van de mast.
- Bij gebruik van vorkverlenglepels het gewicht aanpassen aan het zwaartepunt (zie tabel D1). Het zwaartepunt moet zich tevens midden tussen de 2 vorklepels bevinden.
- Werkzaamheden bij windsterkte 12,5 m/s (6 Beaufort) en hoger, is verboden.
- Luchtkanalen en andere objecten met grote oppervlakten, zijn gevoeliger voor windinvloeden.
- Laat nooit een hoogstaande last onbeheerd achter.
- Gedurende de inzet van de lift, dient de gebruiker persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) conform de wet en regelgeving (of de ter plaatse geldende voorschriften) te gebruiken.

8. CONTROLE EN ONDERHOUD

- Het is nadrukkelijk verboden om veranderingen aan te brengen welke de veiligheid en de werking beïnvloeden. Tevens vervallen alle certificeringen en garanties indien werkzaamheden worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- Controleer dagelijks de staalkabel of de banden bij beschadigingen direct laten vervangen door kundig personeel.
- Controleer bij type LH het olieniveau en zonodig bijvullen met speciale olie tbv. ALP liften.
- Controleer de lift op vervuilingen (vooral de mastelementen) en verwijder deze. Eventueel inspuiten met siliconenspray, NIETS ANDERS!!!
- Controleer pulleys en kunststof elementrollen. Bij beschadigingen deze door een erkende monteur laten repareren.
- Controleer of de lier vrij is van vervuiling en controleer of alle delen ongehinderd en gelijkmatige werking vertonen. Zo niet, direct reparatie laten uitvoeren door een erkende monteur. NOOIT de lier invetten. oliën of inspuiten -> dit heeft een negatief effect op de werkzaamheid van de remfunctie.
- Bij type LH de motor vrijhouden van water ed., anders eerst droogmaken voor de aanvang van de werkzaamheden.

Jaarlijkse onderhouds- en veiligheidscontrole.

Als eigenaar van een ALP-Lift kanaal/montagelift bent u, volgens de ARBO-regelgeving, verplicht een jaarlijkse inspectie cq een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door erkende monteurs, welke gerechtigd zijn om aan dit type apparaat werkzaamheden uit te voeren. Deze monteur zal tevens verslaglegging moeten overhandigen m.b.t. de werking en evt. nodige reparaties van uw apparaat.