Smart Remote — V7

Instrukcja aktualizacji • 8 listopada 2026 • ESPHome 2026.10.2 / Home Assistant 2026.11.0

1. Aktualizacja pilota

Zastąp konfigurację smart-remote.yaml pełną zawartością szablon-v7.yaml, zweryfikuj ją w ESPHome i zainstaluj. Użyj własnych istniejących wpisów wifi_ssid oraz wifi_password w secrets.yaml. Działający szablon-v6.yaml pozostaje jako poprzednia wersja.

Domyślne czasy: mikrofon 2 s, deep sleep 25 s bezczynności, powrót do menu 10 s. Ustawienia zapisane wcześniej na urządzeniu mają pierwszeństwo — w razie potrzeby ustaw te wartości w Konfiguracja → Czasy. Mikrofon nadal służy wyłącznie do lokalnego testu.

2. Dwa dodatkowe pakiety HA

Zachowaj działający pilot_lights.yaml. Dodaj pilot_sockets.yaml i pilot_covers.yaml do tego samego katalogu /config/packages/. Sekcja packages w configuration.yaml już działa i nie wymaga kolejnego dodawania.

Sprawdź konfigurację HA i przeładuj skrypty. Jeśli nowe skrypty się nie pojawią, uruchom HA ponownie. Oczekiwane identyfikatory: script.pilot_sockets i script.pilot_covers. Integracja ESPHome pilota musi mieć włączone wykonywanie akcji HA.

Nadaj etykiety bezpośrednio encjom: Lampy pilota → light.*, Gniazda pilota → switch.*, Rolety pilota → cover.*. Samo oznaczenie urządzenia lub obszaru nie wystarcza. Dodawanie encji i zmiany nazw po tym kroku nie wymagają flashowania pilota.

3. Gniazda i pomiary

Każde gniazdo ma włącznik ON/OFF. Jeśli HA udostępnia czujniki, pod nim pojawią się kafelki: Moc, Prąd, Napięcie i Energia. Brak czujnika ukrywa dany kafelek; brak aktualnego odczytu pokazuje „--”, a nie zero. Jednostki pochodzą z HA.

Pomiary są dobierane automatycznie z tego samego urządzenia według device_class. Kilka czujników tej samej klasy oznacza niejednoznaczność, np. w listwie wielokanałowej. W takim przypadku wskaż właściwe encje w measurement_overrides w pakiecie pilot_sockets.yaml:

```
measurement_overrides:
  switch.biurko:
    power: sensor.biurko_moc
    current: sensor.biurko_prad
    voltage: sensor.biurko_napiecie
    energy: sensor.biurko_energia
```

Identyfikatory w przykładzie zastąp swoimi. Czujnik musi deklarować właściwą device_class. Po edycji pakietu przeładuj skrypty HA.

Obsługa i widoki

Menu i lampy

Menu główne ma sześć pozycji: Oświetlenie, Rolety, Gniazda, Termostat, Sterowanie i Ustawienia. Cztery mieszczą się w widoku, pozostałe pojawiają się po przewinięciu. Pasek po prawej wskazuje przewijanie, a podpowiedź przytrzymania OK pozostaje na dole. W Sterowaniu Podczerwień i Air mouse są jeden pod drugim; Air mouse pozostaje ekranem przygotowania.

Karta lampy ma mniejszą żarówkę oraz większe opisy, wartości i pola regulacji. Powolny obrót enkodera zmienia jasność o 1 punkt procentowy; szybkie kolejne impulsy zmieniają ją o 5 lub 10. Odcień i nasycenie także przyspieszają, a biel ma kroki 50/250/500 K. Zmiana jest wysyłana po 250 ms przerwy w obracaniu.

Nawigacja

Na liście GÓRA/DÓŁ wybiera encję, OK otwiera jej kartę, LEWO wraca. Lista ma cztery encje na stronę; enkoder przełącza strony, a przy jednej stronie wybiera encję. W karcie lampy GÓRA/DÓŁ wybiera żarówkę lub regulator; enkoder zmienia wybrany regulator. W karcie gniazda krótkie OK przełącza ON/OFF. Stan jest potwierdzany przez HA.

Rolety i przyszła bramka RF

Rolety działają przez standardowe encje cover.* w HA. Widoczne funkcje zależą od encji: GÓRA, STOP, DÓŁ, pozycja i ewentualnie lamele. Skala pozycji to 0% = zamknięta, 100% = otwarta. Brak odczytu pozycji daje „--” i blokuje suwak; pilot nie oblicza pozycji z czasu.

STOP ma osobny kanał żądania i zarezerwowane ostatnie miejsce po brakujących odpowiedziach. Pozostałe polecenia wymagają aktualnego stanu HA. Timeout jest ograniczony, a polecenia ruchu i przełączenia nie są automatycznie powtarzane.

Kandydat na bramkę: github.com/manuschillerdev/esphome-elero. Oznaczenie „900M…” może dotyczyć modułu CC1101 E07-900M10S; trzeba potwierdzić nadruk. Zgodność konkretnego pilota Elero MultiTel 2 nie została potwierdzona. Radio i parowanie będą konfigurowane w oddzielnej bramce; obecna konfiguracja pilota komunikuje się wyłącznie z HA.

Zakres sprawdzenia

Końcowy YAML przeszedł walidację i kompilację na ESP32-S3 oraz testy lokalne sterowników, pakietów HA, powiązań pomiarów, nawigacji i układu 240×320. Nowe gniazda i rolety nie zostały sprawdzone na fizycznej instalacji. Poniższy podgląd używa danych przykładowych.

Podgląd ekranów



Przykładowe dane i stany służą do pokazania układu. Odczyty na urządzeniu będą pochodzić z Twojego Home Assistant.