КОМНАТНЫЙ БЛОК

BLE ADV: показания / синхронизация

УЛИЧНЫЙ БЛОК

A3
Часы реального времени DS1302

U1
Согласование I2C 3,3 / 5 В

BK2
Датчик температуры и влажности DHT22

RST, DAT, CLK /3

I2C /2, 3,3 В

I2C /2, 5 В

DATA /1

BK1
Датчики AHT20 + BMP280

I2C /2

A1
Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

HG1
Дисплей LCD 2004 с PCF8574

A2
Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

Кнопки SB1–SB4

GPIO /4

GPIO /3

Светодиоды HL1–HL3

GPIO /1

GPIO /1

Кнопка синхронизации SB5

Светодиод HL4

G1
Питание USB 5 В

+5 В

+4,5 В / VIN

GB1

Пьезоизлучатель HA1

GPIO /1

Источник питания 3 × AAA (LR03), 4,5 В

Сплошные линии — сигнальные связи; пунктир — радиоканал BLE.

SB5 запускает внеочередное измерение и передачу. HL4 — один светодиод уличного блока.

Питание уличного блока: три элемента AAA последовательно, 4,5 В на VIN платы DevKit.

Внешний преобразователь напряжения в уличном блоке не применяется.

					ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ	
					Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая функциональная	
Разраб.	Муравьёв					Лит. 1 / 1
Пров.	Стракович					
Т. Контр.						
Реценз.						
Н. Контр.						
Утв.					ЭВМ, гр. 450502	