



Levegőztetés átállítása szaghatás esetén

Előfordul, hogy a szennyvíztisztító kisberendezés felmelegedése (tavasz beköszöntével) vagy átmeneti túlterhelése, esetleg az iszapszint csökkenése miatt átmeneti szaghatás érezhető a berendezés körül. Ennek megszüntetéséhez általában elég a szakaszolt légbefúvás időtartamának megnövelése, a levegőztetési program magasabb fokozatra állítása.

A program átállítását megelőzően azonban, kérjük, ellenőrizze a berendezést, mert más módon elhárítható működési zavar, vagy a karbantartási teendők elvégzetlensége is vezethet a szag megjelenéséhez.

Teendők a levegőztetés átállítása előtt

Ellenőrizze, hogy

- az Anaerob kamra feletti szűrőkosár nem telítődött-e. Ha telítődött, ürítse a kosarat (a kosár tartalmát) egy szemeteszsákba, és ellenőrizze, szükség szerint állítsa be a szűrőkosár alatti levegőztetést.
- az egyes kamrák (Anoxikus, Aerob, Utóülepítő) tetején nem keletkezett-e felúszás. Ha keletkezett, ezeket szedje le a felszínről.
- a kamrák folyadékáramai, levegőztetése a Használati utasításban foglaltaknak és a beállítási segédleteknek megfelelőek-e. Ha nem, szükség szerint ezeket állítsa be.
- az Iszapsűrítő kamra nem telt-e meg (túl). Ha igen, végezzen iszapkipumpálást.
- a berendezésben lévő iszapzsák nem telítődött. Ha telítődött, cserélje ki a zsákot.
- a berendezés belső falain, csövein, tömlőin, a kosáron nincs(-enek)-e lerakódás(-ok). Ha ilyen(-ek) vannak, locsolótömlőből vezetett vízszugárral, kefével tisztítsa meg a berendezést, takarítsa le a lerakódás(-oka)-t.
- milyen a berendezés eleveniszapjának állapota. Ha az iszap a félórás ülepítéses vizsgálat (iszappróba) szerint nem éri el az 50%-ot, szükség esetén állítsa függőlegesen felfelé néző helyzetbe az iszapelvételi könyököket. Ha az iszap szintje 50% feletti, állítsa az iszapelvételi könyököket iszapelvételi állásba. Ha a kiüledett iszap feletti folyadékfrakció opálos, állítsa a levegőztetést magasabb értékre.

Levegőztetési program állítása digitális vezérlésen

A digitális vezérlés SET gombját kétszer megnyomva lépjen be a vezérlés menürendszerébe.

A menüben a Nyíl-gombbal léptessen a Programválasztás – Menü 03 menüig.

A SET gombbal lépjen be a menübe.

A menübe lépve a képernyőn annak a programnak a megnevezését (Minimum, Standard, Maximum) látja, amire beállítva a berendezés levegőztetése történik, és amit a vezérlés kezdőképernyőjén is láthat.

Nyomja meg a Nyíl-gombot, így léptessen az eggyel magasabb levegőbefúvási programra.

Nyomja meg a SET gombot.

A SET megnyomása után újra a Programválasztás – Menü 03 feliratot látja, ezután az ESC gombbal lépjen ki a menürendszerből a kezdőképernyőhöz.

Ellenőrizze, hogy a kezdőképernyőn az Ön által beállított, változtatott program neve jelenik meg.

Levegőztetési program állítása háromállású kapcsolóval szerelt vezérlésen

A vezérlésen három alapprogram futtatható: I – Minimális terhelés, 0 – Normál terhelés, II – Maximális terhelés.

A magasabb levegőigény kielégítéséhez egyszerűen a megfelelő állásba kell kapcsolni a kapcsolót:

- I – Minimális terhelésről 0 – Normál terhelésre,
- 0 – Normál terhelésről, II – Maximális terhelésre, illetve

- II – Maximális terhelés esetén a vezérlést ki kell kötni, tápvezetékét ki kell húzni a csatlakozóból, a vezérlés csatlakozójából ki kell húzni a kompresszor dugvilláját, és azt a folyamatos áramellátást biztosító dugaljba kell csatlakoztatni.

Teendők a szaghatás megszűnése után

Ha a szaghatás megszűnik – ez általában a levegőztetési beállítás módosítása után két-három nappal megtörténik –, próbálja meg a vezérlésen az eredeti, kiinduló állapotba visszaállítani a levegőztetési programot, beállítást. Ha a szaglás átmeneti túlterhelés miatt következett be, a berendezés egészséges működése helyreállt, és csak átmeneti oka volt a szag megjelenésének, a probléma meg is oldódott.

Ezután meg lehet próbálni a visszaállítást, ha a szag újra jelentkezik, akkor a berendezést egy fokozattal magasabbra kell állítani újra. Ezek az átállítások azok a részei a szennyvíztisztító kisberendezés üzemeltetésnek, amit a helyszínen tapasztaltak alapján, szerint kell elvégezni, beállítani. A tisztítóban lévő folyadék minőségét, szagát befolyásolja annak mennyisége, minősége – szervesanyag-tartalma, eleveniszap-tartalma, hőmérséklete, és számos más olyan tényező, amit előre nem lehet meghatározni, csak az üzem során a helyszínen.

Kérjük, hogy a berendezés iszapszintjét a levegőztetési vezérlésen végzett átállítások után 2-4 nappal ülepedési vizsgálattal ellenőrizze.

Az eleveniszap nem reagál jól a túlvegyőztetésre, ha az ülepedett iszap felett a folyadékfrakció feltisztul, tisztán átlátszóvá (enyhén sárgásbarna színű, de teljesen átlátszó) válik, de a próbák eredményei csökkenő iszapszintet mutatnak, a levegőztetést csökkenteni kell (ha pedig az iszap szintje 50% alá süllyed, az iszapelvételi könyököt is függőlegesen felfelé néző állásba kell fordítani).

Azért is érdemes ellenőrizni az iszap szintjét, mert (főleg, ha a beavatkozás előtt az ülepedett iszap feletti folyadék opálos, erősen opálos volt) a levegőztetés magasabb szintre állításával akár néhány nap alatt is robbanás-szerűen megnőhet az iszap aránya. Ilyen esetben végezze el a szükséges teendőket (iszapelvételi könyök állítása, kipumpálás beállítása).

Az egyes levegőztetési programokhoz, beállításokhoz tartozó időértékek

Ezeket a programokat az üzemeltetési tapasztalatok alapján javasoljuk beállítani, előfordulhat, hogy egyes háztartásokban ezektől eltérő programokat szükséges beállítani a szennyvíztisztító berendezés megfelelő levegőztetése érdekében, illetve a szaghatás megjelenése esetén az alább leírtakhoz képest javasoljuk egy fokozattal magasabbra állítani a levegőztetés szabályozását.

A berendezés működtetéséhez az alábbi programok beállítását javasoljuk a digitális vezérlésen

- A.B. Clear 6 berendezésnél:

1-2 fő – Minimum (ez a gyári alapbeállítás, vagyis ebben az esetben Önnek nem kell átprogramozni a vezérlést),
3-4 fő – Standard,
5-6 fő – Maximum.

- A.B. Clear 8 berendezésnél:

1-3 fő – Minimum,
4-5-6 fő – Standard,
7-8 fő – Maximum.

Maximumnál magasabb (Folyamatos) programot nem (legfeljebb átmeneti, legfeljebb 4-5 napos időtartamra) javasolunk.

A berendezés működtetéséhez az alábbi programok beállítását javasoljuk a háromállású kapcsolós vezérlésen

- A.B. Clear 6 berendezésnél:

1-2 fő – I – Minimális terhelés,
3-4 fő – 0 – Normál terhelés,
5-6 fő – II – Maximális terhelés.

- A.B. Clear 8 berendezésnél:

1-3 fő – I – Minimális terhelés,
4-6 fő – 0 – Normál terhelés,
7-8 fő – II – Maximális terhelés.

II – Maximális terhelésnél magasabb (folyamatos hálózati ellátásra kötött kompresszor) programot nem (legfeljebb átmeneti, legfeljebb 4-5 napos időtartamra) javasolunk.

Ha Ön a tisztítóberendezését nem vezérléssel felszerelve vásárolta, de valamilyen idővezérlést szeretne felszerelni a tisztítórendszer levegőbefűtésének szabályozására, szakaszolására, az alábbi levegőztetési ciklusokhoz tartozó működtetési idők beállítását javasoljuk.

Program megnevezése		Kompresszor bekapcsolási ciklusideje	Kompresszor kikapcsolási ciklusideje
Digitális vezérlésen	Háromállású kapcsolóval szerelt vezérlésen		
Minimum	I – Minimális terhelés	3 perc	7 perc
Standard	0 – Normál terhelés	5 perc	5 perc
Maximum	II – Maximális terhelés	7 perc	3 perc