

Fölösiszap kipumpálása az Iszapsűrítő kamrából

Ha az Iszapsűrítő kamra telített, az iszapelvételi könyökkel kivezetett iszap szintje a kamrában közelíti a kamra Anoxikus kamra felé szolgáló túlfolyónyílását, végezzen iszapkipumpálást (digitális vezérlésű berendezésnél: soron kívüli iszapkipumpálást), vagy állítsa át az iszapkipumpálás előre beállított ciklusát (digitális vezérlésű berendezéseknél).

Ehhez az alábbiakat végezze el.

1. Tegye a helyére a kosarat,
2. abban terítse ki a mamutszivattyúról lógó zsákot úgy, hogy a zsák a mamutszivattyú végén lévő idomon (könyök- és 50/110-es bővítőidom) lógjon bilincsel rögzítve (ha a zsákot korábban kivette a berendezésből, ürítse ki és helyezze a helyére vissza),
3. majd digitális vezérléssel rendelkező berendezésen nyomja meg a vezérlésen háromszor a SET, egyszer a Nyíl, majd még egyszer a SET gombot,

VAGY

vezérlés nélküli berendezésen a gépészeti tartályban a levegőbefúvó membránkompresszorba kötött tömlőt szerelje le, és kösse be a kompresszorra a tartályban szabadon lógó tömlőt,

- 4.) a digitális vezérléseken a soron kívüli iszapkipumpálás időtartama legfeljebb 10 perc, de az iszapürítést az ESC gomb megnyomásával korábban is leállíthatja, ezután a vezérlés a levegőztetési programra vált vissza,

VAGY

vezérlés nélküli berendezésen az iszapkipumpálás gépészeti tartályban elhelyezett tömlők visszacserélésével korábban is leállíthatja,

Az Iszapsűrítő kamrát a mamutszivattyú a berendezés folyadékszintjéhez képest 40-60 cm-rel alacsonyabb szintig üríti ki, ezután, vagy az iszapzsák telítődésekor (a zsákban a folyadék szintje eléri a bevezető 50/110-es bővítőidom szintjét) állítsa le a kipumpálást az ESC gomb megnyomásával.

Digitális vezérléssel rendelkező berendezéseknél javasoljuk, hogy az iszapkipumpálási ciklus átprogramozásával végezze el ezt a soron kívüli kipumpálást, ha tudja, hogy milyen gyakorisággal kell elvégeznie a berendezésnek az iszapkipumpálást, mert a ciklus beállításakor a digitális vezérlés az első kipumpálást el is végzi.