

Iszapelvételi könyök beállítása az iszapszint beállításához

Amikor a rendszeresen végzett iszapülepedési próbák eredménye meghaladja az 50%-ot, el kell végezni a berendezés iszapszintjének beállítását az iszapelvételi könyökkel.

Ha a szennyvíztisztító kisberendezésben a félórás iszapülepítési (ülepedési) próba eredménye szerint az ülepedett iszap mennyisége meghaladja a mintául vett folyadék térfogatának 50%-át, szükséges az Iszapsűrítő kamrába vezető iszapelvételi könyökkel (a Recirkuláció 1 egyik ágával) a fölösleges iszapmennyiség folyamatos eltávolítása, ennek az iszapeltávolításnak a beállítása az alábbiak szerint.

Kérjük, állítsa be az Iszapsűrítő kamrába vezető iszapelvételi könyököt (a kis 50-es átmérőjű könyök a hosszú függőleges cső, az iszapkipumpáló mamutszivattyú mellett) a következőképpen.

A kicsöpögést úgy kell szabályozni, hogy a berendezést terheletlen állapotánál (amikor nincs a Kifolyási idomban kifolyó víz) ne csöpöppenjen ki a könyökből a folyadék, éppen a könyök pereméig pulzáljon fel, amikor pedig a berendezés terhelt állapotban van, akkor néhány csöpp kijusson.

Ez a terhelt állapotban történő kicsöpögés ugyanazon könyökállásnál kell, hogy megtörténjen, mint a nyugalmi állapotban beállított kicsöpögést nem engedő könyökállás.

A kicsöpögés a megemelkedett folyadékszint miatt indul meg, majd a terhelés lefutása után a tisztított víz kifolyásával együtt szűnik meg, vagyis nem kell percről percre állítgatni a könyökön.

A könyök beállítása úgy történik, hogy a könyököt a függőleges állásból a berendezés közepe, az Anoxikus kamra felé dönti, ehhez mindenképpen használjon gumikesztyűt, de segítheti a munkáját, ha egy szerszámnyelet dug a cső szájába, és azzal forgatja a könyököt.

Javasoljuk, a beállítást úgy végezze, hogy

1. először beállítja a könyököt úgy, hogy éppen a pereméig ér a folyadék a kompresszor működési ciklusa alatt,
2. majd nyisson meg néhány csapot a háztartásban, hogy terhelt állapotot idézzon elő a berendezésben, vagy locsolótömlőből vezessen vizet a berendezés Anaerob kamrájába (amelybe a szennyvízcső érkezik – pl. átemelő-állomásos rendszereknél így javasoljuk a beállítást végezni),
3. ezután ellenőrizze le azt, hogy a megemelkedett folyadékszint idején elindul-e a csöpögés a könyökből,
4. végül ne felejtse el a megnyitott csapokat elzárni.

Kérjük, hogy a könyök kicsöpögésének beállítása után egy, majd két héttel végezzen iszaptesztet (félórás ülepítési próbát), és ha azt tapasztalja, hogy az iszapszint csökken, állítsa kicsit felfelé, ha nő, kicsit lefelé a könyököt.

Kérjük, hogy az iszap szintjét és a mérés dátumát az ülepítési próbák után mindig jegyezze fel az Üzemeltetési naplóba.