

Iszapkipumpálás beállítása digitális vezérlésen

A szennyvíztisztító kisberendezés digitális vezérlésén az alábbiak szerint tudja elvégezni az iszapkipumpálás beállítását.

Az iszap zsákba történő kipumpálását végző (a fölősiszapot az Iszapsűrítő kamrából az iszapzsákba juttató) mamutszivattyú működése a digitális vezérléssel 1 és 365 nap közötti gyakoriság közé állítható be.

Az iszapkipumpálást a digitális vezérlés önműködően elvégzi a beállított periódus végén.

Az első kipumpálást akkor kell elvégezni, amikor az Iszapsűrítő kamra feltelődik az Anoxikus kamra felé nyíló túlfolyó alatti 2-3 ujjnyira (5-8 cm) lévő szintig.

Az iszapkipumpálási ciklus értékeit (időköz, időtartam), az iszapkipumpálások dátumát és az elektronikus vezérlés beállítását (állítás dátuma, beállított T03 és T04 értékek) **az Üzemi Naplóban rögzíteni kell.**

Fontos: az iszapkipumpálási ciklus alábbiak szerinti beállítását követően a berendezésben a digitális vezérlés rögtön elvégzi az iszap kipumpálását, és azt követően a beállított időközönként végzi el újra. Az digitális vezérlés átállítása előtt ezért, kérjük, ellenőrizze, hogy a berendezés felkészült-e az iszap kipumpálására: az iszapzsák és az azt tartalmazó kosár megfelelően helyezkedik el a berendezésben, az iszapzsákba vezető cső (mamutszivattyú) csatlakozásai nincsenek szétcsúszva, az előző iszapzsák-kiemelést követően megfelelően kerültek rögzítésre, az iszapzsák nincs telítődve.

A kipumpálási ciklus beállítását a következők szerint végezze el!

1. A digitális vezérlésen a SET gomb kétszeri megnyomásával lépjen be a menürendszerbe,
2. a menürendszerben a Nyíl gombbal léptessen a SZERVIZ MENÜ – MENÜ 09-ig,
3. a SET gombbal lépjen be a menübe,
4. a SZERVIZ MENÜ – MENÜ 09-ben adja meg a 4856 kódot (az egyes helyiértékeken a számokat a Nyíl gombbal adja meg, a megfelelő szám elérése után a SET gombbal léptessen tovább, az utolsó szám megadását követően a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja)
5. a helyes szervizkód megadása esetén a vezérlés kilépteti a menüből, előbb a SZERVIZKÓD RENDBEN, majd a SZERVIZ MENÜ – MENÜ 09 felirat jelenik meg,
6. elérhetővé válnak a Nyíl gombbal a SZERVIZ MENÜ – MENÜ 09-nél magasabb sorszámú menük,
7. léptessen a Nyíl gombbal a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ 11-ig,
8. lépjen be a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ 11-be a SET gombbal,
9. a Nyíl gombbal lépjen a T03 ISZAP ELVÉT BE almenühöz,
10. a SET gombbal lépjen be az almenübe,
11. állítsa be az iszapelvételek percekben megadott, 001-005 perc közötti hosszát (az egyes helyiértékeken a számokat a Nyíl gombbal adja meg, a megfelelő szám elérése után a SET gombbal léptessen tovább, az utolsó szám megadását követően a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja),
12. a Nyíl gombbal lépjen a T04 ISZAP PERIÓDUS almenühöz,
13. a SET gombbal lépjen be az almenübe,
14. állítsa be az iszapkipumpálás napokban megadott, 001-365 nap közötti periódusát (az egyes helyiértékeken a számokat a Nyíl gombbal adja meg, a megfelelő szám elérése után a SET gombbal léptessen tovább, az utolsó szám megadását követően a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja),
15. győződjön meg arról, hogy a digitális vezérlés elindította-e az iszapkipumpálást (váltószelep átkapcsol, levegőbefúvó kompresszor beindul, az iszapelvételei mamutszivattyúba levegő áramlik, a mamutszivattyú a zsákba juttatja az iszapot, a zsák felfúvódik, oldalán gyöngyöző folyadékcseppek, buborékok jelennek meg),
16. a digitális vezérlés néhány perc elteltével automatikusan visszatér a levegőztetés ciklikus vezérléséhez és a kezdőképernyőhöz, majd alvó állapotba (háttérvilágítás kikapcsolva) helyezi magát.