



MV-FR-2 Vezérlő egység kezelési és telepítési útmutató

Köszönjük, hogy az általunk gyártott és forgalmazott A.B. Clear egyedi biológiai szennyvíztisztító kisberendezést választotta. A körültekintő tervezés és pontos gyártásnak köszönhetően a kisberendezés hosszú ideig szolgálja az Ön kényelmét reményeink szerint.

Az A.B. Clear kisberendezésekhez tartozó MV-FR-2 Vezérlő egység úgy lett megtervezve, hogy hosszú éveken keresztül vezérelje a kommunális szennyvíztisztító kisberendezés működését.

Ebben az útmutatóban lépésről-lépésre megtalálható az Ön MV-FR-2 típusú vezérlő egységének használati útmutatója a beüzemelésre és a működtetésére vonatkozóan.

Kezelőfelület

Könnyen áttekinthető felhasználói felület lehetőséget ad a testreszabott vezérlés gyors és hatékony beállítására.

A felhasználói felületen egy darab mágneskapcsoló érzékelő/visszajelző gombja található. A kapcsolóval a légfúvó üzemmódokat lehet kiválasztani az alábbiak szerint:

Maximális terhelés üzemmódban a légfúvó 7 percet működik 3 percet áll, vagyis egy óra alatt 42 percet üzemel, 18 percet áll.

Normál terhelés üzemmódban a légfúvó 5 percet működik, 5 percet áll, tehát egy óra alatt 30 percet üzemel, 30 percet áll.

Minimális terhelés üzemmódban a légfúvó 3 percet működik, 7 percet áll, tehát egy óra alatt 18 percet üzemel, 42 percet áll.

Folyamatos terhelés üzemmódban a légfúvó folyamatosan működik, a bejáratás ill. túlterheléses időszakban használjuk jellemzően

Szabadság üzemmódban a légfúvó 1 percet működik, 9 percet áll, tehát egy óra alatt 6 percet üzemel, 54 percet áll.

ÖkoTech-Home Kft., Cím: 2500. Esztergom, Csendesvölgy utca 27., Adószám: 12268687-2-11

Telefon/fax: 06-33/200-211, Mobil: 06-20/916-7494; E-mail: kapcsolat@okotechhome.hu, www.emeszto.hu



Működtetés elve

A biológiai szennyvíztisztító berendezések tervezésekor fontos szempont volt a terhelésingadozások megfelelő kezelése. Bizonyos helyeken, felhasználási területeken a terhelés mennyiségi változása indokoltá teszi egy mikroprocesszoros vezérlőegység beiktatását a rendszerbe.

Ezzel az egységgel, mely gyakorlatilag egy speciális időkapcsolóként funkcionál, könnyebben áthidalhatók a hosszú távú alulterheléses és túlterheléses időszakok, a rendszer működése stabilá válik, ezen kívül a rendszer energia fogyasztása is jelentősen mérséklődik.

Beállítások

Három jellemző üzemmódot tudunk megkülönböztetni: *a túlterheléset, a normált és az alulterheléses eseteket.*

A túlterheléses üzemmódban a biológiai szennyvíztisztító berendezés 100-150 %-os kihasználtságon üzemel, ebben az esetben a légfúvónak a maximum programot szükséges beállítani. Ezzel a programmal 3-4 napig is üzemelhet anélkül, hogy a tisztított víz minősége romlana, vagy a berendezés hidraulikai túlterheléséből származó hibák jelentkeznenek.

A normál üzemmódban a biológiai szennyvíztisztító 30-100 % közötti kihasználtsága esetén a standard programot kell beállítani. Mindennapi használat esetén ezt az üzemmódot célszerű választani.

Az alulterheléses üzemmódban a biológiai szennyvíztisztító berendezés huzamosabb ideig 30-40 %-nál kisebb terheléssel üzemel, kisebb része van csak kihasználva. (pl. nyaralás, szabadság) Ebben az esetben a minimum programot célszerű választani. Ezzel a beállítással biztosítható, hogy a berendezés akár több héten át üzemelhessen úgy, hogy alig, vagy egyáltalán nincs kihasználva.

További jellemzők

A biológiai szennyvíztisztító a gyártó általi eleveniszappal történő beüzemelését követő két hétben (bejáratási időszak), illetve oltóanyaggal történő beüzemelését követően két hónapban a vezérlésen a folyamatos üzemmódot kell választani. Az iszapszint változását a gyártó által adott használati utasításban leírtak szerint folyamatosan kell mérni.

A vezérlőegység nem tartalmaz külső érzékelőket, így az nem állítja be automatikusan a kívánt üzemmódot. Fontos figyelni arra, hogy egy-egy terhelésváltozást követően mindig a megfelelő üzemmódra legyen beállítva a vezérlő.

ÖkoTech-Home Kft., Cím: 2500. Esztergom, Csendesvölgy utca 27., Adószám: 12268687-2-11

Telefon/fax: 06-33/200-211, Mobil: 06-20/916-7494; E-mail: kapcsolat@okotechhome.hu, www.emeszto.hu



Az egységet célszerű a gépészeti tartályon belül elhelyezni, de mindenképpen csapadéktól, nedvességtől, párától védett helyre kell rakni.

A vezérlőegység első indításakor – lévén időkapcsolóról van szó – előfordulhat, hogy a levegőztetés az áramellátás biztosítása ellenére egy ideig nem indult el. Ezért érdemes akár 30 percet is várni, ha viszont ezután sem indul el a légfűvő, akkor lépjen kapcsolatba a vezérlőn található információs vonalon a forgalmazóval.

Elektromos bekötés

A vezérlőegység egy csöpögővíz és pára ellen szigetelt műanyag dobozban van elhelyezve, mely dugvillával és dugaljjal is rendelkezik, így iktatható be a légfűvő az életvédelmi relével védett villamos hálózathoz. A vezérlő dugvilláját csatlakoztatjuk a védett villamos hálózathoz, míg a vezérlőn lévő dugaljba behelyezzük a légfűvő dugvilláját, ezzel már megtörtént a bekötés.

Telepítés

Az első üzembe helyezést a beüzemelést végző forgalmazó végzi el, így a tulajdonosnak más dolga nincs, mint a kiépített rendszer állapotát folyamatosan ellenőrizni, a vezérlés beállítását a két heti, vagy két hónapi bejáratás letelte után szükség szerint optimalizálni.

Hibajelenségek, hibaelhárítás

Rendszeresen ellenőrizni kell a villamoshálózaton a feszültség meglétét mert a szennyvízben lévő szennyeződések lebontását végző mikroorganizmusok alapvető szükséglete az oxigén, ezért ha hosszabb ideig (több, mint egy napig) nem kapnak oxigént elpusztulnak, megszűnik a lebontás.

ÖkoTech-Home Kft., Cím: 2500. Esztergom, Csendesvölgy utca 27., Adószám: 12268687-2-11

Telefon/fax: 06-33/200-211, Mobil: 06-20/916-7494; E-mail: kapcsolat@okotechhome.hu, www.emeszto.hu