

Kezelési kézikönyv és használati utasítás az A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezések Vari gyártmányú digitális vezérlőkészülékeihez

1. Bevezetés

A Vari digitális vezérlőkészülék szerepe, funkciója

A szennyvíztisztító kisberendezések megvásárlása során lehetősége van megvásárolni a Vari digitális vezérlőkészüléket is. A terméket azért javasoljuk megvásárolni a szennyvíztisztítóhoz, mert a tisztító üzemeltetése során szerzett tapasztalatok alapján a tisztító üzemének főbb ciklusait a vezérlőkészüléken beprogramozva lehetőség van az üzemeltetési folyamatok automatizálására.

E kényelmi funkciók mellett a digitális vezérlőegység lehetővé teszi az üzemeltetés egyes paramétereinek nyomon követését (pl. bekapcsolási idő figyelése), az iszapzsák-csere elvégzésére történő figyelmeztetést ad, egyszerűbbé teszi az iszap állapotának megfelelő levegőztetési ciklus beállítását, a szervesanyag- (szennyvíz-) bevitel leállításakor két hétre lehetővé teszi az eleveniszap túlélését a levegőztetés visszavételével.

A Vari-féle panelt ki lehet egészíteni a tisztítórendszer állapotát figyelő érzékelőkkel, mint a berendezés folyadékszintjét figyelő szintkapcsoló, a gépészet beázására figyelmeztető árvízkapcsoló, nagyobb berendezések üzemeltetését monitorozó fedélnyitás-ellenőrző, elektromos táplálást ellenőrző kiegészítők. A készülék naplózza a berendezés állapotáról bekerült adatokat, az elvégzett tevékenységeket, és ezeket egyszerűen megjeleníti, így segítve a szennyvíztisztító üzemeltetését.

A felhasználó ellenőrzési tevékenységét támogatják a felszerelhető fény-, illetve hangjelzések, amiket a gépészeti tartályon kívül elhelyezve a hibajelzések a kertben, udvaron messziről láthatóak, hallhatóak. A készülék memóriája segíti, hogy áramszünet esetén az ellátás helyreállása után a tisztító üzemeltetése folytatódjék.

A vezérlés programjának fejlesztése esetén lehetőség van a módosított program feltöltésére is.

Most a Vari digitális vezérlőkészülék legfontosabb beállításait, azok elvégzését, hibaüzeneteit és azok megszüntetését tekintjük át.

A vezérlőkészülék elemei

A Vari-vezérlés egy, az áramköri elemeket magában foglaló védett dobozból és egy mágnesszelepből (behúzómágneses {szolenoidos} váltószelep) áll. A doboz felső oldalán találja a képernyőt, a három beállító gombot (ESC, SET és ▲ {Nyíl} gomb), az állapotjelző LED-eket (piros, sárga, zöld) tartalmazó vezérlőpanelt. A védett dobozhoz egy-egy rövid elektromos vezetékkel csatlakozik egy-egy védett dugvilla dugalj. A váltószelep elektromos kábellel kapcsolódik a készülék dobozához.

A készülék védett doboza és a mágnesszelep általában az ÖkoTech-Home Kft. által gyártott gépészeti tartályban, annak falára belülről egy külön rögzítőelemre szerelve, rögzítve kerül szállításra és átadásra, illetve a szennyvíztisztító rendszerhez telepítésre.

A tartályban a készülék alatt helyezkedik el a légbefúvó kompresszor. A kompresszor levegőtömlővel csatlakozik a mágnesszelep alsó csatlakozójához, továbbá a szelephez kétoldalt egy-egy levegőtömlő csatlakozik, amelyek a gépészeti tartály falán tömszelencéken keresztül kívültre vezetettek.

2. Üzembe helyezés

A készülékeket általában készre szerelve, a szennyvíztisztító kisberendezéshez megvásárolt gépészeti tartály belső falán rögzítve adjuk át Vásárlóinknak. A készülék a vezérlőegységet, és annak doboza alá szerelve és elektromos vezetékkel a vezérléshez csatlakoztatva a villamos működtetésű mágneses váltószelepet (szolenoidos, behúzó mágneses működtetésű szelep) tartalmazza.

Javasoljuk, hogy a vezérlőkészülék üzembe helyezése előtt a vezérlés lengődugaljába csatlakoztassa a légbefúvó kompresszor dugvilláját, ezután kapcsolja be a vezérlőt.

A vezérlés bekapcsolásához a vezérlő dugvilláját csatlakoztassa (a gépészeti tartályban elhelyezett) elektromos dugaljba (dugja be a készüléket)!

A vezérlő elindul, előbb a RENDSZER ELLENŐRZÉS..., majd a RENDSZER RENDBEN felirat jelenik meg a kijelzőn.

Ha a kompresszort nem csatlakoztatta, akkor a vezérlő bekapcsolása után néhány másodperccel a *** HIBA *** KOMPR. HIBA üzenetet jelez, a PIROS LED világít, SÍPOLÓ HANGJELZÉS hallható. Ennek megszüntetésére nem elég a kompresszor elektromos csatlakoztatása, meg kell nyomnia az ESC gombot is.

Kérjük, a vezérlés beüzemelését, esetleges kikapcsolását, kiszerezését az Üzemeltetési naplóba jegyezze be.

3. A vezérlő beállítása üzembe helyezés után

Naptár és óra beállítása a vezérlés indítását követően

A vezérlést a bekapcsolás után be kell állítani, mert az indított vezérlés a gyári alapbeállítások szerint kezd működni. Szükség lehet a naptár, az óra, a levegőztetési program beállítására, a Bejáratás üzemmód kikapcsolására.

Először a naptárat, az órát (dátum, idő) kell beállítani az (első) üzembe helyezés (bekapcsolást) után. A vezérlés indítása után az induló készülék felajánlja a beállítást, később a második menübe lépve állíthatja be az időt. A kijelzőn megjelenik egy dátum, ÉvÉvÉvÉv . HónapHónap . NapNap (ÉÉÉÉ.HH.NN) formátumban. A dátum harmadik karaktere villog (20ÉÉ.HH.NN), ezt kell beállítania először, majd a további karaktereket egymás után. Hosszabb időn keresztül áram nélkül hagyott vezérlők indításánál az indítást követően a naptár és óra beállítására automatikusan lép a készülék, vagy a főképernyőről a SET gombbal a menübe, majd a ▲ (Nyíl) gombbal a MENÜ: 02-höz lépve, majd a SET-et megnyomva jutunk el a beállításhoz.

A naptár (dátum) beállításához az alábbiakat kell tennie.

Nyomja meg annyiszor a ▲ (Nyíl) gombot, ahányszor ahhoz kell, hogy a harmadik helyiértéken lévő számot (évtized) beállítsa, majd

nyomja meg a SET gombot, ezzel a beállított számot jóváhagyja, és továbblép az évszám utolsó számjegyére (a dátum negyedik karaktere villog – pl. 2020. augusztus 12. esetén 202É.HH.NN),

nyomja meg annyiszor a ▲ (Nyíl) gombot, ahányszor ahhoz kell, hogy a negyedik helyiértéken lévő számot (év) beállítsa, majd nyomja meg a SET gombot, ezzel a beállított számot jóváhagyja, és továbblép a hónap első számjegyére (a dátum ötödik karaktere villog – pl. 2020. augusztus 12. esetén 2020.HH.NN),

a műveletsort az utolsó karakter (napok száma – pl. 2020. augusztus 12. esetén 2020.08.12) beállításáig folytassa, a SET gombbal történt jóváhagyás után a dátumbeállítást a készülék menti a memóriájába, és a kijelző átvált az időbeállításra.

A dátum beállítását követően a kijelzőn automatikusan az idő jelenik meg, 24 órás ÓraÓra : PercPerc (ÓÓ:PP) formátumban (pl. délután fél öt után hét perccel: 16:37), és az első karakter villog (ÓÓ:PP).

Az óra (idő) beállításához tegye az alábbiakat.

Nyomja meg annyiszor a ▲ (Nyíl) gombot, ahányszor ahhoz kell, hogy az első helyiértéken lévő számot beállítsa, majd

nyomja meg a SET gombot, ezzel a beállított számot jóváhagyja, és továbblép, az óra utolsó számjegyére (a második karakter villog – pl. délután fél öt után hét perccel = 16:37 esetén 1Ó:PP),

nyomja meg annyiszor a ▲ (Nyíl) gombot, ahányszor ahhoz kell, hogy a második helyiértéken lévő számot beállítsa, majd nyomja meg a SET-et, ezzel a beállított számot jóváhagyja, és továbblép a percek első számjegyére (az idő harmadik karaktere villog – pl. délután fél öt után hét perccel = 16:37 esetén 16:PP),

a műveletsort az utolsó karakter (percek száma – pl. délután fél öt után hét perccel = 16:37 esetén 16:3P) beállításáig folytassa, a SET gombbal történt jóváhagyás után az időbeállítást a készülék menti a memóriájába, és a kijelző átvált a főképernyő információinak megjelenítésére.

A későbbiekben a készülék Menürendszerének MENÜ: 02 pontjába a SET gomb megnyomásával belépve a dátum- és időbeállítást ugyanezen a lépéseken végighaladva tudja módosítani is.

Levegőztetési program beállítása a vezérlés indítását követően

Ha a vezérlőegységet utólag építik be a szennyvíztisztító rendszer elemei közé, akkor mindenképpen szükséges a levegőztetési program beállítása a Menürendszer PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüjébe belépve a vezérlés indítása után. Ha a vezérlést a szennyvíztisztítóval egy időben, egyszerre indítják, akkor is javasoljuk, hogy a felhasználók számának, a várható szennyvízterhelésnek megfelelő levegőztetési programot előre, a kéthetes Bejárati üzemmód időszakában válasszák ki és állítsák be a vezérlőn.

Ha a vezérlést az ÖkoTech-Home Kft. munkatársai szerelik fel és üzemelik be, akár a tisztítóval egyidőben, akár később, akár a Bejárati üzemmóddal, akár anélkül, a levegőztetési programot beállítják a vezérlőn.

A levegőztetési programot a Felhasználó bármikor módosíthatja, és a készülék működése során szerzett tapasztalatok alapján módosítania is kell.

Az A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezés-családhoz forgalmazott digitális vezérlésen a szennyvíztisztító működtetéséhez szükséges szakaszos levegőztetési programok a készüléken előre beprogramozottak. A szennyvíztisztító jó hatásfokú üzeméhez ezek közül a levegőztetési programok közül kell egyet beállítani a Felhasználónak. A programot a szennyvíztisztítón elvégzett rendszeres (heti, havi) ellenőrzések eredményei, vagy ellenőrzések között észlelt jelenségek (pl. szaghatás) alapján szükség szerint a Felhasználónak módosítania kell.

A levegőztetési programot a vezérlő PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüjébe lépve kell beállítania a készüléken.

A digitális vezérlőegységen Minimum, Standard, Maximum, Folyamatos és Felhasználói programokat talál előre betáplálva a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüben. Az ezekhez a programokhoz tartozó kompresszor-ki- és -bekapcsolási időtartamok a szervizkód betáplálása után elérhető RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11 menüben megváltoztathatóak, de a Felhasználói program időbeállításainak kivételével nem javasoljuk az egyes előre betáplált programok megváltoztatását, átállítását.

A levegőztetési program beállítását az Üzemeltetési naplóba jegyezze be.

Kérjük, a levegőztetési program kiválasztásához a következő műveleteket végezze el.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomni, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03-ig,

a SET gombbal lépjen be a menübe (a menübe lépve a kijelzőn annak a programnak a neve jelenik meg, amelyen a berendezés aktuálisan üzemel, és aminek a nevét a vezérlőegység főképernyőjén is látja, pl. ha a kezdőképernyő felső sorában a STANDARD felirat látható, akkor a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menübe lépve a STANDARD – MENÜ: 03 feliratot látja),

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a megfelelő program nevéhez (a programok nevei és sorrendje: MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM, FOLYAMATOS, FELHASZNÁLÓI, majd ismét MINIMUM, STANDARD stb.),

a SET gombbal hagyja jóvá és indítsa a kiválasztott új programot

a SET gomb megnyomása után a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ 03 felirat jelenik meg,

az ESC gombbal lépjen ki a menürendszerből,

a főképernyőn ellenőrizze, hogy a program kiválasztását és rögzítését elvégezte a készülék – a vezérlés fő- vagy kezdőképernyőjén annak a programnak a neve kell megjelenjen, amelyre a vezérlést beállította.

A kiválasztott és rögzített levegőztetési program indulása előtt a készülék az előző program futtatását befejezi, vagyis az előző program utolsó kompresszor-kikapcsolási ciklusa után indítja az új program első kompresszor-bekapcsolási ciklusát.

Felhasználói program kiválasztása esetén a program be- és kikapcsolási időértékeit a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11 menüben be kell állítani.

A Szabadság és Bejáratás üzemmódokat nem a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüben kell elindítani és leállítani.

4. Bejáratási üzemmód kikapcsolása és elindítása a vezérlőkészülék indítását követően

Az A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezés-családhoz forgalmazott digitális vezérlőegységen előre programozott Bejáratás üzemmód állítható be a szennyvíztisztító berendezések indítását követő időszakra. A Bejáratás üzemmód nem levegőztetési program: a berendezések indítása után két hétig folyamatos levegőztetést biztosít a szennyvíztisztító és a beletelepített biológiai szervezetek számára, majd automatikusan kikapcsolódik, és a vezérlés az azon előre beprogramozott, és a berendezés indításakor – vagy azt követően – kiválasztott levegőztetési programot futtatja a kompresszor szakaszos ki- és -bekapcsolási ciklusaival.

A Bejáratás üzemmód a vezérlésen gyárilag előre beállított (default) üzemmód, a vezérlések az indításukat követően két hétig folyamatosan üzemeltetik a légkompresszort, és levegőztetési programra nem (illetve csak az alább következők szerint) állíthatóak át. Ez a legtöbb esetben, amikor a szennyvíztisztító beüzemelésére és a vezérlés indítására egy időben kerül sor, megfelelő, de vannak alkalmak, amikor a Bejáratás üzemmódot ki kell kapcsolni (a vezérlést később telepítik a berendezéshez), vagy éppen ismételten be kell kapcsolni (újraindított tisztítók).

Kérjük, a Bejáratás üzemmód indítását, kikapcsolását az Üzemeltetési naplóba jegyezze be.

Bejáratási üzemmód kikapcsolása

Ha Ön a vezérlést a szennyvíztisztító berendezés indítását követően vásárolta meg, vagy más okból utólagosan csatlakoztatta a szennyvíztisztító berendezéshez, nem szükséges két hétig a Bejáratás üzemmódban működtetni a tisztítórendszert. Ilyen esetben – ha a tisztító megfelelően üzemel, az eleveniszap a berendezés indítását követően elszaporodott, jó állapotban van – javasoljuk a Bejáratás üzemmód kikapcsolását.

A Bejáratás üzemmódot az alábbiak szerint kapcsolja ki.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-ig, lépjen be a menübe, és adja meg a 4856 szervizkódot (a Szervizmenü és a szervizkód később részletesen bemutatásra kerül),

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a BEJÁRATÁS – MENÜ: 10-ig,

a SET gombbal lépjen be a menübe, megjelenik a BEJÁRATÁST LEÁLLÍT? NEM – MENÜ: 10 felirat,

a ▲ (Nyíl) gombot nyomja meg egyszer, ezzel a NEM opciót állítsa át IGEN-re – a BEJÁRATÁST LEÁLLÍT? IGEN – MENÜ: 10 felirat jelenik meg a kijelzőn,

a SET gombbal hagyja jóvá a Bejáratás üzemmódból kilépést,

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menühöz, és abba belépve a levegőztetési programot válassza ki, és állítsa át a vezérlést a megfelelő levegőztetési programra.

Bejáratási üzemmód elindítása

Ha a szennyvíztisztító berendezés biológiai újraindítása, „újraoltása” miatt vált szükségessé a Bejáratás, és a vezérlés korábbi indítása után az üzemmód két hete már eltelt, mindenképpen be kell kapcsolni a Bejáratást.

A Bejáratás üzemmódot az alábbiak szerint kapcsolja be.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia,

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-ig, lépjen be a menübe, és adja meg a 4856 szervizkódot (a Szervizmenü és a szervizkód később részletesen bemutatásra kerül),

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a BEJÁRATÁS – MENÜ: 10-ig,

a SET gombbal lépjen be a menübe, megjelenik a BEJÁRATÁST INDÍT? NEM – MENÜ: 10 felirat,

a ▲ (Nyíl) gombot nyomja meg egyszer, ezzel a NEM opciót állítsa át IGEN-re – a BEJÁRATÁST INDÍT? IGEN – MENÜ: 10 felirat jelenik meg a kijelzőn,

a SET gombbal hagyja jóvá a Bejáratás üzemmódba belépést,

az ESC gombbal lépjen ki a menürendszerből, a főképernyőn ellenőrizze, hogy a Bejáratás üzemmódot indította-e a készülék, megjelent-e a BEJÁRATÁS felirat.

5. A 4856 szervizkód betáplálása a készüléken

Az A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezés-családhoz forgalmazott digitális vezérlőegységen a szennyvíztisztító működtetéséhez szükséges menürendszer egy része (MENÜ: 10 – MENÜ: 17) csak azután érhető el, és csak azután lehet a beállításait módosítani, hogy a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-be lépve beállítják a szervizkódot.

A 4856 szervizkódot a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 menübe lépve lehet betáplálni.

Ennek a kódnak a betáplálására van szüksége ahhoz, hogy a készüléken beállítsa pl. a Felhasználói lég-befűvási programot, elindítsa vagy leállítsa a szennyvíztisztító Bejáratás üzemmódját, beállítsa az iszapkipumpálás ciklusát.

Kérjük, a szervizkód betáplálásához a következő műveleteket végezze el.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-ig,

a SET gombbal lépjen be a menübe – megjelenik a SZERVÍZKÓD: 0000 – MENÜ: 09 felirat, az első 0 villog (0000),

négyszer nyomja meg a ▲ (Nyíl) gombot (az első számjegy 4-esre vált), majd a SET-et, a második 0 villog (4000),

nyolcszor nyomja meg a ▲ (Nyíl) gombot (a második számjegy 8-asra vált), majd a SET-et, a harmadik 0 villog (4800),

öttször nyomja meg a ▲ (Nyíl) gombot (a harmadik számjegy 5-ösre vált), majd a SET-et, a negyedik 0 villog (4850),

hatszor nyomja meg a ▲ (Nyíl) gombot (a negyedik számjegy 6-osra vált, és villog, 4856),

az utolsó számjegy megadását követően a SET gomb megnyomásával hagyja jóvá az egész számsort, SZERVÍZKÓD: RENDBEN – MENÜ: 09 felirat jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercre (helyes szervizkód megadása esetén),

a vezérlés néhány másodperc után visszalépteti a menüben, a kijelzőn a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 felirat jelenik meg.

Elérhetővé válnak a ▲ (Nyíl) gombbal a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-nél magasabb sorszámú menük.

A SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-nél magasabb sorszámú menük addig lesznek elérhetőek, amíg az ESC gombbal ki nem lép a menürendszerből. Ha kilépett, a 09-nél magasabb sorszámú menük eléréséhez ismét be kell táplálni a 4856 szervizkódot a készülékbe.

Általában a vezérlésen úgy lehet egyes számértékeket beállítani, hogy az egyes helyiértékeken a számokat növekvő sorrendben (0, 1, 2, ... 7, 8, 9, majd ismét 0, 1, 2 stb.) a ▲ (Nyíl) gombbal adja meg. A megfelelő szám elérése után a SET gombbal hagyja jóvá a beállított számot, ezzel egyben tovább is léptet a következő számra.

Az utolsó számjegynél a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja. A nullák esetén elég a SET-tel jóváhagyni, a ▲ (Nyíl) gombot csak a 0-tól eltérő kiindulási értéknél kell használnia, pl. ha már egy korábban beállított, vagy a gyári alapbeállításban szereplő másik számot ír felül.

6. A levegőztetési program beállítása

Az A.B. Clear szennyvíztisztítókhoz forgalmazott digitális vezérlőegységen a szennyvíztisztító működtetéséhez szükséges szakaszos levegőztetési programok a készüléken előre be-programozottak. A tisztító jó hatásfokú üzeméhez ezek közül a levegőztetési programok közül kell egyet beállítani. A programot a tisztítón elvégzett rendszeres (heti, havi) ellenőrzések eredményei, vagy ellenőrzések között észlelt jelenségek (pl. szaghatás) alapján szükség szerint módosítani kell.

A levegőztetési programot a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüben kell beállítani.

A vezérlőn Minimum, Standard, Maximum, Folyamatos és Felhasználói programokat talál előre betáplálva a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüben. Az ezekhez a programokhoz tartozó kompresszor-ki- és -bekapcsolási időtartamok a szervizkóddal elérhető RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11-ben megváltoztathatók, de a Felhasználói program kivételével nem javasoljuk az előre betáplált programok megváltoztatását, átállítását.

Kérjük, a levegőztetési program kiválasztásához a következő műveleteket végezze el.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a menürendszerben a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03-ig,

a SET gombbal lépjen be a menübe (a menübe lépve a kijelzőn annak a programnak a neve jelenik meg, amelyen a berendezés aktuálisan üzemel, és aminek a nevét a vezérlőegység főképernyőjén is látja, pl. ha a kezdőképernyő felső sorában a STANDARD felirat látható, akkor a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menübe lépve a STANDARD – MENÜ: 03 feliratot látja),

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a megfelelő program nevéhez (a programok nevei és sorrendje: MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM, FOLYAMATOS, FELHASZNÁLÓI, majd ismét MINIMUM, STANDARD stb.),

a SET gombbal hagyja jóvá és indítsa a kiválasztott új programot

a SET gomb megnyomása után a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 felirat jelenik meg,

az ESC gombbal lépjen ki a menürendszerből,

a főképernyőn ellenőrizze, hogy a program kiválasztását és rögzítését elvégezte a készülék – a vezérlés fő- vagy kezdőképernyőjén annak a programnak a neve kell megjelenjen, amelyre a vezérlést beállította.

A kiválasztott és rögzített levegőztetési program indulása előtt a készülék az előző program futtatását befejezi, vagyis az előző program utolsó kompresszor-kikapcsolási ciklusa után indítja az új program első kompresszor-bekapcsolási ciklusát.

Felhasználói program kiválasztása esetén a program be- és kikapcsolási időértékeit a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11 menüben be kell állítani.

A Szabadság és Bejáratás üzemmódokat nem a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 menüben kell elindítani és leállítani.

Kérjük, a levegőztetési program beállítását, változtatását az Üzemeltetési naplóba jegyezze be.

7. A Felhasználói levegőztetési program beállítása

Ha a készüléken az előre beprogramozott levegőztetési beállítások (Minimum, Standard, Maximum, Folyamatos) egyike sem felel meg a szennyvíztisztító megfelelő üzemeltetésére, kiválaszthatja a Felhasználói programot, és a Felhasználói programban a kompresszor-ki- és -bekapcsolási idejét szabadon beállíthatja.

A Felhasználói levegőztetési program kiválasztásához és beállításához tegye a következőket.

A PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03-ban válassza ki és indítsa el a Felhasználói programot az előző (6.) fejezetben leírtak szerint. Kérjük, a főképernyőre az ESC gombbal kilépve ellenőrizze, hogy a FELHASZNÁLÓI felirat megjelent.

Táplálja be a vezérlésbe a készülék 4856 szervizkódját az 5. fejezetben leírtak szerint.

A szervizkód betáplálása után, a SZERVÍZKÓD: RENDBEN felirat, majd a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 megjelenése után a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ 11 menühöz, és lépjen be abba a SET gombbal (megjelenik a KOMPR. BE – t01=005 perc almenü – a készülék gyári beállítása szerint 5 perc, ha korábban változtatás nem történt).

Ezután a Felhasználói program kompresszor-bekapcsolási és -kikapcsolási időértékeinek beviteléhez tegye az alábbiakat.

A SET gomb megnyomásával lépjen be a KOMPR. BE – t01 almenübe, a számérték második jegye villogni kezd – az időérték a készülék gyári alapbeállítása szerint 5 perc, így a példa kedvéért fent írt KOMPR. BE – t01=005 perc feliratban az középső 0 villog: KOMPR. BE – t01=005 perc, ezt a SET-tel hagyja jóvá, a felirat utolsó (harmadik) számjegye kezd villogni (KOMPR. BE – t01=005),

▲ (Nyíl) gombbal léptessen az Ön által beállítani kívánt értékre, pl. 2-re, a felirat KOMPR. BE – t01=002 percre módosul, a 2-es villog,

a SET gombbal hagyja jóvá a beállítást, a példaként hozott felirat KOMPR. BE – t01=002 percre módosul, a 2-es már nem villog,

▲ (Nyíl) gombbal léptessen a következő, KOMPR. KI – t02=005 perc almenühöz – a készülék gyári alapbeállítása 5 perc, ha korábban változtatás nem történt,

a SET gombbal lépjen be az almenübe, a KOMPR. KI – t02=005 perc feliratban, a számérték második jegye villogni kezd – az időérték a készülék gyári alapbeállítása szerint 5 perc, így a példa kedvéért fent írt KOMPR. KI – t01=005 perc feliratban az középső 0 villog: KOMPR. KI – t01=005 perc, ezt a SET-tel hagyja jóvá, a felirat utolsó (harmadik) számjegye kezd villogni (KOMPR. KI – t01=005),

▲ (Nyíl) gombbal léptessen az Ön által beállítani kívánt értékre, pl. 8-ra, a felirat KOMPR. KI – t02=008 percre módosul, a 8-as villog,

a SET gombbal hagyja jóvá a beállítást, a példaként hozott felirat KOMPR. KI – t02=008 percre módosul, a 8-as már nem villog,

az ESC gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menürendszerből, és ellenőrizze, hogy a kezdőképernyőn a FELHASZNÁLÓI programnév látható-e.

Kérjük, a Felhasználói program indítását, a program beállításának változásait, t01 és t02 időértékeinek hosszát az Üzemeltetési naplóba jegyezze be.

8. A levegőbefúvó kompresszor soron kívüli indítása

A karbantartások, beállítások megkönnyítésére a vezérlő gombjainak segítségével az aktuális levegőztetési programtól függetlenül is – soron kívül – be lehet indítani a tisztító kompresszorát.

Így nem kell kivárni, amíg a szakaszos idővezérlő program bekapcsolja a kompresszort, nem kell átállítani a levegőztetési programot Folyamatosra, nem kell széthúzni az elektromos csatlakozókat, a kompresszor bekötését a vezérlés kivezetéséről a folyamatos elektromos táplálású dugaljba átkötve ahhoz, hogy hosszabban működtesse a befúvót. Így elkerülhető, hogy a kompresszor folyamatosan bekapcsolva maradjon, túlvegyőztesse az eleveniszapot, a légbefúvás nélküli ülepedési szakaszok kimaradjanak a tisztító üzeméből.

A kompresszor programon kívüli indítása után 10 percig működik, ezután a vezérlés kikapcsolja, és a beállított szakaszos levegőztetési programra vált vissza.

Így elkerülhető a véletlen folyamatos üzemre átállítás, viszont ez a soron kívüli indítás nem alkalmas a folyamatos levegőellátásra történő szándékos átállításra. Ahhoz a PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03-ban kell a megfelelő átállítást elvégezni.

Kérjük, a légbefúvó kompresszor soron kívüli indításához az alábbi műveleteket végezze el.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

ezzel Ön belépett a menürendszerbe, a kijelzőn megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

lépjen be a menübe, nyomja meg a SET gombot – a KOMPRESSZOR KIKAPCS. felirat jelenik meg a kijelzőn, és ha működött, bekapcsolási ciklusban volt a kompresszor, akkor leáll,

nyomja meg a SET gombot, a kompresszor bekapcsol, és a vezérlés kijelzőjén meg-jelenik a kompresszor által pillanatnyilag felvett áram erőssége (Amperben, század-amperes pontossággal),

ha a kompresszor 10 perc elteltével automatikusan leáll, és a vezérlés visszatér az eredeti idővezérléses programhoz, de még szükség van a légbefúvásra, ismételje meg a fenti műveletsort.

Röviden: a SET gomb négy megnyomásával soron kívül elindítja a kompresszort.

A légbefúvó kompresszor soron kívüli indítás utáni leállításához tegye a következőket, ha a szennyvíztisztító ellenőrzése, karbantartása befejeződött, és nincs szükség a folyamatos légbefúvásra.

Nyomja meg a SET vagy az ESC gombot, ezzel kikapcsolja a soron kívüli levegőztetést – a vezérlés képernyőjén megjelenik a KOMPRESSZOR KIKAPCS. felirat,

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 menübe,

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

Röviden: a SET egyszeri, majd az ESC kétszeri megnyomásával, vagy az ESC háromszori megnyomásával leállítja a soron kívül indított kompresszort.

9. Iszapkipumpálás beállítása

A vezérlő egyik fontos feladata, hogy az iszap zsákba pumpálását önműködően elvégezze a Felhasználó, Üzemeltető által előre beállított periódus végén. A beállításhoz szükség van (az Üzemeltetési napló alapján) az Iszapsűrítő kamra két iszapkipumpálás közti telítődési idejének megállapítására.

Javasoljuk, hogy ennél az időnél rövidebb periódust állítson be. A kipumpálást legkésőbb akkor kell végezni, amikor az Iszapsűrítő a túlfolyója alatt 5-10 cm-re lévő szintig telítődik. Az iszapkipumpálás gyakorisága 1 és 365 nap közötti közé állítható be.

Az iszapkipumpálási ciklus beállított értékeit (időtartam, t03, időköz, t04), a beállítás és az iszapkipumpálások dátumát rögzítse az Üzemeltetési naplóban.

A kipumpálási ciklus beállítását a következők szerint végezze el!

Ellenőrizze, hogy a tisztító kész-e az iszapkipumpálásra, mert azt a vezérlés a beállítás után elvégzi.

Táplálja be a vezérlésbe a készülék 4856 szervizkódját az 5. fejezetben leírtak szerint.

A szervizkód betáplálása után a SZERVÍZKÓD: RENDBEN felirat, majd a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 megjelenése után a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11-ig, és lépjen be abba a SET gombbal (megjelenik a KOMPR. BE – t01=00... perc almenü),

a ▲ (Nyíl) gombbal lépjen az ISZAP PUMPA BE – t03=005 perc almenühez – az időérték a készülék gyári alapbeállítása szerint 5 perc, egyben ez a beállítható idő maximuma is, ha ezt az időértéket nem változtatja meg, a ▲ (Nyíl) gombbal lépjen tovább az ISZAP PERIÓDUS – t04=365 nap almenühez, vagy

a SET gombbal lépjen be az almenübe, az időérték utolsó számjegye villog (t03=005 perc),

a ▲ (Nyíl) gombbal állítsa be az iszapelvétel hosszát (most a t03=003 percet tekintjük példának), így az ISZAP PUMPA BE – t03=003 perc felirat jelenik meg, az időérték utolsó számjegye villog,

a SET gombbal a beállított értéket hagyja jóvá, ezután az ISZAP PUMPA BE – t03=003 perc felirat jelenik meg, az időérték utolsó számjegye már nem villog, és a vezérlés elindítja a kipumpálást (néhány másodperc alatt a váltószelep átkapcsol, kompresszort beindul, az iszapkipumpáló mamutszivattyúba levegő áramlik, ami a zsákba juttatja az iszapot, a zsák felfúvódik, oldalán gyöngyöző folyadékcseppek, buborékok jelennek meg),

a ▲ (Nyíl) gombbal lépjen az ISZAP PERIÓDUS – t04=180 nap almenühez – az időérték a készülék gyári alapbeállítása szerint 180 nap,

a SET gombbal lépjen be az almenübe, az időérték utolsó számjegye villog (t04=180 nap),

állítsa be az iszapkipumpálás napokban megadott, 001-365 nap közötti periódusát (a példa kedvéért 14 napot) – az egyes helyiértékeken a számokat a ▲ (Nyíl) gombbal adja meg, a megfelelő szám elérése után a SET gombbal léptessen tovább, az utolsó szám megadását követően a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja,

az utolsó számjegy SET-tel történt jóváhagyását követően az ISZAP PERIÓDUS – t04=014 nap felirat jelenik meg, az utolsó, harmadik szám nem villog, és ha a t03 értéken nem állított, akkor most kezdődik a kipumpálás,

a vezérlés a t03 idő elteltével automatikusan visszatér a levegőztetés ciklikus vezérléséhez és a kezdőképernyőhöz, majd alvó állapotba (háttérvilágítás kikapcsolva) helyezi magát.

10. Az iszapkipumpáló mamutszivattyú programon kívüli indítása

A vezérlés gombjainak segítségével soron kívül elindíthatja az iszapkipumpáló mamutszivattyú működését. Így nem kell megvárni, amíg a vezérlés az előre beállított időpontban elvégzi az iszapkipumpálást, nem kell átállítani a kipumpálási programot. Nem kell a levegőtömlők csatlakozásait széthúzni, átkötni, így nem maradhat véletlenül levegőztetés nélkül a tisztító. Nem kell a légáram irányát a váltószelepen kézzel átkapcsolni.

A soron kívüli iszapkipumpálás az Üzemeltetési naplóba jegyezze fel.

Ezeket a soron kívüli kipumpálásokat a vezérlő nem veszi figyelembe az iszapzsákcserehez szükséges indítások számlálásánál.

Az iszapkipumpálás a soron kívüli indítás után 10 percig tart, ezután a vezérlés visszavált a beállított szakaszos levegőztetési programra.

Kérjük, a légkompresszor és az iszapkipumpáló mamutszivattyú indításához az alábbiakat végezze el.

Ellenőrizze, hogy az iszapzsák és az iszapkosár a helyén van-e, ha nincsenek, tegye helyükre azokat – ha a zsák telítődött, a kipumpálás előtt cserélje ki.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

lépjen be a menübe, nyomja meg a SET gombot – a KOMPRESSZOR KIKAPCS. felirat jelenik meg a kijelzőn, és ha működött, bekapcsolási ciklusban volt a kompresszor, akkor leáll,

a ▲ (Nyíl) gombot egyszer megnyomva lépjen az ISZAPPUMPA KIKAPCS. almenühöz

nyomja meg a SET gombot – a váltószelep néhány másodperc alatt átkapcsol, és a levegőelosztó csapsor helyett az iszapkipumpáló mamutszivattyúba irányítja a levegőáramot, majd bekapcsol a kompresszor, a kijelzőn megjelenik a kompresszor által felvett áram erőssége (0,01 Amper pontossággal), a levegőztetett mamutszivattyú az iszapot az Iszapsűrítő kamrából az iszapzsákba pumpálja,

a soron kívüli kipumpálást csak a zsák telítődéséig végezze – ha a zsákban a folyadék szintje eléri a bevezető csőidom alsó peremét, állítsa le a kipumpálást az alábbiak szerint.

Röviden: a SET háromszori, majd a ▲ (Nyíl) gomb, azután a SET egyszeri megnyomásával elindítja a soron kívüli iszapkipumpálást.

Ha a szennyvíztisztító berendezés karbantartását, az iszap kipumpálását befejezte, vagy a zsák telítődött, és az iszapkipumpáló mamutszivattyú még működik, de Önnek már nincs szüksége erre, tegye a következőket.

Nyomja meg a vezérlésen a SET vagy az ESC gombot, ezzel kikapcsolja a soron kívüli iszapkipumpálást – a vezérlés képernyőjén megjelenik az ISZAPPUMPA KIKAPCS. felirat,

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a KÉZI ÜZEM – MENÜ 01 menübe.

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

Röviden: a SET egyszeri, majd az ESC kétszeri megnyomásával, vagy az ESC háromszori megnyomásával leállítja a soron kívül indított kipumpálást.

11. Iszapzsák-csere bevitele

A vezérlőkészülék az előre beállított iszapkipumpálások indítását, illetve lefutását a memóriájában naplózza. Azt természetesen nem tudja megállapítani, hogy a zsák feltöltődött-e, fér-e még a zsákba, vagy az Iszapsűrítőbe iszap. Azt, hogy mennyi kipumpálás után jelezze a vezérlő az iszapzsák-csere szükségességét, az üzemeltetési tapasztalatok alapján a Felhasználónak, Üzemeltetőnek kell beállítania a következő fejezet szerint.

Azonban akár beállította a számlálót, akár a számláló a gyári alapérték (20) alapján ad jelzést a zsákcsere-re, ahhoz, hogy a túltelített zsákra figyelmeztető jelzés ne jelentkezzen, a tisztító iszapzsákjának cseréjekor a számlálót nullára kell állítani. Ha a számláló a beállított értéket eléri, a vezérlő hibajelzést ad (ld. 13. fejezet).

Kérjük, az iszapzsák-cserét jegyezze fel az Üzemeltetési naplóba.

A kipumpálás-számló alapértékre állításához („lenullázásához, kinullázásához”) tegye a következőket.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 menüig,

lépjen be az ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ:04 menübe a SET gombbal – megjelenik az ÚJ ISZAPZSÁK? NEM felirat,

a NEM értéket a ▲ (Nyíl) gomb megnyomásával állítsa át IGEN-re, majd a SET gombbal hagyja jóvá az iszapzsák-cserét. Ezzel kiinduló (000) értékre állítja az iszapkipumpálás számlálóját („lenullázza”).

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 menübe,

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

12. Iszapzsák-csere periódus beállítása

A vezérlésen lehetőség van az iszapzsák-cserére figyelmeztető kipumpálás-számláló beállítására. A gyári beállítás szerint 20 kipumpálás után figyelmeztet a készülék. Ha az üzemeltetési tapasztalatok alapján megállapítja, hány kipumpálással telítődik az iszapzsák, ezt a számot betáplálhatja a vezérlésbe. Ekkortól a beállított kipumpálás-számot meghaladva ad figyelmeztető jelzést a vezérlés.

A vezérlésen, gyártási idejétől függően, legfeljebb 050 vagy 099 értéket állíthat be.

Az iszapzsák-csere periódusának beállításához a következő műveleteket végezze el.

Táplálja be a vezérlésbe a készülék 4856 szervizkódját az 5. fejezetben leírtak szerint.

A szervizkód betáplálása után a SZERVÍZKÓD: RENDBEN felirat, majd a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 megjelenése után a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 -ig.

Lépjen be az ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ:04 menübe a SET gombbal – megjelenik az ÚJ ISZAPZSÁK? NEM felirat,

a NEM értéket a ▲ (Nyíl) gomb megnyomásával állítsa át IGEN-re, majd a SET gombbal hagyja jóvá az iszapzsák-cserét, ezzel kiinduló (0) értékre állítja az iszapkipumpálás számlálóját („lenullázza”) – az iszapzsák-csere periódusának beállításához ezt a műveletet el kell végezni, a vezérlés menüjében csak

ezután lehet az iszapzsák-csere periódusának beállításához továbblépni (mivel általában a zsákcserre szükségességének megállapításakor derül ki, hogy a korábban beállított cikluson változtatni kell),

a vezérlő képernyőjén megjelenik az ÚJ ISZAPZSÁK OXYLEP. UTÁN – MENÜ: 04 felirat, a kipumpálások számának második számjegye villog (0XYLEP.) (az első számjegy nem változtatható, az XY a korábban beállított szám volt, a vezérlések gyári alapbeállítása szerint 20),

a csere-figyelmeztetéshez szükséges kipumpálások számát a kijelzőn megjelenő 0XY-ról a ▲ (Nyíl) és a SET gombbal állíthatja be az alábbi példa szerint – példa: kipumpálás-számláló beállított értéke 012,

addig nyomja ismétlődően a ▲ (Nyíl) gombot, amíg a második, villogó számjegy 1-esre vált(01Y), majd

nyomja meg a SET-et, ezzel a második számjegyet jóváhagyja, és a harmadik jegy villog (01Y),

addig nyomja ismétlődően a ▲ (Nyíl) gombot, amíg a harmadik, villogó számjegy 2-esre vált(012), majd

nyomja meg a SET-et, ezzel a harmadik számjegyet, és vele az egész számsort jóváhagyja, ettől kezdve a vezérlő 12 iszapkipumpálás után – ha korábban nem viszi be a zsákcserét (nem nullázza a számlálót a zsákcserre tényleges elvégzésénél) – figyelmeztet a zsákcserére,

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 menübe,

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

A vezérlés ezen menüjében a számlált kipumpálások számának beállítása után lehetőség van az iszapki-pumpálás beállítására (ISZAP PUMPA BE – t03= ... almenü és ISZAP PERIÓDUS – t04= ... almenü), a 9. fejezetben leírtakhoz hasonlóan. Azonban ha ebben az ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ:04 menüben állítja be az iszapkipumpálás időtartamát és ciklusának hosszát, a vezérlés az újonnan betáplált programot csak azután hajtja végre, hogy az előző program lefutott. Vagyis ha például a következő kipumpálásig még öt nap hátravan, akkor az ebben az ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ:04-ben beállított következő ciklust csak öt nap múlva indítja a vezérlés. A RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11-ben beállított ciklus futtatását (az első pumpálással) azonnal indítja a vezérlő.

13. Iszapzsák-csere figyelmeztetés kikapcsolása

A digitális vezérlés a Felhasználó, Üzemeltető által előre beállított iszapkipumpálások számának meghaladásakor jelzést ad. A jelzés figyelmeztet: ki kell cserélni az iszapzsákot. Az iszapzsák-csere figyelmeztetéshez szükséges kipumpálások száma gyári alapbeállításként 20. Ezt a Felhasználó, Üzemeltető a saját, Üzemeltetési naplóban rögzített tapasztalatai alapján változtathatja. A vezérlés csak a rendszeres, előre programozott kipumpálásokat számlálja, a soron kívülieket (KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01-ből, a váltószelep karjának áthúzásával indítottak) nem.

Az iszapzsák-csere-figyelmeztetés olyan fontos figyelmeztetés, aminek megjelenése után a vezérlőn beállítás nem végezhető, csak a korábbi beállítások szerint üzemelteti a tisztítót (a vezérlő „lefagy”, „nem reagál”).

A vezérlés menürendszerébe csak a készülék áramtalanítása és újraindítása („hideg reset”) után lehet belépni. Ekkor első teendőként az iszap-zsákcserre elvégzését kell betáplálni a vezérlőbe, ellenkező esetben a vezérlésen ismét megjelenik az iszapzsák-csere-figyelmeztetés, hibajelzés.

Az iszapzsák-csere hibajelzés kikapcsolásához a következő műveleteket végezze el.

Áramtalanítsa a vezérlőt: villásdugóját húzza ki, 2-3 másodperc múlva dugja vissza, várja meg, amíg a készülék újraindul, a RENDSZER ELLENŐRZÉS..., majd a RENDSZER RENDBEN felirat megjelenik és eltűnik a képernyőről,

a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 -ig, és lépjen be abba a SET gombbal – megjelenik az ÚJ ISZAPZSÁK? NEM felirat,

a ▲ (Nyíl) gomb megnyomásával a NEM értéket állítsa át IGEN-re, majd a SET gombbal hagyja jóvá az iszapzsák-cserét, ezzel kiinduló (0) értékre állítja az iszapkipumpálás számlálóját („lenullázza”),

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a ISZAPZSÁK CSERE – MENÜ: 04 menübe,

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

A figyelmeztetés kikapcsolása után ellenőrizze a szennyvíztisztítót, és a figyelmeztetés kikapcsolását, az ellenőrzés eredményét és az elvégzett beavatkozásokat rögzítse az Üzemeltetési naplóban.

Szükség esetén cserélje ki az iszapzsákot. A zsákcsere előtt áramtalanítsa a vezérlést, hogy ne indítson el újabb iszapkipumpálást, amikor Ön a tisztítón, az iszapzsákkal dolgozik.

Ha az iszapzsák már korábban megtelt, és emiatt az Iszapsűrítő kamrából már nem lehetett az iszapzsákba pumpálni az iszapot, a kamra telítődött, folyadékszintje elérte a túlfolyónyílást, és az elvett fölös iszap a tisztító folyadékáramába visszajutott, sürgősen végezze el a szennyvíztisztító használati utasításában ilyen esetekre leírtakat, mert a tisztító eleveniszap-tartalma feldúsulhatott, az iszap túlszaporodhatott.

14. Hang- és fényjelzések beállítása

Az A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezés-családhoz forgalmazott Vari-gyártmányú digitális vezérlőkészülék az üzemzavarok, meghibásodások jelzésére hang- és fényjelzéseket ad. A Felhasználó, Üzemeltető állíthatja be azt, hogy a jelzések – külön a hang- és külön a fényjelzés – mikor jelenjenek meg, és ki is kapcsolhatja azokat.

Lehetőség van arra, hogy a jelzések bármikor megjelenjenek, vagy csak délelőtt és este nyolc óra (8 és 20 óra) között jelenjenek meg, vagy egyáltalán ne adjon jelzést a vezérlés.

A jelzések beállítása a kezdőképernyőn jelenik meg, a kijelző alsó sorában, pl. H:BE F:BE felirattal. Ez azt mutatja, hogy a hang- és fényjelzés a nap bármely szakában megjelenhet. Ez a vezérlések gyári alapbeállítása. A H:8-20 F:8-20 felirat azt mutatja, hogy a jelzések délelőtt és este nyolc óra (8 és 20 óra) között jelennek meg, a H:KI F:KI pedig azt, hogy a jelzések ki vannak kapcsolva.

A hang- és fényjelzés külön is beállítható (pl. H:08-20 F:BE).

A jelzéseket a következők szerint állíthatja be.

A vezérlésen a SET gomb megnyomásával lépjen be a menürendszerbe – ha a vezérlő alvó üzemmódban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, a SET gombot kétszer kell megnyomnia, megjelenik a KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 felirat,

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a HANG ÉS FÉNY ÜZEMMÓD – MENÜ: 05 menüig,

a SET gombbal lépjen be az HANG ÉS FÉNY ÜZEMMÓD – MENÜ: 05 menübe – megjelenik a HANGJELZÉS ÜZEMMÓD: BE – MENÜ: 05 felirat,

a NEM értéket a ▲ (Nyíl) gomb megnyomásával állítsa át a kívánt értékre (08-20: 8 és 20 óra között jelez a készülék, KI: egyáltalán nem jelez a készülék), majd a SET gombbal hagyja jóvá a beállított értéket,

a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen a következő, FÉNYJELZÉS ÜZEMMÓD – MENÜ: 05 almenüig, a SET-tel lépjen be, és a hangjelzéshez hasonlóan állítsa be a jelzés megjelenését, végül

nyomja meg az ESC gombot, így visszalép a HANG ÉS FÉNY ÜZEMMÓD – MENÜ: 05 menübe,

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez, ezen ellenőrizze, hogy a kijelző második sorában (H:... F:...) a beállított értékek jelennek meg (BE, 08-20, KI)..

15. Hang- és fényjelzések kikapcsolása

Ha a vezérlő hang- és (vagy) fényjelzéssel valamilyen üzemzavart, hibát jelez, és a hibajelzést annak okának megszüntetéséig Ön ki szeretné kapcsolni, a következőket tegye.

A megjelent hibajelzést (pl. KOMPR. HIBA jelenik meg a képernyőn, de a kompresszor tovább működik, a vezérlés a beállított, programozott tevékenységeket végzi) az ESC gomb megnyomásával törölje a képernyőről.

A hibaüzenet képernyőről törlése és a jelzések kikapcsolása az üzemzavart, hibát, annak okát nem szünteti meg, arról gondoskodni kell.

Ezután az előző, 14. fejezetben leírtakhoz hasonlóan a HANG ÉS FÉNY ÜZEMMÓD – MENÜ: 05 menüben a jelzés beállítását módosítsa KI-re.

A hibáról, üzemzavarról szóló jelzést követően ellenőrizze a tisztítóberendezést, a kompresszort, a váltószelepet, levegőtömlőket, és a hibát, üzemzavart, annak okát és következményeit hárítsa el, illetve szüntesse meg.

A hiba okának megszüntetése után állítsa be újra a hang- és (vagy) fényjelzések státuszát (BE, 08-20, KI).

A hibaüzenetek megjelenését, a hiba, üzemzavar elhárítását jegyezze be az Üzemeltetési naplóba.

16. Szabadság üzemmód beállítása

A vezérlőn előre programozott Szabadság üzemmód állítható be olyan időszakokra, amikor a tisztítórendszerrel felszerelt ingatlant nem lakják, nem használják, a szennyvíztisztítóba egy-két hétig nem érkezik szennyvíz. Emiatt a szervesanyag-bevitel nélkül maradt berendezés levegőbevitelét korlátozni kell, mert a túllegeőztetés miatt az iszapszint visszaesik, a szennyvíz tisztítását végző eleveniszap kipusztulhat.

A Szabadság üzemmód nem levegőztetési program: a tisztító terhelés nélküli időszakában csökkentett légbefúvást biztosít az eleveniszapnak. A terhelés helyreállításával ki kell kapcsolni, ezután a vezérlés az előre kiválasztott levegőztetési programot futtatja a kompresszor szakaszos ki- és -bekapcsolásával.

Állítsa be a Szabadság üzemmódot, ha a berendezés hosszabb időre szennyvíz-bevitel nélkül marad, különben az eleveniszap mennyisége jelentősen csökken.

Szabadság üzemmód akkor indítható, ha a szennyvíztisztítóban az eleveniszap elszaporodott, mennyisége a félórás iszapüledési vizsgálattal (iszapróbával) mért 500 ml/l (50%) értéket meghaladta. A tisztítórendszer Szabadság üzemmódon történő üzemeltetését legfeljebb két hét időtartamban javasoljuk, a két hetet követően javasolt a szerves anyagokat pótolni kell rendszerben.

Szabadság üzemmód beállítása (indítása)

A Szabadság üzemmód beállításához (indításához) a következő műveleteket végezze el.

A vezérlésen az ESC gombot 10 másodpercig tartsa folyamatosan lenyomva, amíg a SZABADSÁG INDÍTÁSHOZ: SET felirat megjelenik,

nyomja meg a SET gombot,

a vezérlés automatikusan kilép a menürendszerből, a főképernyő felső sorában a SZABADSÁG felirat jelenik meg.

A szennyvíztisztító rendszer ismételt terhelésének kezdetén – az ingatlan újra használatba vétele során – ismét olyan levegőztetési programot kell beállítani a vezérlésen, ami a használatnak megfelelő intenzitású ki- és bekapcsolási időtartamokkal járhatja a légbefúvó kompresszort.

Állítsa le a Szabadság üzemmódot, ha a berendezés újra szennyvízbevitelt kap, mert a tisztítóban szaghatás, dugulás alakulhat ki, tisztítatlan folyadék juthat ki a belőle.

Szabadság üzemmód kikapcsolása

A Szabadság üzemmód leállításához a következő műveleteket végezze el.

A digitális vezérlésen nyomja meg az ESC gombot,

a kijelző felső sorában a Szabadság üzemmód indítása előtt utoljára beállított üzemmód neve jelenik meg.

A Szabadság üzemmód kikapcsolása után ellenőrizze a tisztító iszapszintjét.

Végezze el a tisztítón és a vezérlőn az iszapállapotnak megfelelő beállításokat (pl. iszapelvétel megszüntetése az elcsepegtető könyök állításával, levegőztetési program átállítása), a berendezés karbantartását.

A Szabadság üzemmód indítását, kikapcsolását rögzítse az Üzemeltetési naplóban.

17. A légbefúvó kompresszor hibajelzésének kikapcsolása

A vezérlő alkalmas a kompresszor áramfelvételének megfigyelésére, és a monitorozás során megállapított áramfelvétel-eltérések alapján hibajelzés adására. A kompresszor melegedése megváltoztatja a légbefúvó áramfelvételét, emiatt a vezérlő hibajelzést ad. A képernyőn KOMPR. HIBA felirat jelenik meg, bekapcsol a piros LED, sípoló hangjelzés hallatszik.

Az alábbi tevékenység csak a KOMPR. HIBA-jelzést szünteti meg, annak okát nem.

Ezt az okot a Felhasználónak, Üzemeltetőnek kell megállapítania, megszüntetnie, mert a probléma a kompresszor károsodását okozhatja, az elégtelenné váló levegőztetés pedig a szennyvíztisztító eleveniszapjának pusztulását okozza, a tisztítóberendezésben pedig dugulásokhoz vezet.

A kompresszor melegedéséről, annak okáról jelen leírás végén rövid összefoglalót olvashat.

KOMPR. HIBA-jelzés kikapcsolása

Kérjük, a kompresszorhiba hibajelzés kikapcsolásához a következő műveleteket végezze el.

Az ESC gombbal szüntesse meg a hibajelzést, táplálja be a 4856 szervizkódot az 5. fejezet szerint.

A szervizkód betáplálása után a SZERVÍZKÓD: RENDBEN felirat, majd a SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09 megjelenése után a ▲ (Nyíl) gombbal léptessen az ÁRAMOK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 13-ig,

a SET gomb megnyomásával lépjen be az ÁRAMOK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 13-ba, megjelenik a KOMPR.FIGYEL.: ÁRAM FELVÉTEL – MENÜ: 13 felirat,

nyomja meg a SET gombot, megjelenik a KOMPRESSZOR Imin=00.10A,

nyomja meg a SET gombot, és a figyelt áramingadozás értékét a kijelzőn megjelenő 0,10 Amperről állítsa át 0,00 Amperre a ▲ (Nyíl) és SET gombokkal

(az egyes, a kijelzőn villogó helyiértékeken a számokat növekvő számsorrendben a ▲ {Nyíl} gombbal adja meg, a megfelelő szám elérése után a SET gombbal hagyja jóvá a beállított számértéket – a nullák esetén elég a SET-tel jóváhagyni, a ▲ {Nyíl} gombot csak a 0-tól eltérő kezdőértéknél kell használni –, ezzel egyben tovább is lép a következő számra, az utolsó számjegynél (0) a SET-tel az egész számsort jóváhagyja),

nyomja meg ismét az ESC gombot, ezzel kilép a menürendszerből a vezérlés kezdőképernyőjéhez.

A kompresszor több okból is melegedhet. Bármelyik az alább következők közül, azt meg kell szüntetni.

A gépészeti tartály napsütötte helyen áll, felhevül. Megoldás: árnyékot biztosítani a légbefúvónak.

A kompresszorból közvetlenül (a légfúvót a váltószeleppel összekötő L-alakú tömlőidom) és a váltószelepen át kivezetett levegőtömlők elnyomódtak, megtörttek, a kiáramló levegő akadályba ütközve összenyomódik, emiatt melegszik, emellett a légfúvó átáramló levegő általi hűtésének határfoka is leromlik. Megoldás: a tömlők ellenőrzése, beleértve a gépészeti tartály és a tisztító között a talajban húzódó tömlők feltárását is, és az elnyomódott, ellapult, eltömődött tömlők és csatlakozások helyreállítása.

A kompresszor szűrője elkoszolódott, a beáramló levegő általi hűtése emiatt nem biztosított. Megoldás: a szűrőbetét alapos kitisztítása. A szűrőt legalább háromhavonta ki kell venni a kompresszorból, ki kell tisztítani, majd vissza kell tenni.

A kompresszorba a levegő beáramlása akadályozott: túlságosan zárt a gépészeti tartály, vagy olyan burkolattal veszik körbe, ami a légszívó nyílást takarja, a légbeszívást – és gyakran a kompresszor külső felületének hőleadását is – akadályozza. Megoldás: nyílások létesítése a tartályon, a burkolat lebontása a kompresszorról.

A kompresszor membránjai előregedtek, ez a levegőáramot csökkenti, ezzel növekszik a levegő nyomása és hőmérséklete, és a belső hűtés elégtelenné válik. Megoldás: a membránok cseréje. Ezt a kompresszorok gyártói is javasolják 10.000-15.000 üzemóránként, ami 2-3 éves szakaszos üzemeltetést jelent.

A kompresszor membránjai előregedtek, ki is szakadtak, ezzel a légfúvó belső szerkezetét károsították (ilyenkor a kompresszor nem is működik). Megoldás: a membránok vagy a kompresszor cseréje.

A kompresszor belső szerkezetében a szelep- vagy membránházakba szerelt szerves műanyag visszacsapószelepek előregedtek, a szelepek akadályozzák a levegő ki- és/vagy beáramlását, a levegő összenyomódik, melegszik, hőmérséklete nő, a kompresszor hűtése romlik. Megoldás: a szelep- vagy membránházak és a membránok egyszerre végzett cseréje.

Az A.B. Clear szennyvíztisztító-családhoz forgalmazott kompresszorok közül a SECOH EL-S, SSL, JDK típusokhoz külön lehet megvásárolni a szelepházakat és a membránpárokat, az AirMac DB kompresszorokhoz a membráncsere-készlet a szelepeket magába foglaló membránházakat is tartalmazza.

Membránokat és szelep- vagy membránházakat, vagy azok cseréjét megrendelheti, illetve ezekre ajánlatot kérhet az ÖkoTech-Home Kft.-től a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen. Kérjük, adja meg a légbefúvó pontos típusát.

FÜGGELÉK 1.: A VEZÉRLŐKÉSZÜLÉK MENÜRENDSZERÉNEK FONTOSABB ELEMEI

A) KÉPERNYŐFELIRATOK A MENÜRENDSZEREN KÍVÜL, A ▲ (NYÍL) GOMBBAL LÉPTETVE

Kezdőképernyő: pl. STANDARD – H:BE F:BE
(LEVEGŐZTETÉSI PROGRAM VAGY ÜZEMMÓD NEVE – MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM, FOLYAMATOS, vagy FELHASZNÁLÓI program, BEJÁRATÁS, SZABADSÁG üzemmód) – H:(hangbeállítás értéke – BE, 08-20, vagy KI) F: (fénybeállítás értéke – BE, 08-20, vagy KI)

TELJES ÜZEMÓRA ÖSSZ.: XYVWZ.Ah – H:(hangbeállítás értéke) F: (fénybeállítás értéke) – a vezérlés működésének teljes ideje

TELJES ÜZEMÓRA KOMPR: XYVWZ.Ah – H:(hangbeállítás értéke) F: (fénybeállítás értéke) – a kompresszor működtetésének teljes ideje

TELJES ÜZEMÓRA ISZAP.: XYVWZ.Ah – H:(hangbeállítás értéke) F: (fénybeállítás értéke) – az iszapkipumpálás működtetésének teljes ideje

Bekapcsoláskor: RENDSZER ELLENŐRZÉS..., majd RENDSZER RENDBEN

Hiba vagy üzemzavar esetén: pl. *** HIBA *** KOMPR.HIBA – H:KI F:BE
(HIBAÜZENET) – H: (hangbeállítás értéke) F: (fénybeállítás értéke)

B) KÉPERNYŐFELIRATOK A MENÜRENDSZERBEN SZERVIZKÓD MEGADÁSA NÉLKÜL A SET GOMBBAL BELÉPVE, A ▲ (NYÍL) GOMBBAL LÉPTETVE, AZ ALMENÜKBE A SET GOMBBAL BELÉPVE, AZ ALMENÜK KÖZÖTT A ▲ (NYÍL) GOMBBAL LÉPTETVE

KÉZI ÜZEM – MENÜ: 01 – soron kívüli működtetések

KOMPRESSZOR KIKAPCS. – kompresszor soron kívüli indítása

ISZAPPUMPA KIKAPCS. – iszapkipumpálás indítása soron kívül

(AKTUÁLIS DÁTUM, IDŐ) MENÜ: 02 – a dátum és az idő (óra, perc) beállítása

DÁTUM: ÉÉÉÉ.HH.NN – a dátum beállítása

IDŐ: ÓÓ:PP – az idő (óra, perc) beállítása

PROGRAM VÁLASZTÁS – MENÜ: 03 – levegőztetési program kiválasztása

MINIMUM – MENÜ: 03

STANDARD – MENÜ: 03

MAXIMUM – MENÜ: 03

FOLYAMATOS – MENÜ: 03, vagy

FELHASZNÁLÓI – MENÜ: 03

ISZAPZSÁK CSERE – (AKTUÁLIS ÉRTÉK)/(ELŐRE PROGRAMOZOTT ÉRTÉK) – MENÜ: 04

ÚJ ISZAPZSÁK? NEM – MENÜ: 04 – iszapzsák-csere bevitele, kipumpálás-számláló nullázása

ÚJ ISZAPZSÁK OXYLEP. UTÁN – MENÜ: 04 – kipumpálás-számláló beállítása

ISZAP PUMPA BE – t03=00X – MENÜ: 04 – kipumpálás hosszának beállítása

(csak az előző program lefutása után kezdi meg a vezérlő az új programot futtatni)

ISZAP PERIÓDUS – t04=XYZ nap – MENÜ: 04 – kipumpálások közti idő beállítása

(csak az előző program lefutása után kezdi meg a vezérlő az új programot futtatni)

HANG ÉS FÉNY ÜZEMMÓD – MENÜ: 05

HANGJELZÉS ÜZEMMÓD: (STÁTUSZ BE, 08-20 vagy KI) – MENÜ: 05 – hangjelzés beállítása

FÉNYJELZÉS ÜZEMMÓD (STÁTUSZ BE, 08-20 vagy KI) – MENÜ: 05 – fényjelzés beállítása

ESEMÉNYNAPLÓ BÖNGÉSZÉSE – MENÜ: 06 – az eseménynaplóban rögzített adatok (pl. kipumpálás, áramszünet kezdete és vége, hiba- és üzemzavarjelzések megjelenése, átállítások, üzemmódok indítása és befejezése) áttekintése

FEDÉLNAPLÓ BÖNGÉSZÉSE – MENÜ: 07 – a tisztítón opcionálisan felszerelhető fedélnyitás-ellenőrző által jelzett nyitások áttekintése

TERMÉK INFORMÁCIÓK – MENÜ: 08 – a vezérlőegység adatai

SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09

SZERVÍZKÓD: 0000 – MENÜ: 09 – belépéskor

SZERVÍZKÓD: 4856 – MENÜ: 09 – utolsó számjegy megadásakor

SZERVÍZKÓD: RENDBEN – MENÜ 09 – kód elfogadásakor néhány másodpercig

C) KÉPERNYŐFELIRATOK A MENÜRENDSZERBEN SZERVÍZKÓD (4856) MEGADÁSÁVAL A SZERVÍZ MENÜ – MENÜ: 09-BEN BELÉPVE, A ▲ (NYÍL) GOMBBAL LÉPTETVE, AZ ALMENÜKBE A SET GOMBBAL BELÉPVE, AZ ALMENÜK KÖZÖTT A ▲ (NYÍL) GOMBBAL LÉPTETVE

BEJÁRATÁS – MENÜ: 10

BEJÁRATÁST LEÁLLÍT? NEM – MENÜ: 10 – vezérlés gyári alapértéke

BEJÁRATÁST LEÁLLÍT? IGEN – MENÜ: 10 – Bejárás üzemmód leállítása a SET-et megnyomva

BEJÁRATÁST INDÍT? NEM – MENÜ: 10 – ha nem Bejárás üzemmódban van a vezérlő

BEJÁRATÁST INDÍT? IGEN – MENÜ: 10 – Bejárás üzemmód indítása a SET-et megnyomva

RÉSZIDŐK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 11

KOMPR. BE – t01=00X perc – MENÜ: 11 – a futó levegőztetési program bekapcsolási idejének átállítása (kérjük, hogy csak a Felhasználói programén változtasson)

KOMPR. KI – t02=00X perc – MENÜ: 11 – a futó levegőztetési program kikapcsolási idejének átállítása (kérjük, hogy csak a Felhasználói programén változtasson)

ISZAP PUMPA BE – t03=00X – MENÜ: 11 – kipumpálás hosszának beállítása
(az új érték bevitelével az előző programot azonnal leállítja, és a vezérlés az új program szerinti első iszapkipumpálást elvégzi)

ISZAP PERIÓDUS – t04=XYZ nap – MENÜ: 11 – kipumpálások közti idő beállítása
(az új érték bevitelével az előző programot azonnal leállítja, és a vezérlés az új program szerinti első iszapkipumpálást elvégzi)

SZABI KOMPR. BE t05=001 perc – MENÜ: 11 – Szabadság üzemmód bekapcsolási idejének átállítása (kérjük, hogy ne változtasson ezen az értéken)

SZABI KOMPR. KI t06=019 perc – MENÜ: 11 – Szabadság üzemmód bekapcsolási idejének átállítása (kérjük, hogy ne változtasson ezen az értéken)

VISSZA A GYÁRI BEÁLLÍTÁSRA – MENÜ: 12 – a vezérlő minden programozott értékének (iszapkipumpálások, Felhasználói üzemmód kompresszor-bekapcsolási és -kikapcsolási értékei, hang- és fényjelzések stb.) visszaállítása a vezérlő gyári alapbeállításaira

ÁRAMOK BEÁLLÍTÁSA – MENÜ: 13

KOMPR.FIGYEL.: ÁRAM FELVÉTEL – MENÜ: 13 – a kompresszor áramfigyelésének beállítása

KOMPR.FIGYEL.: DIGITÁLIS BEM. – MENÜ: 13 – külső ellenőrzőeszköz telepítésénél kell kiválasztani

ESEMÉNY NAPLÓ TÖRLÉSE – MENÜ: 14 – az eseménynapló törlése

ÜZEMÓRÁK TÖRLÉSE – MENÜ: 15 – a kompresszor felújítása, membráncseréje vagy új kompresszor felszerelése után törölhetőek az addig számolt üzemórák

HU EN – SET – MENÜ: 16 – a vezérlés nyelvének megváltoztatása magyarról angolra és vissza

SZINTMÉRŐ BEMENET – MENÜ: 17 – ha külső ellenőrzőeszközt telepítenek, akkor kell kiválasztani

ISZAPZSÁK CSERE – (AKTUÁLIS ÉRTÉK)/(ELŐRE PROGRAMOZOTT ÉRTÉK) – MENÜ: 04 – a vezérlések egyes szériáin az iszapzsákcsere kivül más beállítások csak a 4856 szervíz kód bevitele után érhetőek el

ÚJ ISZAPZSÁK? NEM – MENÜ: 04 (szervíz kód nélkül) – zsákcsere bevitele, kipumpálás-számláló nullázása

ÚJ ISZAPZSÁK 0XYLEP. UTÁN – MENÜ: 04 (szervíz kód bevitele után) – kipumpálás-számláló beállítása

ISZAP PUMPA BE – t03=00X – MENÜ: 04 (szervíz kód bevitele után) – kipumpálás hosszának beállítása
(csak az előző program lefutása után kezdi meg a vezérlő az új programot futtatni)

ISZAP PERIÓDUS – t04=XYZ nap – MENÜ: 04 (szervíz kód bevitele után) kipumpálások közti idő beállítása
(csak az előző program lefutása után kezdi meg a vezérlő az új programot futtatni)

FÜGGELÉK 2.: A VEZÉRLŐKÉSZÜLÉK ADATBEVITELE

Általában a vezérlésen úgy lehet egyes számértékeket beállítani, hogy

az egyes helyiértékeken* a számokat növekvő számsorrendben (0, 1, 2, ... 7, 8, 9, majd ismét 0, 1, 2 stb.)
a ▲ (Nyíl) gombbal adja meg,

a megfelelő szám elérése után a SET gombbal hagyja jóvá a beállított számértéket,

ezzel egyben tovább is léptet a következő számra,

az utolsó számjegynél a SET gombbal az egész számsort jóváhagyja. – a nullák esetén elég a SET-tel jóváhagyni, a ▲ (Nyíl) gombot csak a 0-tól eltérő kiindulási értéknél kell használnia, pl. ha már egy korábban beállított, vagy a gyári alapbeállításban szereplő másik számot ír felül.

*: a számok formátuma az adat jellegétől függően lehet

- XYV – SzázaskTízeseKegyesek, vagy
- XYVZ – EzresekSzázaskTízeseKegyesek, vagy
- XY.VZ – TízeseKegyesek.TizedekSzázadok, vagy
- 20XY.VZ.AB – dátumok esetén 2 (Évezred) 0 (Évszázad) (alapbeállítás) ÉvtizedÉv.HónapHónap.NapNap, vagy
- XY:VZ – ÓraÓra:PercPerc

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	1	9.	Izlapkipumpálás beállítása	10
	A Vari digitális vezérlőkészülék szerepe, funkciója	1	10.	Az izlapkipumpáló mamutszivattyú programon kívüli indítása	11
	A vezérlőkészülék elemei	1	11.	Izlapzsák-csere bevitele	12
2.	Üzembe helyezés	2	12.	Izlapzsák-csere periódus beállítása	12
3.	A vezérlő beállítása üzembe helyezés után	2	13.	Izlapzsák-csere figyelmeztetés kikapcsolása	13
	Naptár és óra beállítása a vezérlés indítását követően	2	14.	Hang- és fényjelzések beállítása	14
	Levegőztetési program beállítása a vezérlés indítását követően	3	15.	Hang- és fényjelzések kikapcsolása	15
4.	Bejáratási üzemmód kikapcsolása és elindítása a vezérlőkészülék indítását követően	4	16.	Szabadság üzemmód beállítása	15
	Bejáratási üzemmód kikapcsolása	5		Szabadság üzemmód beállítása (indítása)	15
	Bejáratási üzemmód elindítása	5		Szabadság üzemmód kikapcsolása	16
5.	A 4856 szervizkód betáplálása a készüléke	6	17.	A légbefúvó kompresszor hibajelzésének kikapcsolása	16
6.	A levegőztetési program beállítása	7		KOMPR. HIBA-jelzés kikapcsolása	16
7.	A Felhasználói levegőztetési program beállítása	8		Függelék 1.: A vezérlőkészülék menürendszerének fontosabb elemei	18
8.	A levegőbefúvó kompresszor soron kívüli indítása	9		Függelék 2.: A vezérlőkészülék adatbevitel	20