لیست ارورهای "E" مدل 1790

شماره	نام مشکل	نحوه رفع
E-001	پدال در موقعیت میانی نیست	خودکار (Self-recovery)
E-002	توقف اضطراری	را فشار دهید "Reset"
E-004	ولتاژ اصلی (۳۰۰V) خیلی کم است	دستگاه را خاموش کنید
E-005	ولتاژ اصلی (۳۰۰V) خیلی زیاد است	خودکار (Self-recovery)
E-007	ولتاژ یا جریان بیش از حد در IPM	دستگاه را خاموش کنید
E-008	ولتاژ اضافی دستگاه (۲۴V) زیاد است	دستگاه را خاموش کنید
E-009	ولتاژ کم دستگاه اضافی (۲۴V)	دستگاه را خاموش کنید
E-013	خطا یا عدم اتصال انکودر	دستگاه را خاموش کنید
E-014	خطای حرکت موتور	دستگاه را خاموش کنید
E-015	خارج از محدوده دوخت	دستگاه را خاموش کنید
E-016	خطای موقعیت بالایی میله سوزن	را فشار دهید "Press"
E-017	خطای آشکارساز شکست نخ	را فشار دهید "Press"
E-018	خطای موقعیت چاقو	دستگاه را خاموش کنید
E-019	کلید توقف اضطراری در موقعیت صحیح نیست	خودکار (Self-recovery)
E-020	تایید کج شدن سر دستگاه	دستگاه را خاموش کنید
E-024	پنل به دستگاهی غیر از دستگاه مورد نظر متصل شده	دستگاه را خاموش کنید
E-025	خطای تشخیص مبدأ X	دستگاه را خاموش کنید
E-026	خطای تشخیص مبدأ Y	دستگاه را خاموش کنید
E-027	خطای تشخیص مبدأ پرس	دستگاه را خاموش کنید
E-028	خطای تشخیص مبدأ برش نخ سوزن	دستگاه را خاموش کنید
E-029	خطای تشخیص مبدأ برش نخ ماسوره	دستگاه را خاموش کنید
E-030	خطای ارتباط درایور مرحله‌ای	دستگاه را خاموش کنید
E-031	جریان بیش از حد موتور مرحله‌ای	دستگاه را خاموش کنید
E-032	خطای منبع تغذیه درایور مرحله‌ای	دستگاه را خاموش کنید
E-033	حرکت بیش از حد سوزن	دستگاه را خاموش کنید

E-035	خطای موتور برش نخ سوزن	دستگاه را خاموش کنید
E-036	خطای موتور برش نخ ماسوره	دستگاه را خاموش کنید
E-037	چاقو نمی‌تواند به حالت اولیه بازگردد	را فشار دهید "Press"
E-038	خطای حسگر چاقو	دستگاه را خاموش کنید
E-041	خطای نسخه درایور مرحله‌ای	دستگاه را خاموش کنید
E-042	خطای ارتباط الگو	را فشار دهید "Press"
E-043	خطای انتقال پارامتر	را فشار دهید "Press"
E-044	خطای I/O برد EEROM سر	را فشار دهید "Press"
E-050	خطای سیستم	دستگاه را خاموش کنید
E-051	خطای سیستم	دستگاه را خاموش کنید
E-060	جریان بیش از حد ۱	دستگاه را خاموش کنید
E-061	جریان بیش از حد ۲	دستگاه را خاموش کنید
E-062	سرعت بیش از حد ۱	دستگاه را خاموش کنید
E-063	سرعت بیش از حد ۲	دستگاه را خاموش کنید
E-064	تفاوت بیش از حد ۱	دستگاه را خاموش کنید
E-065	تفاوت بیش از حد ۲	دستگاه را خاموش کنید
E-066	سفارش پوشانده شده ۱	دستگاه را خاموش کنید
E-067	سفارش پوشانده شده ۲	دستگاه را خاموش کنید
E-068	خطای بارگذاری MD۱	دستگاه را خاموش کنید
E-069	خطای ارتباط MD۱	دستگاه را خاموش کنید
E-090	جریان بیش از حد ۳	دستگاه را خاموش کنید
E-091	جریان بیش از حد ۴	دستگاه را خاموش کنید
E-092	سرعت بیش از حد ۳	دستگاه را خاموش کنید
E-093	سرعت بیش از حد ۴	دستگاه را خاموش کنید
E-094	تفاوت بیش از حد ۳	دستگاه را خاموش کنید
E-095	تفاوت بیش از حد ۴	دستگاه را خاموش کنید
E-096	سفارش پوشانده شده ۳	دستگاه را خاموش کنید
E-097	سفارش پوشانده شده ۴	دستگاه را خاموش کنید

E-098	خطای بارگذاری MD۲	دستگاه را خاموش کنید
E-099	خطای ارتباط MD۲	دستگاه را خاموش کنید
E-100	خطای مبدأ محور اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-101	فن خنک کننده غیر عادی	دستگاه را خاموش کنید
E-102	موقعیت غیر عادی سیلندر پرس ۱	دستگاه را خاموش کنید
E-103	موقعیت غیر عادی سیلندر پرس ۲	دستگاه را خاموش کنید
E-254	خطای تعریف نشده	را فشار دهید "Press"