لیست کدهای خطا مدل DL 7200	
ولتاژ بالا	E01
ولتاژ پایین	E02
اختلال در ارتباطات	E03
سیگنال پدال	E05
قفل موتور چرخنده شفت اصلی	E07
اتصالی الکترومگنت	E10
سیگنال جایگیری شفت اصلی	E09. E11
اختلال سیگنال شفت اصلی	E14
اتصالی موتور شفت اصلی	E15
جایگیری توپی	E17
روشن نشدن مونور شفت اصلی	E20
مشکل در ارتباط چیپ ودرایو اصلی	E80
اتصالی استپر سر قایمه	E82
جایگیری استپر سر قایمه	E84
اختلال سیگنال استپر سر قایمه	E85
استپر سر قایمه روشن نمی شود	E86
قفل شدن استپر سر قایمه	E87