اورها و منوال DL 7500

شماره	آیتم	محدوده	پیش فرض	توضیحات
1001	سرعت گره‌زنی ابتدایی	200-3200	1600	تنظیم سرعت گره‌زنی در ابتدای دوخت.
1002	انتخاب حالت گره‌زنی ابتدایی	OFF/ON	ON	ON: با یک بار فشار دادن پدال، گره‌زنی ابتدایی به صورت خودکار اجرا می‌شود.
1003	انتخاب حالت پایان گره‌زنی ابتدایی	OFF/ON	ON	OFF: پس از پایان گره‌زنی ابتدایی، دستگاه متوقف می‌شود.
				ON: پس از پایان گره‌زنی ابتدایی، دستگاه به دوخت ادامه می‌دهد اگر پدال فشار داده شود یا سیگنال START فعال باشد.
2001	سرعت دوخت آزاد	100-5000	3500	تنظیم سرعت دوخت در حالت آزاد.
2002	سرعت دوخت ثابت خودکار	200-4000	3500	تنظیم سرعت دوخت ثابت در حالت اجرای خودکار هنگام یک بار فشار دادن پدال.
2003	سرعت گره‌زنی میانی	200-4000	2000	تنظیم سرعت گره‌زنی میانی.

2004	جبران تعداد بخیه گره‌زنی انتهایی	0-200	167	تعداد بخیه‌هایی که برای جبران در گره‌زنی انتهایی اعمال می‌شود.
2005	حالت انتخاب برای گره‌زنی میانی	0-1	1	کنترل با پدال برای توقف و :0 شروع.
				،با یک بار فشار دادن پدال :1 گره‌زنی میانی به‌صورت خودکار اجرا می‌شود.
3001	سرعت گره‌زنی پایانی	200-3200	2000	تنظیم سرعت گره‌زنی در پایان دوخت.
4001	شروع نرم	ON/OFF	OFF	فعال یا غیرفعال کردن حالت شروع نرم.
4002	سرعت شروع نرم	200-1500	400	تنظیم سرعت دوخت در حالت شروع نرم.
4003	تعداد بخیه در حالت شروع نرم	ینایر-99	2	تنظیم تعداد بخیه‌ها در حالت شروع نرم.
5101	تنظیم خروجی عملکرد برش نخ	ON/OFF	ON	فعال یا غیرفعال کردن عملکرد برش نخ.
5102	سرعت برگشت مرحله برش نخ			
5201	تنظیم عملکرد گیره نخ	11-ینایر	2	عملکرد به حالت جاروب نخ :1 تغییر می‌کند.
				عمل گیره نخ با فشار :11-2 تدریجی افزایش می‌یابد.

زاویه شروع عملکرد گیره نخ.	100	10-359	زاویه شروع گیره نخ	5202
زاویه پایان عملکرد گیره نخ.	270	10-359	زاویه پایان گیره نخ	5203
زمان عملکرد جاروب یا جاروی نخ.	380	10-990	زمان عملکرد جاروب نخ	5204
زمان تنظیم برای پایین آمدن پایه پرس.	150	10-990	زمان پایین آمدن پایه پرس	5301
جبران ارتفاع پایه پرس در هنگام بازگشت پدال به مرحله میانی هنگام توقف دوخت.	80	0-160	جبران ارتفاع پایه پرس هنگام بازگشت پدال به مرحله میانی	5302
تنظیم بالاترین ارتفاع برای پایه پرس.	150	0-150	بالاترین ارتفاع پایه پرس	5303
تنظیم سرعت عملکرد پایه پرس.	200	20-400	سرعت پایه پرس	5304
در هنگام بالا بردن پایه نخ آزاد :0 می‌شود.	1	0-1	فشار پایه پرس	5305
در هنگام بالا بردن پایه نخ آزاد :1 نمی‌شود.				
تنظیم زاویه شروع رها	30	1-359	زاویه شروع رهاسازی کشش نخ	5401
تنظیم موقعیت نهایی سوزن در حالت بالا.	40	0-40	تنظیم موقعیت سوزن بالا	6011
تنظیم موقعیت نهایی سوزن در حالت پایین.	750	0-750	تنظیم موقعیت سوزن پایین	6012

7001	امکان اجرای دوخت گره‌زنی انتهایی در بخیه‌های ثابت	ON/OFF	ON	تعیین فعال یا غیرفعال بودن عملکرد گره‌زنی انتهایی در بخیه‌های ثابت.
7002	تنظیم منحنی سرعت (درصد)	10-100	80	تنظیم درصد منحنی سرعت.
7003	حالت پایه پرس در توقف میانی هنگام بازگشت پدال به مرحله نیمه	0-1	0	پایه پرس در حالت پایین باقی :0 می‌ماند.
				پایه پرس بالا می‌رود :1.
7004	حالت پایه پرس پس از برش نخ هنگام بازگشت پدال به مرحله نیمه	0-1	0	پایه پرس در حالت پایین باقی :0 می‌ماند.
				پایه پرس بالا می‌رود :1.
7005	انتخاب موقعیت پایه پرس هنگام نیم‌فشردن پدال	0-1		انتخاب موقعیت پایه پرس بسته به نیم‌فشردن پدال.
7006	ولتاژ نقطه گام جلو پدال	30-1000	520	تنظیم ولتاژ نقطه گام جلو پدال.
7007	ولتاژ نقطه گام میانی پدال	30-1000	420	تنظیم ولتاژ نقطه گام میانی پدال.
7008	ولتاژ نقطه نیم‌فشردن پدال	30-1000	270	تنظیم ولتاژ نقطه نیم‌فشردن پدال.
7009	ولتاژ نقطه فشردن پدال	30-1000	130	تنظیم ولتاژ نقطه فشردن کامل پدال.
7010	زمان تأخیر در نقطه نیم			

9001	تنظیم عملکرد کلید دستی A	0-3	2	0: نیم‌بخیه
				1: یک بخیه
9002	تنظیم عملکرد کلید دستی B	0-1	0	0: هنگام توقف ماشین، گره‌زنی انجام می‌شود.
10001	تست کلید حفاظت از ماشین	0-2	1	0: غیرفعال
				1: تست سیگنال مثبت
				2: تست سیگنال منفی
10002	تست حفاظت از سطح پایین روغن	0-1	1	0: غیرفعال
				1: فعال
10003	مقدار حفاظت ولتاژ بالا	500-1023	880	در صورتی که مقدار ولتاژ خروجی از مقدار تنظیم شده بیشتر باشد، سیستم خطای E01 نمایش داده و
10004	زمان حفاظت از الکترومغناطیس شل‌کننده نخ	1-120		زمان حفاظت عملکرد الکترومغناطیس (ثانیه).
11001	تصحیح نقطه صفر موتور			تصحیح نقطه صفر موتور.
11002	مقدار AD سنسور شروع با زانو	0-1023	600	مقدار AD سنسور هنگام استفاده از زانو برای شروع.

11003	طول بخیه‌های عادی	0-75	30	تنظیم طول بخیه‌های عادی.
11004	طول بخیه دوخت محکم دستی	0-81	52	تنظیم طول بخیه برای دوخت محکم دستی.
11005	جبران طول بخیه گره‌زنی	0-100	50	تنظیم جبران طول بخیه برای گره‌زنی.
11006	جبران طول بخیه گره‌زنی معکوس	0-100	50	تنظیم جبران طول بخیه برای گره‌زنی معکوس.
11007	تصحیح طول بخیه دوخت رو به جلو	0-81	76	تصحیح طول بخیه دوخت رو به جلو.
11011	تصحیح نقطه صفر موتور محور اصلی	0-720	160	تنظیم و تصحیح نقطه صفر موتور محور اصلی.
11012	تصحیح نقطه صفر موتور گره‌زنی معکوس	0-100	50	در زمانی که طول بخیه روی 0 میلی‌متر تنظیم شده است، مقدار را تنظیم کنید تا طول واقعی بخیه به 0
11013	تصحیح نقطه صفر موتور پایه پرس	0-100	50	تنظیم نقطه صفر موتور پایه پرس.
12001	روشنایی صفحه	1-100	50	تنظیم میزان روشنایی صفحه.
12002	قفل خودکار رابط اصلی	0-900	30	0: هرگز قفل نشود. 1-900: رابط اصلی پس از زمان مشخصی قفل می‌شود.
12003	تنظیم زبان	0-1	0	0: چینی

12003	[illegible] زبان	0-1	0	انگلیسی :1

عملکرد کمکی
حالت عملکرد گیره بدون نخ اضافی

13011	زمان تأخیر قبل از قلاب نخ با گیره	0-990	100	
13012	زمان عملکرد قلاب نخ با گیره	0-990	30	
13013	زمان تأخیر برگشت قلاب نخ با گیره	0-990	30	
13014	چرخه کاری برای قلاب نخ با گیره	1-100	30	
13015	زمان مکش برای گیره بدون نخ اضافی	0-5000	1000	
13016	چرخه کاری برای کشش نخ با گیره	0-100	0	

حالت گره محکم انتهایی

شماره	آیتم	محدوده	پیش‌فرض	توضیحات
13021	تعداد بخیه‌های گره محکم انتهایی	0-60	10	
13022	سرعت گره محکم انتهایی	100-1000	500	
13023	جهت گره محکم انتهایی	0/1	0	خلاف عقربه‌های ساعت :0 در جهت عقربه‌های ساعت :1

در صورتی که مقدار 0 باشد، حالت گره محکم انتهایی غیرفعال خواهد شد.	0	0-12	تعداد بخیه‌های گره محکم انتهایی	13024
حالت دوخت لایه‌ای				
	OFF	ON/OFF	سوئیچ حالت دوخت لایه‌ای	13031
	2000	200-3700	سرعت چرخش در لایه ضخیم	13032
مقدار AD سنسور ضخامت پارچه کنونی نشان داده می‌شود.	530	0-1023	مقدار AD سنسور ضخامت پارچه	13033
در این حالت، چرخه‌ای شامل شروع، دوخت، توقف و قیچی زدن به صورت خودکار اجرا می‌شود.	OFF	ON/OFF	سوئیچ حالت تست	13051
	-	-	خروجی عملکرد تست تک مرحله‌ای	13052
سرعت تست: وقتی مقدار سرعت تست 0 باشد، چرخه کنونی اجرا نمی‌شود.	-	-	تنظیم دوره حالت تست	13053
حالت تست خودکار				
زمان توقف (ثانیه)	زمان اجرا (ثانیه)	سرعت دوخت (دور بر دقیقه)	دوره	شماره
20	20	3000	-	1
0	0	0	-	2
0	0	0	-	05-مارس

اطلاعات سیستم و تنظیمات پیشرفته

شماره	آیتم	محدوده	پیش‌فرض	توضیحات
14001	شماره نسخه	-	-	نمایش کد QR، نسخه کنترل باکس، نسخه مینر کنترل باکس، نسخه نمایشگر و نسخه منابع.
14002	اطلاعات وضعیت	-	-	
14003	تنظیمات پیشرفته	-	-	ورود به رابط "تنظیمات رمز عبور پیشرفته".
14004	بازنشانی به تنظیمات کارخانه	لغو/تأیید	لغو	بازگرداندن داده‌ها به تنظیمات اولیه کارخانه.

اطلاعات پیشرفته موتور اصلی

ارورو		
راهکار	توضیحات مشکل	کد خطا
- دستگاه را خاموش کرده و ولتاژ منبع تغذیه را بررسی کنید (آیا از ولتاژ مجاز فراتر رفته است).	اضافه ولتاژ	E01
- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.		

E02	کمبود ولتاژ	- دستگاه را خاموش کرده و ولتاژ منبع تغذیه را بررسی کنید (آیا کمتر از ولتاژ مجاز است).
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E03	خطای ارتباط CPU	- دستگاه را خاموش کرده و اتصال پنل عملیات را بررسی کنید که شل یا قطع نباشد.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E05	خطای اتصال پدال	- دستگاه را خاموش کرده و اتصال پدال را بررسی کنید که شل یا قطع نباشد.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E07	خطای قفل شدن روتور موتور	- چرخ دستی دستگاه را بچرخانید و مطمئن شوید که گیر نکرده باشد.
		- اتصال انکودر و موتور را بررسی کنید.
		- در صورت نیاز ولتاژ یا سرعت دوخت را تنظیم کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E08-0	خطای ارتباطی غیرعادی	- دستگاه را خاموش کرده و موتور و اتصالات مربوطه را بررسی کنید.
		- مشکلات مکانیکی را برطرف کنید.
E08-2	اضافه جریان موتور دوخت معکوس	- موتور را برای گیر کردن یا شل بودن اتصالات بررسی کنید.
		- مشکل را برطرف کرده و دستگاه را روشن کنید.
E08-4	موتور دوخت معکوس نمی‌تواند نقطه اولیه را بیابد	- مشکلات مکانیکی را برطرف کنید.
		- در صورت تداوم خطا با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E08-16	اضافه جریان موتور قیچی زنی	- موتور و اتصالات مربوطه را بررسی کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.

E08-32	موتور قیچی زنی نمی‌تواند نقطه اولیه را بیابد	- مشکلات مکانیکی را برطرف کرده و اتصالات را بررسی کنید.
		- دستگاه را روشن کرده و عملکرد را مشاهده کنید.
E09	خطای سیگنال موقعیت‌یابی	- دستگاه را خاموش کرده و اتصال انکودر را بررسی کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E10	اضافه جریان سولنوئید	- دستگاه را خاموش کرده و مدار مربوطه را برای اتصال کوتاه یا خرابی بررسی کنید.
		- قطعات معیوب را تعویض کنید.
E14	خطای انکودر	- انکودر را برای اتصالات شل یا معیوب بررسی کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید.
E15	اضافه جریان ماژول منبع تغذیه	- دستگاه را خاموش و سپس روشن کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
E17	سوئیچ حفاظت دستگاه در موقعیت مناسب نیست	- دستگاه را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا دستگاه واژگون شده یا سوئیچ جیوه‌ای جابجا یا آسیب دیده است.
E20	موتور نتوانسته شروع به کار کند (خطای زاویه الکتریکی)	- اتصال انکودر و موتور را بررسی کنید.
		- در صورت تداوم خطا، جعبه کنترل را تعویض کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.