## **Handleiding - Frans**

## Manuel - Execution correcte d'un rincage

- 1. Preparation
- 1.1. Deconnexion du tuyau : À la fin du remplissage, deconnectez le tuyau du reservoir et connectez-le au reservoir d'eau de rincage.
- 1.2. Purge de la machine :
- Demarrez le cycle de purge via SCADA.
- Verifiez si le tuyau est completement vide.
- Sinon, redemarrez le cycle de purge.
- 2. Nettoyage du filtre
- 2.1. Retirer le filtre du boîtier et le nettoyer avec de l'eau.
- 2.2. Remettre le filtre en place et serrer fermement les vis.
- 3. Élimination du produit residuel
- 3.1. Ouvrir le robinet en acier et la vanne pour eliminer le produit residuel de la machine.
- 3.2. Ne pas oublier de refermer les vannes apres la vidange.
- 4. Demarrer le cycle de rincage
- 4.1. Sur l'interface SCADA, appuyez sur 'rincage' et le cycle demarrera automatiquement.
- 5. Inspection et finalisation
- 5.1. Observer l'ecoulement de l'eau pendant le rincage et verifier s'il est clair.
- 5.2. À l'avenir, un refractometre indiquera automatiquement quand le rincage est termine.