























LEGENDA						
MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE			
1-2	EXTRA CORSA	AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME			
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL2 – AL3	SUONERIA ALLARME			
4-5	INTER FOSSA	R-S-T	LINEA TRIFASE			
5-6	ALT CABINA	U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA			
6-7	PARACADUTE	Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA			
7-8	PRELIMINARI	L1-L2	LINEA 220 VAC			
8-9	PORTE CABINA	L1-L3	LUCE A TEMPO			
9-10	BLOCCHI	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)			
MA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	M1-M1-M1	MOTORE PORTE TRIFASE LATO1			
B0-B ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE	BRO-BR1	BOBINA RALLENTAMENTO LATO1			
CE-0, CE-1	CHIAMATE ESTERNE(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1			
CB-0, CB-1	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1			
GND-UP, GND-DW PULSANTI OPZIONALI ISPEZIONE		M2-M2-M2	MOTORE PORTE TRIFASE LATO2			
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	BRO-BR2	BOBINA RALLENTAMENTO LATO2			
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2			
GND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2			
GND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA	M1-M1	MOTORE PORTE 48VCC LATO1			
GND-FM	FONDO MOBILE	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1			
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1			
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	M2-M2	MOTORE PORTE 48VCC LATO2			
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2			
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2			
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1					
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1					
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2	TN	COMUNE TERRE QUADRO			
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2					
CL-0, CL-1	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 QUADRO)		Eca Di Belardi			
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		Via Dei Crispolti 91-93, Roma			
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		Tel. 0643535861			
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO					
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		Schema: MC-FAL10A			
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO		Versione: 1			
PE	RITORNO PRESENTE		Autore: Belardi			
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		Data: 01/16			
FR+/FR-	FRENO ARGANO		Foglio: 13 di 15			

LEGENDA			
MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
ALAL1	PULSANTE ALLARME		
AL ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
THV-THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE		
RVF-RVF-RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO		
			Eca Di Belardi
			Via Dei Crispolti 91-93, Roma Tel. 0643535861
			Schema: MC-FAL10A
			Versione: 1
			Autore: Belardi
			Data: 01/16
			1 =

14 di 15

Foglio:

ELENCO	ELENCO COMPONENTI							
NOME	DESCRIZIONE	NOME	DESCRIZIONE					
ALB	CARICA BATTERIA BC 12V							
вс	BATTERIA ALLARME 12V 7AH	TM-TM1	TELERUTTORI MARCIA					
AMC1	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	RF	RELE' FRENO					
AMC2	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	RP	RELE' PATTINO					
		AP1-AP2	RELE' APERTURA					
		CP1-CP2	RELE' CHIUSURA					
		RL1	RELE'RALL.OPERATORE 48VCC LATO1					
F1	FUSIBILE 4ATR1	RL2	RELE'RALL.OPERATORE 48VCC LATO2					
F2	FUSIBILE 4ATR2	RVF	RELE' VENTOLA MOTORE					
F3	FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA	RD1	RADDRIZZATORE MANOVRA					
F4	FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE	RD2	RADDRIZZATORE LUMINOSE					
F5-F6	FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE-48VCC	RD3	RADDRIZZATORE FRENO					
F7	FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO	RD4	RADDRIZZATORE PATTINO					
F8	FUSUBILE PATTINO RETRATTILE	RD5-RD6	RADDRIZZATORI OPERATORI PORTE 4VCC					
F9	FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO FRENO							
F16-F17	FUSIBILE 4A VENTOLA MOTORE							
VA TR1 TR2	VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO							
MCP2015X PER16 L1307	SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE SCHEDA LEGGE 13		Eca Di Belardi Via Dei Crispolti 91-93, Roma Tel. 0643535861 Schema: MC-FAL10A Versione: 1 Autore: Belardi Data: 01/16 Foglio: 15 di 15					