



























LEGENDA			
MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
L-2	EXTRA CORSA	AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL2 – AL3	SUONERIA ALLARME
-5	INTER FOSSA	R-S-T	LINEA TRIFASE
-6	ALT CABINA	U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
-7	PARACADUTE	Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
-8	PRELIMINARI	L1-L2	LINEA 220 VAC
-9	PORTE CABINA	L1-L3	LUCE A TEMPO
-10	BLOCCHI	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
IA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	M1-M1-M1	MOTORE PORTE TRIFASE LATO1
-ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE SU PERIF. (OPPUEW UP-DW SU QUADRO)	BRO-BR1	BOBINA RALLENTAMENTO LATO1
E-0, CE-1	CHIAMATE ESTERNE(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RA1	CONTATTO RALL:APERTURA LATO1
CB-0, CB-1	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
SND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	M2-M2-M2	MOTORE PORTE TRIFASE LATO2
ND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	BRO-BR2	BOBINA RALLENTAMENTO LATO2
ND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2
iND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
ND-FM	FONDO MOBILE	M1-M1	MOTORE PORTE 48VCC LATO1
IND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	BR1-RA1	CONTATTO RALL:APERTURA LATO1
ND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
ND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1	M2-M2	MOTORE PORTE 48VCC LATO2
IND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2	BR2-RA2	CONTATTO RALL:APERTURA LATO2
FC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
FC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1		
FC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2		
FC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2	TN	COMUNE TERRE QUADRO
L-0, CL-1	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 QUADRO)		
L-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		Eca Di Belardi
L-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		(C Wia Dei Crispolti 91-93, Roma
L-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		Tel. 0643535861
L-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		
L-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO		Schema: MC-FAL10AEM
PΕ	RITORNO PRESENTE		Versione: 1
			Autore: Belardi
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		Data: 01/16
R+/FR-	FRENO ARGANO		Foglio: 15 di 17

LEGENDA			
MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
ALAL1	PULSANTE ALLARME		
AL ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
THV-THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE		
RVF-RVF-RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO		
IG-IG	4°POLO INT.GENERALE		
	NEGATIVO BATTERIE		
24	PRESA 24V BATTERIE		
48	PRESA 48V BATTERIE		
72	PRESA 72V BATTERIE		
96	PRESA 96V BATTERIE		
			Eca Di Belardi Via Dei Crispolti 91-93, Roma Tel. 0643535861
			Schema: MC-FAL10AEM Versione: 1 Autore: Belardi
			Data: 01/16
			Foglio: 16 di 17

ELENCO	ELENCO COMPONENTI							
NOME	DESCRIZIONE	NOME	DESCRIZIONE					
ALB	CARICA BATTERIA BC 12V							
вс	BATTERIA ALLARME 12V 7AH	TM-TM1	TELERUTTORI MARCIA					
AMC1	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	RF	RELE' FRENO					
AMC2	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V	RP	RELE' PATTINO					
AB1	CARICA BATTERIA 0-24	AP1-AP2	RELE' APERTURA					
AB2	CARICA BATTERIA 24-48	CP1-CP2	RELE' CHIUSURA					
AB3	CARICA BATTERIA 48-72	TE1-TE2	TELERUTTORI EMERGENZA					
AB4	CARICA BATTERIA 72-96							
		RL1	RELE'RALL.OPERATORE 48VCC LATO1					
F1	FUSIBILE 4A TR1	RL2	RELE'RALL.OPERATORE 48VCC LATO2					
F2	FUSIBILE 4A TR2	RVF	RELE' VENTOLA MOTORE					
F3	FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA	RD1	RADDRIZZATORE MANOVRA					
F4	FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE	RD2	RADDRIZZATORE LUMINOSE					
F5-F6	FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE-48VCC	RD3	RADDRIZZATORE FRENO					
F7	FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO	RD4	RADDRIZZATORE PATTINO					
F8	FUSUBILE PATTINO RETRATTILE	RD5-RD6	RADDRIZZATORI OPERATORI PORTE 4VCC					
F9	FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO FRENO							
F10	FUSIBILE 4A PRESA 24V BATTERIE							
F11	FUSIBILE 4A PRESA 48V BATTERIE							
F96	FUSIBILE 4A PRESA 96V BATTERIE							
F16-F17	FUSIBILE 4A VENTOLA MOTORE							
VA	VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA							
TR1	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO							
TR2	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO							
			Eca Di Belardi Via Dei Crispolti 91-93, Roma					
MCP2015X	SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE		Tel. 0643535861					
PER16	SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE							
L1307	SCHEDA LEGGE 13		Schema: MC-FAL10AEM					
MIAE	SCHEDA EMERGENZA		Versione: 1					
			Autore: Belardi					
			Data: 01/16					
			Foglio: 17 di 17					